

EPSON STYLUS™ PHOTO RX530 Series

操作手册

请确保在阅读了《首先阅读》手册后，再浏览本手册。
本手册介绍如何在不使用计算机时，独立使用面板进行操作。



介绍	1
部件	1
控制面板	2



装纸	3
选择打印纸	3
在 EPSON STYLUS PHOTO RX 装入打印纸	3



复印	5
将文稿放置在文稿台上	5
复印文字和图形	6
复印照片	7
选择复印质量	8



从数码相机打印	9
兼容的存储卡和插入位置	9
插入存储卡	10
打印索引页	10
连接相机	13



进行幻灯片或负片打印	14
取下文稿垫和胶片支架	14
在支架上放置 35mm 的幻灯片	14
在支架上放置 35mm 胶片	15
打印快照	15



维护和运输 EPSON STYLUS PHOTO RX	16
更换墨盒	16
检查和清洗打印头	18
校准打印头	19
运输 EPSON STYLUS PHOTO RX	20



故障排除	21
液晶显示屏信息	21
问题与解决办法	22
客户支持	23







注意	24
重要安全指导	24

请妥善保管此说明书。

请确保先阅读此产品的相关资料，再按照其中的要求安装及使用此产品。

如通过查询此产品的相关资料和爱普生公司主页，仍无法解决问题，请您联系爱普生客户服务热线 (800-810-9977) 解决。

EPSON



版权所有 翻版必究

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark and EPSON STYLUS™ is a trademark of Seiko Epson Corporation.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. PRINT Image Matching™ is a trademark of Seiko Epson Corporation. The PRINT Image Matching logo is a trademark of Seiko Epson Corporation.

Copyright 2002 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. USB DIRECT-PRINT™ is a trademark of Seiko Epson Corporation. The USB DIRECT-PRINT logo is a trademark of Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

DPOF™ is a trademark of CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. and Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, and Memory Stick PRO Duo are trademarks of Sony Corporation. xD-Picture Card™ is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.



MEMORY STICK PRO™

本产品信息如有更改，恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，爱普生（中国）有限公司保留最终解释权。本产品手册及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国相关法律法规，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。


介绍

在按《首先阅读》中的描述安装 EPSON STYLUS™ PHOTO RX 后，转至此处：

- 装入打印纸
- 将文稿或照片进行快速复印
- 打印存储卡上的照片
- 打印来自于扫描的幻灯片和负片照片
- 从数码相机打印照片
- 进行日常操作
- 解决简单问题

本手册介绍不通过计算机直接使用此产品进行上面操作！同样将您的EPSON STYLUS PHOTO RX连接到 Windows® 或 Macintosh® 计算机时，可实现更多的功能，如：使打印和扫描图像的颜色更鲜明，质量更好，或翻新老照片的颜色。


对于通过计算机来控制EPSON STYLUS PHOTO RX的指导，参见**用户指南**。当安装软件时，桌面上自动出现用户指南的图标。






按照用户指南中的指导操作：

- 警告：**
必须小心执行，以免伤害人体。
- 告诫：**
必须认真遵守以免损坏设备。
- 注意：**
包含关于 EPSON STYLUS RX 的重要信息。
- 提示：**
包含更好的进行复印、扫描和打印的提示。


部件




文稿盖 (透扫适配器部件)




控制面板



* 本产品实际面板界面是英文字符加图标。



* 此标贴已贴在产品上。



* 上述中文面板是综合实际英文界面和中文标贴汉化的，故手册中的全部描述以上述中文面板为参照，以方便您查阅。

按键	功能
1	<p>开 / 关</p> <p>按下此按键可打开和关闭 EPSON STYLUS PHOTO RX。</p>
2	<p>存储卡模式</p> <p>按下此按键从存储卡打印照片。</p> <p>存储卡打印选项有：</p> <p>选择打印： 选择此选项可选择您想打印的照片。</p> <p>打印全部照片 / PictBridge： 选择此选项可打印存储卡上的所有照片，或使用存储卡上的 DPOF 信息打印照片。</p> <p>注意： 仅当存储卡上的照片包含 DPOF 信息时，DPOF 模式可用。要打印存储卡上的全部照片，关闭相机上的 DPOF 模式。</p> <p>打印照片索引页： 选择此选项可打印存储卡上照片的缩略图。</p> <p>按索引页选择打印： 选择此选项可打印您从索引页上选择的照片。从存储卡打印完索引页后，此选项自动选择。</p>
3	<p>复印模式</p> <p>按下此按键可选择复印模式。</p> <p>复印模式选项为：</p> <p>100%： 选择此选项可按实际尺寸打印您的照片。</p> <p>自动适应纸张： 选择此选项可缩小或放大要复印的照片使其适合您选择的打印纸尺寸。</p>

按键	功能
4	<p>胶片扫描 / 照片扫描模式</p> <p>按下此按键可打印照片、负片、胶片或幻灯片。您可以直接打印，或使用色彩翻新功能打印。</p>
5	<p>维护 / 实用工具</p> <p>按下此按键可返回到维护程序或调整各种设置。</p>
6	<p>照片 / 选项</p> <p>按下此按键可选择您想打印的照片，可选择是彩色复印还是黑白复印，或选择是维护还是实用工具。</p>
7	<p>复印</p> <p>按下此按键可选择复印份数，当使用打印头校准应用工具时，可选择对应的线号，可选择自动照片优化的功能。</p>
8	<p>打印纸类型</p> <p>按此按键选择装入送纸器的打印纸类型。您可选择普通纸、照片纸，或粗面纸。</p>
9	<p>打印纸尺寸</p> <p>按此按键选择装入送纸器的打印纸尺寸。您可选择 A4、10 × 15/4" × 6"，或 13 × 18/5" × 7"。</p>
10	<p>开始</p> <p>按下此按键可扫描、打印或复印。</p>
11	<p>停止 / 清除设置</p> <p>按下此按键可停止扫描、打印、复印或复位您所进行的设置。</p>

装纸

液晶显示屏

此屏幕显示选择照片的预览，或显示您使用按键进行更改的设置。



为获得较好的效果，爱普生提供的专用于爱普生打印机和墨水的特种纸。选择的打印纸类型影响打印输出的效果，确保给打印作业选择合适的打印纸。

选择打印纸

在打印前，您需要在控制面板上选择正确的打印纸类型设置。此设置是重要的，它告诉 EPSON STYLUS PHOTO RX 您使用的是哪种类型的打印纸，使打印机能够自动调整使用的墨量。

根据下面来选择爱普生打印纸和设置


打印纸类型	尺寸	打印纸类型设置	装纸量
爱普生亮白喷墨纸	A4	普通纸	80
爱普生高质量光泽照片纸	A4 10 × 15cm	照片纸	20
爱普生亚光照片纸	A4 10 × 15cm	照片纸	20
爱普生重磅粗面纸	A4	粗面纸	20

打印结束后尽快将未用的纸装回到原包装袋中。将您的打印输出保存在相册里，可以重复打开的塑料袋中，或塑料保护套中。使它们避开高温、潮湿和阳光直射。


在 EPSON STYLUS PHOTO RX 装入打印纸

按下面步骤将 A4，10 × 15cm (4 × 6in.)，和 13 × 18cm (5 × 8in.) 的打印纸装入 EPSON STYLUS PHOTO RX 中。(关于装入其他类型打印纸的指导，参见用户指南)


1. 打开托纸架和出纸器，然后向外扩展。



2. 打开进纸挡板。




3. 滑动左导轨至左边使两个导轨之间的距离略大于打印纸的宽度。




4. 沿着右导轨可打印面朝上装入打印纸。

在小片下面放入一叠打印纸,确保不超过左导轨内侧的  箭头标记。即使是横向打印,也总是短边朝前装入打印纸,




可打印面总是比另一面更白、更光滑。

10 × 15cm (4 × 6in.)
和 13 × 18cm (5 × 7in.)




5. 滑动左导轨靠着打印纸的左边缘,但不要太紧。



注意:

如果您正使用爱普生特种纸,请遵循打印纸附带的指导。确保装入的打印纸没有超过它的可装入量。打印前,检查打印机类型设置,以确保是否与装入的打印纸类型匹配(参见第3页)。

6. 合上进纸挡板。



同样要确保纸厚调节杆设置到  位置。



当移动纸厚调节杆到  或  位置时,在液晶显示屏上暂时地出现您设置的图标显示。

复印

无需计算机,您可使用EPSON STYLUS PHOTO RX来复印文稿和照片。如果您的照片因时间长已经变色,使用彩色翻新功能可使旧照片恢复如新。

参见下面章节:


- 参见第 5 页“将文稿放置在文稿台上”。
- 参见第 6 页“复印文字和图形”。
- 参见第 7 页“复印照片”。
- 参见第 8 页“选择复印质量”。

复印注意


- 复印的照片可能与原始的尺寸不一样大。
- 取决于使用打印纸的类型,在顶部和底部区域的打印输出质量下降或这些区域可能被涂污。
- 当复印时,如果 EPSON STYLUS PHOTO RX 缺纸,确保尽快的装入打印纸。如果 EPSON STYLUS PHOTO RX 缺纸时间过长,可能会影响复印颜色的正确。
- 当您正在复印时,如果出现墨量低  图标,您可以继续复印直到墨水用尽,也可以停止复印,然后更换墨盒。
- 保持文稿台清洁。
- 确保文稿和照片平放且紧贴着文稿台上,否则复印的文稿会模糊。
- 如果复印时出现条纹(交叉线),变换您原稿的位置。

将文稿放置在文稿台上

1. 打开文稿盖,将原始文稿面朝下放置在文稿台上,且与左上角对齐。



如果您要复印或扫描一本书或一份大的文稿可以取下文稿盖。打开文稿盖,然后轻轻的向上滑动铰链可取下文稿盖。



当您复印或扫描时,如果您需要用手按着文稿使其紧贴文稿玻璃面,请不要太用力,扫描时小心不要移动文稿。


! 告诫:
卸下文稿盖时不要用力过大,不要对角扭曲。否则,可能会损坏文稿盖。

注意:
如果复印件的边缘被剪切了,可将原始文稿从文稿台左上的角稍稍向中心移。

2. 轻轻合上文稿盖,小心不要移动原稿。

当您完成复印时,重新将文稿盖装回到插槽中。

复印文字和图形




您可以复印黑白介质，如书和报纸或带有颜色的图形介质（如：论文杂志和剪贴资料）。

提示：

普通复印机使用的复印纸可用于日常的复印。对于轮廓字体和鲜明的彩色文稿，为获得较好的效果，可用爱普生特种纸，参见第3页。

1. 确保 EPSON STYLUS PHOTO RX 已打开。
2. 装入几张 A4 尺寸的正常纸，参见第 3 页。
3. 在文稿台上放置您要扫描的胶片，参见第 5 页。
4. 按下复印按键直到 100% 变亮。
5. 选择普通纸。



6. 选择 A4。



7. 如果需要，可选择自动适应纸张可自动进行缩放，使复印的文稿尺寸适合您装入的打印纸。选择 100% 可按原始尺寸进行复印。




8. 使用▲或▼按键可对液晶显示屏上复印份数进行设置。



9. 使用◀或▶按键，可选择是进行彩色复印还是黑白复印。



10. 按下◆开始按键。可复印您的文稿。



！ 告诫：

为了防止 EPSON STYLUS PHOTO RX 损坏，决不要在扫描和复印时打开扫描仪组件。

如果您需要停止复印，可按下⊘ 停止 / 清除设置按键。

提示：

如果您要进行草图或照片质量复印，按下维护 / 实用工具按键，然后按下面选择复印质量。调整设置，然后按下◆开始按键可应用设置。参见第 8 页。




复印照片



要使打印的照片色彩持久且具有专业的效果，选择用于照片的爱普生特种纸（参见第 3 页）。

1. 确保 EPSON STYLUS PHOTO RX 已打开。
2. 装入几张 10 × 15cm (4 × 6in.) 或 13 × 18cm (5 × 7in.) 的照片纸。
3. 在文稿台上放置您要扫描原始文稿，参见第 5 页。
如果您想一次扫描多于一张照片（参见第 8 页），
4. 按下 胶片扫描 / 照片扫描按钮。



5. 使用 或 按钮来选择复印的照片。



当选择色彩翻新时，显示如下，使用色彩翻新功能复印照片，(参见第 7 页)。



您也可以使用此功能来翻新褪色的幻灯片、胶片、或负片。有关处理和翻新此类文稿的更多信息，参见第 14 页。

6. 按下 开始按钮。扫描照片，并在液晶显示屏中进行预览。



7. 使用 或 按钮可进行份数设置。
8. 在控制面板上，选择您装入的打印纸类型和打印纸尺寸。
9. 再次按下 开始按钮。

如果您需要停止复印，可按下 停止 / 清除设置按钮。


翻新褪色的文稿

如果您的文稿，如照片、负片、胶片或幻灯片因存放时间太长已经褪色，使用色彩翻新可使他们恢复成新的。

1. 装入一张或多张合适的打印纸，参见第 3 页。
2. 在文稿台上放置您的文稿，且确保正确的对齐。对于照片，参见第 5 页。对于负片、正片、胶片或幻灯片，参见第 14 页。
3. 按下 胶片扫描 / 照片扫描按钮。
4. 按下 或 按钮可查看您要翻新的文稿类型。

设置	说明
	使用色彩翻新功能复印照片。
	使用色彩翻新功能复印彩色负片。
	使用色彩翻新功能复印彩色正片。
	使用色彩翻新功能复印幻灯片。
	使用色彩翻新功能复印黑白负片。

如果您不想使用色彩翻新功能复印照片，选择没有带色彩翻新图标的文稿类型。下面屏幕的显示是不使用色彩翻新功能复印。



按下 **开始** 按键可选择您的文稿类型。扫描照片，并在液晶显示屏中出现照片预览。

注意：


当色彩翻新功能打开时，在液晶显示屏的左上角出现下面显示的图标。



- 使用 **左** 或 **右** 按键可查看照片。使用 **上** 或 **下** 按键可进行份数设置。
- 在控制面板上，选择您装入的打印纸类型和打印纸尺寸。
- 再次按下 **开始** 按键。复印您的照片。

复印多张照片

如下图所示，把每张照片纵向放置。



- 您可复印的照片尺寸为：30 × 40mm 到 127 × 178mm。
- 照片与照片之间至少保留有10mm的距离来放置照片。
- 您一次可复印两张照片的尺寸为：10 × 15cm (4 × 6in.)。
- 您可以同时复印不同尺寸的照片。

选择复印质量

如果您想设置复印质量，如复印质量要求不高，可进行“草图”复印。或者，如果您想进行高质量照片打印，可进行“照片”复印。

- 装入普通纸，然后在控制面板上选择普通纸尺寸为 A4。
- 按下 **维护/实用工具** 按键进入设置模式。使用 **左** 或 **右** 按键可选择复印质量。



- 按下 **开始** 按键可确认您的选择。
- 按下 **上** 或 **下** 按键选择 **常规**，**草图**，**照片**。

设置	说明
	当您打开打印机时，此设置自动选择。
	如果您想进行快速复印且质量要求不高时，选择此设置。
	如果您想进行高质量照片打印选择此设置。

- 再次按下 **开始** 按键可确认您的选择。

按下 **维护/实用工具** 按键或 **复印** 按键可返回到上一级模式。

从数码相机打印

您可以将数字照相机的存储卡插入到 EPSON STYLUS PHOTO RX 的卡插槽来打印照片。如果您的相机具有 PictBridge 或 USB Direct Print 功能，您可以使用 USB 电缆直接连接相机到 EPSON STYLUS PHOTO RX，参见第 13 页。

在插入存储卡后，您可通过查看液晶显示屏上的预览图像来进行选择照片，或通过打印和扫描索引页来选择照片。

注意：

如果相机支持 DPOF（数字打印命令格式），当存储卡仍在相机中时可以从相机预选要打印的照片，参见第 11 页。


参见下面章节：


- 参见第 9 页“兼容的存储卡和插入位置”。
- 参见第 10 页“插入存储卡”。
- 参见第 10 页“打印索引页”。
- 参见第 11 页“按索引页选择打印”。
- 参见第 13 页“连接相机”。

有关将存储卡上的文件复制到 EPSON STYLUS PHOTO RX 和计算机的指导，参见用户指南。

兼容的存储卡和插入位置

在 EPSON STYLUS PHOTO RX 中您可使用下面类型的存储卡。

插槽	存储卡类型
	 Smart Media  xD-Picture Card xD-Picture Card Type M

插槽	存储卡类型
	 Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo* Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo*  SD Card MultiMedia Card miniSD™ Card* * 需要适配器
	 Compact Flash  Microdrive


确存储卡上存储的照片符合下面要求：

介质格式	与 DCF 1.0 或 2.0 版本兼容(相机文件系统规则)。
文件格式	JPEG, DOS FAT (FAT 12 或 16, 一个存储区分)与 DCF1.0 或 2.0 兼容的数码相机。 支持 Exif 2.21 版本。
图像尺寸	80 × 80 像素到 9200 × 9200 像素
文件数	最多 999。

插入存储卡


当您直接从存储卡打印时，最好不要将 EPSON STYLUS PHOTO RX 连接到计算机或关闭您的计算机。否则，打印时间加长。

1. 确保 EPSON STYLUS PHOTO RX 电源开。
2. 先打开出纸器，再打开存储卡插槽盖。



3. 确存储卡指示灯灭，所有卡插槽都未插入存储卡。然后再插入您的存储卡，参见第 9 页。

存储卡指示灯闪烁，然后亮。



4. 关闭存储卡插槽盖。



告诫：

- 不要用力将存储卡插到卡插槽中。存储卡不能全部插入，用力插入存储卡可能会损坏 EPSON STYLUS PHOTO RX，或存储卡或两者都损坏。
- 当插入存储卡后，总是关闭存储卡插槽盖，可避免灰尘和静电损坏存储卡和卡插槽。否则存储卡上的数据可能会丢失或 EPSON STYLUS PHOTO RX 可能会损坏。
- 某些存储卡上的静电可能会使 EPSON STYLUS PHOTO RX 发生故障。

取出存储卡

1. 确保完成了所有的打印作业，并且存储卡指示灯不闪烁。
2. 先打开出纸器，再打开存储卡插槽盖。
3. 水平地把存储卡从卡插槽中拉出。


4. 关闭存储卡插槽盖。



告诫：

- 在取出存储卡或关闭 EPSON STYLUS PHOTO RX 之前，确存储卡指示灯已停止闪烁，否则您可能会丢失存储卡上的数据。
- 如果您的计算机在 Windows 2000 或 XP 环境下，当插有存储卡时，决不要关闭 EPSON STYLUS PHOTO RX 或断开 USB 电缆。否则您可能会丢失存储卡上的数据，有关详细信息，参见用户指南。

打印索引页



在插入存储卡后，您可以：

- 查看和选择您想要打印的照片。
- 打印存储卡上的所有照片或打印带有 DPOF 信息的照片。
- 打印存储卡上的照片索引页。
- 打印从索引页上选择的照片。

设置	说明
选择打印	仅打印您选择的照片。
打印全部照片 / PictBridge*	打印存储卡上的所有照片，或打印带有 DPOF 信息的照片。
打印照片索引页	打印存储卡上的照片索引页。
按索引页选择打印	打印从索引页上选择的照片。

* 如果存储卡上有 DPOF 信息，即使选择打印全部照片 / PictBridge，您也不能打印存储卡上的所有照片。要打印存储卡上的所有照片，从数字照相机上清除 DPOF 信息。

打印选择的照片

按下面步骤可打印存储卡上您选择的照片。

1. 插入存储卡(参见第 10 页)。
2. 装入想要使用的打印纸类型(参见第 3 页)。根据想打印的照片数装入足够的纸张。
3. 按下 **存储卡** 按键, 直到**选择打印**指示灯变亮。

注意:

如果您的相机支持 DPOF, 使用它可以选择您想打印的照片以及份数。参见第 11 页。

您看到的屏幕基本见下图所示, 取决您存储卡上的数据:



4. 使用 **◀** 或 **▶** 按键可选择一张照片, 使用 **▲** 或 **▼** 按键可设置份数。
5. 在控制面板上, 选择您装入的打印纸类型和打印纸尺寸。
6. 按下 **开始** 按键可开始打印。

注意:

如果您需要取消打印, 可按下 **停止/清除** 设置按键。

7. 当完成打印时, 水平从插槽中拉出存储卡。

打印所有照片或 DPOF 照片

按照下面的步骤打印存储卡上的所有照片, 或仅打印使用相机 DPOF 功能预选的照片。

1. 插入存储卡参见第 10 页。
2. 装入想要的打印纸(参见第 3 页)。根据要打印的照片的张数装入足够的打印纸。
3. 按下 **存储卡** 按键, 直到打印**全部照片** / **PictBridge** 指示灯变亮。



如果存储卡中含有 DPOF 信息, 下面屏幕出现。



注意:

如果存储卡不包含 DPOF 信息, 可选择存储卡上您想打印照片的份数。

4. 在控制面板上, 选择您装入的打印纸类型和打印纸尺寸。
 5. 按下 **开始** 按键可开始打印。
- 注意:**
如果您要停止打印, 按下 **停止/清除** 设置按键。
6. 当完成打印时, 水平从插槽中拉出存储卡。

按索引页选择打印

从索引页打印的概述

打印索引页, 查看存储卡上所有照片的缩略图图像。然后在索引页上标注您想打印的照片, 扫描索引页, EPSON STYLUS PHOTO RX 自动地打印选择的照片。


按索引页选择打印




选择索引页上的照片



扫描索引页




打印选择的照片



按索引页选择打印

1. 装入几张A4尺寸的普通纸。(一张索引页可打印36张照片。如果存储卡上的照片多于36张，您将会打印一张以上的索引页。)
2. 按下  存储卡按键，直到打印索引页指示灯变亮。



3. 按下  开始按键可打印索引。

注意：

如果您需要取消打印，可按下  停止 / 清除设置按键。如果存储卡上有很多照片，在开始打印前，可对它们的处理顺序进行整理。

从索引页上选择照片

一旦已经打印了索引页，使用深色的钢笔或铅笔标记想打印的照片。

- 填涂每张照片下面的一个圆圈，指示想打印份数（1，2或3）。
- 如果想打印一份索引页上的所有照片，填涂此页顶部的所有（All）圆圈。

填涂正确




填涂不正确



确保每张选择的照片只填涂了一个圆圈，并小心标记索引页。一旦进行了扫描，则不能更改您的选择。

扫描索引页并打印

1. 在文稿台上面朝下放置索引页，且与左上角对齐，这样可让索引页的顶部将沿着文稿台的左边缘对齐。



2. 合上文稿盖。
3. 装入想要使用的打印纸类型（参见第3页）。根据想打印的照片数装入足够的打印纸。
4. 确保按索引页选择打印指示灯亮。



5. 在控制面板上，选择您装入的打印纸类型和打印纸尺寸。
6. 按下  开始按键可开始打印。

注意：

- 如果您需要停止打印，按下  停止 / 清除设置按键。
- 如果您有一张以上的索引页，等待EPSON STYLUS PHOTO RX 打印完成后，再重复上面的步骤扫描和打印其它的索引页。

7. 当完成打印时，水平从插槽中拉出存储卡。

选择自动校正

使用自动校正，可对您相机中带有P.I.M.或Exif数据的照片进行调整，或使用PhotoEnhance设置进行调整。

设置	说明
关	使用无自动校正打印。
P.I.M.*	使用全真数码影像技术功能打印，如果照片数据不包含全真数码影像技术，尝试使用PhotoEnhance打印。
PhotoEnhance	打印时自动对照片增强，它需要花费较长的时间，但是提供较佳的打印质量。
Exif*	使用Exif功能打印。可提供高质量的打印输出。

* 当您的图像包含有P.I.M.或Exif数据时，此选项自动选择。


1. 按下**维护 / 实用工具**按键。



2. 使用**◀**或**▶**按键可选择自动校正，见下图。



3. 按下**◆**开始按键可确认您的选择。



4. 使用**▲**或**▼**按键可选择模式。




5. 再次按下**◆**开始按键可确认您的选择。



6. 按下**维护 / 实用工具**按键可返回到上一级模式。



连接相机




PictBridge 和 USB Direct Print 可让您将相机直接连接到 EPSON STYLUS PHOTO RX 上来打印照片。


确保您的照片符合下列要求。

文件格式	JPEG.
图像尺寸	80 × 80 像素 ~ 9200 × 9200 像素

1. 确保 EPSON STYLUS PHOTO RX 没有接收从计算机发送的打印任务。
2. 装入您要的打印纸，参见第 3 页。
3. 在控制面板上，选择您装入的打印纸类型和打印纸尺寸。
4. 将随相机附带的 USB 电缆连接到 EPSON STYLUS PHOTO RX 前部的**外部设备 USB 连接器**上。




5. 确保相机已打开。打印**全部照片 / Pict Bridge**指示灯亮，液晶显示屏上显示下面的图标之一：



6. 可通过相机来选择您想打印的照片，调整任何需要的设置，打印您的照片。详细信息参见相机操作手册。

注意：

- 如果您的相机与 EPSON STYLUS PHOTO RX 不兼容，在液晶显示屏上将出现下面的图标。爱普生不保证兼容任何型号的相机。



- 某些数码相机的设置可能无法反映在打印输出上。
- 随 EPSON STYLUS PHOTO RX 和相机的设置不同，某些打印纸类型、尺寸和版面的组合可能不支持。

进行幻灯片或负片打印

您可使用随EPSON STYLUS PHOTO RX 附带的胶片支架来扫描 35mm 的幻灯片和负片或正片胶片。您还可以直接打印扫描的图像。

为获得专业的效果，看起来像传统的照片，尝试使用第 3 页列出的一种爱普生照片纸。

参见下面章节：

- 参见第 14 页“取下文稿垫和胶片支架”。
- 参见第 14 页“在支架上放置 35mm 的幻灯片”。
- 参见第 15 页“在支架上放置 35mm 胶片”。
- 参见第 15 页“打印快照”。



告诫：

确保拿着边缘和带着手套来处理胶片或负片。用手碰触胶片表面，会在胶片上留下指纹或其他痕迹。

取下文稿垫和胶片支架

1. 打开文稿盖，取下文稿垫。



2. 如果在文稿盖中存储有胶片支架，按下图取下支架。




3. 按下面部分描述将胶片放置在胶片支架上。

在支架上放置 35mm 的幻灯片


1. 将胶片支架上的二个小片固定到文稿台左侧边缘的二个插孔中。

确保 35mm 幻灯片支架位于文稿台的中心位置（不是位于文稿台的后边），当您合上文稿盖时与透扫适配器部件窗口对齐。

透扫适配器部件窗口



2. 按下面图示将幻灯片放置在胶片支架中，确保幻灯片和文稿台之间没有空隙。



注意：

- 当您从上朝下看时，所有幻灯片正面向上。（光泽面朝上，亚光面朝下。）
- 确保不要用太大力压文稿台。
- 确保支架和文稿台之间没有空隙，否则扫描的照片可能模糊。

3. 合上文稿盖。


按照第 15 页中的步骤可扫描和打印照片。

在支架上放置 35mm 胶片

1. 打开胶片盖。




2. 将负片和正片胶片插入到胶片支架,且位于小片的下面。



注意:
当您从上往下看时,所有胶片正面向上。(光泽面朝上,亚光面朝下。)


3. 关闭胶片盖。
4. 将胶片支架上的二个小片固定到文稿台左边缘的二个插孔中。

确保胶片支架位于文稿台的中心位置(不是位于文稿台的后边),当您合上文稿盖时与透扫适配器部件窗口正好对齐。



! 告 诫:
确保不要用力压文稿台。

5. 合上文稿盖。



按下面章节的步骤可扫描和打印照片。

打印快照

一旦按上面的描述放置幻灯片,负片或胶片到文稿台上,您就可以扫描和打印快照。

1. 装入一张或多张合适的打印纸,参见第3页。
2. 按下 胶片扫描 / 照片扫描按钮。
3. 按下 或 按钮可查看您要复印的文稿类型。

设置	说明
	复印彩色负片(用于大多数情况)
	复印彩色正片。
	复印幻灯片。
	复印黑白负片。

提示:
如果您的文稿存放时间太长已变旧,您可以使用色彩翻新功能进行恢复,参见第7页。

按下 开始按钮可选择您的文稿类型。扫描照片,并在液晶显示屏中出现照片预览。

4. 使用 或 按钮可查看照片。使用 或 按钮可进行份数设置。
5. 在控制面板上,选择您装入的打印纸类型和打印纸尺寸。
6. 再次按下 开始按钮。可复印您的文稿。


维护和运输 EPSON STYLUS PHOTO RX

参见本节中的指导：


- 参见第 16 页“更换墨盒”。
- 参见第 18 页“检查和清洗打印头”。
- 参见第 19 页“校准打印头”。
- 参见第 20 页“运输 EPSON STYLUS PHOTO RX”。

更换墨盒


当墨盒墨水低时，您将看到此图标出现在液晶显示屏的左上角。



当打印或复印时，一个显示墨盒墨量的方形图标出现在墨水低图标的旁边。



当墨盒空时，您可以看到下面液晶显示屏。



请在首次安装墨盒后 6 个月内将墨水用完，否则打印质量下降。如果需要，尝试清洗打印头，参见第 18 页。如果打印输出质量仍然不好，您可能需要更换墨盒。

检查墨水供应状态


要检查墨量，按下面步骤进行：

1. 按下**维护 / 实用工具**按键。
2. 使用◀或▶按键可选择检查墨水供应状态的图标，见下图。



3. 按下**开始**按键。

您将看见显示每个墨盒墨量的图形显示。



4. 当您检查墨量时，按下**开始**按键。

当墨量低时，确保您已经更换墨盒。如果墨盒已空，您不能打印。

购买墨盒

建议使用爱普生墨盒时，请在首次安装墨盒后六个月内将墨水用完，且不要超过墨盒包装上印刷的使用日期。

颜色	部件编号
黑色	T0561
青色	T0562
洋红色	T0563
黄色	T0564



告诫：

要确保好的打印输出，爱普生推荐您使用爱普生原装正品墨盒并且不要给墨盒重新充墨。因使用非爱普生原装正品墨水可能会造成打印机故障、损伤，在此情况下的故障及损伤，在保修期内将实施有偿维修服务。

墨盒注意事项



警告:

如果墨水沾到了手上,请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛,请立即用清水冲洗。如果仍感到不适或看不清,请立即就医。



告诫:


- 为避免损坏打印机,绝不能用手移动打印头。
- 当一个墨盒变空时,即使其它的墨盒仍有墨水您也不能继续复印或打印。
- 在准备好新的更换墨盒前,不要卸下安装在 EPSON STYLUS PHOTO RX 中的旧墨盒。否则,留在打印头喷嘴中的余墨会变干,导致无法打印。
- 墨盒上的IC芯片是用于准确记录墨盒中墨量的。即使墨盒被取下后再重新安装,墨盒中所有的墨水都可以使用。但是,每次装上墨盒时都会耗费一些墨水,因为 EPSON STYLUS PHOTO RX 会自动进行可靠性检查。

取下和安装墨盒


确保在操作之前,您已经准备好了一个新墨盒。一旦您启动更换墨盒,必须完成此过程的所有步骤。

1. 进行下面操作之一:


- 如果墨盒空:
检查液晶显示屏上的墨量图标。
找到空墨盒,然后按下 **开始** 按键。



- 如果墨盒墨量低:
检查墨量,参见第16页。然后按下维护/实用工具按键。使用 **左** 或 **右** 按键选择更换墨水的图标,见下图显示,然后按下 **开始** 按键。要确认屏幕,再次按下 **开始** 按键。



2. 打开扫描仪组件可看到打印机内部。




3. 打开墨盒舱盖。




告诫:


当打印头正在移动时,决不能试图打开墨盒舱盖。等待墨盒移动到更换位置再打开墨盒舱盖。




4. 取出您需要更换的墨盒。捏着墨盒后部的固定片,然后垂直取出墨盒。小心处理。不要拆开用过的墨盒,或尝试给其重新充墨。



5. 打开新墨盒。



6. 将新墨盒插入到墨盒支架中，向下推直到锁定到位。




如果需要更换其它墨盒，在继续下一步前重复第4步至6步。

7. 关闭墨盒舱盖并按下它直到锁定到位。




告诫：

如果发现墨盒舱盖不好合上，确保所有的墨盒都已固定到位。向下按每个墨盒直到听到咔嚓声墨盒到位。不要试图用力合上墨盒舱盖。



8. 合上扫描仪组件，然后按下 **开始** 按键。



EPSON STYLUS PHOTO RX 开始充墨，开/关指示灯开始闪烁，此过程大约需要1分钟。当充墨完成时，开/关指示灯停止闪烁。

如果在打印您更换墨盒，当充墨完成时按下 **开始** 按键可继续打印。

9. 当EPSON STYLUS PHOTO RX 充墨完成时，按下**维护 / 实用工具**按键可返回到上一级模式。



告诫：

在打印机充墨时，绝不要关闭EPSON STYLUS PHOTO RX 否则会浪费墨水。

检查和清洗打印头

如果打印输出意外地变亮、丢失颜色，在页面上出现亮的或暗的线条，您可能需要清洗打印头。如果您长时间没有使用打印机喷嘴可能堵塞，此时需要清洗打印头喷嘴。

提示：

至少一个月使用EPSON STYLUS PHOTO RX 打印一页是保持好的打印质量的一种好方法。


检查打印头

如果任何打印头喷嘴堵塞您可打印喷嘴检查图案进行查看，或在清洗打印头后检查打印效果。

1. 按下**维护 / 实用工具**按键。
2. 使用 **◀**或**▶** 按键可选择喷嘴检查图标，见下图，然后按下 **开始** 按键。



3. 在送纸器中装入A4尺寸的普通纸，然后再次按下 **开始** 按键可打印喷嘴检查图案。
4. 检查您打印的喷嘴检查图案。每一条线段应该是实线，没有间隙，见下图。



■ 如果打印输出看起来是好的，按下**维护 / 实用工具**按键可返回到上一级模式。

■ 如果您可见打印输出有任何间隙，见下图，按下面的描述清洗打印头。




清洗打印头

按下面步骤清洗打印头，清洗打印头需要消耗一定量的墨水。因为打印头清洗使用墨水，所以仅当质量下降时才进行清洗。

注意：

如果液晶显示屏上的信息告诉您墨盒已空或墨盒墨量低，您不能清洗打印头。您必须首先更换指示的墨盒。

1. 确认 EPSON STYLUS PHOTO RX 已开机，但没有打印。
2. 按下 **维护 / 实用工具** 按键。
3. 使用 **◀** 或 **▶** 按键可选择打印头清洗图标，见下图，然后按下 **◆** 开始按键。



4. 再次按下 **◆** 开始按键可开始清洗打印头。

清洗打印头大约需要 30 秒，在此过程中液晶显示屏上出现进程图标。



告诫：
要避免 EPSON STYLUS PHOTO RX 损坏，当执行清洗打印头程序时，绝不能关闭它。

5. 当清洗完成时，打印喷嘴检查图案可检查结果，参见第 18 页。

如果您清洗了三四次，但质量没有任何改善，请查询第 22 页的**问题与解决办法**。您也可以关闭 EPSON STYLUS PHOTO RX，将其放置一夜，让喷嘴中的干墨变软，然后再次清洗打印头。

校准打印头

如果打印输出的条纹和垂直线条带锯齿状，您可能需要校准打印头。


1. 确保 EPSON STYLUS PHOTO RX 开机，但没有打印。
2. 装入几张普通纸。
3. 按下 **维护 / 实用工具** 按键。
4. 使用 **◀** 或 **▶** 按键可选择校准打印头图标，见下图，然后按下 **◆** 开始按键。



5. 打印下面校准页。

注意：

当打印校准图案时，不要按下 **⊙** 停止 / 清除设置按键。



6. 查看校准图案 #1 并找到打印最均匀、没有明显条纹或线段的图案。

7. 按下 ▲ 或 ▼ 按键直到选择图案应对的编号出现在液晶显示屏中。



8. 按下 **开始** 按键。

9. 对于余下的其它 3 个校准图案重复第 5 至第 7 步。


10. 按下 **维护 / 实用工具** 按键可返回到上一级模式。

运输 EPSON STYLUS PHOTO RX


如果您需要将 EPSON STYLUS PHOTO RX 运输到某一地方，您需要准备一个用于运输的原始包装箱和一个类似大小的箱子。

1. 从送纸器中取出所有打印纸并确保 EPSON STYLUS PHOTO RX 关闭。

2. 打开扫描仪组件，确保打印头处于最右端的初始位置。如下图所示，用胶带将墨盒舱与外壳紧固在一起，然后关闭扫描仪组件。



3. 将电源线从电源插座中拔出，然后从计算机上断开 USB 电缆。



警告：

当合上扫描仪组件时小心不要夹住手指。

4. 关闭托纸架、进纸挡板和出纸器。



5. 使用随此产品附带的保护材料重新包装 EPSON STYLUS PHOTO RX 到原包装箱。

当您运输 EPSON STYLUS PHOTO RX 时，确保使此产品保持水平，在运输之后，取下保护打印头的胶带。如果发现打印质量下降，运行清洗周期（第 18 页）或校准打印头（第 19 页）。

故障排除

如果您的 EPSON STYLUS PHOTO RX 出现问题，检查液晶显示屏上的信息，运行喷嘴检查（参见 18 页），或参见第 22 页“问题与解决办法”。

参见下面章节：

■ 参见第 21 页“液晶显示屏信息”。

■ 参见第 22 页“问题与解决办法”。



■ 参见第 23 页“客户支持”。






液晶显示屏信息

您可以通过检查液晶显示屏上的错误信息，诊断并解决大多数问题。如果不能通过检查错误信息解决问题，请使用下表并尝试推荐的方法。

注意：

下表为独立使用此产品时出现问题的解决方法。对于打印、扫描、打印质量或与计算机的相关问题，请参见用户指南中的详细解决方法。

图标	原因	解决
	墨尽	更换空墨盒
	墨盒没有安装或安装不正确。	正确安装墨盒。
	在送纸器中未装入打印纸。	在送纸器中装入打印纸。然后按下 开始 可继续或按下 停止/清除设置 可取消。参见第 3 页。
	夹纸。	清除夹纸，然后按下 开始 。参见第 25 页。
	索引页不能识别，放置位置不正确。	在文稿台上重新正确放置索引页，将索引页与文稿台玻璃面的左上角对齐。然后按下 开始 可继续或按下 停止/清除设置 可取消。
	索引页标记不正确。	取出索引页，正确标记，并重试。参见第 12 页。

	索引页与存储卡上的照片不匹配	取出存储卡并插入打印索引页的卡，或在文稿台上放置正确的索引页。然后按下 开始 可继续或按下 停止/清除设置 可取消。
	在预扫照片时发生错误。	检查放置的照片是否正确，然后再次尝试。参见第 5 页。
	在预扫胶片时发生错误。	检查放置的胶片是否正确，然后再次尝试。参见第 14 页。
	没有足够的墨水执行打印头清洗。	更换新墨盒。
	此问题与 EPSON STYLUS PHOTO RX 有关。	关闭 EPSON STYLUS PHOTO RX 然后再打开。如果错误没有清除，请与爱普生授权维修中心联系。参见第 23 页。
	EPSON STYLUS PHOTO RX 上的一个部件需要更换。	与爱普生指定经销商/授权维修中心联系。参见第 23 页。
	废墨垫快满。	与爱普生指定经销商/授权维修中心联系。参见第 23 页。
	存储卡中没有照片。	取出存储卡，参见第 9 页。
	存储卡错误。	取出存储卡，参见第 9 页。
	不能识别连接的相机。	检查连接，再次尝试。参见第 13 页。
	纸厚调节杆设置到错误的位置。	将纸厚调节杆设置到正确位置，然后重试。
	没有插入存储卡。	插入可用的存储卡并重试。参见第 9 页。

问题与解决办法

如果您使用时遇到故障，按下面检查 EPSON STYLUS PHOTO RX 问题。

复印问题

- 确保原稿放平放在文稿台上且与左上角对齐。
- 如果复印件的边缘被剪切，将原稿从文稿台的左上角稍稍向中心移。
- 确保装入打印纸时总是短边朝前，沿着右导轨插入，滑动左导轨使其靠着打印纸的左边缘。装入的打印纸未超出左导轨内侧的  箭头标志。

进纸问题

- 取出进纸器中的打印纸。轻拍纸叠。然后沿着右导轨重新装入打印纸，滑动左导轨靠着打印纸的左边缘（但是不能太紧）。确保打印纸没有放在进纸挡板的前面。
- 一次不能装入太多张的打印纸。有关打印纸的可装入量参见第 3 页可获得信息。
- 当打印纸夹纸，按照下面步骤清除夹纸。

1. 按下  **开始** 按键退出夹纸。如果打印纸没有退出，转到下一步。
2. 如果打印纸夹在送纸器的后部或出纸器，轻轻拉出它，然后按下  **开始** 按键。

如果打印纸夹在 EPSON STYLUS PHOTO RX 内部，按下  **开/关** 按键关闭它，打开扫描仪组件并取出所有的夹纸，包括碎片。不要向后拉出，可能会损坏进纸器。合上扫描仪组件，然后打开 EPSON STYLUS PHOTO RX 电源。

打印质量问题

如果复印和打印质量有问题，尝试下面的解决方法：

- 确保文稿平放且紧贴着文稿台，EPSON STYLUS PHOTO RX 没有倾斜或放置在不平坦的表面。
- 装入的打印纸可打印面朝上（通常是较白、较亮或有光泽的一面）。
- 确保打印纸没有受潮或卷曲。
- 一次仅装入一张打印纸。从出纸器中取出打印纸，不要一次装入的纸张过多。

- 在控制面板上进行打印纸尺寸和打印纸类型设置，且与装入的打印纸类型相匹配（参见第 3 页）。

- 为获得较佳的打印质量，使用爱普生打印纸（参见第 3 页）和爱普生原装正品墨盒（参见第 16 页）。

- 对于大多数的打印纸类型，设置纸厚调节杆到  位置。如果在信封上打印，设置调节杆到  位置。

- 如果发现打印输出区域有深浅条纹或特别模糊，可能需要清洗打印头。按照第 18 页中的描述运行喷嘴检查，查看是否打印头需要清洗。

- 按照第 19 页中的指导清洗打印头。

- 如果发现垂直线不齐，可能需要校准打印头。有关指导请参见第 19 页。

- 墨盒可能旧了或墨量低。参见第 16 页获取更换墨盒指导。

- 如果扫描的照片出现小点，使用柔软的干净的软布（不要使用纸巾）清洁文稿台。或如果需要，使用软布沾少量的玻璃清洁剂进行清洁。不要把玻璃清洁剂直接喷到文稿台上。


- 如果发现打印纸被弄脏，不要在文稿台上放置文稿复印几张空白页。

- 确保胶片和幻灯片正确的放置在扫描仪文稿台上，胶片支架位于文稿台上适当的位置，参见第 17 页。

- 如果 EPSON STYLUS PHOTO RX 没有完全预热，在低温的环境下打印图像或打印扫描的胶片或幻灯片时可能会产生变色。如果此问题发生，让 EPSON STYLUS PHOTO RX 再预热大约 10 分钟而不要关闭它或更改扫描模式，然后再次尝试。

打印头问题

如果墨盒舱盖没有关闭或打印头字车没有移到其初始位置，打开墨盒舱盖并向下推墨盒直到锁定到位。



客户支持

寻求帮助

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，而且使用产品手册也不能解决时，可以通过以下途径寻求帮助：

- 拨打爱普生（中国）有限公司的咨询热线
- 客户服务热线：
800-810-9977（免费） 010-82012626
- 访问 EPSON 的中文网址：
<http://www.epson.com.cn>
Email: Service@ecc.epson.com.hk
- 与经销商直接联系。

提供信息

如果给客户支持人员提供下列信息，您将能更快地得到他们的帮助。

- 产品序列号
(序列号标签通常在产品后面的标签上)
- 产品型号
- 产品软件版本
(单击产品软件中的关于、版本信息或类似按钮)
- 您计算机的品牌和型号
- 您计算机的操作系统名称和版本
- 您通常与产品一起使用的应用程序的名称和版本

注意

重要安全指导

使用EPSON STYLUS PHOTO RX之前,请阅读下面安全指导:

- 仅使用 EPSON STYLUS PHOTO RX 附带的电源线,使用其它电源线可能会引起火灾和电击。不要将此产品的电源线用于其他设备,用于其它设备可能会引起火灾和电击。
- 确保电源符合相关的当地安全标准
- 仅使用标签上标示的电源类型。
- 将EPSON STYLUS PHOTO RX 放置在靠近墙壁插座的地方,使插头容易拔下。
- 不要损坏或磨损电源线。
- 如果EPSON STYLUS PHOTO RX 使用附加的电源线,确保插入该附加电源线的设备的总安培数不要超过该电源线的额定安培数。另外,确保插入电源插座中所有设备的总安培数不要超过插座的额定安培数。不要在电源插座上放置过多负载、
- 避免将它放在温度和湿度变化强烈,遭受电击、振动或灰尘多的地方。
- 在EPSON STYLUS PHOTO RX 的周围留出足够空间以保证能充分通风。
- 不要将EPSON STYLUS PHOTO RX 放置在靠近辐射、热源或阳光直射的地方。
- 请将EPSON STYLUS PHOTO RX 放在平整、稳定的平面上,该平面在各个方向都要超出打印机的底座,如果倾斜或有一定的角度,此产品就不能正常工作。
- 在 EPSON STYLUS PHOTO RX 后侧与墙之间留下至少10cm 空间。

- 注意不要将液体溅到 EPSON STYLUS PHOTO RX 上。
- 决不要将文稿盖打开超过它的极限范围,不要放置重的物体到 EPSON STYLUS PHOTO RX 的顶部。
- 不要堵塞或盖住 EPSON STYLUS PHOTO RX 机箱的开口或插入物体到任何插槽。
- 除非您的文档有特别指示,不要试图自己维修 EPSON STYLUS PHOTO RX。
- 在下面情况下,请断开EPSON STYLUS PHOTO RX 电源,与爱普生授权维修中心联系:电源线或插头损坏;液体进入此产品;此产品摔落或机箱损坏;此产品不能正常运行或在性能上有明显变化。仅调整操作指导中提到的控制。
- 当存储或运输 EPSON STYLUS PHOTO RX 时,请不要使其倾斜、侧立或倒置。否则墨水可能从墨盒中泄漏。
- 将不要将打印机放在低温或多尘的地方。

墨盒安全指导

- 将墨盒保存在儿童够不到的地方并且不要喝墨水。
- 处理已用过的墨盒时要小心,因为出墨口附近可能还残留着一些墨水。如果墨水沾到了皮肤上,请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入了眼睛,请立即用清水冲洗。如果仍感到不适或出现视力问题,请立即就医。
- 不要在EPSON STYLUS PHOTO RX 工作时将手伸入打印机或触摸墨盒。
- 不要摇晃墨盒,这样做可能会产生泄漏。
- 在从包装袋中取出墨盒后要立即安装。使用之前,若长时间将墨盒不加包装存放,可能会降低打印质量。
- 不要移动或撕掉墨盒上的标签,这样做会引起泄漏。

- 不要碰触墨盒侧面的绿色 IC 芯片。这样做会影响 EPSON STYLUS PHOTO RX 的正常运行和打印。



- 如果您要卸下墨盒留待以后使用，请保护供墨区，使之避免脏物和灰尘，将墨盒放在与 EPSON STYLUS PHOTO RX 相同的环境中。供墨口内有一个阀门，无需盖住或堵塞供墨口，但是，会污染与其接触的物品。小心不要让物品触碰供墨口或其周围区域。

符合 ENERGY STAR® 标准



作为一个 ENERGY STAR® 合作伙伴，Epson 保证该产品满足 ENERGY STAR® 提高能源效率的原则。

国际 ENERGY STAR® 办公设备方案与计算机和办公设备行业是志愿合作伙伴关系，致力于推进节能型的个人计算机、显示器、打印机、传真机、复印机、扫描仪和多功能设备，以减少用电引起的空气污染。对于加入国际 ENERGY STAR® 的每个国家其标准和标志是统一的。

备忘录

备忘录

技术支持中心

爱普生(中国)有限公司

地址：中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层

客户支持热线：800-810-9977（免费），010-82012626

主页：[HTTP://www.epson.com.cn](http://www.epson.com.cn)

Email: Service@ecc.epson.com.cn

驱动程序下载网址：http://www.epson.com.cn/tech_support/

2005 August

EPSON



410531700

Printed in xxxxxx xx.xx-xx xxx