

联想 5200MFC 使用快速参考手册

一. 安装

1. 将 5200MFC 的受话器正确装好。将墙上的电话线接入 5200 的 Line 插口中。

2. 设置拨号模式:

通电状态下:

使用 NO.00 性能开关将拨号模式按你所使用的电话线路进行正确设置 (参考第 8-1 至 8-5 页)。该开关在工厂设置为 00 (音频拨号)。

停电状态下:

使用机体后面的“拨号模式选择开关”设置拨号模式, 将开关设在 PB 模式

3. 安装墨盒:

安装墨盒, 遵循以下步骤:

1. 安装或更换百盒前, 确认接通电源。

2. 打开操作面板。

面板打开时, 墨盒底座移至中央。

若面板打开墨盒底座未移至中央时, 则按 [复位] 键。

3. 接下来打开百盒盖。

若要更换百盒, 将旧员盒拔出。拆开一新百盒包装。

4. 小心从百盒上撕掉罩住铜打印头上的胶纸和透明胶布。

5. 将百盒插入墨盒底座上, 按下墨盒直到它牢牢咬合到位。

6. 关闭墨盒盖和面板, 出现“NO CARTRIDGE”时, 请重复上述步骤, 正确设置墨盒。

7. 按“确认”键, 完成墨盒安装。

4. 系统设置:

1. 在设置记忆拨号或传真号码名称前, 请先了解如何用数字键输入名称。

数字键和光标键用来设置名称。(详见手册 2-1)

举例: 输入 ABC 1

1. 要输入 A: 按[2]键 1 次选择“A”。

2. 要输入“B” 按 [2] 键 2 次选择“B”。

3. 要输入“C”; 按 [2] 键 3 次选择“C”。

4. 要输入空格: 按 [0] 键一次。

5. 要输入“1” 按[↑]键或[↓]键选择数字字符组。按[1]键。

▪ 要进行更正, 请用 [单触键 5] 或 [单触键 6] 移动光标到错误字符上, 按 [删除] (单触键 0) 删掉它, 再输入正确的字符。

2. 设置日用和时间

1. 按 5 次 [功能] 键。

2. 按 [确认] 键。

3. 按 [确认] 键。

4. 用数字键输入日、月、年和时间。

▪ 输入的时间必须用 24 小时制。

▪ 输入日、月、年必须用 2 位数字。

5. 按【确认】键。

6. 按【停止】键返回待机状态。

- 若你输入有误，将光标移至错误的地方，再输入正确的数字。

3. 设置发送端标识：

一旦你将你的站名和传真号码设置进该多功能一体机，该信息会打印在你所有发送的传真件的上方。

1. 按 5 次 [功能] 键。
2. 按 [确认] 键。
3. 按 [功能] 键 1 次。
4. 按【确认】键。
5. 输入你的站名。至多可输入 24 个字符。详细操作参阅第 2-1 至 2-2 页)。
6. 按【确认】键。
7. 输入你的传真号码。你的传真号码至多可用 20 位数字。
8. 按[确认]键。
9. 按[停止]键。

5. 与 PC 相连

多功能一体机有一个 8 位并行口，必须使用兼容 IEEE1284 并行接口连接电缆。

1. 确认多功能一体机和电脑的电源处于关闭状态。
2. 将连接器对齐多功能一体机并行口，再把连接器轻轻插入。
3. 将两个金属环扣固定住电缆连接器。
4. 将电缆的另一端接入电脑的并行口。
5. 将打印机驱动程序装入电脑。

有关安装的详细内容，请参考与打印机驱动器软件 CD 包装在一块的安装手册，以及电脑使用说明。

二、发送传真

1. 手动发送

1. 将原稿面朝下放置。调整统导器到原稿的宽度。
2. 需要的话，按[RESULT]键选择分辨率模式（参阅第 3-2 页）。
3. 拿起受话器（或按 [免提] 键）。
4. 拨打号码。

例： 123456。

你可使用如下其中一种拨号方式：

单触拨号

按单触键（0—9）。注意：号码需预先设置好（参阅第 2-3 至 2-4 页）。

电话簿拨号

选择对方号码，再按 [启动 / 复印] 键（参阅第 5-6 页）。

直接拨号

利用数字键拨号。

重拨

按 [直拨 / 暂停] 键。

5. 载入原稿后，多功能一体机自动扫描原稿，并存储在内存中。
6. 在该多功能一体机检测到接收方传真机传来的传真音时，传送将自动开始。如果对方的传真机站名标识已设置好，则其名称 / 号码将显示在多功能一体机。

7. 放回受话器。

2. 自动发送

1. 将原稿面朝下放置。 调整统导器到原稿的宽度。
2. 需要的话, 按[RESULT]键选择分辨率模式 (参阅第 3—2 页)。
3. 拨打号码。

例: 123456。

你可使用如下其中一种拨号方式:

单触拨号

按单触键 (0—9)。注意: 号码需预先设置好 (参阅第 2—3 至 2—1 单页)。

电话簿拨号

选择对方号码, 再按 [启动 / 复印] 键 (参阅第 5—6 页)。

直接拨号

利用数字键拨号。

重拨

按 [直拨 / 暂停] 键。

4. 载入原稿后, 多功能一体机自动扫描原稿, 并存储在内存中。
5. 线路接通后, 自动开始传送。

3. 定时发送

该多功能一体机可设置成定时发送。定时发送开始时间应设置为 24 小时制。

1. 将原稿面朝下放置。 调整统导器到原稿的宽度。
2. 需要的话, 按[RESOLT]键选择分辨率模式 (参阅第 3—2 页)。
3. 按[功能]键三次。
4. 按[确认]键。
5. 用数字键输入发送开始时间。
6. 按[确认]键。
7. 输入传真号码。使用单拨号, 电话簿或数字键输入传真号码。
8. 按[确认]键。

若要取消定时发送, 请按照以下步骤:

1. 按[功能]键三次。
2. 按[确认]键。
3. 按[[确认]键。

4. 多目的地发送

该多功能一体机可将存于内存中的文件向一系列已设置好的传真号码发送广播式传送, 每一个事务可以设置 20 个由单触拨号号码、电话簿拨号号码、直接拨号号码等组合而成的不同的目的地。

1. 将原稿面朝下设置。
2. 需要的话, 选择分辨率和对比度。
- 3 按【功能】键 4 次。
4. 按 [确认] 键。
- 5 按 0 域 1:
0: 进入第 8 步, 输入传真号码。 1 进入下一步。
- 6 用数字键输入开始时间。(开始时间必须以 24 小时制输入)。
比如: 17: 00。

7 按【确认】键。

8. 输入传真号码（最多可设置 20 个号码）

使用单触，电话簿拨号和数字键。

@要取消设置，请按【停止】键。

比如：123456。

8. 按 [确认] 键。

@要设置其他号码，重复第 7—8 步。

9 按 [启动 / 复印] 键。

多功能一体机开始扫描原稿，并存入内存中，在预定的开始时间启动多目的地传送。

的地传送。

取消多目的地传递

1. 按 [功能] 键 4 次。

2. 按 [确认] 键。

3 按 [设置] 键。

三、接收传真

1. 接收模式

该多功能一体机有 3 种接收模式：自动、手动和应答。按 [模式] 键可以选择自动、手动或应答模式。

自动接收模式

该多功能一体机自动接收传真信息。第 7. 9 号功能开关向你提供多种关于自动接收模式设置的选择。（请参考第 8—1 且至 8—5 页）。

手动接收模式

如果你的多功能一体机主要用于接听电话的话，请使用该模式。你可以在完成电话通话后，接收传真信息。

应答接收模式

当你想在外出时，既接收电话信息，又接收传真信息，请使用该模式。

电话信息由外接的应答设备接收。自动接收传真信息。

请参考第 4—2 至 4—5 页的关于各接收模式的详细说明。

2. 无纸接收

若无记录纸或打印墨水用完，该多功能一体机可将收到的传真存入内存。导致无线接收的原因有显示“PRINTER ERROR”（打印错误）、显示“CHECK PAPER”（检查记录纸）或显示“INK OUT”（墨水用完）等。要打印出内存中的接收文稿，装入记录纸后按【复位】键即可。

使电时

当该多功能一体机以内存接收文稿时停电的话，贮存的数据将丢失。当恢复通电时，显示器显示“MEMORY DATA LOST!”，并打印停电报告。请确认停电报告的内容，并要求发送方重新发送。

3. 缩小接收

若传送方的文件的长度比你的记录纸长，该多功能一体机将分作两页来接收。此缩小接收功能可使接收所有传真的长度自动缩小至 90% 或 84% 或 70%。要改变缩小设置或关闭该功能（无缩小），请使用 NO.55 性能开关。此开关出厂时设置为 00（缩至 90%）。

1. 按 [功能] 键 5 次。

2. 按【确认】键。
3. 按[功能]键 2 次。
4. 按【确认】键。
5. 按[5]、[5]键。
6. 按【确认】键。
7. 输入你想选择的代码。
00—90%；01—84%；02—70%
8. 按[确认]键。
9. 按【停止】键两次。

四、电话功能

1. 使用电话簿

1. 按[免提]键（或拿起受话器）。
2. 按[上]或【下】选择号码。
显示清单中的第一个号码，若你接着【上】或【下】键，显示屏一直滚动显示。
3. 当你想拨打的号码在显示屏显示时，按[启动/复印]键。多功能一体机拨打此号码。

按名称的首字母搜索

电话簿功能让你根据名称的首字母搜索被呼叫者。

1. 按[免提]键（或拿起受话器）。
2. 按[电话簿]键。
3. 用数字键输入名称的首字母。
4. 按【下】使清单向下滚动。
5. 想拨打的号码在显示屏显示时，按[启动/复印]键。多功能一体机拨打此号码。

按字母排序浏览电话簿

按【电话簿】键，再按【上】或【下】键，显示器将会依照存贮于电话簿中名称的字母顺序进行显示，若内容中无名称一项，则按号码顺序依次显示。

五、复印功能

1. 单份复印

1. 将原标面朝下放置。
2. 需要的话选择分辨率（参阅第 3—2 页）。
3. 按[启动/复印]键。
多功能一体机开始扫描原稿。扫描完后，多功能一体机打印出副本。
若以中间调（HALFTONE）模式复印出现内容不足，则将 NO 22 性能开关设置在“00”位置。

2. 多份复印

该多功能一体机可将一页原稿复制 50 份，最多能将 54 页原稿存入内存中。

1. 将原稿朝下放置。
2. 需要的话选择分辨率模式（参阅第 3—2 页）。
3. 按[启动/复印]键。
4. 输入想复制的份数，可多至 50 份。 例：3 份。
5. 按[启动/复印]键。
开始扫描原稿，完成扫描后，便打印出复制份数的副本。

六、打印功能

印机使用

此功能由电脑控制，不须使用任何多功能一体机按键，打印功能可自动专。

打印时，显示器显示如下。

*** PRINTING ***

七、关于传真软件

在利用该多功能一体机的电脑和扫描器功能之前，必须把传真驱动程序安装到电脑里。（请参考该应用软件的帮助文档。）

系统要求：

Window95， 98。一个并行打印接口，16兆内存，486或更高的处理器（建议使用奔腾或更高的处理器），10兆硬盘空间。

用作电脑传真调制解调器

该多功能一体机的调制解调器的功能允许用户将用户电脑中创建的文件直接发送到指定目的地的传真机。而且，电脑也可接收到对方传真机的传真。

传送和接收是通过启动电脑上的该应用软件来进行的。有关通过电脑来传送和接收的操作程序，请参考使用中的应用软件帮助文档。

如何使用电脑传真调制解调器通信

1. 通过操作应用软件发送由电脑创建的文件。对方传真机发出的传真数据也可由本地电脑接收。通过电脑传送的过程中，该多功能一体机的显示屏显示如下：

```
传送：    ** TRANSMISSON**    I
接收：    ** RECEIVING**
```

注意：

- @该多功能一体机应该设置在手动接收模式。
- @当该多功能一体机设置在自动接收模式时，接收是由该多功能一体机控制，而与电脑无关。
- @如果电脑不回应该多功能一体机发送的信号，例如，并行电缆没有接入电脑，多功能一体机就会一直响铃，直到有人拿起话筒。当拿起话筒，并且检测到 CNG 传真信号时，该多功能一体机传真机就会给对方发送传真信号音，并进入传真的接收状态。
- @通过电脑传送和接收的过程中，不能进行多功能一体机的其它操作。

用作电脑扫描器

该多功能一体机也可用作扫描器。

如何使用扫描器

1. 将原稿面朝下放置。
2. 如果需要，可选择适当的分辨率和对比度。（请参考第 3-2 页）
3. 根据应用软件的帮助文档，操作扫描器。

注意：

在通过电脑扫描原稿时，不能进行多功能一体机的其它各项操作。

性能开关清单

开关号码	设置项目	设置号码	内容	预设定
00	拨号模式	00 01	音频 脉冲	00
01	暂停时间	02 1 12	2 秒 1 12 秒	03
05	定时传送和多目的地 传送的重拨次数	00 01 02 03	无重拨 1 次 2 次 3 次	03
06	手动接收/单触拨 号/查询接收的重拨 次数	00 01 02 03	无重拨 1 次 2 次 3 次	03
07	设置为自动接收时， 在电话回线连通前响 铃次数。	00 01 02 03 1 11	短铃声 1 次 2 次 3 次 1 11 次	03
08	遥控接收	00 10 1 99	关闭 10 1 99	19

开关号码	设置项目	设置号码	内容	预设值
09	当设置在自动模式且来电是手动传真(或语音电话)时,在电话线路连接后到多功能一体机切换到传真接收模式前响铃的次数	00	关闭	04
		01	3次	
		02	5次	
		03	7次	
		04	9次	
		05	11次	
13	省电模式	00	关闭	01
		01	开启	
17	键操作音	00	关闭	01
		01	开启(低)	
		02	开启(高)	
20	标题打印	00	关闭	02
		01	开启(在原稿以外)	
		02	开启(在原稿以内)	
21	脚注打印	00	关闭	00
		01	开启	
22	复印选择	00	ADF复印	01
		01	内存复印	
23	记录纸选择	00	A4	00
		01	LETTER	
		02	LEGAL	
24	ECM	00	关闭	01
		01	开启	
		02	不返回	

开关号码	设置项目	设置号码	内容	预设定
27	分辨率模式	00	标准	00
		01	精细	
		02	超精细	
		03	中间调	
		04	不返回	
28	对比度模式	00	普通	00
		01	浅	
32	定时传送报告	00	关闭(不发行)	02
		01	开启(每次传真后发行)	
		02	开启(发生错误时发行)	
35	多目的地传送报告	00	关闭	00
		01	开启	
36	中间调模式	00	快速	01
		01	高质量	
46	来电显示功能	00	关闭	00
		01	开启	
54	自动进行	00	关闭(需按[启动/复印]键来手动传送和接收)	01
		01	开启(不需按[启动/复印]键来手动传送/接收)	
55	接收缩小百分比	00	90%	00
		01	84%	
		02	70%	