

中兴通讯 ZTE e700

GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

使用手册

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

Copyright © 2006 by ZTE Corporation

版次：2006年10月第1版
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

关于中兴手机“防伪短信自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机在您开始使用，并达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

- 1、手机累计通话时间达到 15 分钟；
- 2、连续开机 5 小时的次数超过 3 次；
- 3、单次通话时间超过 5 分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

- ❖ 此防伪短信只有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
- ❖ 发送此防伪短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用（即当地、当时运营商的一条普通短信资费），中兴通讯不从中获取任何费用。此费用属于您购买中兴手机所支付成本的一部分。在此非常感谢您对中兴手机防伪工作的支持！

- ❖ 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100% 准确完成）。您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中等。

感谢您使用中兴手机

| | | | |
|-------------------------|----|-----------------|----|
| 基础知识 | 7 | 呼叫菜单 | 17 |
| 简介 | 7 | 功能菜单结构和使用 | 18 |
| 安全须知 | 7 | 通信服务 | 19 |
| 安全警告和注意事项 | 7 | 消息 | 19 |
| 免则声名 | 10 | 短消息 | 19 |
| 开始使用 | 11 | 彩信 (MMS) | 22 |
| 按键说明 | 11 | 电子邮件 | 24 |
| 界面图标说明 | 12 | 语音信箱 | 26 |
| 技术参数 | 12 | WAP 信息 | 26 |
| 电池 | 12 | 通信录 | 26 |
| 电池的拆卸和安装 | 12 | 通话记录 | 28 |
| 电池的充电 | 13 | 客户服务 | 29 |
| 连接网络 | 14 | 中国移动服务 | 29 |
| SIM 卡 | 14 | 移动梦网 | 29 |
| SIM 卡的插入和取出 | 14 | 百宝箱 | 29 |
| T-Flash 存储卡的插入和取出 | 15 | 我的收藏 | 30 |
| 开关手机 | 15 | SIM | 30 |
| SIM 卡和手机的解锁 | 15 | 娱乐 | 31 |
| 连接到网络 | 16 | 照相机 | 31 |
| 基本操作 | 17 | 摄像机 | 31 |
| 拨打电话 | 17 | 录音机 | 31 |
| 接听电话 | 17 | 媒体播放器 | 31 |

目 录

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Java | 32 | 设置功能 | 42 |
| 图像浏览器 | 34 | 电话设置 | 42 |
| 游戏 | 34 | 网络设置 | 43 |
| 应用功能 | 35 | 防火墙 | 43 |
| 拨号器 | 35 | 情景设置 | 44 |
| 蓝牙 | 35 | 手机设置 | 44 |
| 数据同步 | 36 | 个性化设置 | 45 |
| U 盘 | 36 | 安全设置 | 46 |
| 手机地图 | 36 | 管理信息 | 47 |
| 使用环境 | 36 | 出厂复位 | 47 |
| 快速入门 | 37 | 文字输入 | 48 |
| 功能说明 | 37 | 概述 | 48 |
| 商务功能 | 38 | 输入法说明 | 48 |
| 日程表 | 38 | 手写输入 | 48 |
| 待办事宜 | 38 | 拼音输入法 – “PinYin” | 48 |
| 闹钟 | 39 | 英文输入 – “abc” | 49 |
| 金山词霸 | 39 | 数字输入 – “123” | 49 |
| 文本编辑器 | 40 | 简单故障排除 | 50 |
| 阅读器 | 40 | | |
| 计算器 | 41 | | |
| 秒表 | 41 | | |
| 世界时钟 | 41 | | |

1.1 简介

感谢您选择 ZTE e700 手机。为使您的手机使用在最佳状态, 请详细阅读本手册, 阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图, 可能与手机的显示有所不同, 请以您的手机为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与您的手机不符, 请以公司后续发布的信息为准。

1.2 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃, 请按运营商相关规定挂失以禁用 SIM 卡 (禁用 SIM 卡功能需要网络侧支持), 这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用, 请采取防范措施, 如:
 - 设置 SIM 卡的 PIN 号码。
 - 设置手机密码。
 - 尽量随身携带。
 - 设置呼叫限制。

提示: 呼叫限制功能需要运营商支持。

1.3 安全警告和注意事项

为了安全有效地使用手机, 请您在使用前阅读以下安全信息。

关于个人

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时, 按照使用有线电话的方式握手手机, 然后直接对着话筒讲话, 并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿触摸天线区域, 这样会影响通话效果、耗费更多电量, 从而减少通话和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下 (如看电视), 可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史, 在玩手机游戏或使用闪光功能时请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方, 以免儿童将其当成玩具, 造成人身伤害。

驾驶车辆时使用手机注意事项

- 驾车时请遵照相关交通法规, 注意交通安全。

医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少20cm的距离；不要把手机放在胸前口袋中；请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其他问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。
- 一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其他个人医用设备，请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起以免发生危险。

可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。

- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

电子设备

- 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

飞机上的注意事项

- 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止打开和使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。
- 手机有可以设置到时开机闹钟功能，请注意使用。

电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥避光凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

警告：假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

1.4 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的非正常操作）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失 / 改变等，本公司不承担任何责任。
- 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件和 / 或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

2.1 按键说明

**左软键**

执行显示屏左下角引导符所显示的功能，待机界面下进入主菜单；

**右软键**

执行显示屏右下角引导符所显示的功能，待机界面下进入通信录；

**拨号键**

拨打及接听电话；待机时调出拨号器；在节电模式下可唤醒手机。

**挂机键**

结束或拒绝来电；非待机界面下返回待机状态。

**开机 / 关机键**

短按该键可以在正常模式下直接进入睡眠模式或者在节电模式下可以唤醒手机，长按该键可以开机或者关机。

**上下左右键**

上下键：滚动电话号码列表或设置选项；编辑时上下滚动光标；在播放界面上，可以调节媒体播放器的音量。

左右键：在主菜单界面可以切换主菜单的页面，编辑时可左右滚动光标。



OK 键：一般表示确认或者表示显示屏正下方对应文字的功能。

**上 / 下音量侧键**

在通话过程中用于调节听筒音量，按上下音量侧键进入听筒音量调节界面，在待机界面按住上下音量侧键进入铃音音量调节界面，再按该键上下调节音量，按确认保存退出；在播放界面，可以调节媒体播放器的音量；拍照界面下，上 / 下音量侧键可以调节焦距。

**MP3 快捷键**

在待机界面下按该键可以进入媒体播放器（音频）界面。闹钟时间到时按 MP3 快捷键关闭闹钟铃音；来电时按 MP3 快捷键可关闭铃音。在媒体播放界面，可以按该键暂停或者继续。

**照相机快捷键**

照相机快捷键，在待机界面下按该键直接进入照相界面，在照相界面半按为对焦，全按为拍照。

注意：1.本手册中“按”某键或点按某键，是指按住该键后即松开；“按住”某键和长点某键，是指按住该键并保持2秒或2秒以上。2.按键操作与触屏操作可以结合进行，更方便您的使用。

2.2 界面图标说明

- ：信号强度；如果图标前有 G，则表示 GPRS 附着成功。
- ：电池电量指示；
- ：表示收到两类及以上的消息；
- ：短信息满；
- ：新的短消息；
- ：新的 PUSH 消息；
- ：PUSH 消息满；
- ：新的彩信；
- ：启动防火墙；
- ：呼叫转移；
- ：情景设置 - 标准模式；
- ：情景设置 - 户外模式；
- ：情景设置 - 会议模式；
- ：情景设置 - 静音模式；
- ：耳机模式；
- ：存在日程表提醒或闹钟；
- ：蓝牙功能已启动；
- ：手机中有 T – Flash 卡。

2.3 技术参数

主机

| | |
|----|---------------------------------|
| 型号 | ZTE e700 |
| 尺寸 | 约60mm × 112mm × 19mm (宽×高×厚) |
| 重量 | 约 145g (含标准电池) |

锂电池

| | |
|--------|---------------------------|
| 持续待机时间 | 约 90 小时 ~ 150 小时(与网络状态相关) |
| 持续通话时间 | 约 2 小时 ~ 3 小时(与网络状态相关) |

有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物上标贴说明。

2.4 电池

本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完电后再充满使用以使电池达到最佳使用状态。

2.4.1 电池的拆卸和安装

- 拆卸：

- ①将电池卡扣按下（小箭头所示）；

- ②轻轻按住电池盖，向后拉动（大箭头所示）；
- ③向后拉动电池盖，感觉被顶住时，电池盖与手机本体即可分离。



- 安装：

- ①将电池盖与手机本体平行，放于下图所示位置；
- ②轻轻按住电池盖的尾部（下图圆形区域所示），同时向前下方推动电池盖，听到咔嗒声，电池卡扣弹起，安装完成。



2.4.2 电池的充电

- 将充电器的接头插入手机底部充电插口，将充电器另一端插上合适的电源插座。
- 开机充电时手机右上角电池符号会循环闪动；如果关机充电，屏幕上会出现充电动画指示正在充电。如果手机长时间未使用或在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要过一段时间在屏幕上出现充电指示符号，充电状态下手机正面服务指示灯为红色。
- 开机充电时当电量指示符号显示全满并不再闪动时，表明充电完成；如果是关机充电，充电动画停止并显示充电完成提示则表示充电完成，关机充电完成后服务指示灯会熄灭。整个充电过程一般需要3h~4h（前三次充电时间建议为6h~8h）。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

注意：

- ◆ 充电时一定要将手机置于温度为+5°C~+40°C的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，

并将违反本手机的保修条款。

- ◆ 当手机自动关机或显示电量不足警告时，应及时对电池充电。
- ◆ 长期未使用电池充电时间建议为 6h~8h。
- ◆ 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

2.5 连接网络

2.5.1 SIM 卡

使用手机前请先在手机中插入有效的 SIM 卡（用户识别卡）。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录信息都记录在 SIM 卡的金属平面区域，一同记录在卡上的还有您在 SIM 卡电话簿中存储的相关信息。该 SIM 卡可以放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机自动读取 SIM 卡）。

提示：请勿划伤 SIM 卡，并尽量避免触摸金属平面区域，也不要让它接触灰尘或浸水，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。

2.5.2 SIM 卡的插入和取出

- 插入：

- 1) 关闭手机，移去电池盖、电池和其它外部电源；
- 2) 将 SIM 卡沿下图所示方向插入卡座。



- 取出：

- 1) 关闭手机，移去电池盖、电池和其它外部电源；
- 2) 向下轻轻按住 SIM 卡，同时将 SIM 卡向前推动，滑出卡座。



注意：禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡。

2.5.3 T-Flash 存储卡的插入和取出

本手机支持T-Flash 存储卡，其插入和取出过程如下：

- 插入：

- 1) 关闭手机，移去电池盖、电池和其它外部电源；
- 2) 将保护盖轻轻沿下图箭头所示方向推动一下，直到听见咔嗒声，然后将保护盖轻轻向上抬起。
- 3) 将T-Flash 卡金属片向下，沿着箭头方向轻轻放入卡槽内，将保护盖沿着箭头的反方向轻轻推动一下，直到听到咔嗒一声响，安装完毕。



- 取出：

- 1) 关闭手机，移去电池盖、电池和其它外部电源；
- 2) 将保护盖轻轻沿上图箭头所示方向推动

一下，直到听见咔嗒声，然后将保护盖轻轻向上抬起。

- 3) 取出T-Flash 卡，然后将保护盖沿着箭头的反方向轻轻推动一下，直到听到咔嗒一声响，操作完成。

注意：禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出T-Flash 卡。

2.5.4 开关手机

要打开或关闭手机，请按住开 / 关机键。

开机后手机会自动检验SIM卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入PIN码 -- 如果设置了SIM卡PIN密码。

解锁 -- 如果设置了手机密码。

寻找网络 -- 搜索合适的连接网络。

2.5.5 SIM 卡和手机的解锁

设置SIM卡的PIN（个人标识号）码和手机密码可以防止SIM卡和手机的非法使用。

SIM卡解锁方法为：在界面上用输入笔点击密码后点击确定结束。如连续三次输入错误SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码。

注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设定一个标准的 PIN 码（4 到 8 位），您应该尽快将其改变为您的私人密码。

手机密码解锁方法：按解锁，输入手机密码，按确定结束。

如果忘记了手机密码请与您的零售商或当地授权维修服务中心联系。

密码的具体设置操作请参见“安全设置”一节。

2.5.6 连接到网络

SIM 卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。



搜索到网络后手机进入待机状态，待机界面下：

- 按上键进入通话记录界面。
- 按下键进入短信息。

- 按左软键进入功能菜单界面。
- 按右软键进入通信录界面。

提示：如果您在设置→个性化设置→快捷功能设置里面设置了快捷功能菜单（最多可以设置 12 个快捷功能菜单），这些菜单对应的图标也将在待机界面上显示，每屏显示 6 个图标，超过 6 个图标将分为两屏显示，可以点击右边的箭头进行切换。

注意：如果您的手机设置了限制呼出或者没有插入用户识别卡（SIM）的情况下，只要在 GSM 网络覆盖的区域内，您仍然可以发送紧急呼叫。

3.1 拨打电话

待机状态下可以拨打或接听电话。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。

拨打操作如下：

- 点按屏幕左下角的菜单，在应用菜单下选择拨号器。
- 点按拨号器进入按键键盘界面。
- 点按数字键输入电话号码。
- 点按呼叫拨打电话。
- 点按选项，进入通话菜单，可以选择挂断/静音等操作。

提示：在待机界面下按拨号键可以直接进入拨号器界面。

3.2 接听电话

当有呼叫接入时，手机会根据设置发出提示，并显示呼入电话的信息，如果对方的号码和姓名都存储在通信录中，手机会自动显示对方姓名。

提示：您也可以按拨号键接听来电。

如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话。您也可以根据需要设置自动接听，当自动接听设置为打开，并且耳机已

经插上，则在来电铃音或振动几秒钟后，电话自动接通。

如果来电未接听前想关闭铃声，可以按MP3 快捷键。

3.3 呼叫菜单

在通话状态下，按选项可以进入呼叫菜单。通话菜单的操作方法与功能菜单相同。通话菜单只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，如需该业务请与您的网络供应商联系。

提示：通话状态下，点击“拨号器”，将出现拨号界面，可以发送DTMF。

如果您无法接听来电，按正忙可以给来电方发送忙音。

通话菜单中，您可以进行如下操作：

- 保持 / 激活 / 交换 / 替换 保持当前通话；恢复被保持的通话；在两个通话之间切换；结束当前通话并接听呼叫等待中的来电。
- 挂断当前 结束当前通话。
- 静音 不发送本地话音。
- 电话录音 启动和关闭电话录音

在通话中，可以用上 / 下音量侧键调节听筒音量。通过右软键在保持通话的状态下返回

到待机。

- 多方通话

通过OK键和拨号键接听，接听等待的来电，并挂起当前通话。挂机键可以拒绝当前来电。

以下菜单出现于用户未选择加入多方会议的情况：

- 挂断 挂断来电。
- 挂断 挂断活动的电话。
- 挂断所有电话 挂断所有通话。
- 静音 不发送本地话音。
- 电话录音开始 启动和关闭电话录音。
- 拨号器 启动拨号器界面。
- 加入多方会议 将当前通话加入多方通话。

以下菜单出现于已进入多方通话的情况：

- 挂断 挂断来电。
- 挂断 挂断活动的电话。
- 挂断所有电话 挂断所有通话。
- 静音 不发送本地话音。
- 电话录音开始 启动和关闭电话录音。
- 保持 保持所有通话。(该菜单仅出现在多方)
- 分割 将多方中的一方分离后再进行保持

或者挂断。

- 私下分割 与一方私下交谈，保持其它所有的通话方。

注意：有些菜单项只在某些特定情况下才出现。如：交换只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。

3.4 功能菜单结构和使用

- 滚动搜索功能：待机状态按左软键进入功能菜单界面，按左右键在各功能主菜单间选择，各项主菜单在界面底部栏有提示，在某个主菜单界面下选择单项功能；或触屏操作，点按界面菜单键进入菜单界面，点按各菜单选择。
- 在功能菜单中，您可以根据屏幕提示点击或者右软键来选择或退出某个菜单项，也可以触屏操作，点按界面OK键或右软键来选择或退出某个菜单项。
- 手机主菜单功能选项：通信、娱乐、应用、商务功能、设置，分别对应于菜单界面下方的小图标：

点按界面菜单进入通信服务菜单界面或者待机状态按左软键进入功能菜单界面。



4.1 消息

点按界面菜单进入通信服务功能菜单界面，系统默认聚焦在消息上。

4.1.1 短消息

待机状态下按下方向键可直接进入短消息菜单界面或者点击菜单进入功能菜单界面，此时会自动默认聚焦在短信上。

收到短消息时手机会以振动或者提示音方式提示您（提示方式取决于您的设置）。能保存的短消息数目取决于您的SIM卡和手机自身的存储容量，手机自身的存储容量可通过短信菜单里面的查询空间来查询。

1. 新建消息

选择新建消息，点击进入短信输入界面，在收件人号码输入处输入对方电话号码，或者点击收件人前面的小图标进入通信录，从通信录列表里面直接进行选择。收件方是多个号码时不同号码之间要有分隔符（英文）“，”隔开；光标在在消息文本处时点击再输入信息内容（请参见“文字输入”章节说明）。

写完后您可以选择发送，也可以选择保存，只需在屏幕上直接点击相应功能。

选择保存可以将该消息保存到草稿箱中，选择发送在短信发送成功后界面会有提示信息。

注：部分城市和地区的短消息中心不支持大于70个汉字（或160个英文字符）的短消息。

小提示：在新建消息界面下，长点触摸屏会弹出浮动式菜单，可以执行剪切、拷贝和粘贴字符等操作。

2. 收件箱

进入已收短信列表，直接点击短信即可阅读该短信，您也可以对该短信进行回复。按选项进入子菜单：

- **删除：**删除所选中的短信。
- **复制至重要消息 /SIM 卡：**将所选择的短信

复制到重要消息文件夹中或 SIM 卡中，如果所选择的短信存在 SIM 卡中，可以选择复制到重要消息。

- 移动至重要消息 /SIM 卡：将所选择的短信移动到重要消息文件夹中或 SIM 卡中，如果该短信存在 SIM 卡中，可以选择移动到重要消息。

在消息内容界面，可以直接进行消息回复，按选项进入子菜单：

- 转发：转发当前消息，进入消息编辑界面。
- 语音答复：进行语音答复，呼叫发件人号码。
- 保存号码：可以保存发件人以及消息内号码到通信录。
- 删除：删除当前消息。

3.发件箱

进入已发短信列表。选择后直接点击短信查看内容。注意只有在设置中将保存已发消息设置为开，发送的短信才会保存在发件箱中，按选项进入子菜单：

- 删除：删除所选择的短信。
- 复制至重要消息 /SIM 卡：将所选择的短信复制到重要消息文件夹中或 SIM 卡中，如果

该短信存在 SIM 卡中，可以选择复制到重要消息。

- 移动至重要消息 /SIM 卡：将所选择的短信移动到重要消息文件夹中或 SIM 卡中，如果所选择的短信存在 SIM 卡中，可以选择移动到重要消息。

在消息内容界面，可以直接进行消息编辑，按选项进入子菜单：

- 发送：发送当前消息。
- 删除：删除当前消息。

4.草稿箱

保存草稿信息，选择后直接点击查看内容。

按选项进入子菜单：

- 删除：删除所选择的短信。
- 复制至重要消息 /SIM 卡：将所选择的短信复制到重要消息文件夹中或 SIM 卡中，如果所选择的短信存在 SIM 卡中，可以选择复制到重要消息。
- 移动至重要消息 /SIM 卡：将所选择的短信移动到重要消息文件夹中或 SIM 卡中，如果所选择的短信存在 SIM 卡中，可以选择移动到重要消息。

在消息内容界面，可以直接进行消息编

辑，按选项进入子菜单：

- **发送：**发送当前消息。
- **删除：**删除当前消息

5.重要消息

保存您的重要短信。选择后点击查看内容。按选项进入子菜单：

- **删除：**删除所选择的短信。
- **复制至SIM卡：**将所选择的短信复制到SIM卡中。
- **移动至SIM卡：**将所选择的短信移动到SIM卡中。

在消息内容界面，可以直接进行消息编辑，按选项进入子菜单：

- **发送：**发送当前消息。
- **删除：**删除当前消息。

6.SIM卡

进入已收短信列表。选择后按点击查看内容，SIM卡中保存的是存在SIM卡中的短信。

按选项进入子菜单：

- **删除：**删除所选择的短信。
- **复制至重要消息：**将所选择的短信复制到重要消息文件夹中。

- **移动至重要消息：**将所选择的短信移动到重要消息文件夹中。

在消息内容界面，界面操作同收件箱。

提示：移动或者复制消息到SIM卡时，不论多长的消息，全汉字只截取前70个字符，全英文字母只截取前160个字符，进行保存并且只保存第一个收件人。

7.查询空间

查询手机和SIM卡的总容量和各类信息所占的空间。

8.设置

进行关于短信的各项设置。

- **短信服务中心号码：**编辑短信服务中心号码。
- **有效期：**设置短信有效期。在有效期内，短消息服务中心将反复重发一段短消息直至该消息被收到。注：该功能的实现需要网络支持。
- **保存已发消息：**选择设置是否在发送短信时将该消息保存在发件箱中。
- **返回状态报告：**选择返回状态报告时，当对方接收到您发的短消息时，短消息中心将回送状态报告以通知您（注意发送至多

人时无状态报告回执)。

注：该功能的实现需要网络支持。

9.小区广播

点击进入小区广播后，可以选择频道设置，您可以从选项中删除频道，可以在开关设置中选择小区广播开关，在语言设置中选择语言，如果有小区广播消息，则您可以在阅读消息中进行阅读。

4.1.2 彩信（MMS）

彩信（多媒体信息）主要完成多媒体短消息的应用，包括多媒体消息的新建编辑，消息的发送和接收，收件箱，发件箱的管理，以及进行相关的设置。彩信可以包括图片、动画，视频和声音，如同带有延时播放控制的幻灯演示一样，编写短信如同制作小型幻灯演示文稿。彩信可以发送到支持彩信的手机或电子邮件信箱中。

1.新建彩信

选择新建彩信，点击进入彩信输入界面，在收件人号码输入处输入对方电话号码或者点击收件人前面的小图标进入通信录列表进行选择。同样，抄送和秘送收件人也既可以

输入号码，也可以点击前面的小图标进入通信录列表进行选择。光标在主题处时输入彩信主题（输入法请参见“文字输入”章节说明），点击内容前面的小图标可以编辑彩信内容。

在彩信内容编辑界面，可以输入文本，并通过选项菜单添加或者删除视频、音频、图片和新的幻灯片。如果内容中有多个幻灯片可以在非编辑文本状态下用左右键切换幻灯，或者可以点击界面上的左右进行切换。

当内容编辑完毕后可以用选项菜单中的保存对内容进行保存，回到彩信编辑界面。

彩信内容编辑界面中选项中的幻灯片设置可以对幻灯片的参数进行设置。

写完后点击完成回到新建彩信界面。

在选项菜单中，选择保存可以将该消息保存到草稿箱中，选择发送在彩信发送成功后界面上会有提示信息，选择预览可以浏览当前彩信幻灯内容。

2.收件箱

进入已收彩信列表。选择后点击查看内容。按选项进入彩信子菜单：

- **回复：**回复发件人。
- **转发：**转发当前选中的彩信，收件人与地

址信息的输入方法同新建彩信。

- **语音回复：**语音回复对方。
- **短消息回复：**回复对方短信。
- **保存号码：**保存当前彩信发送方号码
- **删除：**删除该条彩信。
- **删除全部：**删除所有收件箱中彩信。

3.发件箱

进入已发彩信列表。选择后点击查看内容。注意只有在设置中将自动保存设置为开，发送的彩信才会保存在发件箱中，按选项进入子菜单：

- **发送：**发送当前彩信。
- **编辑：**编辑当前选中彩信的内容。
- **删除：**删除该条彩信。
- **删除全部：**删除所有发件箱中彩信。

4.草稿箱

保存草稿信息，选择后点击查看内容。

按选项进入子菜单：

- **发送：**发送当前彩信。
- **编辑：**编辑当前选中彩信的内容。
- **删除：**删除该条彩信。
- **删除全部：**删除所有草稿箱中彩信。

5.通知信箱

当有新的彩信通知消息会保存到通知信箱中，选择要查看的消息后点击查看内容。按选项进入子菜单：

- **下载：**下载通知的新的彩信。
- **删除：**删除该条通知消息。
- **删除全部：**删除全部通知消息。

6.空间查询

查询各彩信信箱所占的存储空间和剩余存储空间。

7.设置

进行关于彩信的各项设置。

- **服务器设置：**选择设置彩信服务器。

注意：如果服务器参数设置错误会影响彩信正常收发。服务器参数的设置请与运营商联系。

- **彩信设置。**

自动保存：选择设置是否在发送彩信时将该彩信自动保存在发件箱中。点击选择或取消该功能。

最大发送大小：设置发送彩信的大小限制。点击后从弹出下拉菜单进行选择。

有效时间：设置彩信有效时间。在有效期内，彩信服务中心将反复重发一段彩信直至该彩信被收到。

注：该功能的实现需要网络支持。

发送报告：选择发送状态报告时，当对方接收到您发的彩信时，彩信中心将回送状态报告以通知您（注意选择发送至多人时无状态报告回执）。

注：该功能的实现需要网络支持。

接收方式：选择“延时接收”或者“立即接收”。

4.1.3 电子邮件

提示：使用电子邮件前请先设置相关的账户信息。

选择电子邮件并点击进入电子邮件界面。在该界面，选项里面有以下功能：

- **接收邮件：**从服务器上接收邮件（需要先设置账户信息）；
- **查询空间：**查询手机的空间信息；
- **账户组：**如果您设置了多个用户，则可以在账户组里面选择用户进行切换；

在电子邮件主界面主要有以下功能：

1.新建邮件

- 进入邮件信息编辑输入界面，输入收件人邮件地址，您也可以点击收件人前面的小图标进入通信录选择邮件地址。

- 移动光标到抄送方地址输入区域，输入抄送方邮件地址或者点击抄送人前面的小图标进入通信录选择邮件地址。
- 移动光标到密送地址输入区域，输入密送人的邮件地址或者点击密送人前面的小图标进入通信录选择邮件地址。
- 移动光标到主题输入区域，输入邮件主题。
- 点击附加前面的小图标可以进入附件列表，在该界面点击选项，选择添加，此时会进入文件管理器模块，您可以选择您要发送的多媒体内容添加到邮件附件中。
- 移动光标到正文区域，输入信息内容（信息内容输入参见“文字输入”章节说明）。
- 编辑完邮件后，按选项进入选项菜单：
 - **发送：**发送邮件。
 - **保存：**保存当前编辑的邮件到草稿箱中。
 - **附件：**显示附件列表，并可以进行添加、删除附件。
 - **添加签名：**添加邮件签名。

2.收件箱

选择收件箱查看已接收到的存储在手机中

的邮件；进入收件箱信息列表后，点击选项菜单，有以下功能：

- 回复：对选中的邮件进行回复；
- 设置未读：将所选中的邮件设置为未读邮件；
- 删除：删除选中的邮件；
- 全部删除：删除全部邮件。

选择一封邮件点击后查看邮件内容，在该界面点击回复进入回复邮件界面，在阅读界面下点击选项，有以下功能：

- 回复附带原文：附带着原文进行回复（只对发信人）；
- 全部回复：对邮件地址中的所有人（包括发信人和抄送人）进行回复；
- 转发：将此邮件内容进行转发；
- 保存号码：将邮件地址全部列举出来，您可以选择一个或者多个地址进行保存；
- 字符集：如果您的邮件内容显示为乱码，有可能是因为字符的编码方式不同，您可以选择不同的字符集进行切换；
- 附件列表：如果邮件有附件，则可以选择附件列表进行查看；
- 删除：删除该邮件。

3.发件箱

选择发件箱查看您未发送成功的邮件。

进入发件箱信息列表后，选择邮件并点击可以对邮件进行编辑。可更改该发送信息内容，按左软键“选项—发送”完成信息发送。发件箱中保存的是未成功发送的信息。列表界面下按选项进入邮件子菜单。

4.已发信箱

该信箱中保存已经成功发送的邮件。

5.草稿箱

编辑邮件后如果选择保存，则该邮件会保存在草稿箱中。选择一条邮件后按编辑进入邮件编辑界面，编辑完毕后可以选择发送或保存。

6.废件箱

废件箱用于保存您删除的邮件，您可以手动清空或者还原邮件。

7.账户设置

进入账户设置模块，您可以看到当前手机默认账户列表情况。选择一个账户可以点击编辑对当前账户进行编辑。

选择选项进入选项菜单界面。

- 增加账户：添加新的电子邮箱帐户。
- 删除账户：您可以删除当前账户。

- **重命名：**您可以对当前账户进行重命名。
- **设为默认：**如果当前手机保存有多个账户，您可以选择一个作为默认账户。

4.1.4 语音信箱

选择语音信箱并点击进入语音信箱界面，如果没有设置语音信箱号码，界面显示“空”，如果已经设置了号码，将显示号码。

可以点击拨打语音信箱。

按设置进行语音信箱号码设置。

提示：该业务为计费业务，如需要开通请与网络运营商联系。

4.1.5 WAP 信息

WAP 信息：Wap 信息业务实现了短信和 Wap 业务的结合，节省了您寻找站点的时间。Wap 信息可以将某一站点或某一业务的链接通过短信发送到手机 WAP 信息信箱中，这样您只需要阅读这条短信(服务信息)，打开短信中的链接，就可以直接访问业务了。

选择 WAP 信息菜单，点击进入 WAP 信息菜单界面。如果有 WAP 信息，可以根据界面提示按选项进入菜单界面后进行其他相关操作。

提示：WAP 信息业务需要网络侧支持，具体费用请咨询网络运营商。

4.2 通信录

选择通信录菜单，点击进入名片列表界面。点击全部组栏的左右方向键可以更换分组，默认状态可看到所有记录。除了 SIM 卡单独作为一组，以及为用户没有指定组的名片提供未分组记录组外，还有下列各分组供选择：VIP、家庭、朋友、同学、同事、客户。

记录列表按照姓名的拼音首字母排序（注：有些生僻的姓氏不参与排序），此时可以点按屏幕上 切换排序方式。

待机状态下按右软键也可直接进入名片列表界面。在名片夹列表界面，您可以使用快速查找功能，如您要查找“张三”，则可以在输入法栏点选“zs”即可。如果您只点选“z”，则会搜索到以“z”开头的所有记录，即您只需点选姓名拼音的第一个字符就可以搜索到以该字符开头的所有记录。

在名片夹列表界面按选项有如下功能：（如果不是选中全部组，以下菜单有些不可出现）

- **查询：**查找记录的名片信息；
- **新建：**添加新记录，您也可以选择存储位置为保存至手机/SIM卡；添加的记录会放入当前组，如果当前组是全部组，您可以选择存储位置：保存至手机/SIM卡；
- **发送：**选择发送短消息，彩信，Email，短消息名片，蓝牙名片；
- **删除：**删除选中的名片记录信息；
- **复制至 SIM 卡：**如果该号码保存在手机中，可以选择复制到 SIM 卡，从手机复制到 SIM 卡，只能将手机上的默认号码(如果没有默认号码就把第一个不为空的号码)复制到 SIM 卡；
- **复制至手机：**如果该号码保存在 SIM 卡中，可以选择复制到手机中；
- **移动至 SIM 卡：**保存到手机的号码也可以选择移动到 SIM 卡中，从手机移动到 SIM 卡，只能将手机上的默认号码(如果没有默认号码就把第一个不为空的号码)移动到 SIM 卡；
- **移动至手机：**保存到 SIM 卡中的号码也可以选择移动到手机中。
- **设置：**
 - 组管理：可以对群组进行操作，从选项

中可以选择发送短消息，彩信，Email，名片等；您还可以重新选择更新，自定义群组名称，图片，铃音，以及描述等；您也可以将所选群组进行删除。

- **保存位置：**您可以设置新建记录时默认的保存位置，可以选择保存至手机，保存至 SIM 卡，也可用户选择。
- **空间查询：**可以查看手机和 SIM 卡的空间信息。
- **导入 / 导出：**导入，您可以从我的收藏→我的文本（或者我的收藏→存储卡→我的文本）里面导入电话本；导出，您也可以将电话本里面的电话导出我的收藏→我的文本（或者我的收藏→存储卡→我的文本）里面；设置，您可以对导入导出规则进行设置，您可以选择覆盖规则，导出规则和导入位置。

提示：导入和导出需要在相同的语言方式下进行。如果您是在英文模式下导出的，那也必须在英文模式下导入，同样，如果您是在中文模式下导出的，那也必须在中文模式下导入。

通信录列表界面下：点击查看该记录详细信息，按编辑可以编辑修改该记录。详细

信息界面下按选项进入单项记录菜单界面，菜单选项如下：

- IP 呼叫：如果已经预设了 IP 号码，选择 IP 呼叫后可以对选择的名片记录中电话号码拨打 IP 电话。
- 呼叫：拨打该号码。
- 发送：选择发送短消息，MMS，EMAIL，或短消息名片，蓝牙名片。
- 预览：如果您对该记录设置了铃音或者图片，您还可以选择预览。
- 删除：选择记录进行删除。
- 复制到手机/SIM 卡：选择记录复制到手机或 SIM 卡中，可将手机中的记录复制到 SIM 卡或 SIM 卡中的记录复制到手机。对手机复制到手机或者 sim 卡复制到 sim 卡的操作无法进行，手机复制到 SIM 卡，只能将手机上的默认号码(如果没有默认号码就把第一个不为空的号码)复制到 SIM 卡。

4.3 通话记录

选择通话记录菜单，点击进入通话记录界面。

选择所有记录查看所有的通话列表。

选择未接来电查看未接来电列表。

选择已接来电查看已接电话列表。

选择已拨电话查看已拨电话列表。

选择通话计时查看最近通话的时间和累计的通话时间信息，该计时仅为手机本身的参考计时，真实计时以运营商计时中心的数据为准。

选择通话计费查看最近的通话计费和累计的通话计费信息。该计费仅为手机本身的参考数据，真实数据以运营商处的数据为准。

- GPRS 记录：选择查看最近的数据流量和累计的数据流量信息。该数据仅供参考，真实数据以运营商处的数据为准。

提示：通话计费需网络支持。

在所有记录列表界面下，可以选择一条记录后点击查看该次通话的记录详情。在详情界面你也可以点击呼叫对该号码进行直接呼叫，点击返回菜单退回到记录列表界面，在列表界面，按选项菜单：

- 呼叫：您可以对选中的号码进行呼叫。
- IP 拨号：您可以对选中的号码进行 IP 呼叫。
- 发送短消息：向选中的号码发送短消息。
- 保存号码：保存选中的号码到 SIM 卡或手机中。

- **删除：**删除选中的记录。
- **全部删除：**删除该列表中全部记录信息。

未接来电，已接来电，已拨电话列表的操作同所有记录列表的操作完全相同。

4.4 客户服务

点击客户服务，您可以进入客户服务界面，点击相应的链接即可进入对应的服务。

提示：此功能的计费请咨询运营商。

4.5 中国移动服务

点击中国移动服务，可以进入中国移动的服务页面，在这，您可以享受中国移动为您提供的精彩增值服务，您可以根据需要选择相应的网站进行连接访问。

提示：此功能的计费请咨询运营商。

条码识别

条码识别业务是一种利用手机的拍照功能实现信息快速获取的业务。通过将名片、短信、邮件、网址、电话号码、订购指令等信息制作成条码图像，发布在名片、杂志、广告等平面媒体或电脑屏幕上后，再利用手机拍照和识别，就能够轻松的实现名片的录入与

保存，短信/邮件的发送、网址的访问等，无需进行手机键盘的输入。相关使用说明如下：

- 请将手机与条码保持水平，点击“条码获取”后，调整手机和码之间的距离，使图像清晰，码处于取景框内；
- 手机采用连续识别解码的方式，当您按“识别”后，可以轻微调整手机和码之间的距离，以提高识别成功率；
- 对于不同尺寸的码，可以通过调整摄像头的缩放来提高识别成功率；
- 手机具备纠错的功能，但仍推荐使用没有被污损、变形的码，并且保持摄像头的清洁，以便取得最好的识别效果；
- 手机适宜在光线适中的环境中使用。

4.6 移动梦网

点击移动梦网，可以进入中国移动的移动梦网网站。

提示：此功能的计费请咨询运营商。

4.7 百宝箱

百宝箱业务是中国移动无线应用下载服务的统称，它可以更好地为您提供全新图形化、动态化的移动增值服务。您可以保存从百宝箱

网站上下载的 JAVA 应用程序等。

提示：此功能需要网络支持，计费请咨询运营商。

4.8 我的收藏

点击我的收藏可以看到您的视频，音频，图片以及 Java 应用，如果您的手机中插入了 T-Flash 卡，则在我的收藏中还会有一个文件夹：存储卡，存储卡里面显示的内容就是 T-Flash 卡里面的内容。进入我的收藏后，选中一个文件或者文件夹后，点击选项菜单，有以下功能：

- 新建目录：可以在此新建目录。
- 复制至：将所选文件（夹）复制至其他文件夹下。
- 移动至：您可以将所选文件（夹）移动到其他文件夹下。
- 重命名：对文件（夹）进行重命名。
- 删除：删除所选文件（夹）。
- 全部删除：将删除我的文档下面的全部文件。

- 排序浏览：您可以选择浏览方式：按名称，大小，日期以及文件类型等方式进行浏览。
- 蓝牙发送：您可以通过蓝牙方式发送文件。

4.9 SIM

本项功能由网络运营商提供。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

从待机界面点击菜单进入功能菜单界面，点按  进入娱乐菜单界面。



5.1 照相机

选择照相机菜单，进入拍照界面；在待机界面下，您也可以直接按照相机快捷键进入拍照界面。拍照界面您可以根据屏幕提示进行拍照，拍照完成后屏幕会提示保存或者放弃。

在拍照界面最左边是拍照时的功能键，从上到下分别是：亮度，焦距，闪光灯开关，定时开关，连拍开关，分辨率调节，画面质量，白天 / 晚上，光线设置，画面格调，相册。当您点击图标时，旁边会有相应的提示，您可以根据屏幕提示进行设置。此外，您还可以半按照相机快捷键进行对焦，全按照相机快捷键进行拍照。选择保存后，照片会保存到我的收藏→照片文件夹下面，您可以进入查看。

5.2 摄像机

选择摄像机菜单，点击进入摄像界面。摄像界面点击录像开始摄像，点击结束停止录像。

在摄像机界面，屏幕最左边从上到下分别有以下功能键：

焦距，亮度，定时，白天 / 晚上，光线设置，画面格调，声音开关。您可以根据屏幕提示进行设置。

5.3 录音机

选择录音机菜单，点击进入录音界面。录音界面下，按OK键「录音」开始录音，录音中可以选择暂停或停止，停止后可以播放此前的录音文件。

按选项进入录音菜单：

- **删除：**删除此前的录音文件。
- **新录音：**进入录音界面进行新的文件录制。

5.4 媒体播放器

选择媒体播放器菜单，点击进入音频播放文件列表界面，列表文件默认为“铃声”文件夹中的音频文件。按选项进入播放器菜

单：

- 选择目录：选择各类文件夹目录；
- 设为来电铃音：将该文件设为来电铃音；
- 标识/取消：标识/取消该文件进行播放；
- 全部标识/取消：全部标识/取消列表中音乐；
- 视频：进入视频文件列表；

文件列表界面选择某个或多个文件，按播放进入播放界面。播放界面最下排从左到右的功能排布依次为：上一曲，快退，播放/暂停，停止，快进，下一曲。最右边从上到下的功能排布依次为：循环/顺序，随机，音量调节。

播放时按选项可对该多媒体文件播放作相关设置：

- 随机：对所选文件随机播放；
- 循环：对所选文件循环播放；
- 静音：关闭播放声音；
- 隐藏：播放器将在后台播放，您可以继续使用手机的其他功能；
- 设为来电铃音：将当前播放音乐设为来电铃音。

在音频播放列表界面，通过选项中的视频菜单项切换到视频文件列表，列表文件默认

为“视频”文件夹中的视频文件。

文件列表界面选择某个文件，按播放进入播放界面。播放界面最下排从左到右的功能排布依次为：上一曲，快退，播放/暂停，停止，快进，下一曲。最右边从上到下的功能排布依次为：循环/顺序，音量调节。

播放时按选项可对该多媒体文件播放作相关设置：

- 随机：对所选文件随机播放；
- 全屏：全屏播放；
- 静音：关闭播放声音；

5.5 Java

选择 Java 应用菜单，进入后可以选择下载 Java 应用或者运行 Java 应用。本手机支持的 Java 标准为 CLDC-1.1,MIDP-2.0。如果下载游戏不能正常运行，请确认该游戏是否符合本手机所支持的标准。进入 Java 应用后，具体操作如下：

点击下载新应用，再点击启动浏览器下载，此时手机会自动链接到移动梦网主页。在浏览器界面，您可以点击选项，有如下功能：

- 打开：
 - 网页：您可以输入网页地址，确定后进

- 行连接；
 - 书签：您可以连接已设置的书签页面；
 - 主页：连接到主页；
 - 历史列表：进入到您以前浏览过的网页列表，您可以直接选择进行浏览；
 - 已存网页：到已存网页进行下载。
 - 导航：
 - 上一页：网页为多页时，浏览上一页；
 - 下一页：网页为多页时，浏览下一页；
 - 刷新：刷新网页；
 - 回到页顶：回到该页的页顶；
 - 添加书签：将该页设置为书签页；
 - 设置该页为主页：将该页面设置为主页。
 - 显示：
 - 全屏：您可以全屏浏览网页；
 - 小屏幕：开启或者关闭 SSR。
 - 切换图像模式：选择“显示图像”或者“关闭图像”。
 - 工具：
 - 查找：如果您选择了网际查找，则可以利用google等搜索工具进行搜索，如果您选择在页面中查找，则输入关键字后确定即可；
 - 保存该页面：您可以选择保存该页面及图像；
 - 证书管理：您可以看到相关的证书信息；
 - 下载窗口：选择后可以转到下载窗口；
 - 关于：您可以看到关于Opera浏览器的相关信息；
 - 显示当前网页地址：可以看到关于页面的一些信息。
 - 设置：您可以对网页的显示，连接配置，代理等信息进行设置；
 - 退出：退出浏览器。
- Java 程序下载成功后，会自动提示安装，安装完成以后，在java 目录下选择文件名，点击即可运行。选中游戏时，选单菜单中还有以下功能：
- 运行：运行该游戏；
 - 信息：您可以查看到该游戏的大小，版本，供应商以及来源等相关信息；
 - 删除：删除该游戏；
 - 更新：对该游戏进行更新；
 - 设置：对游戏进行接收设置，连接设置等；
 - 关于：java 支持的格式及手机的屏幕相关信息。

5.6 图像浏览器

进入图片文件夹后，您可以浏览所有已存储的图片。点击图片，可浏览该图片。在图片列表界面，按选项进入相册菜单：

- **设为墙纸：**将选中的照片设为待机墙纸。
- **删除：**删除选中的照片。
- **幻灯浏览：**进入幻灯浏览模式。
- **设置：**选择是否快速装载图片、幻灯间隔、是否开幻灯循环、逆序显示等。
- **选择目录：**进入我的文档文件夹，可以选择文件夹。
- **列表：**以列表的方式显示图片文件。

5.7 游戏

选择游戏菜单，点击进入游戏菜单界面。

1.五子棋

- **新游戏：**开始新游戏。
- **难度：**选择游戏级别。
- **顺序：**选择出棋顺序。
- **悔棋：**悔棋一步。
- **帮助：**查看游戏规则及操作说明。

2.贪食蛇

- **新游戏：**开始新游戏。
- **英雄榜：**游戏分数记录。
- **重新计分：**删除原有的游戏记录。
- **帮助：**查看游戏规则及操作说明。

在待机界面点击菜单进入功能菜单界面，点按  进入应用菜单界面。



6.1 拨号器

点按拨号器菜单直接进入拨号界面，点按界面数字键输入号码，点按呼叫拨打电话。



按选项进入如下呼叫菜单：

- **IP 呼叫：**如果预设了 IP 号码，可以拨打 IP 电话。IP 号码的设置请参考“电话设置”一节中相关说明。

- **通信录：**进入通信录选择号码。
- **插入国际冠码 “+”：**拨打国际电话时输入 “+”。
- **插入暂停符号 “P”：**输入暂停符号 “P”。
- **插入等待符号 “W”：**输入等待符号 “W”。
- **保存号码：**保存输入的号码。

提示：1. 点按  可以进入已拨电话列表界面，从中选择要拨打的号码；点按  可以回删输入的数字。

6.2 蓝牙

点击进入蓝牙模块，从选项中选择打开，手机的蓝牙功能启动。蓝牙功能启动后，界面上会出现搜索，点击后手机会自动搜索附近的蓝牙设备，搜索到以后会将设备列表显示出来。

- 在蓝牙列表界面，按选项有以下选项：
- **关闭 / 打开：**关闭 / 打开蓝牙功能。
 - **可搜索 / 不可搜索：**即手机可以 / 不可以被其他蓝牙设备搜索到。
 - **属性：**可以更改手机在被其他蓝牙设备搜索到时显示的名称等。

- **连接：**与所选设备建立蓝牙连接。
- **删除设备：**删除所选设备。

1. 蓝牙配对

在蓝牙设备列表中选择目标设备并点击配对，如果该设备有自己的密码，要求在话机中输入该密码，如果没有密码，则话机创建一个数字密码将其添加，对方设备输入同样的密码后配对成功。完成配对后您便可以使用蓝牙功能了。

2. 文件传送

手机与目标设备建立连接以后，就可以通过蓝牙与目标设备互传多媒体文件。文件内容包括图片，音频，视频，JAVA 应用程序等。

3. 蓝牙耳机

当手机与蓝牙耳机建立连接后，手机来电就可以通过蓝牙耳机进行接听和通话，并可以通过蓝牙耳机拨打第一个已拨电话（蓝牙耳机使用方法请参考具体耳机的说明书）。

6.3 数据同步

数据同步就是将通信录和日程安排等与网络同步。您可以将手机上的通信录和日程安排

等内容通过网络同步的方式上传到中国移动的服务器上进行备份。

进入数据同步界面后，您可以选择同步配置：包括域名、端口号、同步类型（通信录/日程表）、密码的设置，以及网络承载参数、传输协议参数、SNYCMPL 协议参数等。您在选择同步菜单时，还可以选择同步内容或者在同步配置时预先设置同步内容。

提示：该功能需要网络运营商支持，资费请咨询网络运营商。

6.4 U 盘

您可以通过数据线将手机与电脑同步，把手机作为存储设备（U 盘）使用，具体操作如下：

用数据线连接手机和电脑，进入手机的应用功能，点击 U 盘，此时手机会提示进入 U 盘模式，点击确认后，电脑便可以识别到 U 盘盘符，U 盘功能可以正常使用。

6.5 手机地图

6.5.1 使用环境

6.5.1.1 开通 GPRS 功能

手机地图需要开通GPRS功能，建议您可采用包月的方式。如何开通GPRS功能，详请咨询1860。另外，使用手机地图功能还需要向当地运营商申请Wap业务。

6.5.1.2 手机内存需求

手机地图软件运行时需要的内存空间需求大概是1M，每增加一张地图需要占用大约300K的手机储存空间。不同城市，地图数据大小也不同。

请在使用该功能前查询手机的存储空间。

6.5.2 快速入门

点击“手机地图”的图标，进入地图界面，点击选项，选择下载地图，您可以根据自己的需要选择下载城市地图。每个城市都分为城区图和郊区图(可能更多)，建议都下载。在手机地图首页，您可以点击最上方的“主页”图标以进入手机地图的功能菜单主页。您也可以点击右下角的“返回地图”软键或者屏幕最上方的“返回地图”快捷键图标以进入地图页面进行查看。

具体功能用途和使用方法，查看手机地图功能下业务设置功能中的在线帮助信息(如果业务有更改，请以新的功能介绍为准)。

6.5.3 功能说明

在手机地图菜单里，我们定义了一些快捷键图标以使您非常方便的使用功能。

在功能首页界面的最上方有一排快捷图标，其含义如下：



点击进入手机地图后，点击主页快捷键进入功能菜单首页，在功能菜单界面下，您可以对业务进行订购，查询当前所在位置，以及选择城市，查询地名等。不同的城市，功能菜单有可能不同。

在地图查看界面的最下方也有一排快捷键图标，其含义如下：



在地图界面，您可以对地图进行放大缩小以及移动等操作，您还可以查询手机本地地图上的信息或者下载地图等。

在待机界面点击菜单进入功能菜单界面，
点按  进入商务功能菜单界面。



7.1 日程表

选择日程表菜单，点击进入日程表菜单界面。

进入日程表首先显示月视图界面，月视图界面下您可以点击左右箭头选择不同的年、月、日。用触摸笔直接点击可以进入当天的日程。

月视图日历界面中带有红色底色标识的日期表示当天有日程安排，日程表功能用于提醒您预定的安排。

按选项进入日程表菜单界面。

- **新建：**进入新事件创建界面，该界面下可输入日程提醒的各项信息：

- **主题：**输入事件主题提示信息；
- **地点：**输入事件地点信息；
- **开始 / 结束：**选择开始及结束日期和时间；
- **提醒：**选择是否到时提醒；
- **重复：**选择是否重复以及提示重复周期；
- **铃音：**选择闹铃音类型；
- **备注：**输入备注信息。

前面各项设置完毕后按确定完成编辑设置，主题必须输入主题信息。

- **周视图：**查看一周安排。
- **删除所有事件：**选择该菜单后进入删除确认界面，按确定后可以删除所有的日程安排记录。
- **进入日期：**用于输入查看日期。
- **设置：**用于设置日程提醒的闹铃是否在该事件时间到时提前响铃提醒，以及提前的时间。

7.2 待办事宜

选择待办事宜菜单，点击进入事件主题列表界面，如果没有已创建的事件，主题界面为空。

按选项进入菜单界面：

- 新建：进入新事件创建界面，该界面下可输入新事件的各项信息。
 - 主题：输入事件主题提示信息；
 - 优先：选择该事件的优先权；
 - 属性：设置事件属性是完成还是未完成；
 - 开始 / 结束：选择开始及结束日期和时间；
 - 备注：输入备注信息。

前面各项设置完毕后按确定完成编辑设置，主题必须输入主题信息。

- 编辑：修改已经创建事件的各项信息，修改完毕后按确定保存。
- 删除：择该菜单后进入删除确认界面，按确定后可以删除选中的一个事件。
- 删除所有任务：选择该菜单后进入删除确认界面，按确定后可以删除所有的待办事件。
- 属性修改：修改事件属性。
- 分类查看：按事件属性查看事件列表，分未完成任务，完成任务，所有任务列表来查看。

7.3 闹钟

选择闹钟菜单，点击进入闹钟列表界面。选择某个闹钟后按查看可以看到该闹钟设置详细信息。

按选项进入闹钟设置菜单：

- 新建：进入新建闹钟界面，输入闹钟各项信息：周期、日期、时间、类型、铃音及主题等，各信息输入方法为：光标在该信息显示处时点击弹出选项菜单或输入界面，选择或输入信息。输入文本信息后按确定保存。
- 禁止 / 激活：禁止 / 激活选择的闹钟设置。
- 删除：删除该闹钟的设置。
- 全部删除：删除所有闹钟的设置。
- 休息日设置：

设置一周中的固定休息日。在这些休息日中，设置的工作日闹钟不会闹铃。点击相应的日期选中或者取消，然后按确定进行保存。

7.4 金山词霸

选择金山词霸进入金山词霸查询界面。

在字符输入处输入查询单词（英文或中文），界面将显示相应的解释和相近词汇。

输入法参见“文字输入”章节说明。

7.5 文本编辑器

选择文本编辑器菜单，点击进入文本编辑界面。

按选项进入文本编辑菜单：

- 新建：进入新文本创建界面，输入文本信息后选择保存，输入文件名称后按确定完成新文本编辑。
- 打开：选择文件打开。
在编辑界面完成文本编辑后可以选择保存。

7.6 阅读器

选择阅读器菜单，点击进入阅读器界面，文本阅读器可以对手机或者T-Flash卡中的office文档（包括Word, Excel, Power point, pdf等格式）进行阅读。在office列表界面，选中一个文档，点击左软键的选项菜单：

- 删除：删除选中的文档；
- 历史：可以看到最近的访问记录。在该界面您可以删除选中的历史记录，也可以直接打开相应的文件；

- 排序：您可以选择按文件名，按时间，按文件大小，按文件类型进行排序；
- 设置：您可以设置文档中是否显示图片，以及历史记录的保存个数；
- 帮助：您可以查看一些帮助信息；
- 关于：查看阅读器版本信息；

选中一个office文档，点击进行查看，在查看界面，除了全屏功能外，选项菜单里面还有以下功能：

- 上一页：显示上一页；
- 下一页：显示下一页；
- 缩放：您可以根据您的要求来选择调节缩放比例；
- 历史：可以看到最近的访问记录。在该界面您可以删除选中的历史记录，也可以直接打开相应的文件；
- 视图：您可以用此功能来设置文档在屏幕上的显示方式，如按屏幕宽度排版，旋转屏幕，全屏，显示缩略图等。
- 设置：您可以设置文档中是否显示图片，以及历史记录的保存个数。
- 帮助：您可以查看一些帮助信息。

7.7 计算器

选择计算器菜单，点击进入计算器界面。

- 点击0~9键输入要计算的数字及相应的运算符进行运算。
- 按“←”可按位清除最近的输入，按挂机键退出计算器，按等于计算结果。

提示：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

7.8 秒表

选择秒表，点击进入秒表界面。秒表有三个功能：

- 累计计时：累计计时可以在计时的时候往后累加时间。
- 循环计时：每计时一次就从0开始重新循环计时。
- 倒计时：您可以预先设置好时间然后进行倒计时。

7.9 世界时钟

选择世界时钟菜单，点击进入世界时界面。

选择所需查阅的世界城市的时间。按挂机键或返回退出。

按本地进入本地时钟设置界面，可以设置本地时区，时间日期等，设置完毕后点击确定保存世界时本地设置。

设置功能

从待机界面点击菜单进入功能菜单界面，点按  进入设置菜单界面。



8.1 电话设置

选择电话设置菜单，进入电话设置功能菜单。

1.来电转接

来电转接服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

可以设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码：

- 转接所有语音来电；
- 手机占线转接来电；
- 无人接听转接来电；
- 无法接通转接来电；

- 转接所有传真来电；
- 转接所有数据来电；
- 取消所有转接；

2.呼叫等待

- 呼叫等待：可选择开 / 关此功能，并按确定保存设置。启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。

提示：该功能需要网络支持，具体使用可与您的网络供应商联系。

3.通话设置

选择并点击进入通话设置菜单，菜单界面下选择各项，选择后点击弹出可选项。

- **自动应答：**选择是否开启自动应答功能。自动应答功能仅在插入耳机的情况下有效。
- **分钟提示音：**可以选择是否在通话时每分钟提前发出提示音提示。
- **分钟提示时间：**选择在通话时每分钟提前发出提示的提前时间量。
- **IP号码：**进行IP号码设置。点击进入号码输入界面，输入完毕后点击保存。设置了IP号后，可以在电话本中使用IP功能，自动在号码前加拨IP号码拨出。

4. 号码设置

选择并点击进入号码设置界面。

输入本机号码，并按确定保存 可设置两个本机号码。

5. 电话功能

选择并点击进入电话功能界面，选择开关电话功能，点击设定，按确定保存。

8.2 网络设置

1. 找网方式

选择找网方式点击进入菜单界面，选择方式后然后按确定完成设置。

2. 接入点设置

选择接入点设置进入菜单界面，设置GPRS 接入点，即告知网络侧使用的业务类型，接入点参数设置请咨询网络运营商。

提示：该信息需要运营商提供。

8.3 防火墙

选择防火墙菜单，点击进入防火墙功能菜单。

1. 来电防火墙，点击进入子菜单界面。

- **当前设置：**点击进入，出现关闭来电防火墙，仅允许好友来电，禁止黑名单来电，禁止所有来电选项列表，选择后按确定保存设置。

- **好友名单：**点击进入。

- 当未曾添加过时界面显示无记录，按选项 – 新建进入新增界面，添加输入好友电话号码，按确定保存。也可以选择从电话本中添加。

- 添加过好友电话记录时则直接进入电话列表界面。按选项进入，可选择新建、通信录、标识/取消、全部标识/取消、删除菜单选项。

- **黑名单：**点击进入。

- 当未曾添加过时界面显示无记录，按选项 – 新建进入新增界面，添加输入黑名单号码，按确定保存。也可以选择从电话本中添加。

- 添加过黑名单记录时则直接进入电话列表界面。按选项进入，可选择新建、通信录、标识/取消、全部标识/取消、删除菜单选项。

提示：名单中如果是固定电话号码，必须是带有区号的号码。

2. 短信防火墙。选择后点击进入子菜单界面。

- **当前设置：**点击进入，出现关闭短信防火墙，禁止黑名单短信，禁止所有短信选项列表，选择后按确定保存设置。
- **黑名单：**选择黑名单点击进入子菜单界面。
 - 当未曾添加过时界面显示无记录，按选项 - 新建进入新增界面，添加输入黑名单号码，按确定保存。也可以选择从电话本中添加。
- 添加过黑名单记录时则直接进入黑名单电话列表界面。按选项进入子菜单，可选择新建、通信录、标识 / 取消、全部标识 / 取消、删除菜单选项进行相关操作。

提示：名单中保存的号码要与来短信显示的号码完全匹配，否则不能禁止。

8.4 情景设置

选择情景设置菜单，点击进入情景设置界面。

情景设置选项有：标准、会议、静音、户外，这几种模式出厂时已经做了初始设置。您可以点击选择模式。通过点按界面中的小图标可以进行具体情景模式的设置：

- **铃音：**设置铃音音量的大小或关闭。
- **按键：**调节按键音量大小或关闭。
- **开关机：**调节开关机铃音量大小或关闭。
- **告警：**调节低电量告警音音量或关闭。
- **听筒音量：**设置听筒音量的大小。
- **振动：**设置振动器的开 / 关。
- **铃音渐进：**选择铃音渐进功能的开 / 关。
- **未接提示：**设置未接提示的开 / 关。

完成各项情景设置后按确定保存。

8.5 手机设置

选择手机设置菜单，点击进入手机设置界面。

1.时间设置

可以进行时区、日期和时间设置。

您可以点击相应的时区进行选择，点击时间或者日期栏的时候会有输入法弹出，点选相应的数字即可。允许的日期设置范围在公历1971年1月1日至2035年12月31日之间，

时间设置范围在 00: 00 至 23: 59 之间。正确输入时区、日期和时间后按确定完成设置。

2.语言设置

您可以点击选择中文或 English 显示，选择完后按确定保存设置。

3.背光设置

- **键盘灯设置：**您可以选择键盘灯为开或者关，并按确定进行确认。
- **背光关闭时间：**点击相应的时间即可选择背光持续开的时间。

完成这些设置后按确定保存。

4.屏幕亮度

点击相应的级别来调节屏幕亮度，按确定保存。

5.指示灯设置

选择设置服务指示灯的开关，选择后按确定保存。

6.触摸屏校准

按界面提示进行触摸屏校准操作。

提示：如果进行了恢复出厂设置操作，请用书写字笔重新校准触摸屏。

7.默认存储器

您可以选择您的文件的默认保存位置为手机或者 T – Flash 卡。当没有插入 T – Flash 卡时，文件只能保存到手机上。

8.6 个性化设置

选择个性化设置菜单，点击进入个性化设置界面。

- **来电铃音：**有多种和弦铃音供选择，点击左右箭头进行预听选择，按确定键进行确认，点击更多可以在我的收藏中选择其他铃音文件。
- **消息铃音：**选择新消息到来时的信息提示音，选择后点击确认，可以通过更多在我的收藏中选择其他铃音文件。
- **开关机铃音：**选择开机铃音铃音类型或关闭开机铃音，关机铃音和开机铃音是相对应的。当开机铃音改变后，关机铃音会相应改变。选择后点击确认。
- **按键铃音：**选择按键音类型。选择后点击确认。
- **机主姓名：**查看或编辑输入机主姓名，按确定完成设置。

设置功能

- 开机问候语：**查看或编辑输入开机问候语，按确定完成设置。
- 墙纸：**选择墙纸，预览后按确定保存。可以通过左软键（更多）在我的收藏中选择其他图片文件。
- 快捷功能设置：**选择快捷功能设置菜单，点击进入后可以对手机的功能设置快捷方式，下拉菜单的数字表示快捷方式在待机界面的显示顺序，设置好的快捷功能图标会在待机界面下显示，您可以在待机界面上点击相应的图标进入该功能。

8.7 安全设置

设置手机的安全选项。

选择安全设置菜单，点击进入安全设置界面。

提示：进入安全设置需输入手机密码，缺省的手机密码是1234，请尽快将其更改为自已设置的密码。

1. PIN1 码

- PIN 码对存储在 SIM 卡中的信息有保护功能。您可以选择开/关以开启或关闭 PIN 码保护，选择修改 PIN1 码点击进入设置新的

PIN1 码，请按界面提示操作。

注意： PIN1 码如果连续输错三次将锁住 SIM 卡，这时需要 PUK 码来解锁。PIN1 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如没有提供请与网络供应商联系。

2. 手机绑定

- SIM 卡绑定：**对 SIM 卡进行绑定，手机只能使用当前的 SIM 卡。
- 网络绑定：**对手机所使用的网络进行绑定，手机只能应用当前的绑定的网络。

3. 固定拨号

如果您的 SIM 卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号中的电话号码。

- 固定拨号号码：**输入固定拨号姓名和号码。
- 启动：**可以选择开启或关闭固定拨号功能。

注意：开启或关闭固定拨号功能，需要您输入 PIN2 码，请与您的网络供应商联系获得 PIN2 码。打开固定拨号后，进入通信录显示的是固定拨号中的号码。

4. 呼叫限制

您可以设置下列的任意呼叫限制组合来提高安全性，具体使用请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的网络密码以便您能启用呼叫限制。

- 禁拨所有电话；
 - 禁拨国际长途；
 - 除本国外的国际长途；
 - 禁止所有来电；
 - 国际漫游时禁止来电；
- 进入以上任一选项后，选择开/关该限制业务。
- 取消所有限制：取消所有已设置的呼叫限制。

注意：设置或取消网络呼叫限制，都需要您输入网络密码。如果连续三次输错网络密码，呼叫限制业务将被锁住，请通过您的网络供应商来解锁。

5. 手机密码

手机密码可以防止您的手机被非授权使用。选择开/关以开启或关闭手机密码保护，设置完毕后按确定保存。选择修改密码进入密码更改界面，请按界面提示操作。

6. 资料密码

资料密码可以保护您的资料信息。选择开/关以开启或关闭资料密码保护，设置完毕后按保存完成设置。选择选项—修改密码进入密码更改界面，请按界面提示操作。选择选项—资料列表可以选择需要保护的数据。

8.8 管理信息

- 电池电量：查看电池电量。
- 存储信息：查看手机用户空间、已用和剩余的存储空间。

8.9 出厂复位

选择是否将手机的相关设置恢复到出厂设置时的状态。

提示：恢复出厂设置需要输入手机密码，缺省的手机密码为1234；该操作对于之前用户设定的密码保护等会予以清除，因此在恢复出厂设置之后，请根据需要对您的手机以及手机内的重要资料重新设定密码保护；恢复出厂设置操作后需要重新进行触摸屏校准操作，请参考“手机设置”一节中菜单说明。

9.1 概述

您的手机提供的输入方法有：手写输入法，拼音输入法、字母输入(大小写)和数字输入以及常用符号输入。

9.2 输入法说明

手写输入

在手写输入方式下，可以直接在屏幕上书写字符输入。此时在输入区域屏幕左方从上到下分别是“中”，“1 2 3”，“E N”，“en”。可以点击进入不同的输入方式。

“中”表示输入中文；在手写方式下，该模式具有联想输入的功能，即您在屏幕上进行手写时，第一行会有类似的汉字供选择，第二行是智能联想的下一个字符，您可以直接点击选择。

“123”表示输入数字；

“E N”表示输入大写字母；

“en”表示输入小写字母；

- **删除：**点击“←”可以删除前一个字符。
- **换行：**点击“→”可以直接换行。
- **空格：**点击“—”可以输入空格。
- **输入标点符号：**点击屏幕右下脚的“#*”

可以进入标点符号界面，选择一个标点符号后自动返回，您也可以按“Return”返回到上一个界面。在标点符号界面，右上角有一个“锁”型符号，如果您选择了该符号，则可以连续的输入标点符号。再次点击锁型符号，退出该模式。在标点符号界面，您还可以点击右箭头来对全角和半角符号进行切换。

拼音输入法 – “PinYin”

点击输入法下面的“PinYin”可以切换到拼音输入方式。

拼音输入法的一般操作顺序：

- 点击拼音字母，手机会联想显示后续字母供选择，防止误点击。
- 选择汉字：按汉字旁边的左右箭头可以实现翻屏显示，输入汉字时，手机也会智能联想，您可以点击相应的字符进行直接选择，按左右小箭头进行翻页。
- **输入标点符号：**点击屏幕右下脚的“#*”可以进入标点符号界面，选择一个标点符号后自动返回，您也可以按“Return”返回到上一个界面。在标点符号界面，右上角有一个“锁”型符号，如果您选择了该

符号，则可以连续的输入标点符号。再次点击“锁”型符号，退出该模式。在标点符号界面，您还可以点击右箭头来对全角和半角符号进行切换。

- 删除：点击“←”可以删除前一个字符。
- 换行：点击“→”可以直接换行。

英文输入 – “aBc”

点击输入法下面的“aBc”可以切换到英文输入方式。

英文输入方式也具有联想功能，输入字符后，手机会自动联想下一个字母。在该输入方式下，您可以点击“cap”对大小写进行切换，点击“上箭头”可以对单个字符进行一次大小写切换。

- 输入标点符号：点击屏幕右下脚的“#*”可以进入标点符号界面，选择一个标点符号后自动返回，您也可以按“Return”返回到上一个界面。在标点符号界面，右上角有一个“锁”型符号，如果您选择了该符号，则可以连续的输入标点符号。再次点击“锁”型符号，退出该模式。在标点符号界面，您还可以点击右箭头来对全角和半角符号进行切换。

- 删除：点击“←”可以删除前一个字符。
- 空格：点击“—”可以输入空格。
- 换行：点击“≡”可以直接换行。

数字输入 – “123”

点击输入法下面的“123”可以切换到数字输入方式。在此方式下，您可以输入数字符号以及*号，#号等常用符号。同样的，点击“←”可以删除前一个字符。

提示：有些情况下，输入换行是以空格符代替。

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

| | |
|-------------------|---|
| 开机时提示“输入 PIN1 码”。 | 请输入与 SIM 卡同时提供给您的 PIN1 码，如果您已经更改 PIN1 码，请输入新的 PIN1 码。您也可以解除 PIN1 码输入设置，请参见“安全设置”一节。 |
| 开机时提示“请插入 SIM 卡”。 | 请检查是否已插入有效的 SIM 卡。 |
| 开机时提示“解锁”。 | 手机已经加锁，按“解锁”后输入手机密码，再按确定。 |
| 按键操作时无按键音。 | 请检查情景设置，根据需要设置按键音量。 |
| 有来电时听不到提示铃音。 | 请检查模式设置中提示方式和铃声音量设置。 |
| 无法拨打某个电话。 | 查看是否对该电话设置了呼出禁止限制，检查呼叫限制菜单。 |
| 无法接听某个电话。 | 查看在来电防火墙中是否对该号码设置了来电限制。 |
| 无法发送短消息。 | 请检查短消息 – 设置菜单中的短消息中心号码设置。 |
| 某些声音设置功能未生效。 | 请检查情景设置菜单选项，根据需要进行相关设置。 |
