

Kodak

A4 平板附件

用户指南

A-61563_zh-cn

环境信息

- Kodak A4 平板附件的设计符合全球的环境要求。
- 指导原则适用于在维护或维修期间所更换消耗品的处置；有关详细信息，请参阅当地的行政法规或与当地的 Kodak 联系。
- 基于环境的考量，这些材料的弃置可能会受到管制。有关弃置或回收信息，请联系您的本地机构，如果在美国，请浏览 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）网站：www.eiae.org。
- 该产品包装材料可再循环使用。
- 部件的设计为可再使用或再循环。
- 化学产品的“材料安全数据页”（MSDS）可从下列柯达网站获取：www.kodak.com/go/msds。网上访问 MSDS 时，会要求您提供所请求的材料安全数据页之相关耗材产品目录编号。要获得有关耗材与产品目录号的信息，请参阅本指南稍后部分标题为“备件与耗材”的小节。

欧盟



此符号表示当最后的用户想要弃置本产品时，必须将它送到适当的设施以进行回收和循环再用。有关适用于本产品的收集和回收计划的附加信息，请联系您当地的 Kodak 代表或参阅 www.kodak.com/go/recycle 网页。

噪音辐射

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[机器噪音信息条例 – 3, GSGV
操作员位置的噪音辐射值 <70 dB(A)。]

EMC 声明

美国

本设备经测试符合 FCC 法规，第 15 部份中关于 A 类数字装置的限制规定。这些限制规定的是为了对在商业环境操作时所造成的有害干扰，采取合理的保护措施。本设备会产生、使用以及可以发射无线电射频能量，如果不按照说明手册进行安装和使用，将可能会对无线电通信造成有害干扰。在住宅区操作本设备将可能造成有害干扰，如果发生此类问题，用户必须自费修正这些干扰。

未经遵循规则方的书面许可所进行的任何更改或修改将使用户无权操作本设备。若产品或特定附加组件或指定为与产品一起安装的其他配件有随附屏蔽界面电缆，必须加以使用以确保符合 FCC 规定。

欧盟

警告：这是 A 类产品。在居住环境中使用该产品时，可能会造成无线电干扰，在此情况下，用户可能需要采取适当的措施。

日本

根据《Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI)》标准，此设备属于 A 类产品。如果在居住环境中使用此设备，可能会引起无线电干扰。出现此类问题时，用户可能需要采取纠正措施。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。その装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

台湾

警告：这是 A 类产品。在居住环境中使用此产品时，可能会造成无线电干扰，在此情况下，用户可能需要采取适当的措施。

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

中国

警告：这是 A 类产品。在居住环境中使用此产品时，可能会造成无线电干扰，在此情况下，用户可能需要采取适当的措施。

声明

此为 A 级产品，在生活环境中该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施

韩文

请注意，本设备已获得商业用途的 EMC 注册。在错误销售或购买的情形下，请交换已认可在住家使用的设备。

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

注：当此产品连接到扫描仪底座时，该系统为 A 类系统。

使用 Kodak A4 平板附件

Kodak A4 平板附件可为您的 Kodak i1200/i1300 系列扫描仪添加扫描特殊文档的能力。平板附件可容纳最大 A4 / 210 x 297 厘米（8.27 x 11.69 英寸）或 letter 尺寸（8.5 x 11 英寸）的文档尺寸。随 A4 平板附件提供的电缆可将您的平板轻松连接至扫描仪。

规格

高度： 8.7 厘米（3.38 英寸）
宽度： 28.6 厘米（11.25 英寸）
长度： 47.6 厘米（18.75 英寸）
重量 3.7 千克（8.05 磅）

安装平板

1. 关闭扫描仪电源。
2. 将电缆的一端连接至平板。



3. 将电缆的另一端连接至扫描仪。
4. 打开扫描仪电源。当平板上的绿色 LED 指示灯固定亮起时，表示平板已准备就绪使用。

注：若您需要从扫描仪或平板卸下电缆，将红色固定杆向下按以释放电缆。

LED 指示灯和 “开始” 按钮

您可以使用扫描仪上的 “开始” 按钮或从主机 PC 扫描文档。当您按下平板上的 “开始” 按钮时，它将启动和在 i1200/i1300 系列扫描仪上按下 “开始” 按钮时相同的动作，即启动与功能窗口中所显示的数字关联的选定应用程序。

若您使用平板扫描数份特殊文档，使用平板上的 “开始” 按钮来开始扫描可能较为简单。

注：每按下 “开始” 按钮一次将产生一张单个图像文件。



LED 指示灯 — 亮起或闪烁以表示扫描仪的状态。

- **固定绿色**：平板已准备好可以扫描。
- **固定红色**：表示一项错误。
- **闪烁绿色**：等待中 / 能源之星模式；扫描中 / 忙碌。
- **闪烁红色**：平板故障。

使用平板

使用平板扫描不能使用自动文档进纸器（ADF）扫描的文档。

1. 打开平板盖。
2. 将文档**面朝下**放在玻璃压板上。
3. 将文档放置在边角并与箭头对齐。



4. 合上平板盖。
5. 开始扫描。您可以使用扫描仪上的 “开始” 按钮或从主机 PC 扫描文档。

清洁平板

平板的玻璃压板会聚集可能降低扫描仪质量的指印和灰尘。使用用于 Kodak 扫描仪的专用清洁剂（产品目录编号 896 5519）清洁玻璃压板。

重要信息：防静电布含有会刺激眼睛和导致干燥皮肤的异丙醇。执行维护程序后，请用肥皂和水洗手。有关详情，请参阅 MSDS。

1. 打开平板盖。
2. 使用专用清洁剂擦拭玻璃压板。
3. 使用不起毛的布条擦干玻璃压板。
4. 合上平板盖。

附件

可将 Kodak 黑色背景附件（产品目录编号 863 6870）与平板配合使用。此附件可消除扫描双面文档时的渗透。它也可以在您扫描以白色为主的文档，而您希望您的图像具有自定义的黑色边界时使用。

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650

www.kodak.com/go/docimaging

Kodak 是 Eastman Kodak Company
的商标。

A-61563_zh-cn 9/2006
版权所有 ©Eastman Kodak Company,
2006 年。



DOCUMENT
IMAGING

INNOVATION YOU CAN COUNT ON™