



通話功能




通話功能

撥打電話


根據以下步驟撥打電話：

1. 在待機模式下，輸入區號和電話號碼
2. 按 鍵發打顯示的號碼

注 在輸入號碼時，按住#鍵可輸入一個暫停，在字母“P”（“P”表示暫停）後還可以鍵入號碼，但字母“P”後的號碼將在字母“P”前的號碼撥出幾秒鐘後才發送。



修改號碼



注 如您將自動重撥功能（功能表3-4）設為開（見第115頁），當撥打的號碼無人接聽或佔線時，手機將自動重撥該號碼。

按 或 鍵，直至游標處於要清除的數字的正右邊，然後按 **刪除** 鍵。或者，您也可按以上的方法，簡單地插入一個正確的數字。

全部清除：按住 **刪除** 鍵一秒鐘以上。


結束通話

當您完成通話時，按  鍵結束通話。

或者，你也可以將翻蓋合上來結束通話。

通話時間會與對方的電話號碼一起顯示。如果對方的號碼已儲存在您的電話簿中，則顯示該姓名。若電話簿中沒有匹配的號碼，您可以按 **儲存** 鍵將該號碼存入電話簿中。有關電話簿儲存號碼的詳情，請參閱第46頁。

撥打國際長途電話



1. 按住0鍵，直至+號出現在顯示屏上。按住該鍵約2秒鐘。
2. 輸入國家代碼，區號和電話號碼，然後按  鍵撥打電話。

從電話簿打電話

您可將經常撥打的電話號碼存入被稱為電話簿的SIM卡或話機存儲器中。這樣您就可以簡單地選擇所需姓名來撥打相關的電話號碼。關於電話簿詳情，請參閱第46頁。

重撥上次呼叫的號碼

要重撥上次呼叫的電話號碼，在待機模式下按  鍵兩次。

手機可儲存您最近撥過的10個電話號碼。要重撥其中的號碼的方法，請參閱第59頁。

音量調節

在通話中，如果您想調節聽筒音量，請使用話機左側的音量調節鍵。

大



小



顯示屏上的棒條顯示音量水平（棒越多，音量越大）。

在待機模式下，您可以通過使用音量鍵來調節按鍵音量。

接聽來電

當有來電時，手機會發出振鈴音，七彩燈會閃爍及在內顯示屏上顯示出下列畫面。



來電者的
電話號碼/姓名

如果您已註冊使用來電識別服務(請與當地服務供應商聯系)，當有可識別來電時，則顯示來電者的電話號碼或姓名。(如果電話簿中已儲存了該姓名)

- 按 接聽電話。如在接聽鍵選項功能(功能表3-2)設定為任意鍵(功能表3-2-1)，您可以打開翻蓋直接接聽，或按除了 鍵和拒絕鍵以外的任何鍵來接聽。

註：(若你的SIM卡為STK類別，以上的功能表編號會被設定為4-2)

若你不想接聽電話時，你可以按 鍵和拒絕鍵。如你的手機翻蓋並未打開，你可以按住音量鍵來拒絕接聽。

- 通話後，合上翻蓋或按 鍵結束通話。

注 當使用電話號碼簿時或功能表功能時，您仍可接聽電話，但當前的操作會被中斷。


查看未接來電

如有未接電來，你可以查看來電的電話號碼/姓名。(如你已獲得服務供應商提供此項服務)於有必要時，你還可以給子回電。

如未接有來電，會顯示在待機模式下的屏幕上。



外顯示屏




內顯示屏

爲了...	按...
翻查未接來電	或 鍵
撥打顯示的號碼	鍵
編輯或刪除未接來電	選項鍵 (見下列段落)

編輯未接電話號碼

1. 按選項鍵。
2. 選取“編輯”，按  鍵。
3. 屏幕會顯示要求被編輯的電話號碼。



31

32

刪除未接來電

1. 按選項功能鍵。
2. 按  或  鍵選擇刪除選項。若要刪除所有未接來電，可選全部刪除。
3. 按  鍵，然後按確認鍵。您可在任何時間按  鍵退出未接來電功能表。

快速轉換到振動模式

您能按  鍵快速轉換到振動模式。在振動模式下，手機的鈴聲會被關閉。此時，手機只會通過振動提醒您有來電。

按住  鍵直到振動模式的圖標  出現在顯示屏上。



再次按住  鍵手機便返回正常模式。

通話選項

通話保留

您可將當前的通話進行通話保留。如果服務供應商支援的話，您可以在通話的同時撥打另一個電話或接聽另一個來電。

在通話中撥打另一個電話/接聽另一個來電的操作程序如下

1. 在通話中，按  鍵。

或按選項鍵進入通話選項，然後選取通話保持。

如果有待接電話，按  鍵接聽該來電。

2. 當前通話便會被保留。

3. 如果您希望撥打電話，可輸入電話號碼或從電話簿中搜尋。

返回通話

欲返回之前的通話中，操作程序如下：

當有通話被保留時，請按  鍵 或按選項鍵進入通話選項，然後選擇返回通話，再按確認鍵。

通話切換

在兩個通話中，一個在當前通話狀態，一個在保留通話狀態，您可以在兩方之間切換。

按  鍵，或按選項鍵進入通話選項，通過按  或  鍵選擇切換通話，然後按確認鍵，這樣就可以兩個通話之間反覆切換。

如果您想結束當前通話，請按  鍵。

多方通話

多方通話可以使多人同時參加一個通話。該項服務功能詳情，請與其服務供應商聯系。

建立多方通話

1. 在通話中，撥打第二方的電話號碼，並按  鍵。第一個通話自動被保留。

2. 按選項鍵進入通話選項。

3. 按  鍵和  鍵移到多方通話，並按確認鍵。

4. 選擇加入，按確認鍵使第一方通話者加入。

5. 重複步驟1到步驟4，可使更多人加入通話。

您可以將接聽的來電通過多方通話選項中的選擇加入，把來電加入多方通話中。

與多方通話的其中一方進行個別通話

- 在多方通話中，按選項鍵並選擇多方通話選項。
- 按 或 鍵選取密談，並按確認鍵。
- 按 或 鍵選擇通話方，並按確認鍵或 鍵。

此時，您就可以與所選羣的通話者進行個別通話，而其他的通話者也可以互相通話。

- 要返回多方通話，按確認鍵選擇多方通話，然後選擇加入。

斷開(結束)某一方通話

- 在多方通話中，通過按 或 鍵從清單中選擇該通話者。
- 按 鍵。
結束與該通話者的通話，但您仍可繼續與其他通話者通話。

注 當您想結束多方通話，合上翻蓋即可。

斷開(結束)通話

當您在保留通話/多方通話的狀態下，您可以選擇斷開(結束)某一方的通話。

- 按選項鍵進入通話選項。
- 按 或 鍵移到斷開(結束)並按確認鍵。
- 按 或 鍵移到您要斷開(結束)的電話。

- **激活通話**：斷開(結束)當前激活的電話。
- **保留通話**：斷開(結束)當前保留電話。
- **全部通話**：斷開(結束)當前與您通話的所有電話。

- 按確認鍵。

麥克風靜音

您可以暫時關閉您的麥克風，使對方聽不到您的聲音。

例 您希望與其他人說話，但不想被通話者聽到。

要暫時使麥克風靜音，操作如下：

1. 在通話中，按選項鍵進入通話選項。
2. 按 或 鍵移到**關閉麥克風**。
3. 按確認鍵，對方就不能聽到您的聲音。

將麥克風轉換至正常狀態，操作如下：

1. 按選項鍵進入通話選項。
2. 按 或 鍵移到**打開麥克風**。
3. 按確認鍵。
對方就可以聽到您說話了。

發送雙音多頻音

在原本的出廠設定下，每次按鍵時，您的手機都發送出該鍵的DTMF(雙音多頻)音。雙音多頻音被要求用於控制電子電話服務，如銀行電話服務或語音信箱。

如果您關閉了雙音多頻音，可按照下列操作方法開啓雙音多頻音功能：

1. 在通話中，按選項鍵進入通話選項。

2. 按 或 鍵移到**打開雙音多頻**。

3. 按確認鍵。

如果在通話中，您不希望在按鍵時發出聲音給對方造成不悅，可根據以下步驟關閉雙音多頻音功能：

1. 在通話中，按選項鍵進入通話選項。
2. 按 或 鍵移到**關閉雙音多頻**。
3. 按確認鍵。

短訊息服務 (SMS)

您的手機在通話中仍可接收短訊息。您無需結束通話來查看訊息，同時您也可以在通話中發送短訊息。

1. 在通話中，按選項鍵進入通話選項。
2. 按 **或** 鍵移到 **短訊息**，然後按確認鍵。

(短訊息功能表詳情，請參閱第60頁。)

使用撥號備忘錄

您可在通話中記錄輸入的電話號碼。


1. 在通話中，輸入電話號碼，該號碼將出現在顯示屏上；
可按 **或** 鍵及清除鍵來修改號碼。
2. 按儲存鍵。

結束通話後，你可以在電話簿功能表中的電話簿管理裡的記事本檢視已存號碼。

使用個人免持聽筒

使用個人免持聽筒，無需接觸手機任何鍵來接聽電話。

1. 將免持耳機輕柔連接到手機頂部的耳機插孔。



2. 當有來電時，請按住個人免持聽筒上的按鈕大約1秒鐘，即可接聽電話。
要結束通話，可按住該鍵約1秒鐘。

例 如果您在通話中有另一個來電，按住該鍵約1秒鐘可將第1個通話設為“通話保留”並可接聽第2個來電。