



※1 位于机体显示屏的背面。

※2 天线内置于机体按键操作面的上下侧，用于通话及EZweb、Bluetooth®功能的通信（Bluetooth®功能、GPS定位功能仅限机体按键操作面上侧的天线）。

开启和切断电源

▼ 开启电源

按住 [] 一秒钟以上。

▼ 切断电源

从待机画面：按住 [] 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮件地址

从待机画面：按 [] ▶ 按 [0]。

拨打和接听电话

▼ 拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按 []。

- 调整听筒音量：使用 []。
- 结束通话：按 []。

▼ 接听电话

在电话铃声响起时，按 []。

- 调整听筒音量：使用 []。
- 结束通话：按 []。

保存和查看记忆拨号中的数据

▼保存数据

从待机画面：按住 \square 一秒钟以上。▶使用 \blacktriangleleft 选择您想要编辑的记忆拨号记录并按 \blacksquare 。▶输入数据。▶结束时按 [完成] 。

▼查看数据

从待机画面：按 \square 。▶使用 \blacktriangleleft 选择您想要查看的记忆拨号记录。▶按 \blacksquare 。

使用照相机

▼拍摄快照

从待机画面：按住 \square 。▶使用 \blacktriangleleft 选择「フォト(壁紙モード)」并按 \blacksquare 。▶按 \blacksquare 或 \square 拍摄快照。▶按 \blacksquare 或 \square 存储照片。

- 从照片模式切换到动画模式：按 \square 。

▼拍摄动画

从待机画面：按住 \square 。▶使用 \blacktriangleleft 选择「ムービー」并按 \blacksquare 。▶按 \blacksquare 或 \square 开始拍摄。▶按 \blacksquare 或 \square 停止拍摄。▶按 \blacksquare 或 \square 存储动画。

- 暂停拍摄：按 \square 。
- 从动画模式切换到照片模式：按 \square 。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件以英语播放操作指示和应答信息。

从待机画面：按 \blacksquare 。▶按 [5] 。▶按 [3] 。▶按 [6] 。▶按 [1] 。

其他功能

▼静音模式

从待机画面：按住①一秒钟以上。

- 取消静音模式：在上述操作后，按住①一秒钟以上。

▼简易语音记录

从待机画面：按住 [录制] 一秒钟以上。

- 取消简易语音记录：在上述操作后，按住 [录制] 一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)
- 从 au 手机上请拨打电话：157(免费)