デジタルカメラ 保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障 した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの 販売店に修理をご依頼ください。

形					-	※ お	買	い	上	げ	日		保		証	剘	月	間	
名	HL	C	-3	UX		平 成		年	月		日		本	体	: :	٦	1	年	
*	ご住	所	Ŧ	-															
お 客		~																	
様	СБ																		様
※ 販	住	所	Ŧ	-															
売	店	名								т	FI								
						_ /													
. EIJA	闌に記入	のなし	\場台	は無効	とた	よります;	からば	がずご	確認く	ださ	こい。								
.保	証期間内	ってもえ	欠のよ	ような場	合に	こは有料	修理。	となり	ます。										
(-	イ)使用_	Lの誤	り、ま	たは改済	告や	不当な	修理に	よる	牧障ま	たは	損傷。								
([コ)お買い	い上げ	後の落	落下、引	っ越	し、輸送	等に。	よる故	障まれ	こは打	員傷。								
()	()火災、	地震、	水害、	、落雷、	その	他の天気	災地変	2、公割	『や異	常電	王によ	る故	障ま	たは	損傷	ni o			
(二)車輛、	船舶に	「搭載	して使	用さ	れた場合	合に生	こじたる	故障ま	たは	損傷。								
(7	t)業務₽	目に使	用され	1て牛!	; <i>t</i>	な障また	は損化	, 复。			35 (112) 0								
()	い)太書(ので提	示がた	い場合															
Ì	ト) 木書に	お買い	ハトげ	在日日.	-。 お落	え ほうしん しんしょう しんしょう しんしょう しんしん しんしん しんしん しんし	志店	名の言	22 01	tut	是合ある	รเปล	t字存	ったき	昌夫北	色えい	ะก	た場	合.
, , -	の商品に		~出3		いた	「空の堤	승디	- L U	に重	する	宇費な	=由1	, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,) E E ます	- -	~/[]	240		цо
	転用の増		も前に	お買い	. –11 1 – 1-	「主の物		ふ相談	くだえ	51.1	天灵心	0		6.9	0				
л. С I В	单体只生:	で木津	1.252	71.71		お買い	-IFM	いいの	たに修	- V % : 理友	ごけば	51.7 +	nt	11	티스티	-1+1	민송	₽ <i></i> መ7	ふれ田武
г. д 525	입니띠숙 (미—탐э		icil) 皆の =	ハロ こ i i え おi	らる 行く (こう の	詠くた	ドナい	ν±.c			100	101-3	<u>а</u> ці		2012		-1409
。 で 、 木	、口 見1 主け市名	xっこし」 終行い1	≂u,⇒	,	トノマ		- C11日 I N F -	ω </td <td></td> <td>) ਙ।.7</td> <td>くださ</td> <th>-1.1</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>) ਙ।.7	くださ	-1.1							
). 44 2 *	-=10++			、2700	ちか	小人しる) tivo		in k		010							
5. 平	皆は日4		-00	1000	'nВХ	JC9.	Ellec	live	UTITY	II Ja	apan.								
5	の保証書	は本書	書に明	示した	期間	、条件の	もと	におし	って無	料修	理をお	約束	する	もの	です	t₀ U	た	がって	てこの
保	証書によ	57.	お客材	様の法征	≇上	の権利な	を制限	する	ものて	きはあ	ちりませ	tんの	で、	保証	E期P	』 経	過後	後の値	を理等
E	ついてき	不明(の場合	うは、お	· 買い	トげの	販売の	ちまた	は別約	紙のる	「相談	窓口	_暫	表の)窓[בוב	おだ	乳いそ	うわせ
<	ださい。							40.75			- 1400		20						
保	でしい。 証期問級	·····································	の修理	モよっ	~庙	田でき	ろ患に	1± ≠	*安样	わごう	重切に	rµ≯	5*14	タ田・	*#	70	\ <i>t</i> -	だき	≠त
	血気回症のデジタ	11.11.1	ടക	は 修用	と区	羽足の	己不行	2右期	1日1水	いた!	<u>と</u> 主に 「打り24	いり 1 いつけ	ਤਾਜਾ ਨਾਰ	94		0	1,0	/	0 9 0
ば	(女田州台	ション	-1+2	1111111111111111111111111111111111111	エ肥の拗	おけたが	はにい	トロカリ	1116-25	5,223] 5 <i>t</i> r ±		₹04+ *	Cy	0					
竹田	修用注胞	히미미이	-147	の表面	の協	党月已7277日:	村9 名	עשוע	に化る	を/み戸		9 0							
		杉	七ポ	は会社	±	日立	īIJ	ビン	ノブ	サ	プラ	ライ							
		=	162 (0814 7			新小川		- 29(7	- //	+	事合)							
		'	102-0	50145	トホ日 T	FI 0.3	(326	0)96	11	/ []	11 J A	ホホノ							
					F	AX.03	(326	0)97	'39										
~\$	~~~~~	8~~~	~~^		~ \$		8	8	80.0	2~ -	8~~ ^	~ ~ <	2~ -	8~	~8-		~ -	8-	80
~%		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~ ⊐÷-'	~~~ ~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~ 	x>>>%	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	シ∽◇	~~~~	~~~ +	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~	~~~	~~~
	HIta	acni I	∟ıvır	ig Sy	ste	msit	יעב	ノヒン	ックサ	ノフ	イツら	モイ	紅名	C S	۰ (

取扱説明書

HITACHI Inspire the Next



保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。 「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

HDC-30X形

デジタルカメラ

このたびは、デジタルカメラ「HDC-30X」をお求めいただき、まことにありがとうございました。 ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。



クイックスタートガイド 「とにかく使ってみる」 P86



0

はじめに

■ 安全上のご注意	4
■ あらかじめご承知頂きたいこと	7
■ 使用上のご注意	8
■商品概要	10
■ 同梱品	10
■各部の名称	11
■ 液晶モニターの表示	14

基本操作編

カメラの基本的な操作を説明します。本項の内容で、カメラの基本的な操作を行う ことができます。

準備する	18
■ 電池を入れる	18
■ SDメモリーカードを入れる	20
■ 電源のオン/オフ	22
■ 日付/時刻を合わせる	23
■ 電源周波数 (ヘルツ) を設定する	24
■ 初期設定に戻す	25
静止画/動画を撮る	26
■ 静止画を撮る	26
■ ストロボを使う	28
■ 近距離撮影をする (マクロ撮影)	29
■ ズームを使う	30
■ 動画を撮る	31
静止画/動画を見る	34
○ズーム再生をする場合は	35
○インデックス再生をする場合は	36
○動画を再生する場合は	37
画像を消去する	38
テレビを使って再生/撮影する	41

応用操作編

より細かいカメラの設定内容について説明します。ご使用の目的に応じてお読みくだ さい。

準備について	46
■ 表示言語を設定する	46
■ キャプチャー効果を設定する	47
撮影について	48
■ 画像サイズ (記録画素数) と画質 (圧縮率) を設定する	48
■ ホワイトバランスを設定する	51
■ 露出 (明るさ) 補正を設定する	52
■ クイックメニューを使う	53
■ セルフタイマーで撮る	55
再生について	57
■ オート(スライドショー)再生をする	57
消去について	58
■ フォーマットする	58

パソコン接続編

パソコンと接続して画像ファイルをパソコンに取り込む方法、PCカメラとして使用 する方法について説明します。

■ パソコンの動作環境を確認する	62
■ パソコン接続モードについて	62
■ パソコンと接続する場合の流れ	63
1 USBケーブルでパソコンと接続する	64
2 画像ファイルをパソコンにコピーする (リーダ/ライタ接続)	66
3 カメラを取り外すときは	68
4 HDC-30X Driverをパソコンにインストールする	69
5 PCカメラとして使う	71
■ HDC-30X Driverをアンインストール (削除) する	72

付録

■ 故障とお考えになる前に	76
■ 仕様	82
■ サービス/ご相談窓口	85
■ クイックスタートガイド	86

はじめに

■ 安全上のご注意

絵表示について

この取扱説明書の表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。 その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説明しています。
 企警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 軍傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う 可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

▲警告

異常が起きたら、電池を外す。

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。 ●お買上げ店にご相談ください。

移動しながらの撮影は絶対にしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの使用はしないでください。転倒、交通事故 などの原因になります。



不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの原因になります。



内部に水や異物を落とさない。 水・異物が内部に入ったら電池を外す。そのまま使用すると、ショートして火災・感電の原 因になります。



風呂、シャワー室では使用しない。 火災・感電の原因になります。



分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に開けない)。 落としたり、ケースが破損したときは使用しない。 火災・感電の原因になります。 ●お買上げ店にご相談ください。



本機や電池を火の中に投げ入れない。 破裂による火災やけがの原因になります。



種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 または指定外の電池を使用しない。 電池の破裂・液漏れにより、火災やけがの原因になります。



アルカリ電池に注意する。

アルカリ電池のアルカリ液が目や皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。失明やけがの原因になります。



電池を分解、加工、加熱しない。電池を落としたり、衝撃を加えない。 アルカリ電池は充電しない。 電池を金属製品と一緒に保管しない。

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因になります。



指定外の方法で電池を使用しない。 電池は極性(⊕⊖)表示どおりに入れてください。

▲ 注 意



コネクタ部には、指定以外のものを接続しない。 火災・感電の原因になります。



大切な画像は、パソコンに取り込み保管する。

電池の消耗や故障・修理などにより、撮影した画像が消えることがあります。



飛行機の中など使用が制限または禁止されている場所では、使用しない。 事故の原因になることがあります。



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。 火災・感電の原因になることがあります。

異常な高温になる場所に置かない。

暖房器具の近く、ホットカーペットの上、窓を閉めきった自動車の中や、直接日光に当たる 場所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。



本機の上にものを置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。

■ あらかじめご承知頂きたいこと

免責事項

本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。
- ●万一、本機または付属のソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または 第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えません ので、あらかじめご了承下さい。
- ●故障、修理、その他の理由に起因するメモリ内容の消去による、損害及び逸 失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじ めご了承下さい。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権上、権利者 に無断で使用できません。

なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であって も、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

商標について

- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- SDロゴは登録商標です。
- QuickTimeは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTimeは、 米国およびその他の国々で登録された商標です。
- その他記載された社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、
 本文中には™、®マークは明記しておりません。

■ 使用上のご注意

使用環境について

使用できる温度の範囲は、0℃~40℃(結露しないこと)です。

急激に温度差の大きい場所へ移動すると、本製品の内部や外部に水滴が付く(結露) ことがあります。結露は故障や正常な撮影ができなくなる原因となりますので、ご 注意ください。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをして、画像が正常に記録されていることを確認してください。 本パッケージに同梱の単3形アルカリ乾電池2本は、最初に基本操作をご確認頂く ために同梱しているものです。実際に撮影される場合は、市販の単3形アルカリ乾 電池もしくは単3形ニッケル水素電池をご使用ください。

また、単3形マンガン乾電池は使用できません。

データエラーについて

- 本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いをすると内部のデー タが破損する恐れがありますので、操作にはご注意ください。
 - 通信中にUSBケーブルをはずした。
 - 記録、USB接続中に電池をはずした。
 - 消耗した電池を使用し続けた。
 - 電源オンの状態で、メモリーカードを出し入れした。
 - その他の異常動作
- 万一の誤消去や破損に備え、大切なデータは別のメディア(MOディスク、ハードディスク、CD-Rなど)へ、バックアップとしてコピーされることをおすすめします。

操作音について

電源のオン/オフ時などの各操作時には、電子音で各操作をおしらせします。この 操作音のオン/オフや大きさを設定することはできません。

液晶モニターについて

- 液晶モニターは、夜間や暗めの室内撮影時などにおいて、センサーから十分な 明るさが確保されない場合は、見えにくくなる場合がありますが、故障ではあり ません。その場合は、なるべく明るい場所へ移動して撮影してください。
- 液晶モニターを強く押さないでください。液晶モニターにムラが出たり、液晶 パネルの故障の原因になります。
- 液晶モニターは太陽や強い光が当たると、表示が黒くなることがありますが、故障ではありません。
- 液晶モニターは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現われたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので安心してお使いください。
- 使用中に液晶モニターのまわりが熱くなる場合がありますが、故障ではありません。

SDメモリーカードについて

- 本機を使用して撮影をする場合は、必ずSDメモリーカード(別売)が必要です (32/64/128/256/512MB対応)。本パッケージにはSDメモリーカードは 同梱されておりませんのでSDメモリーカードを別途ご準備頂く必要があります。 (株)アイ・オー・データ機器、(株)ハギワラシスコムのSDメモリーカードを推 奨します。ご使用の場合は、SDメモリーカードに付属の取扱説明書をよくお読 みください。
- 静電気、電気的ノイズ等により、記録したデータが消滅または破損することがありますので、大切なデータは別のメディア(MOディスク、ハードディスク、CD-Rなど)へ、バックアップとしてコピーされることをおすすめします。
- メモリーカードの接触面(コンタクトエリア)にゴミや異物を付着させないでください。汚れは乾いた柔らかい布などで、軽く拭いてください。

メンテナンスについて

- レンズ面がゴミなどで汚れていると、カメラの性能が十分に発揮できません。
 レンズ面の汚れは、ブロアーでゴミやホコリを吹きとってから、乾いた柔らかい
 布で軽く拭いてください。
- シンナーやベンジンなどで拭かないでください。本体の塗装がはげたり、変質する原因になります。



本製品の主な特長は以下の通りです。

主な特長

- 約315万画素CMOSイメージセンサー搭載
- ○約504万画素(2592×1944ピクセル)の高画素モード搭載(PixelAmp機能) P48
- 1.6型TFTカラー液晶モニター搭載
- SDメモリーカードスロット搭載 (※1)
- 季節の草花やメモ代わりに便利なマクロ撮影機能(約17cm~約22cm) P29 P31
- 動画撮影機能
- みんなで楽しめるビデオ出力端子付き
- 多彩な再生モード(シングル再生、ズーム再生、インデックス再生、
- オート再生、動画再生)
- 使い方広がるPCカメラ機能
- (※1) SDメモリーカードは別売です。

■ 同梱品

- 以下の通りカメラ本体及び付属品が同梱されていることを確認してください。
- ・カメラポーチ ・インストール用CD-ROM (PCカメラ専用)
- ・単3形アルカリ乾電池2本 ・ストラップ
- ・取扱説明書(保証書付) ・専用USBケーブル
- ・専用ビデオケーブル
- ●本パッケージにはSDメモリーカードは同梱されておりません。SDメモリー カードについて P9
- ●以降、この取扱説明書では、専用USBケーブル、専用ビデオケーブルをUSB ケーブル、ビデオケーブルと表記します。

■ 各部の名称

P20

P41

P34

P71



①ストロボ ②レンズカバー(電源スイッチ) ③レンズ ④シャッターボタン **P27** ⑤セルフタイマーランプ(レッド) ⑥赤目軽減ランプ(レッド) ⑦撮影距離切替スイッチ **P29** ⑧インターフェースカバー

USB端子



①液晶モニター

②ディスプレイ (DISP) ボタン P13 ③モード(MODE)ダイヤル P12 ④BUSY (ビジー) ランプ (レッド) P13 ⑤MACRO (マクロ) ランプ (グリーン) P13 ⑥コントロールパネル (セレクトボタン/セットボタン) P12 ⑦ストラップ取付部 ⑧ストロボボタン **P12** ⑨電池/メモリーカードカバー

ストラップの取付け方

ビデオ出力端子 P41





モード(MODE)ダイヤル



カメラの動作するモードを切り替える際に使用します。

[511] セットアップモード

撮影時の設定や日付/時刻など各種設定やメモリフォーマットを行うモードです。

動画撮影モード

動画を撮影するモードです。

▶ 再生モード

静止画/動画を再生したり、画像の消去をするモードです。

🚺 静止画撮影モード

静止画を撮影するモードです。

コントロールパネル (セレクトボタンとセットボタン)



各種メニューを操作する際や、ズーム撮影をする際 P30 に使用します。 各種メニューを操作する際の基本的な操作は、セレクトボタンの【▲】【▼】【◀】【▶】 を押して、メニューや項目を選び、セットボタン【■】を押して決定します。

~ストロボボタン



● 静止画撮影モード時にストロボ撮影をする際
 P28 に使用します。
 ● 再生
 モード時はインデックス再生画面に切り替える際
 P36 や、ズーム再生画面で
 ズーム倍率を切り替える際
 P35 に使用します。

😑 ディスプレイ(DISP)ボタン



○ 静止画撮影モード/ ● 動画撮影モード時に液晶モニターの表示を切り替える際
 ▶ に使用します。

■ 再生モード時はズーム再生画面に切り替える際やズーム倍率を切り替える際 P35 に使用します。

以降、この取扱説明書では、コントロールパネル、ストロボボタン、ディスプレイ ボタンでの操作を次のように表記します。

- ・コントロールパネル(セレクトボタンとセットボタン)の操作
 - →【▲】【▼】【◀】【▶】、【■】を押す
 - → 【▲】【▼】【**◀**】【▶】で選ぶ
- ・ストロボボタン、ディスプレイボタンを押す操作
 → 4 、 (三) を押す

BUSY (ビジー) ランプ (レッド)

点灯:カメラ起動中/画像記録中など 点滅:ストロボ充電時など

MACRO(マクロ)ランプ(グリーン)

- 点灯:マクロモード時(撮影可能範囲約17cm~約22cm)
- 消灯:標準モード時(撮影可能範囲約110cm~∞)

MACRO (マクロ) ランプ (グリーン) が点灯している状態で撮影可能範囲外の撮影 を行うと焦点が合わないのでご注意ください。

BUSYランプ MACROランプ



以降、この取扱説明書では、MACRO(マクロ)ランプ(グリーン)、BUSY (ビジー)ランプ(レッド)をMACROランプ、BUSYランプと表記します。

■ 液晶モニターの表示

● 静止画撮影モード時 静止画を撮る P26



① 🖸 静止画撮影モードマーク ②画像サイズ(記録画素数) P48 (※〈通常表示〉時は非表示) 5M 2592×1944 **3**^M 2048×1536 **2**M 1600×1200 1M 1280×960 ③画質(圧縮率) P48 (※〈诵常表示〉時は非表示) ■ファイン(低圧縮(1/8)モード) □ノーマル(標準圧縮(1/20)モード) ④ズーム倍率(※ズームなし時は非表示) P30 ⑤メモリ残量 ⊘曇り ▶ メモリーカードが入っていません。 ■メモリ残量は十分です。 🧰 メモリ残量が少なくなっています。 ■ まもなくメモリ残量がなくなります。 メモリ残量がありません。 ⑥撮影画像枚数 ⑦ストロボモード **P28** ●発光禁止モード A オートモード 48赤目軽減(オート)モード ⑧手ぶれ注意マーク (9)日付/時刻(※〈通常表示〉時は非表示)

(1)露出補正(※〈通常表示〉時は非表示) P52 ① 電池残量 P19 電池の残量は十分です。 □ ■ 電池の残量が少なくなっています。 ∈ まもなく電池の残量がなくなります。 電池の残量がありません。 12ホワイトバランス P51 (※〈通常表示〉時は非表示) **☆**オート ②太陽光 ☑白熱灯 □ 蛍光灯 (3)セルフタイマー **P55** (※オフ時は非表示)

🚔 動画撮影モード時 動画を撮る P31







④ □ □セット [▲]セレクト [□] ④

(3)

▶ 再生モード時 静止画・動画を見る P34

 ● ■再生モードマーク
 ②画像ナンバー 現在表示されている画像ナンバー/ すべての画像数
 ③操作ガイド
 ④電池残量 P19

液晶モニターの表示切替について(撮影時のみ)

▲ 静止画撮影モード/ ● 動画撮影モード時の液晶モニターの表示は、ディスプレイ (DISP)ボタンで〈通常表示〉/〈詳細表示〉/〈画像のみ〉を切り替えることができます。



〈通常表示〉:基本的な設定内容をアイコン表示する標準的な表示モードです。 〈詳細表示〉:詳細の設定内容をアイコン表示する表示モードです。 〈画像のみ〉:画像のみを表示する表示モードです。

- ●ここで選んだ静止画撮影モード/動画撮影モード時の液晶モニターの表示は、
 電源をオフにすると、〈通常表示〉に戻ります。
- ●表示モードを〈画像のみ〉に設定すると、電池残量やメモリ残量の表示は表示 されません。

基本操作編

ž

カメラの基本的な操作を説明します。本項の内容で、カメラの基本的な操作を行うことができます。

き借する	18
	10
■ 電池を入れる	18
■ SDメモリーカードを入れる ————————————————————————————————————	20
■ 電源のオン/オフ	22
■ 日付/時刻を合わせる	23
■ 電源周波数 (ヘルツ)を設定する	24
■ 初期設定に戻す —	25

静止画/動画を撮る----- 26

静止画を撮る	26
ストロボを使う	28
近距離撮影をする(マクロ撮影)	29
ズームを使う	30
動画を撮る	31

静止画/動画を見る------ 34

○人一厶冉玍を∮る場合は―――――	30
○インデックス再生をする場合は	36
	37
○ 劉 回 2 円 王 9 る ふ 口 は	07

画像を消去する―――― 38

テレビを使って再生/撮影する ——— 41

準備する

電池を入れる



■ 電池 / SDメモリーカードカバーを
 ◆ 矢印の方向へスライドさせて開き
 ます。



+と-のしるしにあわせて電池を 入れます。



電池/SDメモリーカードカバーを 閉じます。

- ●電池の交換は電源をオフにして行ってください。
- ●電池/SDメモリーカードカバーを乱暴に開かないでください。破損する恐れが あります。
- ●電池/SDメモリーカードカバーを開閉する場合は電池が落下しないようにご注意 ください。
- 長時間使用しない場合は電池をはずして保管することをおすすめします。

使用できる電池

本機は単3形アルカリ乾電池以外に、単3形ニッケル水素電池を使用できます。 (日立マクセル(株)HR-3SD推奨)

液晶モニターに表示される電池残量表示については、電池残量の表示をご覧ください。

●単3形マンガン乾電池は使用できません。

 本パッケージに同梱の単3形アルカリ乾電池2本は、最初に基本操作をご確認頂 くために同梱しているものです。実際に撮影される場合は、市販の単3形アルカ リ乾電池もしくは単3形ニッケル水素電池をご使用ください。

電池残量の表示

- ■■■ 電池の残量は十分です。
- □■■ 電池の残量が少なくなっています。
- <□■ まもなく電池の残量がなくなります。
 - (この表示の場合は、ストロボを使用することはできません。また、フォー マットする P58 ときなど、正常に動作せず、メモリーカードが正常に使用 できなくなったり、記録されているデータが破損するおそれがありますので、 新しい電池と交換することをおすすめします。)
- <□□□ 電池の残量がありません。新しい電池と交換してください。

●使用状況や環境によって正しく表示されないことがあります。 ●電池残量の表示はご使用上の目安としてお使いください。

電池寿命の目安については、仕様:電池寿命の目安 P83 にてご確認ください。

■ SDメモリーカードを入れる

本機を使用して撮影をする場合は、必ずSDメモリーカード(別売)が必要です (32/64/128/256/512MB対応)。

SDメモリーカードについて P9 をあわせてご覧ください。

- 撮影可能枚数・時間の目安については、仕様:画像記録枚数・時間/データサイズ
 P83 をご覧ください。
- ●以降、この取扱説明書ではSDメモリーカードのことをメモリーカードと表記します。







SDメモリーカードスロットに メモリーカードを挿入します。 メモリーカードは図の向きで「カチッ」と 音がなるまで確実に差し込んでください。



電池/SDメモリーカードカバーを、 閉じます。

メモリーカードを取り出すには



電池/SDメモリーカードカバーを開き、メモリー カードを1回押して取り出します。

メモリーカードのライトプロテクト(書き込み禁止)について



- ●他のデジタルカメラやパソコンでフォーマット(初期化)したメモリーカードを 使用する場合は、本機でフォーマット(初期化)してから使用してください。
 フォーマットする P58
- メモリーカードを使用するときは、メモリーカードの取扱説明書をあわせて お読みください。

■ 電源のオン/オフ



| レンズカバーをゆっくりと開いて電源をオン | にします。

BUSYランプが点灯し、モードダイヤルで選ばれて いるモードで起動し、電源がオンになります。



レンズカバーをゆっくりと閉じて電源をオフ にします。

│液晶モニターの表示がオフになり、電源がオフになり ます。

レンズカバーの開閉動作が早すぎると、電源がオン/オフしない場合があります。 その場合はゆっくりと操作をやり直すか、電池/SDメモリーカードカバーを一度 開け閉めしてください。

オートパワーオフ機能

電源オンのままで一切の操作を行わずに約60秒間カメラを放置すると、節電のため に自動的に電源がオフになります。

再び使用するときはレンズカバーを操作して電源をオンにしてください。

- パソコンとUSB接続している場合やオート再生 P57 をしている場合は、 オートパワーオフ機能ははたらきません。
- ●各項目を設定中にオートパワーオフ機能がはたらき電源がオフになったときは、 その前に設定した内容が保持されていない場合があります。その場合は、再度 設定し直してください。

■ 日付/時刻を合わせる

初めてお使いになる場合や、電池をはずして長時間保管されていた場合などは内部 時計がリセットされ、正しい日付/時刻が表示されない場合があります。 その場合や一度設定した内容を合わせ直す場合は、以下の手順で日付/時刻を設定し てください。

- 電池交換時は必ず時計表示を確認してください。内部時計は約1時間バックアップしますが、電池の使用状況によっては、日付/時刻の設定をリセットする場合があります。
- ●設定された日付/時刻は、電源をオフにした後や初期設定にもどす P25 操作 を行っても保持されます。



■ 電源周波数 (ヘルツ) を設定する

電源周波数は、各国、各地で異なります。室内撮影をする場合、蛍光灯などの影響を 受ける可能性がありますので、国や地域にあった電源周波数で撮影することをおすすめ します。

電源周波数の初期設定は[50Hz]に設定されています。





ここで選んだ電波周波数は、電源をオフにした後も保持されますが、初期設定に 戻す P25 操作を行うと [50Hz] に戻ります。

■ 初期設定に戻す

ご使用中に様々な設定をしてしまったなど、元の設定に戻したい場合は、以下の操作 で各設定項目を初期設定に戻すことができます。



基本操作編

静止画/動画を撮る

■ 静止画を撮る



レンズカバーを開き、電源をオンにします。



モードダイヤルを 🗖 にします。





シャッターボタンを半押しします。

カメラをしっかりと固定してください。

両方の手でカメラを持ち、両手のひじは体につけ、

液晶モニターに【】が表示されます。



半押しのまま、被写体の中心を[]にあわせ、 シャッターボタンをさらに押し込みます (全押し)。 「ピッ」という音とBUSYランプが点灯し、液晶モニタ ーにX(画像記録中)アイコンを表示し、BUSYランプ の消灯で、撮影の完了をおしらせします。 ●BUSYランプの点灯中は、"画像記録中"のため、 次の撮影はできません。 ●撮影したあとに、BUSYランプが点滅している

場合は、ストロボの充電中です。

- ストロボを使う P28
- シャッターボタンを全押しし、すぐにカメラを 動かすと画像がブレる原因になります。 ▼ (画像記録中)の表示が終わるまで、カメラを 固定してください。

シャッターボタンの押し方

シャッターボタンは半押しと全押しの2段階で動作します。 ①半押し(浅く押したとき)→液晶モニターに【】を表示します。 (2)全押し(深く押したとき)→シャッターが切れます。

半押しで構図を確かめ、全押し時は指の腹でやさしく押してください。全押し 時に力が入ると、カメラが下がり画像がブレる原因になります。

■ ストロボを使う

撮影状況、目的に応じてストロボの設定を選んでください。



モードダイヤルを 🖸 にして、 🔓 を繰り返し 押して、ストロボモードを選びます。 ●ストロボ発光(オート)モードを選ぶと、BUSYランプ が点滅し、ストロボの充電中をおしらせします。

発光禁止モード:ストロボは発光しません。初期設定

暗いところではシャッタースピードが遅くなり、手ブレが起こ りやすくなりますので、三脚を使用するなどしてカメラを固定 して撮影してください。

A\$ オートモード:撮影環境に応じて自動的にストロボを発光します。

- **悠赤目軽減モード**:暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。
 - (オート) 撮影前に赤目軽減ランプが発光し、次に撮影のためのストロボ が発光します。
- ●ストロボによる連動範囲(推奨)は、約0.5m~約2.0mですが、連動範囲(推奨) の有効値は、撮影可能範囲(標準モード時)と連動して、約1.1m~約2.0mに なります。

この範囲外の被写体に対しては適切な効果が得られません。

- ●ここで選んだストロボモードは、再度電源を入れ直すと 🕏 発光禁止モードに 戻ります。
- ●本機には強制ストロボモードは搭載しておりません。
- ●電池残量が の場合や ♥マクロモード時は、ストロボは発光しません。
- ●電池残量が ■■ の場合でも、暗いところの撮影時にストロボが発光しない場合 や、ストロボの充電中に電源がオフになる場合があります。その場合は、電池を 交換することをおすすめします。
- ●ストロボの充電には約20秒程かかる場合があります。充電時間は使用状況や 電池残量によって異なります。
- ●ストロボの充電中にシャッターボタンを押しても、撮影することはできません。

■ 近距離撮影をする(マクロ撮影)

マクロモードに設定して撮影すると、約17cm~約22cmの近距離撮影が可能になり ます。



スイッチを 🖫 (マクロモード)に切り替えます。 MACROランプの点灯と液晶モニターに⇔が表示さ れ、マクロモードに設定されたことをおしらせします。

♥マクロモード:撮影可能範囲約17cm~約22cm ▲標準モード : 撮影可能範囲約] 10 cm~∞



●マクロモードと標準モード以外の範囲では、焦点が合いにくい場合がありますの
で、撮影可能範囲での撮影をおすすめします。
●マクロモードに設定すると、ストロボ発光(オート)モードを選んでいても、
ストロボは発光されません。

■ ズームを使う

▲ 時に、被写体をズーム倍率4倍(デジタルズーム、9ステップ)で拡大して 撮影できます。



- ここで選んだデジタルズームは、撮影後も有効ですが、再度電源を入れ直すと、 ズームなし(標準)に戻ります。
- デジタルズーム撮影は、デジタル処理で被写体を拡大して撮影するため、カメラ 本来の画質性能を十分に発揮することはできません。

■ 動画を撮る

本機は動画を撮影できます。撮影した動画はカメラで再生することができます。

動画を撮影する前に

動画を撮影する前に、画像サイズを**クイックメニュー P53**を使って設定します。

画像サイズ (記録画素数): 400 (VGA、約35万画素) 300 (QVGA、約8万画素)

●画質(圧縮率)やフレームレートを設定することはできません。

●画像サイズを大きくすると、データ容量は大きくなり、メモリーカードに記録できる記録時間が少なくなります。各モードでお試しいただき、目的に応じた設定をしてください。





レンズカバーを開き、電源をオンにします。



モードダイヤルを 🏭 にします。



______ ^{達押し} シャッターボタンを 中 しします。

液晶モニターに撮影秒数が表示され、撮影が開始されたことをおしらせします。

動画ファイルについて

画像サイズ(記録画素数)	640×480ピクセル
	320×240ピクセル
記録画像ファイルフォーマット	AVI (Motion JPEG、音声なし)
圧縮率	1/10
フレームレート	約30フレーム/秒

データサイズ、撮影時間については、仕様:画像記録枚数・時間/データサイズ P83 をご覧ください。

●動画ファイル(ファイル形式:AVI、圧縮形式:Motion JPEG)をパソコンで再生 するには、QuickTime3.0以上やWindows Media Player(※)などの記録画像 ファイルフォーマットに対応した再生用のソフトウェアが必要です。

(※) Windows Media Playerをお使いの場合は、動画ファイルを再生できない 場合があります。

その場合は、コーデック(Compression/Decompressionの略で音声や 動画の圧縮・伸張(再生)を行うための専用プログラム)が含まれる DirectX8.1などの、機能拡張ツールが必要です。



●撮影に必要なメモリ残量がなくなると、撮影は自動的に停止します。

ストロボ撮影、セルフタイマー撮影はできません。マクロ P29 、露出 P52
 の設定は動画撮影時も有効です。

ホワイトバランス P51 の設定は、設定内容に関わらず[オート]になります。

32

静止画/動画を見る

撮影した静止画や動画は液晶モニターで再生できます。



ズーム再生をする場合は

シングル再生で表示された画像を、ズーム再生することができます。

ズーム再生の最大ズーム倍率は、その静止画像の画像サイズによって異なります。
 5M (2592×1944)時:最大8.1倍
 3M (2048×1536)時:最大6.4倍
 2M (1600×1200)時:最大5.0倍
 1M (1280×960)時:最大4.0倍
 動画像はズーム再生できません。



OOI6 【▲】【▼】でズーム再生したい画像 を選びます。



(ディスプレイボタン)を押します。 ズーム倍率切り替え可能な画面表示に切り 替わります。



▤、↓でズーム倍率を切り替えます。

【▲】【▼】【▲】【▶】で、表示位置を
 変更します。
 【■】を押すとズーム再生を解除
 します。

ズーム再生時に、モードダイヤルを切り替えたり、再度電源を入れ直したりすると、 ズーム再生は解除されます。

インデックス再生をする場合は

液晶モニターに4分割で複数の画像を表示させることができます。たくさんの画像を 撮影した際など、画像を選ぶのに便利です。





【▲】【▼】【◀】【▶】で画像を選びます。

動画を再生する場合は



【▲】【▼】で再生したい動画像を選び ます。

動画像には、 ■と操作ガイド部分に 【▶】: 再生が表示されます。



【▶】を押すと、再生をスタートし、 液晶モニターに再生秒数を表示 します。



【◀】: 再生停止(最初の1フレーム表示に戻る) 【▶】: 再生スタート/一時停止



【■】を押すと選んだ画像のシングル 再生画面になります。

画像を消去する

ー度消去してしまった記録内容は二度と元に戻すことはできません。消去を行う ときは、本当に不要なファイルかどうかよく確かめてから行ってください。 特にすべての画像を消去する場合は、すべての内容を一度に消去してしまいます ので、内容をよく確かめてから操作してください。



レンズカバーを開き、電源をオンにします。



モードダイヤルを ■ にします。 最後に撮影された画像が表示されます (シングル再生)。



【▲】【▼】で消去したい画像を表示 させます。



すべての画像を消去する場合は、**すべての画像を消去する場合 P40**の手順で 操作してください。



【■】を押します。

[消去] メニューが表示されます。

すべての画像を消去する場合



テレビを使って再生/撮影する

テレビと接続する前に

テレビと接続する前に、テレビの方式を確認します。 NTSC方式の主な国:日本、アメリカ、韓国、カナダなど 初期設定 **PAL方式の主な国** : イギリス、イタリア、スイス、スペイン、オーストラリア、 オランダなど レンズカバーを開き、電源をオンにします。 2 [画像] メニューが表示されます。 画假 ○画像サイズ 画質 ホワイトバランス 露出補正 キャプチャー効果 【◀】【▶】で[システム] メニュー HC. を選び、 【▲】【▼】で [TV] を選び、 N-3/W:r-260:124 【■】を押します。 (Î)



応用操作編

より細かいカメラの設定内容について説明します。ご使用の目的に応じて お読みください。

進備について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	46
■ 表示言語を設定する	46
	17
■ キャノナヤー 効素を設定する ――――――――――――	47

48 撮影について ―― 48 ■ 画像サイズ(記録画素数)と画質(圧縮率)を設定する ——— 51 ■ ホワイトバランスを設定する ------

■ 露出 (明るさ) 補正を設定する ―――――――	52
■ クイックメニューを使う	53
■ ヤルフタイマーで撮る	55

57 再生について ―――

■オート(スライドショー)再生をする	57
--------------------	----

58 消去について ―――― 58

■ フォーマットする ―



撮影について

■ 画像サイズ (記録画素数)と画質 (圧縮率)を設定する

目的に応じて、画像サイズ(記録画素数)と画質(圧縮率)を設定できます。

画像サイズ(記録画素数)

5_M 2592×1944(約504万画素)
 3_M 2048×1536(約315万画素)
 2_M 1600×1200(192万画素)
 1_M 1280×960(約123万画素)

2592×1944(約504万画素) は補間処理によるものです (Pixel Amp機能)。

画質(圧縮率)

■ファイン(低圧縮 (1/8) モード) 初期設定 ■ノーマル(標準圧縮 (1/20) モード)

 ・画像サイズ、画質はクイックメニュー P53 でも設定できます。
 ・ここで選んだ画像サイズ、画質は、電源をオフにした後も保持されますが、 初期設定に戻す P25 操作を行うと[画像サイズ]は 3M 2048×1536に、
 [画質]は図ファインに戻ります。

画像サイズ(記録画素数)と画質(圧縮率)について

画像サイズを大きくし、画質をファインにすると、データ容量は大きくなり、メモリー カードに記録できる画像枚数が少なくなります(▲(画像記録中)の時間も長くなります)。 2592×1944/2048×1536はプリントユースで使用する場合、1600×1200/ 1280×960はメール添付用などインターネット上で使用する場合を目安にお試し いただき、目的に応じた設定をしてください。

動画撮影時の画像サイズ(記録画素数)の切り替えは320×240/640×480になります。動画を撮る P31

各画像サイズや画質での記録枚数やデータサイズについては、仕様:画像記録枚 数及び時間/データサイズ P83 をご覧ください。

画像サイズを設定する場合



画質を設定する場合



■ ホワイトバランスを設定する

6

撮影時の光源に合わせてホワイトバランスを設定できます。

☆ オート: カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。
 ⑦ 広陽光: 晴天下での撮影
 ⑦ 白熱灯: 白熱灯下での撮影
 □ 蛍光灯: 蛍光灯下での撮影
 >> 量り: 曇天下での撮影



 ホワイトバランスはクイックメニュー P53 でも設定できます。
 ここで選んだホワイトバランスは、電源をオフにした後も保持されますが、 初期設定に戻す P25 操作を行うと[オート]に戻ります。

■ 露出(明るさ)補正を設定する

本機の露出制御方式にはプログラムAEを採用しておりますが、逆光や背景が明るい場所での撮影など被写体が暗い場合に露出補正をすることができます(-2.0EV~+2.0EV(0.5EVステップ))。



•ここで選んだ露出補正の段階は、電源をオフにした後も保持されますが、 初期設定に戻す P25 操作を行うと[±0]に戻ります。

■ クイックメニューを使う

♪ 静止画撮影モード/ ● 動画撮影モード時に、クイックメニューを使用すると、 モードダイヤルで ■ セットアップモードを選ばなくても、以下の設定を行うことが できます。

クイックメニューで設定できる内容と表示

クイックメニューで設定できる内容は、 🖸 静止画撮影モード時と 🏜 動画 撮影モード時では異なります。

🎦 静止画撮影モード時:

設定項目	設定内容
画像サイズ P48	5м 2592×1944(約504万画素)∕
(記録画素数)	3M 2048×1536 (約315万画素) 初期設定 /
	2м1600×1200(192万画素)∕
	1м1280×960(約123万画素)
画質(圧縮率) P48	図ファイン 初期設定 / ・ ノーマル
ホワイトバランス	*オート 初期設定 / ◎太陽光/
P51	◎ 白熱灯/ 🛛 蛍光灯/ 🖉 曇り
セルフタイマー P55	⊙オン/⊗オフ

🏙 動画撮影モード時

設定項目	設定内容
画像サイズ (記録画素数) P31	400 (約35万画素) / 300 (約8万画素) 初期設定
露出補正 P52	题 -2.0EV~ 醫 ±0 初期設定 ~ 醫 2.0EV





モードダイヤルを 🗖 にして、

構図を決め、シャッターボタンを 半押しします。 液晶モニターに【】が表示されます。



■ セルフタイマーで撮る

⊲3_M () ⊠ ►

<3M () ₩ ►

セルフタイマー機能を使用して撮影することができます(タイマー時間10秒)。 セルフタイマー撮影を行う場合は、三脚を使用するなどしてカメラを固定して撮影 してください。

3	シャッターボタン半押し





- ●セルフタイマーモードは、再度電源を入れ直すとオフになります。



■ オート(スライドショー)再生をする

メモリカード内にあるすべての画像を約4秒間隔でオート再生することができます。



モードダイヤルを ■ にします。 最後に撮影された画像が表示されます (シングル再生)。



【▲】【▼】でオート再生を開始したい 一つ前の画像を選び、【■】を押します。 例)0003の画像から開始したい場合は 0002の画像を選びます。

[消去] メニューが表示されます。



- オート再生中の表示モードは、設定することはできません。
- ●オート再生中はオートパワーオフ機能 P22 ははたらきません。

消去について

■ フォーマットする

フォーマット(初期化)とはメモリーカードに画像およびデータを記録できるように する作業のことです。

●他のデジタルカメラやパソコンで使用されたメモリーカードを使用する場合は、 本機でフォーマット(初期化)してから使用してください。

- ●フォーマット(初期化)するとメモリーカード内のデータがすべて消去されます ので、内容をよく確かめてから操作してください。
- 一度消去してしまったデータは二度と元に戻すことはできません。
- ●フォーマットを行うときは、電池残量を確認してから行ってください。フォー マット中に電源がオフになると、正しくフォーマットされず、メモリーカードが 正常に使用できなくなる場合があります。







キャンセル

【▲】【▼】で[OK] / [キャンセル] を選び、

【■】を押します。

●[OK]を選ぶと、フォーマットが実行され、 [オプション] メニューに戻ります。 「キャンセル」を選ぶと「オプション〕 メニューに戻ります。

パソコン接続編

パソコンと接続して画像ファイルをパソコンに取り込む方法、PCカメラ として使用する方法について説明します。

- パソコンの動作環境を確認する ―――― 62
- パソコン接続モードについて――― 62

■ パソコンと接続する場合の流れ ――― 63

- **1** USBケーブルでパソコンと接続する 64
- 2 画像ファイルをパソコンにコピーする(リーダ/ライタ接続) 66
- **3** カメラを取り外すときは 68
- **4** HDC-30X Driverをパソコンにインストールする ------ 69
- **5** PCカメラとして使う 71 71

HDC-30X Driverをアンインストール(削除)する — 72

■ パソコンの動作環境を確認する

パソコンとUSB接続(撮影画像の取り込みなど)する場合には、以下の条件が揃って いることが必要です。 接続する前に必ずご確認ください。

□OS: Microsoft Windows Me/2000/XP 日本語版
 □USBインターフェース(1.1仕様)を標準装備している機種
 □CD-ROM読み込みドライブを標準装備している機種

•OSはプリインストールしたモデルに限ります。自作パソコンや上記のOSでも アップグレードされた場合の動作は保証いたしません。

- ●USBハブや拡張USBボードに接続した場合の動作は保証いたしません。
- ●機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。

■ パソコン接続モードについて

- 本機には以下の2種類のパソコン接続モードがあります。 ---

①マスストレージ(Mass Storage)モード(リーダ/ライタ接続)
 デジタルカメラから、撮影した画像ファイルをパソコンにコピーする
 (取り込む)場合や、デジタルカメラをリムーバブルディスク、リーダ/ライタとして使用する場合に選びます。
 パソコンには「リムーバブルディスク」として認識されます。

②PCカメラモード

デジタルカメラをPCカメラとして使用する場合に選びます。

■ パソコンと接続する場合の流れ



ハソコン接続編 USBケーブルでパソコンと接続する

USBケーブルでパソコンと接続する

PCカメラとしてお使いの場合は、カメラとパソコンを接続する前に、
 4 HDC-30X Driverをインストールする P69 を行う必要があります。

 画像ファイルをパソコンにコピーすること(マスストレージモードでの接続)が 主で、PCカメラとして使用しない場合は、インストールが自動的に行われます ので、HDC-30X Driverをインストールする必要はありません。以下の手順 に従って、操作してください。

USB接続時のご注意

- カメラとパソコンを接続する場合は、必ずカメラの電源をオフにして行ってください。
- オートパワーオフ機能ははたらきません。
- ●電源はパソコン本体から供給されます。
- 通信中にUSBケーブルを抜いたり、カメラ(インターフェースカバー、モード ダイヤル、コントロールパネル、シャッターボタンなど)に触れないでください。
 記録されているデータが破損する恐れがあります。
- カメラを取り外すときは、必ずカメラを取り外すときは P68 に従って操作してください。



カメラの電源がオフになっているかを確認 します。オフになっていない場合は、レンズ カバーを閉じて、電源をオフにします。

USBケーブルの大きいコネクタをパソコン本体のUSBポートへ接続 し、小さいコネクタをカメラのUSB端子へしっかりと接続します。



レンズカバーを開き、カメラの電源をオンにします。 [USB] メニュー (パソコン接続モードの選択画面) が表示されます。



Windows2000をお使いで、[PCカメラ]を選んだ
 場合に、「デジタル署名が見つかりませんでした。」
 画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。



1 Assta

O HORE

Descention the set

で[マスストレージ]を選んだ場合は、2 画像ファイルをパソコンへコピーする
 P66 へ、[PCカメラ]を選んだ場合は、5 PCカメラとして使う P71 へ進んでください。

2 画像ファイルをパソコンにコピーする (リーダ/ライタ接続)

市販の画像編集ソフトなどを使って、画像ファイルを編集する場合は、以下の操作 で画像ファイルを任意の場所(マイドキュメント内など)へコピーしてから行うこ とをおすすめします。



1 USBケーブルでパソコンと接続 する P64 に従い、カメラとパソコン を接続し、4 で [USB] メニュー (パソコン接続モードの選択画面)から、 [▲] [▼] で [マスストレージ]を選び、 [■]を押します。 液晶モニターが表示オフになり、カメラが リムーバブルディスクとして認識されます。



[マイコンピュータ]を開き、[リムーバブル ディスク]をダブルクリックして開きます。 •[リムーバブルディスク]が表示されていない場合 は、故障とお考えになる前に P79 をご覧下さい。



[DCIM] フォルダをダブルクリックして 開きます。



パソコンにコピーする (取り込む) 画像 ファイルをフォルダ内から選び、任意の 場所 (マイドキュメント内など)にドラッグ &ドロップしてコピーします。

 同様に任意の場所 (マイコンピュータなど) から 任意のデータを、フォルダ (カメラ) 内にドラッグ & ドロップしてコピーすることができます。

ドラッグ& ドロップ・・・

マウスを使った操作法の一つで、マウス操作によってデータやファイルの 移動を行うこと。

画面上でマウスポインタがファイルのアイコンなどに重なった状態でマウス のボタンを押し、そのままの状態でマウスを移動(ドラッグ)させ、別の場所 でマウスのボタンを離す(ドロップ)こと。

コピー(通信)中は絶対にUSBケーブルを抜いたり、カメラ(インターフェースカバー、モードダイヤル、コントロールパネル、シャッターボタンなど)に触れないでください。記録されているデータが破損する恐れがあります。

フォルダ(カメラ)内にコピーしたデータはフォーマットする P58 操作を行うと、すべて消去されますのでご注意ください。

フォルダ名とファイル名のルール

フォルダ名とファイル名は以下のルールに従って、カメラが自動的に作成します。



ファイル名について: HIMGYYYY.jpg (動画ファイルは.avi)

フォルダの通し番号(100~999)

ファイルの通し番号 (0001~9999)

フォルダの通し番号はファイルの通し番号が9999を越えた際に一つあがります。



[100_HCAM] フォルダをダブルクリック して開きます。

3 カメラを取り外すときは

 カメラを取り外すときは、必ず以下の手順に従って操作してください。この操作 を行なわずにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜くと、パソコンが正常 に動作しなくなったり、記録されているデータが破損する恐れがあります。

●この操作はPCカメラモードで接続している場合は必要ありません。

カメラを利用しているアプリケーションをすべて終了します。



タスクバー上の[ハードウェアの取り外し] アイコンをクリックし、取り外すドライブ を選んで[停止します(取り外します)]を クリックします。

タスクバー



「安全に取り外すことができます」ダイアログが表示されたら、 [OK] をクリックします。

(Windows XPでは [OK] のクリックは不要です。)



4 HDC-30X Driverをパソコンにインストールする

〈デジタルカメラをPCカメラとして使用する場合のみ〉

本機をPCカメラとしても使用する場合は、最初にHDC-30X Driver (for PC CAMERA USE ONLY)をインストールする必要があります。 手順に従って、HDC-30X Driverをパソコンにインストールしてください。

- 画像ファイルをパソコンにコピーすること(マスストレージモードでの接続)が 主で、PCカメラとして使用しない場合は、インストールが自動的に行われます ので、この手順は必要ありません。パソコンと接続する場合の流れ P63
- ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラをパソコンに接続しないで ください。また、他のアプリケーションはすべて終了しておいてください。
- Windows2000/XPをお使いの場合は、Administrator(管理者制限)でログ オンしてください。
- ●正しくインストールできた場合は、次回以降の接続時にはこの手順は必要ありま せん。

1 パソコンを起動し、付属CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

インストールメニューが自動的に表示されます。

●インストールメニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]内の [HDC-30X]内の[HDC30X(.exe)]をダブルクリックしてください。



2

Inner

ano in

SOFTWARE INSTALLER

[Install HDC-30X Driver (for PC CAMERA USE ONLY)]をクリックします。



|[設定言語の選択]画面が表示され |たら、表示言語([日本語])を選び、 |[OK]をクリックします。



[Install Shieldウィザード] (よう こそ) 画面が表示されたら、[次へ] を クリックします。



インストールが完了したら、5 PCカメラとして使う P71 に進んでください。
 HDC-30X Driverをアンインストール(削除)する場合は、HDC-30X Driver をアンインストール(削除)する P72 の手順にしたがって操作してください。

5 PCカメラとして使う

本機は、PCカメラモードでパソコンとUSB接続することにより、PCカメラとして 使用することができます。

PCカメラとして使用する場合は、カメラとパソコンを接続する前に、4 HDC-30X Driverをインストールする P69 を行う必要があります。

〈別途ご準備頂きたいこと〉

本パッケージにはPCカメラ用ソフトウェアは同梱されておりませんので、PCカメラ として使用される場合は、Microsoft NetMeetingやWindows Messengerなどの PCカメラ用ソフトウェアを別途ご準備頂く必要があります。

また、インターネットやLAN接続を通じて、テレビ電話やWEBチャットなどで使用 される場合は、モデムなどのネットワーク機器、スピーカやマイクなどのサウンド 機器を別途ご準備頂く必要があります。



- ・解像度やフレームレートの設定は、パソコンのソフトウェア側で行ってください。
 カメラ側では設定できません。
- ●PCカメラとして映し出された映像を、静止画または動画として保存できるか どうかは、PCカメラ対応ソフトウェアの取扱説明書やヘルプにて確認してくだ さい。

■ HDC-30X Driverをアンインストール(削除)する

- アンインストール(削除)は、インストールしたHDC-30X Driverが不要に なった場合のみ行ってください。
- カメラとパソコンを接続した状態では行わないでください。またパソコンの アプリケーションはすべて終了しておいてください。



[マイコンピュータ] 内の [コントロー ルパネル] 内から [アプリケーション (プログラム) の追加と削除] をダブル クリックします。



[HDC-30X] を選んで、[追加(変更) と削除] をクリックします。



[設定言語の選択画面が表示されたら、 表示言語([日本語])を選び、[OK]を クリックします。



[Install Shieldウィザード] (メンテ ナンス方法の選択) 画面が表示された ら、[削除] を選び、[次へ] をクリック します。





[[Install Shieldウィザード] (メンテ ナンスの完了) 画面が表示されたら、 [完了] をクリックします。

付錄

故障とお考えになる前に ――――――	76
仕様	82
サービス/ご相談窓口 ――――	85
クイックスタートガイド ――――	86



■ 故障とお考えになる前に

電池・電源

症状	原因	処置
電源がオンに	●レンズカバーの開閉動作が早すぎた。	→もう一度ゆっくりと開閉動作を行う。
ならない。	●電池が正しく入っていない。	→電池を正しく入れる。 P18
	●電池が消耗している。	→新しい電池と交換する。 P18
	●内部システムなどの誤動作。	→電池を5秒以上取り外し、もう 一度電池を正しく入れてから、 電源をオンにする。
電池の消耗が早い。	●温度が極端に低いところで使用 している。	_
	●高解像度、ストロボ撮影を多用している。	_
	●再生モードを多用している。	-
	 本パッケージに同梱されている 電池は、最初に基本操作を確認頂 くために同梱しているものです。 実際に撮影される場合は、市販の 単3形アルカリ乾電池もしくは単3 形ニッケル水素電池をご使用ください。 	
電源が途中で オフになる。	●オートパワーオフ機能が はたらいた。	→もう一度電源をオンにする。 P22
	●電池が消耗している。	→新しい電池と交換する。P18
電池の残量表示が 正しく表示されない。	●温度が極端に高いまたは低い ところで使用している。	_
	●電池が消耗している。	→新しい電池と交換する。P18
	●ストロボ充電している。 (ストロボ発光(オート)モードに 切り替えた直後)	→ストロボの充電が終わるまで お待ちください。

静止画・動画を撮る

症状	原因	処置
液晶モニターに 被写体が写らない。	 ● ■ 再生モードもしくはSETセット アップモードになっている。 	→モードダイヤルを ♪ 静止画撮影 モードもしくは ▲ 動画撮影 モードにする。 P12
	●電源がオフになっている。	→電源をオンにする。 P22
	●暗いところで撮影している。	→なるべく明るい場所で撮影する。
撮影できない。	●SDメモリーカード (別売) が 入っていない。	→SDメモリーカードを入れる。 P20
	● ▼ (画像記録中) にシャッター ボタンを押した。	→ 【(画像記録中)の表示が終わってから撮影する。 P27
	 ストロボ充電中にシャッターボタン を押した。 	→BUSYランプの点滅が終わって から撮影する。 P28
	●静止画撮影時、 🏙 動画撮影もしく は 💟 再生モードになっている。	→モードダイヤルを 🎝 静止画撮影 モードに切り替える。 P12
	●動画撮影時、 🎦 静止画撮影もしく は 🔼 再生モードになっている。	→モードダイヤルを 🏜 動画撮影 モードに切り替える。 P12
	 オートパワーオフ機能がはたらき、 電源がオフになった。 	→もう一度電源をオンにする。 P22
	●メモリ残量がない。	 →画像サイズを小さくする。 P31 P48 →メモリーカード内の画像を消去する P38 か、別のメモリーカードと交換する P20 。
	●SDメモリーカードのライトプロテ クト (書き込み禁止) スイッチが 「LOCK」になっている。(液晶モニ ターに が表示)	→SDメモリーカードの「書き込み 禁止」を解除する。 P21
ストロボ撮影が できない。	●ストロボモードが ⑤ 発光禁止 モード (初期設定) になっている。	→ストロボモードを 4 もしくは にする。
	 ●マクロモードになっている。 	→標準モードに切り替えて、再度、 ストロボ発光 (オート) モードを 選択する。 P29
	•電池残量が少ない場合は、44 もし くは42を選んでいても、ストロボ を発光しない場合があります。	-
	●被写体が明るい。本機にはストロ ボ強制発光モードは搭載しており ません。	_

付

症状	原因	処置
ストロボ撮影が できない。	●電池が消耗している。電池残量 表示が ──■ 以下の場合は、 ストロボは発光しません。	→新しい電池と交換する。 P18
ストロボ撮影した のに、撮影画像が 暗い。	●被写体が遠い。	→ストロボ有効連動範囲(約1.1~ 約2.0m)で撮影する。 P28
画像がぼやけて いる。	 レンズやストロボに指がかかって いる。 	→カメラを正しく構える。
	 ●マクロモードで遠景を撮影している。 	→標準モード (約110cm~∞)に 切り替える。 P29
	●被写体が近すぎる。	→撮影可能範囲(マクロ時:約17cm ~約22cm、標準時:約110cm ~∞)で撮影する。 P29
	●レンズが汚れている。	→レンズをメンテナンスする。
	●画像ブレ・手ブレ	 →画像サイズを小さくする。P48 → ■ 画像記録中の表示が終わる までカメラを固定して撮影する。 P27 →三脚を使うなどして、カメラを 固定して撮影する。
画像にしまが入る。	●電源周波数 (ヘルツ) が影響して いる。	→電源周波数(ヘルツ)を合わせる。 P24
画像にノイズが ある。	 ●パソコンの近くや電磁波の強い 場所で撮影している。 	—
動画撮影時に撮影 が途中でストップ する。	●撮影に必要なメモリ残量がない。	→メモリーカード内の画像を消去 する P38 か、別のメモリー カードと交換する P20 。
静止画/動画が見れ るのに撮影できない。	●電池が消耗している。	→新しい電池と交換する。 P18

静止画/動画を見る

症状	原因	処置
再生できない。	●再生モードになっていない。	→モードダイヤルを ■ 再生モード に切り替える。P12
	 他のデジタルカメラで撮影した 画像や、パソコンで名前を変更 したり、加工した画像は本機で 再生できない場合があります 	_

画像/データを消去する

症状	原因	処置
消去できない。	●SDメモリーカードのライトプロテ クト(書き込み禁止)スイッチが 「LOCK」になっている。(液晶 モニターに 1 が表示)	→メモリーカードの「書き込み禁止」 を解除する。 P21
誤って消去して しまった。	 ・一度消去したファイルは元に戻せ ません。 	_

テレビを使って再生/撮影する

症状	原因	処置
テレビに画像が 表示されない。	 テレビの入力切り替えが正しく 設定されていない。 	 →テレビの入力切り替えをビデオ 入力モードにする。
	 ビデオケーブルが正しく接続 されていない。 	→テレビとカメラからビデオ ケーブルを抜いて、もう一度 しっかりと接続する。
テレビの画像が 乱れている (カラー にならないなど) 。	●[TV] の設定が [PAL] になって いる。	→[NTSC] に切り替える。 P41

画像ファイルをパソコンにコピーする

症状	原因	処置
カメラがパソコン こ認識されない。	●付属のUSBケーブルを使用して いない。	→付属のUSBケーブルを使う。
([リムーバブル ディスク] が表示 されない、PCカメラ として認識されない	●USBケーブルが正しく接続されて いない。	→パソコンとカメラからケーブルを 抜いてもう一度しっかりと接続 する。 P64 →他のUSBポートに接続する。
4C)	 パソコンのUSBポートに他の機器 が接続されている。 	→キーボード/マウス以外は取り 外す。
	 パソコン接続モードが正しく設定 されていない。 	 →目的に応じてパソコン接続モード [マスストレージ] / [PCカメラ] を設定する。P62 [PCカメラ] モードを選んでいる ときは、[リムーバブルディスク] は表示されません。
	●PCカメラとしてお使いの場合で、 HDC-30X Driverがインストール されていない。	→PCカメラとしてお使いの場合は、 HDC-30X Driverをインストー ルする必要があります。 P69

症状	原因	処置
カメラがパソコン に認識されない。 ([リムーバブル ディスク] が表示 されない、PCカメラ として認識されない など)	 PCカメラとしてお使いの場合で、 HDC-30X Driverをインストール する前に、カメラとパソコンを 接続したため、デバイスが正しく 認識されていない。[デバイスマネ ージャ]を開き、[その他のデバイス] が表示されていないか確認して ください。 	→ [その他のデバイス] が表示されて いたら、認識されなかったデバイ ス (「?」マーク)を [削除] しパソ コンを再起動してから、HDC- 30X Driverをインストールする。
	 マスストレージモードの動作を 妨げている他のドライバまたは カメラがある。[デバイスマネー ジャ]を開き、[USB(ユニバーサル シリアルバス)コントローラ]を 確認してください。 	→[USB(ユニバーサルシリアルバス) コントローラ] に黄色い「!」マー クが付いているときは、そのデバ イスを[削除] してから、カメラを 取り外し、もう一度接続し直す。
	 ・パソコンのUSB機能が有効になっていない。 [デバイスマネージャ]を開き、 [USB (ユニバーサルシリアルバス) コントローラ]を確認してください。 	 → [USB (ユニバーサルシリアルバス) コントローラ]が表示されていないときは、USB機能は無効です。 詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照の上、有効に設定してください。 → [USB (ユニバーサルシリアルバス) コントローラ] に黄色い「!」や赤い「×」マークが付いているときは、USB機能は動作していません。 詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照の上、有効に設定してください。
USB接続しても カメラの電源がオフ になる。([USB] メニューが表示され	●USBケーブルが正しく接続されて いない。	 →パソコンとカメラからケーブルを 抜いて、もう一度しっかりと接続 する。P64 →他のUSBポートに接続する。
ないなど)	 ●カメラとパソコンをUSBハブ経由 で接続している。 	→USBハブなどを介さずにパソコン 本体に直接接続する。
カメラを取り外した ときに、警告メッ セージが表示 された。	●通信中にカメラを取り外した。	→内部のデータが破損する恐れが あります。 必ずカメラとパソコンが通信して いないことを確認してから、 カメラを取り外してください。
	 「カメラ取り外す」操作を行わな いでカメラを取り外した。 	→カメラを取り外すときは に従って操作する。 P68

〈デバイスマネージャ〉

[デバイスマネージャ]は、[マイコンピュータ]から 右クリックで[プロパティ]を選ぶか、[コントロール パネル]から[システム]をダブルクリックして、 [システムのプロパティ]から開きます。

その他

症状	原因	処置
表示言語が英語に なっている。	●[表示言語 (Language)] が [English] なっている。	→[表示言語] を[日本語] に切り 替える。 P46
液晶モニターに 黒い点が現れる。 または、白や赤、青、 緑の点が消えない。	●液晶の性質による現象	→故障ではありません。液晶モニタ ーのみに現れるもので、記録され ません。
カメラの操作が できない。(BUSY ランプの点灯が 消えないなど)	 内部システムやメモリーカード などの誤動作 	 →電池を取り外し、しばらく放置してから電池を入れ直す。 →メモリーカードをカメラから取り出し、もう一度しっかりと入れる。 P20 →別のメモリーカードと交換し、確認する。 →お買い上げご販売店へご相談ください。
	●電池が消耗している。	→新しい電池と交換する。P18
液晶モニターが 突然オフになる。	●オートパワーオフ機能が はたらいた。	→もう一度電源をオンにする。 P22

*

14 1

41

警告表示など

症状	原因	処置
M / X	●SDメモリーカード (別売) が入っ ていない。	→SDメモリーカードを入れる。 P20
(カードロック アイコン)	●メモリーカードのライトプロテクト (書き込み禁止)スイッチが 「LOCK」になっている。	→メモリーカードの「書き込み禁止」 を解除する。 P21
メモリ残量が ありません	●メモリーカードのメモリ残量が ない。	 →画像サイズを小さくする。 P31 P48 →メモリーカード内の画像を消去する P38 か、別のメモリーカードと交換する P20 。
画像がありません	 再生できる画像ファイルが入って いない。 	→本機で撮影する。

付

■仕様

有効画素数		約315万画素	
撮像素子		1/2インチCMOSイメージセンサー(総画素数:約318万画素)	
記録媒体		SDメモリーカード(32/64/128/256/512MB対応)(※1)	
静止画 記録画像ファイルフォーマット		JPEG準拠(DCF2.0、EXIF2.1準拠)	
記録画素数		2592×1944ピクセル(約504万画素)(※2)/ 2048×1536ピクセル(約315万画素)/ 1600×1200ピクセル(192万画素)/ 1280×960ピクセル(約123万画素)	
	JPEG圧縮率	ファイン(低圧縮(1/8)モード)/ノーマル(標準圧縮(1/20)モード	
動画	記録画像ファイルフォーマット	AVI (Motion JPEG、音声なし)	
	記録画素数	320×240/640×480	
	フレームレート	30フレーム/秒	
PCカメラ	(USB接続)	320×240/640×480、最大約20フレーム/秒(※3)	
レンズ	構成	5群4枚(非球面レンズ2枚)	
	焦点距離	f=8.46mm [35mmフィルム換算:約45mm]	
	F値(最大値)	F2.8	
焦点調節		固定焦点方式	
ズーム		デジタルズーム:4倍(9ステップ)	
液晶モニター		1.6型TFTカラー液晶、約8.5万画素(354×240ピクセル)	
ファインダ	ダー	液晶モニター	
撮影可能筆	範囲	標準:約110cm~∞、マクロ:約17cm~約22cm	
シャッター	-	電子シャッター、1/10~1/1000秒	
撮像感度		ISO100相当	
測光方式		中央部重点平均測光(64ポイント測光)	
露出	制御方式	プログラムAE	
	補正	-2.0EV~+2.0EV (0.5EVステップ)	
ホワイトノ	バランス	オート/太陽光/白熱灯/蛍光灯/曇り	
ストロボ	連動範囲(推奨)	約0.5m~約2.0m (※4)	
	発光モード	オート/赤目軽減(オート)/発光禁止	
セルフタイ	17-	タイマー時間10秒	
再生モード		シングル再生、ズーム再生、インデックス再生、オート再生、動画再生	
オートパワーオフ		約60秒	
インターフェース		USB (1.1仕様)、ビデオ出力 (NTSC/PAL 切り替え)	
電源		単3形乾電池2本 (アルカリ乾電池/ニッケル水素電池(別売))、 USB接続時:パソコンより供給	
外形寸法		幅93×奥行37×高さ56mm(突起部除く)	
質量		約100g(電池、付属品除く)	
使用条件		0℃~40℃、湿度90%以下(結露しないこと)	
付属品		専用USBケーブル、インストール用CD-ROM (PCカメラ専用)、 専用ビデオケーブル、ストラップ、カメラポーチ、 単3形アルカリ乾電池2本	

(※1) SDメモリーカードは別売です。

- (※2) 2592×1944ピクセルモードは補間処理によるものです。
- (※3) パソコンの動作環境などにより、少ない数値になる場合があります。

(※4) 連動範囲(推奨)の有効値は、撮影可能範囲(標準モード時)と連動して約1.1m~約2.0mになります。

画像記録枚数・時間/データサイズ

記録画素数 (ピクセル)	JPEG 圧縮率	1コマの データサイズ	SDメモリーカード 32MB(別売)
2592×1944	ファイン	約1,250KB	約 25枚
(約504万画素)	ノーマル	約 585KB	約 53枚
2048×1536	ファイン	約 843KB	約 37枚
(約315万画素)	ノーマル	約 370KB	約 82枚
1600×1200	ファイン	約 543KB	約 57枚
(192万画素)	ノーマル	約 258KB	約120枚
1280×960	ファイン	約 362KB	約 86枚
(約123万画素)	ノーマル	約 188KB	約165枚
640×480【動画】	-	約1,084KB/秒	約 29秒
320×240【動画】	_	約 593KB/秒	約 53秒

●画像記録枚数・時間及びデータサイズは、あくまでも目安であり、被写体や撮影条件によって異なります。

電池寿命の目安

高汕 廷教		循環撮影時		五步吐眼
電心性短	建杭掫影吁	ストロボ発光	ストロボ無し	- 円土时间
単3形アルカリ乾電池LR6	約700枚	約40枚	約190枚	約150分

check! 撮影枚数・再生時間は、標準環境において、2048×1536/ファインモードで、以下の条件で撮影した 場合、約3秒1コマを連続で再生した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証撮影枚数・時間ではありません。で使用の状況や環境によって少ない教値になる場合があります。

ありません。ご使用の状況や環境によって少ない数値になる場合があります。

[連続撮影] ストロボ無しでの撮影を連続で行った場合

[循環撮影] 被写体確認5秒→撮影→再生5秒を繰り返し行った場合 ※両条件ともにメモリ残量がなくなった時点で全ての画像を消去。

仕様

付



日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は 下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は
TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87
(受付時間)365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、 PHSからもご利用できます。土曜・日曜・ 祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の 休日は休ませていただきます

付

株式会社日立リビングサプライ:ホームページアドレス

http://www.hitachi-ls.co.jp/

とにかく撮ってみる 詳しくは静止画を撮る P26 をご覧ください。

●電源をオンにする前に、SDメモリーカードを入れる P20 に従って、 メモリーカードを挿入してください。SDメモリーカードは別売です。

 ●初めてお使いになる場合や、電池をはずして長時間保管されていた場合などは 内部時計がリセットされ、正しい日付/時刻が表示されない場合があります。 その場合や一度設定した内容を合わせ直す場合は、日付/時刻を合わせる P23 の手順で日付/時刻を設定してください。

■ 静止画を撮る



レンズカバーを開き、電源をオンにします。



モードダイヤルを 🖸 にします。



被写体が液晶モニターに収まるように構図を 決め、シャッターボタンを半押しします。 液晶モニターに【】が表示されます。



0000



と画像がブレる原因になります。 ▼ (画像記録中)の表示が終わるまで、カメラを固定 してください。

シャッターボタンの押し方

シャッターボタンは半押しと全押しの2段階で動作します。 ①半押し(浅く押したとき)→液晶モニターに【】を表示します。 (2)全押し(深く押したとき)→シャッターが切れます。

半押しで構図を確かめ、全押し時は指の腹でやさしく押してください。全押し 時に力が入ると、カメラが下がり画像がブレる原因になります。



モードダイヤルを 🗖 にします。 最後に撮影された画像が表示されます

(シングル再牛)。



【ズーム再生】:シングル再生で表示された画像をズーム再生することができます。 シングル再生画面から、 (目) (ディスプレイボタン)を押してズーム 倍率切り替え可能画面に切り替えます。 (≡) (ディスプレイボタン):ズームイン(拡大) **4** (ストロボボタン):ズームアウト(戻す) 【■】: ズーム再牛解除 ●拡大時に【▲】【▼】【◀】【▶】を押すと、表示位置を変更できます。

【インデックス再生】:シングル再生時に ◆ (ストロボボタン)を押すと、液晶モニター に4分割で複数の画像を表示させることができます。

【▲】【▼】【◀】【▶】:画像の選択

【■】: 選んだ画像をシングル再生する場合

撮影した画像を見る 詳しくは静止画/動画を見る P34 をご覧ください。

付録