

X500n、X502n

用户指南



www.lexmark.com

Lexmark 和带有钻石图案的 Lexmark 标记都是 Lexmark International, Inc.在美国和 / 或其他国家注册的商标。 其他商标分别属于各自所属者所有。

© 2007 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 保留所有权利。 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

目录

安全信息	9
了解打印机	10
已配置型号	
使打印机准备传真	
选择传真连接	
使用 RJ11 适配器	
直接连接到墙壁电话线插座	19
直接连接到墙壁电话线插座(德国)	19
连接到电话	21
连接到应答机	
用调制解调器连接到计算机	
汉直外反传具的姓名和亏吗	
以且口劝	23
以且时间	
安装选件	26
安装 530 页进纸器	
将 530 页进纸器固定在打印机上	
连接电缆	28
加载纸张和特殊介质	29
加载进纸匣	
将标准进纸匣转换为标准法律用纸尺寸进纸匣	
设置"纸张类型"	
设置标准接纸架	
连接进纸匣	
纸张和特殊介质使用指南	
纸张使用指南	37
纸张仪////////////////////////////////////	
不可接受的纸张	
选择纸张	
选择预印表单和信签	
使用信签	
使用透明胶片	
使用信封	
使用标签	40
使用卡片纸	40

保存纸张	41
支持的纸张尺寸、类型和重量	41
支持的纸张尺寸	41
支持的纸张类型	
支持的纸张重量	
纸张容量	
打印	45
安装打印机软件	45
从 Windows 打印文档	45
从 Macintosh 计算机打印文档	45
打印配置页	45
打印演示页	45
取消打印作业	
从控制面板取消打印作业	
从 Windows 任务栏取消打印作业	
从 Windows 桌面取消打印作业	
从 Mac OS 9 取消打印作业	
从 Mac OS X 取消打印作业	
复印	48
进行复印	48
定制复印设置	
为副本选择进纸匣	
为副本选择纸张尺寸	
缩小或放大副本	
在一张纸上复印多个页面	
调整复印质量	
使副本减淡或加深	
逐份打印副平	
取消复印作业	51
扫描	52
使用计算机扫描文档	52
将文档直接扫描到其它应用程序	
扫描要编辑的文本	53
使用计算机定制扫描设置	53
从杂志或报纸扫描清晰图象	54
扫描到网络上的计算机	55
设置扫描目录	55
搜索扫描目录	
取消扫描作业	

从控制面板定制扫描设置	56
更改"文档尺寸"设置	56
调整扫描分辨率	56
使扫描的图象减淡或加深	56
传真	57
发送传真	57
使用 ADF 发送传真	57
使用扫描仪玻璃发送传真	57
发送广播式传真	58
取消广播式传真	
当接听电话(免提拨号)时友送传具	
仕地话结果时友达传具 取消徒真在小	
收出位共计业	
按收传具	
理册传具按收筷式	
在通话结束时接收传真	
从电话分机接收传真	60
调整传真活动报告设置	60
打印传真活动报告	61
设置"单触快速拨号"号码	61
打印 "单触快速拨号" 列表	61
设置"快速拨号"号码	61
打印"快速拨号"列表	62
理解拨号选项	62
定制拨号设置	62
设置拨号模式	62
调整音量	63
设置在自动接收传真之前的振铃次数	63
在 PBX 后面时设置传具	64
定制传真设置	64
使传具碱淡或加深	
史以传具刀拼半	
以且天时17只17捆	
缩小进来传真的打印尺寸	
清除卡纸	67
避免卡纸	67
理解卡纸消息和位置	
清除进纸匣 1 卡纸	
清除进纸匣 2 卡纸	70

清除后部盖门后面的卡纸	71
ADF 中卡纸	73
理解打印机菜单	
菜单列表	
"复印设置"菜单	
"扫描设置"菜单	
"传真设置"菜单	
"传真目录"菜单	81
"机器设置"菜单	81
"网络设置"菜单	
"报告打印"菜单	
"管理设置"菜单	85
理解打印机消息	
状态和错误消息列表	
	02
海ケ打 いわし	
保仔泪耗前 古少選約	
卫自厥衍 法江口扣	
得行11中//L 清洗打印机的外壳	
清洁扫描仪玻璃	
清洁防尘玻璃	95
订购消耗品	
订购碳粉盒 江啲熔印塑件	
订购届中部任	
订购废碳粉瓶	
移动打印机	101
在移动打印机之前	
锁定扫描仪 从 530 页进纸器上移除打印机	
从 550	
在新位置上设置打印机	
管理支持	
锁定管理员菜单	
更改管理员菜单口令	
调整省电模式	
还原出厂默认设置	
设置"默认模式"	

打开"自动清除"	
使用内嵌的 Web 服务器	
难解答	
联机客户支持	
检查无响应的打印机	111
磁型20月2日111月11日 解出打印问题	
肝扒打中內感	
尔·11中夕旧日 - D	11 [.]
作业不打印	11 [.]
打印作业的时间超过预期	
进纸匣连接无效	
出现意想不到的页中断	
解冲复印问题	115
复印机不响应	11:
扫描仪部件未关闭	11:
复印质量很差	
复印部分文档或照片	
解冲扫描问题	115
针达1月10万运	
扫描失败	11/
扫描八次	11!
扫描图象质量很差	
扫描部分文档或照片	
不能从计算机扫描	
解决传直问题	116
不能发送或接收传直	116
能发送但不能接收传直	118
能接收但不能发送传真	
接收的传真打印质量很差	
解决进行题	110
洗件在安装后操作不正确或停止	119
进行正义农在床下于正航头行正	12(
一处 八 品	12(
肝伏廷纸问赵 · 新繁山亚上班	
须系山巩下玑 洁险上纸后 上纸消自仍获显元	
相体下现后,下现相心仍然亚小	
肼伏打印原重问题	
里夏的畎陷	
一次巴世直个上	
火回工山垗伐巴、口巴以坩呋欧巴的线余 垂直打印山驲沄迹	
平旦11 中山坑15辺 百面上中和水平久分	L24 المحمد الكو 104
○○四上山坑小Ⅰ ボス	۲۵۷ ۱۵۵
公回工山沉垩且赤汉 ····································	דבים 101
页面上出现水平条纹页面上出现垂直条纹 页面上出现垂直条纹 打印浓度太浅	

索引	133
能量消耗	131
版本注意事项	129
注意事项	129
联系客户支持	
有关彩色打印的常见问题解答	128
碳粉斑点	
纸张卷曲	
页面打印为单色	
图象被剪切	
页面为空白	
打印歪斜	
页边距不正确	
出现重影	
打印密度不均匀	
出现灰色背景	125
517年秋及《休····································	124
11 中小观网····································	120
打印不抑则	123

安全信息

请将电源线连接在产品附近、使用方便且正确接地的电源插座上。

当您将此产品连接到公共交换电话网络中时,请只使用 26 美国线规(AWG)或更大的电信(RJ-11)电缆。

有关操作说明书中未提及的其他服务或维修,请向专业的服务人员咨询。

本产品使用特定的 Lexmark 零部件,并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。一些零部件的安全特性可能 并非总是很明显。对于更换其他厂家零部件所造成的不良后果,Lexmark 概不负责。

当心:请确认所有的外部连接(例如以太网和电话系统连接)都正确地安装在各自标示的插口中。

本产品使用了激光装置。

▲ 当心: 使用本文档中未曾提到的控制、调整或操作步骤,可能会产生危险性的辐射。

本产品在打印过程中会使打印介质的温度上升,而温度上升可能会导致打印介质产生释出物。请阅读并理解操作说明书中有关正确选择打印介质的章节,以避免产生有害释出物。

本产品在灯泡中含有汞(<5 毫克的 Hg)。由于环保因素,汞处理可能受到管制。如需处理或回收的信息,请与当地的权力机构或电子工业联盟:www.eiae.org 联系。

此符号表示有发热的表面或组件。

当心:为避免被发热组件烫伤的危险,请让该表面冷却后再触摸。

了解打印机

已配置型号

基本型号

下列图示显示基本的打印机型号。



1	自动文档传送器(ADF)
2	纸张导片
3	ADF 纸张支架
4	扫描仪盖板
5	控制面板
6	纸张支架
7	标准接纸架
8	标准 250 页进纸匣(进纸匣 1)
9	扫描仪玻璃
10	扫描仪锁



11	后部铰链
12	电源开关
13	电源端口
14	以太网端口
15	USB 端口
16	EXT 端口
17	LINE 端口

完全配置型号

下面的图示显示完全配置的打印机型号。基本型号可以通过添加 530 页进纸器来实现完全配置。星号(*)表示进纸器是可选的。



理解控制面板



控制	面板项目	描述
1	快速访问面板	 快速访问面板上的按钮提供对预先编程的传真号码和扫描目标的直接访问。 可以在"单触快速拨号"目录中保存最多 20 个输入项,用于对传真号码的单触访问。 注意:您可以使用控制面板来设置"单触快速拨号"输入项。 可以在"单触按钮"目录中保存最多 20 个输入项,用于对电子邮件地址、FTP 目标或计算机目标的单触访问。 注意:您可以使用内嵌的 Web 服务器来设置"单触按钮"输入项。
2	重拨/暂停	 拨打最后输入的传真号码(重拨)。 在被拨打的号码中插入一个三秒暂停以等待外线或接通自动应答系统。
3	免提	将电话线路打开(用于手动传真)或关闭(用于自动传真)。
4	缩小/放大	对照原始尺寸来调整文档副本的尺寸(25%-400%)。
5	减淡 / 加深	当复印或扫描时,增加或降低图象的强度。
6	复印 〔 〔 〔 〕	激活"复印"模式。
7	^{扫描}	激活"扫描"模式。

控制	面板项目	描述
8	传真	激活"传真"模式。
		注意: "传真"功能并非对所有型号都可用。
9	图象质量	访问复印、扫描和传真质量选项。
10	目录	访问预先编程的传真号码和扫描目标。 • 可以在"快速拨号"目录中保存最多 50 个输入项。 • 可以在"扫描"目录中保存最多 20 个输入项。
11	Shift	通过按 Shift 按钮, 然后按与您想要访问的号码相对应的"单触快速拨号"按钮来访问"单触快速拨号"号码 11-20。



控制	面板项目	描述
12	显示屏	显示描述打印机当前状态和指出您必须解决的可能存在的打印机问题的消息
13	键盘	 在"复印"模式中:输入您想要的复印或打印份数。 在"传真"模式中: 输入传真号码。 在创建"快速拨号"列表时选择字母。 键入数字以输入或编辑显示在显示屏上的日期和时间。
14	停止/清除	当执行操作时复位打印机,或当浏览菜单时使打印机返回到 就绪 。

控制	面板项目	描述
15	黑色启动	启动黑白复印或扫描。
16	彩色启动	启动彩色复印或扫描。
17	选择	接受菜单选择和设置。
18	导航按钮	 按▲或▼来滚动菜单列表。 当显示屏上出现就绪时,按▲或▼来进入菜单。
19	返回	返回到之前的菜单。

使打印机准备传真

下列连接方法可能不是在所有的国家或地区都适用。



 当心:请不要在雷雨天气时使用传真功能。请不要在雷雨天气时安装此产品,或者进行任何电线 / 电缆连接
 (例如电源线,电话线等)。

选择传真连接

您可以用电话、应答机或计算机调制解调器等装置来连接打印机。

注意:打印机是模拟设备,当直接连接到墙壁插孔时工作最佳。其它设备(例如电话或应答机)可以被成功连接以 通过打印机,如设置步骤中所描述。如果您想要数字连接,例如 ISDN、DSL 或 ADSL,则需要第三方设备(例如 **DSL**过滤器)。

您不需要将打印机连接到计算机上,但是您必须要将它连接到电话线上以发送和接收传真。

您可以将打印机连接到其它装置。请查看下面的表格以确定设置打印机的最佳方式。

装置	优点
● 打印机● 一部电话	不使用计算机发送和接收传真。
打印机一部电话两条电话线	 将传真线路作为常规电话线路使用。 不使用计算机发送和接收传真。
 打印机 一部电话 一台应答机 三条电话线 	接收发来的语音消息和传真。
 打印机 一部电话 一台计算机调制解调器 三条电话线 	使用计算机或打印机发送传真。

使用 RJ11 适配器

国家 / 地区

- 英国 意大利
- 爱尔兰
 瑞典
- 芬兰
 荷兰
- 挪威 法国
- 丹麦 葡萄牙

在某些国家或地区,如要将您的打印机连接到电话答录机、电话机或其他的电信设备,请使用打印机包装箱内自带 的电话线适配器。

注意:如果您使用了 DSL,请不要使用分离器连接打印机,否则传真功能可能无法正常工作。

1 将适配器连接在随同打印机一起提供的电话线上。



注意:图中所示是英国的适配器。您的适配器外观可能不一样,但是它可以适用于您的国家 / 地区所使用的电话 线插座。

2 将您使用的电信设备的电话线连接在适配器左边的插口中。



如果您的电信设备使用美式的 RJ11 电话线,请按照以下的步骤连接设备:

1 从打印机后面的 EXT (电话分机) 插口 🗑 上去掉保护塞。



注意: 当去掉保护塞后,您通过适配器连接在打印机上的任何国家 / 地区的设备(如图所示)都将不能正常工作。



2 将您的电信设备直接连接在打印机后面的 EXT (电话分机) 插口 🗐 上。



警告:当正在发送或接收传真时,请不要触摸电缆或图中所示的打印机区域。



国家 / 地区

- 沙特阿拉伯 以色列
- 阿拉伯联合酋长国 匈牙利
- 埃及
- 波兰 罗马尼亚
 - 俄罗斯
- 捷克共和国比利时

• 保加利亚

- 澳大利亚
- 南非
- 西班牙
 土耳其
- 希腊

如要将电话机、电话答录机或其他的电信设备连接在打印机上:

• 斯洛文尼亚

1 从打印机后面的 EXT (电话分机) 插口 🗐 上去掉保护塞。



2 将您的电信设备直接连接在打印机后面的 EXT (电话分机) 插口 🗑 上。



注意: 当去掉保护塞后, 您通过适配器连接在打印机上的任何国家 / 地区的设备(如图所示)都将不能正常工作。

18



国家 / 地区

- 德国
- 奥地利
- 瑞士

在打印机后面的 EXT(电话分机)插口 🗑 上有一个保护塞。如要使打印机正常工作,此保护塞是必需的。



注意:请不要去掉保护塞。如果您去掉了保护塞,您家中其他的电信设备(例如电话机或电话答录机)可能无法正常工作。

直接连接到墙壁电话线插座

您可以将打印机直接连接在墙壁电话线插座上,以便不使用计算机进行复印,或者发送和接收传真。

1 请确认准备好一根电话线和一个墙壁电话线插座。

2 将电话线的一端连接在打印机后面的 LINE(线路)插口 已上。



3 将电话线的另一端连接在可用的墙壁电话线插座上。



直接连接到墙壁电话线插座(德国)

您可以将打印机直接连接在墙壁电话线插座上,以便不使用计算机发送和接收传真。

注意: 在德国(和其他一些国家 / 地区),打印机后面的 EXT(电话分机)插口上带有一个特殊的 RJ-11 保护塞。请不要去掉此保护塞。如要使传真和电话功能都可以正常工作,此保护塞是必需的。

- 1 请确认准备好一根电话线(随同产品一起提供)和一个墙壁电话线插座。
- 2 将电话线的一端连接在打印机后面的 LINE (线路) 插口上。



3 将电话线的另一端连接在可用的墙壁电话线插座的 N 插口上。



4 如果您希望使用同一电话线路同时进行传真和电话通讯,请使用第二根电话线(未提供)连接电话机和墙壁电话 线插座的 F 插口。



5 如果您希望使用同一电话线路在您的电话答录机上记录信息,请使用第二根电话线(未提供)连接电话答录机和 墙壁电话线插座的另一个 N 插口。



连接到电话

将电话连接到打印机上以将传真线路作为常规电话线路使用。然后设置打印机,使得无论您的电话在哪里都不使用 计算机来复印或者发送和接收传真。

注意:设置步骤可能会因您所在的国家或地区而异。

- 1 确认您有下列项目:
 - 一部电话
 - 两条电话线
 - 一个电话墙壁插孔
- 2 将一条电话线连接到打印机的 LINE 端口 ,然后将它插入活动的电话墙壁插孔中。



3 从打印机的 EXT 端口 🗐 上取下保护塞。



4 将另一条电话线连接到电话上,然后将它插入打印机的 EXT 端口 🗑 中。



连接到应答机

将应答机连接到打印机上以接收发来的语音消息和传真。

注意:设置步骤可能会因您所在的国家或地区而异。

- 1 确认您有下列项目:
 - 一部电话
 - 一台应答机
 - 三条电话线
 - 一个电话墙壁插孔

2 将一条电话线连接到打印机的 LINE 端口 , 然后将它插入活动的电话墙壁插孔中。



3 从打印机的 EXT 端口 🗑 上取下保护塞。



4 将第二条电话线从电话连接到应答机上。



5 将第三条电话线从应答机连接到打印机的 EXT 端口 🗐。



用调制解调器连接到计算机

用调制解调器将打印机连接到计算机上以从软件程序发送传真。

注意:设置步骤可能会因您所在的国家或地区而异。

- 1 确认您有下列项目:
 - 一部电话
 - 一台带有调制解调器的计算机
 - 三条电话线
 - 一个电话墙壁插孔
- 2 将一条电话线连接到打印机的 LINE 端口 ,然后将它插入活动的电话墙壁插孔中。



3 从打印机的 EXT 端口 🗐 上取下保护塞。



4 将第二条电话线从电话连接到计算机调制解调器上。



5 将第三条电话线从计算机调制解调器连接到打印机的 EXT 端口 🗐。



设置外发传真的姓名和号码

要将指定的传真姓名和传真号码打印在外发的传真上:

- 1 从控制面板,按▲。
- 2 重复按▲ 或▼ 直到出现管理设置,然后按√。
- 3 重复按▲或▼直到出现用户设置,然后按√。

- 4 重复按▲或▼直到出现用户传真 #, 然后按√。
- 5 使用键盘来输入传真号码,然后按√。
- 6 重复按▲ 或▼ 直到出现用户姓名, 然后按√。
- 7 使用键盘来键入用户姓名,然后按√。
- 8 按 😣 来返回到就绪状态。

设置日期

您可以设置日期以使正确的日期打印在您发送的每份传真上。如果发生断电,您可能必须重置日期。要设置日期:

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现管理设置, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现日期/时间设置, 然后按 √。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现日期设置,然后按√。
- 5 重复按▲ 或▼ 直到出现年,月,日或日期格式,然后按√。
- 6 重复按 ▲ 或 ▼,或使用键盘来调整选定的日期项,然后按 √。
- 7 按 💙 来调整另一个日期项;否则,按 🛇 来返回到**就绪**状态。

设置时间

您可以设置时间以使正确的时间打印在您发送的每份传真上。如果发生断电,您可能必须重置时间。要设置时间:

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按▲ 或▼ 直到出现管理设置, 然后按√。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现日期/时间设置, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现时间设置, 然后按 √。
- 5 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现时间格式,小时,或分钟,然后按 √。
- 6 重复按 ▲ 或 ▼, 或使用键盘来调整选定的时间项, 然后按 √。
- 7 要调整另一个时间项,按 **力**,否则按 🛿 来返回到**就绪**状态。

安装选件

安装 530 页进纸器

打印机支持一个进纸器选件,允许加载额外的530页纸张。

A 当心:如果您在设置好打印机后安装 530 页进纸器,请在继续操作之前先关闭打印机电源并拔掉电源线。

1 拆开 530 页进纸器的包装箱,并去除所有包装材料。

- 2 将进纸器放在为打印机选择的位置上。
- 3 将打印机与 530 页进纸器对齐, 然后将打印机向下放到位。



将 530 页进纸器固定在打印机上

1 如图所示,将一个支架与打印机右边的孔对齐。将支架平板向打印机压入,然后拧紧翼形螺钉。



2 从打印机前部开始,将右侧盖板推到打印机上,将盖板上的每个开槽与进纸器上相对应的凸片对齐以覆盖打印机 和进纸器之间的空隙。



3 如图所示,将另一个支架与打印机左边的孔对齐。将支架平板向打印机压入,然后拧紧翼形螺钉。



4 >从打印机前部开始,将左侧盖板推到打印机上,将盖板上的每个开槽与进纸器上相对应的凸片对齐以覆盖打印 机和进纸器之间的空隙。



连接电缆

使用 USB 电缆或以太网电缆将打印机连接到计算机上。

- USB 端口要求使用 USB 电缆。确认电缆上的 USB 符号与打印机上的 USB 符号相符。
- 将以太网电缆连接到所示的以太网端口上。



1	以太网端口
2	USB 符号
3	USB 端口

加载纸张和特殊介质

本章节说明如何加载标准进纸匣(250页进纸匣)和作为 530页进纸器选件一部分的 530 页进纸匣选件。它也包括 有关标准输出接纸架的信息。

加载进纸匣

打印机有两个进纸匣可供选择:标准进纸匣(进纸匣1),也称为250页进纸匣,以及可选的530页进纸匣(进纸匣2),它是530页进纸器的一部分并安装在支持部件中。将用于大多数打印作业的纸张或特殊介质加载到进纸匣1中。正确加载纸张可以避免卡纸并有助于无故障打印。

注意:进纸匣 1 可被作为美国信纸尺寸进纸匣使用或可延长为标准法律用纸尺寸进纸匣。

加载标准进纸匣或可选进纸匣的方法相同。宽度和长度导片凸柱看起来不同;但它们都以相同的方式压住并移动。

1 抓住把手,将进纸匣拉出。完全取出进纸匣。

注意: 当正在打印作业或显示屏上闪烁**请等待**时不要移除进纸匣。否则会造成卡纸。



2 如图所示,将长度导片凸柱一起压住。将导片滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。



注意:请注意进纸匣底部导片两边的尺寸指示器。使用这些指示器有助于放置导片。

第二个图例显示 530 页进纸匣选件的凸柱和尺寸指示器。



3 如图所示,将宽度导片凸柱一起压住,将宽度导片滑动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。



注意:请注意进纸匣底部左边的尺寸指示器。使用这些指示器有助于放置导片。请注意进纸匣侧面上的加载线标签,它指示纸张的最大堆放高度。

第二个图例显示 530 页进纸匣选件的凸柱、尺寸指示器和加载线。



4 将纸张前后弯曲使其松散,然后成扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。



5 装入纸堆,让推荐的打印面朝上。如图所示,将纸堆朝着进纸匣的后部放入。 当加载预印信签时,将信签页眉朝着进纸匣的后部放置。



6 对齐进纸匣, 然后插入。



将标准进纸匣转换为标准法律用纸尺寸进纸匣

标准进纸匣(进纸匣 1),也称为 250 页进纸匣,能够被延长而成为 250 页标准法律用纸尺寸进纸匣(进纸匣 1)。 注意:不是所有型号都随机配置通用进纸匣。您可能需要单独购买标准法律用纸尺寸进纸匣。 要延长标准进纸匣:

1 抓住把手,并拉出进纸匣。完全取出进纸匣。

注意:当正在打印作业或显示屏上正在闪烁**请等待**时请勿取出进纸匣。否则会造成卡纸。



2 使用硬币或平头螺丝起子, 解锁进纸匣两边。



3 完全延长进纸匣,直到锁定片位于 LGL 位置。



4 锁定进纸匣的两边。



5 将纸张导片滑动到标准法律用纸的位置。



6 安装防尘盖板。



7 将纸堆按推荐的打印面朝上加载,并关闭防尘盖板。当加载预打印的信签时,让页眉对着进纸匣的后部放置。



8 对齐进纸匣, 然后将它插入打印机。



设置"纸张类型"

- 1 确认打印机电源已经打开,并且出现就绪消息。
- 2 从控制面板,按▲。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现机器设置, 然后按 √。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现纸张设置, 然后按√。
- 5 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现纸张类型, 然后按 √。
- 6 重复按▲ 或▼来选择进纸匣 1 纸张或进纸匣 2 纸张,然后按√。
- 7 重复按▲或▼直到出现您需要的"纸张类型",然后按√。
- 8 按 😣 来返回到就绪状态。

设置标准接纸架

标准接纸架可以容纳最多 250 页 20 磅的纸张。它使打印作业面朝下放置。 标准接纸架可以容纳打印机支持的所有类型的纸张和特殊介质。 要设置标准接纸架:

- 1 抓住接纸架中凹入处的纸张支架的边缘。
- 2 提起纸张支架。

3 放低纸张支架到位以使它在一定角度上。



纸张支架倾斜以便纸张整齐地堆放在标准接纸架中。

注意:如果您正在打印透明胶片,请不要让纸张支架倾斜。否则会使透明胶片变皱。

连接进纸匣

当在多个来源中加载相同尺寸和类型的纸张时,"进纸匣连接"启用进纸匣的自动连接特性。通过连接进纸匣,您可以为输出创建更大的容量。当进纸匣 1 变空时,纸张自动从进纸匣 2 送入以完成打印。

要设置进纸匣连接:

- 在进纸匣 1 和进纸匣 2 中加载相同尺寸和类型的纸张。
- 从"打印属性",将"纸张来源"更改为"自动选择"。
纸张和特殊介质使用指南

纸张使用指南

当使用特殊介质打印时,请使用打印机控制面板来设置正确的"纸张类型"。

纸张特性

下列纸张特性影响打印质量和可靠性。当评估新的纸张时请考虑这些特性。

重量

打印机可以自动送入重量为 60 至 176 克/平方米(16 至 47 磅)纵向纹理的纸张。轻于 60 克/平方米(16 磅)的纸 张可能硬度不够,不能正确进纸,从而造成卡纸。要充分发挥打印机性能,请使用 90 克/平方米(24 磅)纵向纹理 的纸张。对于小于 182 x 257 毫米(7.2 x 10.1 英寸)的纸张,建议使用 90 克/平方米或更重的纸张。

卷曲

卷曲是纸张在边缘有弯曲的趋势。过度卷曲会引起进纸问题。当纸张通过打印机,经受高温后会出现卷曲。将打开 包装的纸张保存在炎热、潮湿、寒冷或干燥的环境中,即使是在进纸匣中,也可能使纸张在打印之前卷曲,从而引 起进纸问题。

平滑

纸张的平滑度直接影响打印质量。如果纸张太粗糙,碳粉将不能正确地熔印到纸张上。如果纸张太光滑,可能引起 进纸或打印质量问题。始终使用 100 至 300 Sheffield 点之间的纸张;然而,150 至 250 Sheffield 点之间的光滑度 可产生最佳打印质量。

水分含量

纸张中的水分含量影响打印质量和打印机正确进纸的能力。在使用之前请一直将纸张存放在原包装中。这将限制纸 张暴露而改变水分含量,水分含量的改变会降低纸张的性能。

通过在打印前 24 至 48 小时将纸张存放在与打印机相同环境中的原包装中来在打印前调整纸张的状态。如果存储或运输环境与打印机环境相差很大,将时间延长几天。厚纸也可能需要更长的调整期。

纹理方向

纹理指纸张中的纸纤维排列方向。纹理可以是纵向,沿着纸张的长度,或者横向,沿着纸张的宽度。

对于 60 至 90 克/平方米(16 至 24 磅)的纸张,使用纵向纹理纤维。

纤维含量

大多数高质量静电复印纸张是用 100% 化学制浆木材制成的。该含量提供给纸张高度稳定性,从而降低进纸问题,并提高打印质量。包含纤维(如:棉)的纸张具有可导致纸张处理能力降低的特性。

不可接受的纸张

建议不要将下列纸张类型用于打印机:

- 用于免复写纸复印、经过化学处理的纸张,也称为无碳纸、无碳复写纸(CCP)或不需要碳(NCR)的纸张
- 用可能污染打印机的化学物质制造的预印纸
- 受打印机熔印部件温度影响的预印纸
- 要求定位精度(在页面上精确设定打印位置)高于 ±2.3 毫米(±0.9 英寸)的预印纸,例如光学字符识别 (OCR)表格

有些情况下,可以使用应用软件调整定位,以在这些表格上成功打印。

- 涂层纸(可擦写的铜版纸)、合成纸、热敏纸
- 边缘粗糙,表面粗糙或纹理密集的纸张,或者卷曲的纸张

- 含有多于 25% 不符合 DIN 19 309 标准的消费后废物的再生纸
- 重量小于 60 克/平方米(16 磅)的纸张
- 几个部分组成的表单或文档

选择纸张

使用适当的纸张能防止卡纸并有助于确保无故障打印。

要帮助避免卡纸和差的打印质量:

- 始终使用新的,无损坏的纸张。
- 在加载纸张之前,了解纸张的推荐打印面。此信息通常在纸张包装上指出。
- 不要使用经手工裁剪或修剪的纸张。
- 不要在同一个纸张来源中混合不同的纸张尺寸、类型或重量; 混合加载会造成卡纸。
- 不要使用有涂层的纸张,除非它们是专为电子照排印刷设计的。

选择预印表单和信签

当选择预印表单和信签时,请使用下列使用指南:

- 对于 60 至 90 克/平方米重量的纸张,请使用纵向纹理以获得最佳效果。
- 只使用用胶版印刷或雕版印刷方法印刷的表单和信签。
- 避免使用表面粗糙或纹理密集的纸张。

使用以专为静电复印机设计的耐热墨水印刷的纸张。墨水必须能够承受 180°C(356°F)的温度而不熔化或释放 有害释出物。使用不受碳粉中的树脂影响的墨水。氧化墨水或油墨通常能满足这些要求;乳胶墨水不满足这些要 求。如有疑问,请与纸张供应商联系。

预印纸张,如信签,必须能够承受180°C(356°F)的温度而不熔化或释放有害释出物。

使用信签

请与制造商或经销商一起检查以确定所选择的预印信签是否能用于激光打印机。

当使用信签打印时页面方向很重要。当加载信签时请使用下面的表格以获得帮助:

纸张来源	打印面	页面顶部
进纸匣 1(250 页进纸匣)	信签面朝上	信签朝着进纸匣的后部放入
注意:可以调整进纸匣 1 来适合美国信纸或标准法律用纸尺寸的纸张。		
进纸匣 2 (530 页进纸匣选件)	信签面朝上	信签朝着进纸匣的后部放入

使用透明胶片

在大量购买准备使用的透明胶片之前应先试用一些样张。

当使用透明胶片打印时:

• 从"打印属性"或控制面板将"纸张类型"设置为"透明胶片"。

警告:不将"纸张类型"设置为"透明胶片"可能会损坏打印机。

- 从标准进纸匣(进纸匣 1)送入透明胶片。
- 使用专为激光打印机设计的透明胶片。请与制造商或供应商一起检查以确保透明胶片能够承受 180°C(356°F)的高温而不会熔化、褪色、偏移或释放有害释出物。
- 使用厚度为 0.12 0.14 毫米 (4.8 5.4 千分之一寸) 或重量为 161 179 克/平方米的透明胶片。打印质量和持 久性由使用的透明胶片决定。
- 为防止出现打印质量问题,应避免将指纹留在透明胶片上。

- 在加载透明胶片之前,扇形展开透明胶片以防止它们粘在一起。
- 建议使用 Lexmark 部件号为 12A8240 的美国信纸尺寸透明胶片和 Lexmark 部件号为 12A82410 的 A4 尺寸透明胶片。

使用信封

您可以在标准进纸匣中加载最多 10 个信封。在大量购买准备使用的信封之前应先试用一些样品。

当使用信封打印时:

- 从"打印属性"或控制面板设置"纸张尺寸"和"纸张类型"。
- 使用专为激光打印机设计的信封。请与制造商或供应商一起检查以确保信封能够承受 180°C(356°F)的高温 而不会封口、起皱、过度卷曲或释放有害释出物。
- 要充分发挥打印机性能,请使用以 90 克/平方米(24 磅证券纸)的纸张制造的信封。只要含棉量低于或等于 25%,对于信封,可使用的最大重量为 105 克/平方米(28 磅证券纸)。含棉量为 100% 的信封,其重量一定不能超过 90 克/平方米(24 磅证券纸)。
- 只使用新的信封。
- 如果出现起皱或打印污迹,请使用"打印属性"将信封的方向旋转 180 度,然后尝试再次打印。
- 要使性能最优化并使卡纸最少,请不要使用下列信封:
 - 过度卷曲或扭曲
 - 粘在一起或有任何损坏
 - 有窗口、镂孔、穿孔、挖剪图案或压纹
 - 有金属扣、线扣或金属折叠杆
 - 带联锁设计
 - 贴有邮票
 - 当封舌处于封住或关闭位置时有暴露的粘胶
 - 有弯曲的角
 - 粗糙、褶皱或有涂层
- 调整宽度导片,使它适合信封的宽度。
- 每次在进纸匣中只加载一种尺寸的信封。信封只能被加载到标准进纸匣中。加载信封时,使封舌朝下并对着进纸 匣的左边。
- 只使用封舌盖住接缝合拢区域的信封。如需更多信息,请参阅下列图示:





- 1 封舌盖住接缝(支持)
- 4 暴露的接缝(不支持)

注意:高湿度(超过 60%)和高打印温度结合可能使信封变皱或使信封口封住。

使用标签

在大量购买准备使用的标签之前应先试用一些样张。

有关标签打印、特性和设计的详细信息,请参阅 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com/publications 上的 *Card Stock & Label Guide(卡片纸和标签使用指南)*。

当使用标签打印时:

- 从"打印属性"或控制面板将"纸张类型"设置为"标签"。
- 不要将标签和纸张或透明胶片加载到同一个来源中; 混合介质会造成进纸问题。
- 只使用美国信纸、A4 和标准法律用纸尺寸的标签页。
- 使用专为激光打印机设计的标签,除乙烯基标签之外。请与制造商或供应商一起检查以检验标签粘胶、表面层 (可打印的介质)以及外涂层能否承受 180°C(356°F)的高温和 30 psi 的高压而不分层、边缘不渗漏,或释 放有害的气体。不要使用乙烯基标签。
- 不要使用底衬光滑的标签。
- 使用完整的标签页。不完整的标签页会导致标签在打印时脱落,从而引起卡纸。不完整标签页上的粘胶还会污染 打印机和碳粉盒,这样造成的打印机和碳粉盒的损坏不在保修范围内。
- 不要在标签边缘,穿孔或标签切口之间 1 毫米(0.04 英寸)之内打印。
- 确保粘胶衬纸没有到纸张边缘。建议粘胶涂层区域至少离标签边缘 1 毫米(0.04 英寸)。粘胶材料会污染打印 机,这样造成的损坏不在保修范围内。
- 如果不能分区涂粘胶,在引导边和驱动边上应该去掉3毫米(0.125英寸)的带状边,并且应该使用无渗漏的粘胶。
- 纵向打印效果最好,特别是打印条形码的时候。
- 不要使用有暴露粘胶的标签。

使用卡片纸

卡片纸是较重的单层打印介质。它的许多可变特性,例如水分含量、厚度和纹理会严重影响打印质量。 在大量购买准备使用的卡片纸之前应先试用一些样张。 当使用卡片纸打印时:

- 从"打印属性"或控制面板将"纸张类型"设置为"轻质卡片纸"、"卡片纸"或"重质卡片纸"。
 注意:对于重量大于 163 克/平方米的卡片纸,请使用"重质卡片纸"。
- 请记住预打印、穿孔以及折皱会严重影响打印质量并造成卡纸或其它纸张处理问题。
- 请与制造商或供应商一起检查以确保卡片纸能承受 180°C(356°F)的高温而不会释放有害释出物。
- 不要使用含有可能污染打印机的化学物质的预打印卡片纸。预打印会将半液体和挥发性的物质成分带入打印机。
- 如果可能,请使用纵向纹理的卡片纸。

保存纸张

使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定:

- 要获得最佳效果,请将纸张保存在温度为 21°C(70°F),相对湿度为 40%的环境中。大多数标签制造商建 议在温度为 18 至 24°C(65 至 75°F),相对湿度在 40 至 60%之间的环境中打印。
- 如有可能,将纸张放在纸板箱中,并放在平板或支架上保存,不要直接放在地面上。
- 存储时,将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。

支持的纸张尺寸、类型和重量

下列表格提供有关标准和可选纸张来源的信息以及它们支持的纸张类型。

注意:如需使用未列出的纸张尺寸,请选择最接近的*较大*列出尺寸。

如需有关卡片纸和标签的信息,请参阅 Card Stock & Label Guide (卡片纸和标签使用指南)

				-
纸张尺寸	大小	标准 250 页美国信 纸尺寸进纸匣(进 纸匣 1)	250 页标准法律用 纸尺寸进纸匣(进 纸匣 1)	530 页进纸匣选件 (进纸匣 2)
Α4	210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A5 ¹	148 x 210 毫米 (5.83 x 8.27 英寸)	\checkmark	\checkmark	x
JIS B5	182 x 257 毫米 (7.17 x 10.1 英寸)	\checkmark	\checkmark	x
美国信纸	215.9 x 279.4 毫米 (8.5 x 11 英寸)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
标准法律用纸	215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)	x	\checkmark	x
实用纸张	184.2 x 266.7 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)	\checkmark	\checkmark	\checkmark

支持的纸张尺寸

1 仅建议偶尔使用。

² 根据安装的进纸匣,该尺寸为 250 页美国信纸尺寸进纸匣将页面或信封的格式设为 215.9 x 297 毫米 (8.5 x 11.7 英寸),或者为 250 页标准法律用纸尺寸进纸匣将页面或信封的格式设为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸),除非尺寸由软件程序指定。

³尺寸仅用于单面(一个面)打印。

纸张尺寸	大小	标准 250 页美国信 纸尺寸进纸匣(进 纸匣 1)	250 页标准法律用 纸尺寸进纸匣(进 纸匣 1)	530 页进纸匣选件 (进纸匣 2)
对开纸	216 x 330 毫米(8.5 x 13 英 寸)	x	\checkmark	x
报表1	139.7 x 215.9 毫米 (5.5 x 8.5 英寸)	\checkmark	\checkmark	x
通用纸张 ²	250 页美国信纸尺寸进纸匣: 104.8 x 210 毫米至 215.9 x 297 毫米 (4.125 x 8.27 英寸至 8.5 x 11.7 英寸) ² 250 页标准法律用纸尺寸进纸 匣: 104.8 x 210 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (5.83 x 8.27 英寸至 8.5 x 14 英寸) ³	✓	✓	x
7 3/4 信封(Monarch)	98.4 x 190.5 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	\checkmark	\checkmark	x
Com 10 信封	104.8 x 241.3 毫米 (4.12 x 9.5 英寸)	\checkmark	\checkmark	x
DL 信封	110 x 220 毫米 (4.33 x 8.66 英寸)	\checkmark	\checkmark	x
C5 信封	162 x 229 毫米 (6.38 x 9.01 英寸)	\checkmark	\checkmark	x
B5 信封	176 x 250 毫米 (6.93 x 9.84 英寸)	\checkmark	\checkmark	x
其它信封 ²	104.8 x 210 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (4.125 x 8.27 英寸至 8.5 x 14 英寸)	\checkmark	\checkmark	x

1 仅建议偶尔使用。

²根据安装的进纸匣,该尺寸为 250 页美国信纸尺寸进纸匣将页面或信封的格式设为 215.9 x 297 毫米(8.5 x 11.7 英寸),或者为 250 页标准法律用纸尺寸进纸匣将页面或信封的格式设为 215.9 x 355.6 毫米(8.5 x 14 英寸),除非尺寸由软件程序指定。
³尺寸仅用于单面(一个面)打印。

支持的纸张类型

纸张类型	标准 250 页美国信纸尺寸进纸匣 (进纸匣 1)	250 页标准法律用纸尺寸进纸匣 (进纸匣 1)	530 页进纸匣选件(进纸匣 2)
纸张	\checkmark	\checkmark	\checkmark
卡片纸	\checkmark	\checkmark	x
*不支持乙烯基标签。			

纸张类型	标准 250 页美国信纸尺寸进纸匣 (进纸匣 1)	250 页标准法律用纸尺寸进纸匣 (进纸匣 1)	530 页进纸匣选件(进纸匣 2)
透明胶片	\checkmark	\checkmark	x
纸张标签*	\checkmark	\checkmark	x
信封	\checkmark	\checkmark	x
光面纸	\checkmark	\checkmark	x
*不支持乙烯基标签。			

支持的纸张重量

纸张类型	标准 250 页美国信纸尺寸进 纸匣(进纸匣 1)	250 页标准法律用纸尺寸进 纸匣(进纸匣 1)	530 页进纸匣选件(进纸 匣 2)
普通纸张(静电或商业纸 张)	60 至 90 克/平方米,纵向纹 理(16 至 24 磅证券纸)	60 至 90 克/平方米,纵向纹 理(16 至 24 磅证券纸)	60 至 90 克/平方米,纵向纹 理(16 至 24 磅证券纸)
光面纸	书本 —88 至 176 克/平方 米,纵向纹理(60 至 120磅 书本) 封面 —162 至 176 克/平方 米,纵向纹理(60 至 65 磅 封面)	书本 —88 至 176 克/平方 米,纵向纹理(60 至 120磅 书本) 封面 —162 至 176 克/平方 米,纵向纹理(60 至 65 磅 封面)	x
卡片纸──最大重量(纵向 纹理) ¹	索引光泽纸板 —163 克/平方 米(90 磅) 标牌—163 克/平方米 (100 磅) 封面—176 克/平方米 (65 磅)	索引光泽纸板 —163 克/平方 米(90 磅) 标牌—163 克/平方米 (100 磅) 封面—176 克/平方米 (65 磅)	x
卡片纸──最大重量(横向 纹理) ²	索引光泽纸板 —199 克/平方 米(110 磅) 标牌—203 克/平方米 (125 磅) 封面—216 克/平方米 (80 磅)	索引光泽纸板 —199 克/平方 米(110 磅) 标牌—203 克/平方米 (125 磅) 封面—216 克/平方米 (80 磅)	x
透明胶片	138 - 146 克/平方米(37 至 39 磅证券纸)	138 - 146 克/平方米(37 至 39 磅证券纸)	X
¹ 对于 60 至 135 克/平方米 纹理。	长的纸张,建议使用纵向纹理约	F维。对于重量大于 135 克/平	方米的纸张,建议使用横向

2压力敏感区必须先进入打印机。

3不支持乙烯基标签。

4 请使用亚硫酸盐,任意木质或最多 100% 棉含量的信封。

5 100% 棉含量信封的最大重量为 90 克/平方米。

6105 克/平方米(28 磅证券纸)信封的含棉量不能超过 25%。

纸张类型	标准 250 页美国信纸尺寸进 纸匣(进纸匣 1)	250 页标准法律用纸尺寸进 纸匣(进纸匣 1)	530 页进纸匣选件(进纸 匣 2)
纸张标签一最大重量 2,3	180 克/平方米(48 磅证券 纸)	180 克/平方米(48 磅证券 纸)	x
信封 ⁴	75 至 90 克/平方米(20 至 24 磅证券纸) ^{5, 6}	75 至 90 克/平方米(20 至 24 磅证券纸) ^{5,6}	X

¹ 对于 60 至 135 克/平方米的纸张,建议使用纵向纹理纤维。对于重量大于 135 克/平方米的纸张,建议使用横向 纹理。

2压力敏感区必须先进入打印机。

3不支持乙烯基标签。

4 请使用亚硫酸盐,任意木质或最多 100% 棉含量的信封。

5 100% 棉含量信封的最大重量为 90 克/平方米。

⁶ 105 克/平方米(28 磅证券纸)信封的含棉量不能超过 25%。

纸张容量

纸张类型	标准 250 页美国信纸尺寸进纸匣 (进纸匣 1)	250 页标准法律用纸尺寸进纸匣选 件(进纸匣 1)	530 页进纸匣选件(进纸匣 2)
纸张	250 页 ¹	250页 ¹	530页 ¹
卡片纸	30 张 ²	30 张 ²	X
标签	80	80	X
透明胶片	50	50	X
信封	10 个 Com 10	10 个 Com 10	X
¹ 基于 75 克/平方米(20 磅)的纸张。			
² 30 张 163 克/平方米(90 磅)的卡片纸或 25 张 199 克/平方米(110 磅)的卡片纸。			

本章节包含打印、打印机报告和取消作业。纸张和特殊介质的选择和处理会影响文档打印的可靠性。如需更多信息,请参阅"避免卡纸"和"保存打印介质"。

安装打印机软件

打印机驱动程序是让计算机与打印机通信的软件。打印机软件在最初的打印机设置期间被典型安装。如需更多信息,请参阅随打印机附带的*设置*页或*设置指南*,或单击*软件和文档* CD 上的安装打印机和软件。

当从应用软件中选择**打印**时,会打开一个表示打印机驱动程序的对话。从最初的"打印"对话单击**属性,首选项**, 选项或设置来打开"打印属性"并查看所有可更改的可用打印机设置。如果对"打印属性"中的某个特性不熟悉, 可打开联机帮助以获取更多信息。

注意:从驱动程序选择的打印设置会覆盖从控制面板选择的默认设置。

从 Windows 打印文档

- 1 打开文档后,单击**文件 → 打印**。
- 2 单击属性,首选项,选项或设置。
- 3 调整设置。
- 4 单击确定。
- 5 单击确定或打印。

从 Macintosh 计算机打印文档

- 1 打开文档后,选择文件 → 打印。
- 2 从"份数和页数"或"概述"弹出菜单中,调整设置。
- 3 单击好或打印。

打印配置页

配置页列出有关打印机的信息,如消耗品水平、打印机硬件信息和网络信息。

- 1 确认打印机电源已经打开,并且出现就绪消息。
- 2 从控制面板,按▲。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现报告打印,然后按 √。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现 配置页, 然后按√。 打印出"配置页"后, 出现就绪消息。

打印演示页

打印演示页来隔离打印质量问题。

- 1 确认打印机电源已经打开,并且出现就绪消息。
- 2 从控制面板, 按 ▲。

- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现报告打印, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现**演示页**,然后按 √。 打印出演示页后,出现**就绪**消息。

取消打印作业

有一些取消打印作业的方法。以下部分解释如何从控制面板或从计算机(根据操作系统)取消打印作业。

从控制面板取消打印作业

要取消打印作业,可随时按 😣。

注意:如果打印作业继续打印,说明在发送停止命令之前已经有一部分作业被传输到打印机缓冲区。显示屏上出现 取消打印作业,并在作业被取消之前打印剩余的已缓存页面。

从 Windows 任务栏取消打印作业

当发送要打印的作业时,在任务栏的右角出现一个小的打印机图标。

1 双击打印机图标。

在打印机窗口中出现一个打印作业列表。

- 2 选择要取消的作业。
- 3 在键盘上按 Delete (删除)键。

从 Windows 桌面取消打印作业

- 1 最小化所有程序以显示桌面。
- 2 双击我的电脑图标。
- 3 双击打印机图标。
- 4 双击打印机的图标。
- 5 选择要取消的作业。
- 6 在键盘上按 Delete (删除)键。

从 Mac OS 9 取消打印作业

当您发送作业给打印机时,桌面上会出现选定打印机的打印机图标。

1 双击打印机图标。

打印机窗口中出现打印作业的列表。

- 2 选择要取消的作业。
- 3 单击废纸篓图标。

从 Mac OS X 取消打印作业

- 1 选择应用程序 → 实用程序, 然后双击打印中心或打印机设置实用程序。
- 2 双击您正在使用的打印机。

- 3 从打印机窗口,选择要取消的作业。
- 4 从窗口顶部的图标栏,单击**删除**图标。



进行复印

 将原始文档面朝上放入 ADF 中,让短边先进入,或面朝下放在扫描仪玻璃上。
 注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 2 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 3 从控制面板,按 🕩。
- 4 使用键盘来输入副本份数。
- 5 按 🚱 来启动黑白复印,或按 📎 来启动彩色复印。

注意:要取消复印功能,可随时按 😣。

定制复印设置

当处于复印模式时,按▲来访问复印选项。

为副本选择进纸匣

要选择一个非当前默认的进纸匣:

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现复印设置, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现纸张选择, 然后按 √。
- 4 重复按▲或▼直到出现您需要的进纸匣,然后按√。
- 5 按 🔀 来返回到**就绪**状态。

为副本选择纸张尺寸

如果您安装了多个进纸匣,您可以加载两种不同尺寸的纸张。这将允许您为副本选择最多两种不同的纸张尺寸。要选择非当前默认尺寸(加载到进纸匣1中)的纸张尺寸:

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现复印设置, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现纸张选择, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现您需要的尺寸,然后按 √。
 注意: 只有您已加载到进纸匣中的纸张尺寸才显示在菜单中。
- **5** 按 😣 来返回到**就绪**状态。

缩小或放大副本

要更改副本的默认尺寸比例:

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 复印设置, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现缩小/放大, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现您需要的尺寸比例。尺寸比例为:
 - 100%
 - 二合一 A4-LTR-LGL
 - 四合一 A4-LTR-LGL
 - 200%
 - 400%
 - 自定义 25-400%
 - 25%
 - 50%
 - 78% LGL>LTR
 - 83% LGL>A4
 - 94% A4>LTR
 - 97% LTR>A4
- 5 按√。
- 6 按 😣 来返回到**就绪**状态。

注意:副本尺寸也可以通过按控制面板上的"缩小/放大"按钮来暂时改变。当打印机电源被复位时,打印机将返回 到默认的设置。

在一张纸上复印多个页面

为了节省纸张,您可以在一张纸上复印多页文档的两个或四个连续页面。

注意**:**

- "纸张尺寸"必须被设置为美国信纸、标准法律用纸、A4 或 B5 JIS。
- •"复印尺寸"必须被设置为 100%。
- 此特性仅当使用 ADF 进行复印时可用。
- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中, 让短边先进入。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。

- 2 调整纸张导片。
- 3 从控制面板,按 🕑。
- 4 使用键盘来输入份数。
- 5 按▲。
- 6 重复按▲ 或▼ 直到出现复印设置, 然后按√。
- 7 重复按▲或▼直到出现缩小/放大,然后按√。
- 8 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现二合一 A4-LTR-LGL 或四合一 A4-LTR-LGL, 然后按 √。
- 9 重复按▲或▼来选择纸张方向,然后按√。
- 10 按 🛿 来返回到就绪状态。
- 11 按 🛇 来启动黑白复印, 或按 🛇 来启动彩色复印。

调整复印质量

调整复印质量设置会改变副本的质量。可供选择的选项有"照片"(最佳质量)、"文本"(最快速度)或"混 合"(标准速度)。要更改默认的质量设置:

- 1 从控制面板,按 **力**。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现复印设置, 然后按 √。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现**质量**,然后按√。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现**混合、文本**或**照片**,然后按 √。

5 按 🛿 来返回到**就绪**状态。

注意:复印质量也可以通过按控制面板上的"图象质量"按钮来暂时改变。当打印机电源被复位时,打印机将返回 到默认的设置。

使副本减淡或加深

调整密度设置使副本减淡或加深。要更改默认的密度设置:

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按▲ 或▼ 直到出现复印设置, 然后按√。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现密度,然后按√。

- 4 重复按▲或▼来调整密度,然后按√。
- 5 按 🛿 来返回到就绪状态。

注意:副本密度也可以通过按控制面板上的"减淡/加深"按钮来暂时改变。当打印机电源被复位时,打印机将返回 到默认的设置。

逐份打印副本

如果您打印文档的多份副本,您可以选择按批次打印每个副本(逐份打印)或按页组打印副本(非逐份打印)。

逐份打印 非逐份打印



- 将原始文档面朝上放入自动文档传送器(ADF)中,让短边先进入,或面朝下放在扫描仪玻璃上。
 注意:请勿将明信片、照片、小物体、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 3 从控制面板,按 🕩。
- 4 使用键盘来输入份数。
- 5 按 **力**。
- 6 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现复印设置, 然后按 √。
- 7 重复按▲ 或▼ 直到出现排序, 然后按√。
- 8 重复按▲ 或▼ 直到出现开,然后按√。
- 9 按 🔀 来返回到就绪状态。
- 10 按 🛇 来启动黑白复印,或按 🛇 来启动彩色复印。

取消复印作业

要取消复印作业,可随时按 😣。

注意:如果复印作业继续打印,说明在发送停止命令之前已经有一部分作业被传输到打印机缓冲区。显示屏上出现 取消复印作业,并在作业被取消之前打印剩余的已缓存页面。



使用计算机扫描文档

- 1 确认打印机已被连接到计算机上,并且打印机和计算机的电源都已经打开。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中,或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 3 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 4 单击开始 → 程序或所有程序 → Lexmark 应用程序 → Presto! PageManager。

出现"Presto! 扫描按钮"对话。



注意:如果不出现"Presto! 扫描按钮"对话,请按 F9。

- 5 从 "Presto! 扫描按钮" 工具栏, 单击要扫描到的应用程序。
- 6 当出现扫描设置对话时,单击**预览**。

注意:如果您使用 ADF, "预览"功能不被支持。如果您使用扫描仪玻璃, 您可以每次预览一页。

7 调整扫描设置,然后单击扫描。

将文档直接扫描到其它应用程序

您可以将文档直接扫描到与 TWAIN 和 WIA 兼容的应用程序。如需更多信息,请参阅应用程序帮助。

扫描要编辑的文本

使用光学字符识别(OCR)软件特性来将扫描图象转换为您可以使用字处理应用程序编辑的文本。

- 1 确认:
 - 打印机已连接到计算机上,并且打印机和计算机的电源都已打开。
 - 已安装 ABBYY Fine Reader。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中,或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 3 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 4 单击开始 → 程序或所有程序 → ABBYY FineReader 6.0 Sprint → ABBYY FineReader 6.0 Sprint。
- 5 从工具栏,单击扫描并读取。
- 6 当出现扫描设置对话时,单击**预览**。

注意:如果您使用 ADF, "预览"功能不被支持。如果您使用扫描仪玻璃,您可以每次预览一页。

- 7 如需最佳效果,请选择编辑文本 (OCR),然后单击扫描。
- 8 一旦图象载入,单击保存。
- 9 选择您要保存到的目的地,然后单击确定。
- 10 编辑并保存文档。

使用计算机定制扫描设置

- 1 确认打印机已被连接到计算机上,并且打印机和计算机的电源都已经打开。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中,或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 3 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 4 单击开始 → 程序或所有程序 → Lexmark 应用程序 → Presto! PageManager。
- **5** 从 "Presto! 扫描按钮"工具栏,单击要扫描到的应用程序。

注意:如果不出现"扫描按钮"对话,请按 F9。



6 单击预览。等待图象出现的屏幕上。

注意:如果您使用 ADF, "预览"功能不被支持。如果您使用扫描仪玻璃, 您可以每次预览一页。

7 如果您只要扫描部分文档,请单击并拖动点线框来选择预览图象要扫描的特定区域。

8 选择要扫描的文档类型。

9 从"常规"选项卡或"高级"选项卡定制扫描设置:

"常规"选项卡	选项
扫描页面	 选择扫描仪 IP 地址。 选择扫描来源(反射或自动文档传送器)。 选择预置文档类型,或选择"自定义"。
扫描配置	 选择模式(真彩、灰度或黑白)。 选择扫描分辨率。 选择预置尺寸,或使用预览窗口中的点线框来选择预览图象要扫描的特定区域。 使用"扫描"任务来消除任何在预览窗口中作出的尺寸调整或选择自动剪切设置。
注意:如需更多	言息,请单击屏幕底部的 帮助 。

"高级"选项卡	选项
Gamma / 锐度	 调整整个图象或单独颜色通道的颜色修正曲线(gamma)。 选择是否锐化模糊的边缘。
明亮度 / 对比度	调整整个图象或单独颜色通道的明亮度。
饱和度 / 色调	 调整图象中的颜色亮度。 调整图象的色调。
减少波纹	消除来自杂志、报纸或艺术印刷品的图象图案(去网)。
注意 :如需更多消息,请单击屏幕底部的 帮助 。	

10 单击扫描。

从杂志或报纸扫描清晰图象

使用"减少波纹"特性来帮助消除从杂志或报纸扫描的图象上的波纹图案。

- 1 确认打印机已连接到计算机上,并且打印机和计算机的电源都已打开。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中,或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 3 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 4 单击开始 → 程序或所有程序 → Lexmark 应用程序 → Presto! PageManager。

出现"Presto! 扫描按钮"对话。



注意:如果"Presto! 扫描按钮"对话未出现,请按 F9。

- 5 从 "Presto! 扫描按钮" 工具栏, 单击要扫描到的应用程序。
- 6 当出现扫描设置对话时,单击预览。
 注意:如果您使用 ADF,"预览"功能不被支持。如果您使用扫描仪玻璃,您可以每次预览一页。
 7 单击高级选项卡。
- **8** 选择**减少波纹**。
- 9 选择**杂志、报纸**或**美术印刷品**,然后单击扫描。

扫描到网络上的计算机

- 1 确认打印机通过打印服务器连接到网络,并且打印机、打印服务器和接收扫描的计算机的电源都已打开。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中,或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 3 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 4 从控制面板,按 🖄。
- 5 使用快速访问面板来选择扫描目标(1-20),或按目录按钮来搜索已保存的名称。
- 6 按 🛇 来启动黑白扫描, 或按 🕥 来启动彩色扫描。

注意:要取消扫描功能,可随时按 😣。

设置扫描目录

- 1 打开 Web 浏览器。
- 2 在地址栏中,键入打印机的 IP 地址,然后按 Enter (回车键)。 如果出现 Java applet 屏幕,单击是。
- 3 单击扫描目标。
- 4 在"新的目标"下面,从下拉菜单中选择电子邮件、FTP 或 PC。
- 5 输入扫描设置,然后单击提交。 注意:如果要求验证,请在单击提交之前输入管理员口令。

搜索扫描目录

- 1 从控制面板,按 <2/2。
- 2 按目录按钮。
- 3 使用键盘来键入您正在搜索的名称,然后按√。

注意:

- 如果您知道分配给该名称的单触按钮(1-20),您可以直接使用快速访问面板来选择名称。
- 要返回到**就绪**,可随时按 ❷。

取消扫描作业

要取消扫描作业,可随时按 😣。

从控制面板定制扫描设置

当处于扫描模式时,按▲来访问扫描设置。

更改"文档尺寸"设置

"文档尺寸"设置定义被扫描的原始文档的尺寸。

1 从控制面板,按 ⊃。

- 2 重复按▲或▼直到出现扫描设置,然后按√。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现文档尺寸,然后按√。
- 4 重复按▲或▼直到出现正确的尺寸,然后按√。

5 按 🛿 来返回到就绪状态。

调整扫描分辨率

- 1 从控制面板, 按 **力**。
- 2 重复按▲ 或▼ 直到出现扫描设置, 然后按√。
- 3 重复按▲或▼直到出现分辨率,然后按√。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现您需要的分辨率, 然后按 √。
- 5 按 😣 来返回到就绪状态。

注意: 扫描分辨率也可以通过按控制面板上的"图象质量"按钮来暂时改变。当打印机电源被复位时,打印机将返回到默认的设置。

使扫描的图象减淡或加深

调整密度设置使扫描的图象减淡或加深。要更改默认的密度设置:

- 1 从控制面板,按 **力**。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现扫描设置, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现密度, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 来调整密度, 然后按 √。
- 5 按 😣 来返回到就绪状态。

注意:扫描密度也可以通过按控制面板上的"减淡/加深"按钮来暂时改变。当打印机电源被复位时,打印机将返回 到默认的设置。

传真

注意:

- 传真功能不是在所有型号上都可用。
- 不支持彩色传真。按 🛇 来启动黑白传真作业。



发送传真

注意:新西兰电信用户:如果对本地呼叫的收费不可接受,*请勿*使用本地呼叫的"拨号"按钮。只可以从您的电话拨打7位数的本地号码。*请勿*拨地区代码数字或前缀"0"。

使用 ADF 发送传真

- 1 确认打印机电源已经打开并连接在工作的电话线上。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中, 让短边先进入。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 3 调整纸张导片。
- 4 从控制面板,按 👜。
- 5 使用单触快速拨号、快速拨号或手动拨号输入传真号码。
- 6 按 � 来启动传真作业。

注意:如果内存已满,文档被实时发送。

使用扫描仪玻璃发送传真

- 1 确认打印机电源已经打开并且连接到正在工作的电话线上。
- 2 将第一页面朝下放在扫描仪玻璃上。
- 3 从控制面板,按 👜。

- 4 使用"单触快速拨号"、"快速拨号"或手动拨号来输入传真号码。
- 5 按 � 来启动传真作业。

页面扫描完毕后,出现下一页?1.是2.否。

- 6 如果您只要发送一页,请按2来启动传真作业。
- 7 如果您要发送多页,请按1来扫描下一页。将下一页放在扫描仪玻璃上,然后按√。
- 8 对所有需要的页面重复第7步,然后按2来启动传真作业。

注意:如果内存已满,文档被实时发送。

发送广播式传真

您可以将相同的传真发送到多个传真号码。您可以将"单触快速拨号"号码、"快速拨号"号码和多达 50 个手动拨 号号码放在同一个广播中。

- 1 确认打印机电源已经打开并且连接到正在工作的电话线上。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中, 让短边先进入, 或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 3 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 4 从控制面板,按 👜。
- 5 使用"单触快速拨号"、"快速拨号"或手动拨号来输入传真号码。
- 6 在每个号码后面按 √。
- 7 按 🛇 来启动传真作业。

页面按加载的顺序被自动扫描并发送。

取消广播式传真

- 1 从控制面板,按 ●。
 出现正被拨出的姓名或传真号码。
- 2 按 **力**。
- 3 按1。
- 4 按 🛿 来取消传真。

当接听电话(免提拨号)时发送传真

手动拨号特性让您在用打印机上的扬声器接听电话时拨打传真号码。当您在发送传真之前必须浏览自动应答系统或输入呼叫卡号码时,这非常有用。

- 1 确认打印机电源已经打开并且连接到正在工作的电话线上。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中, 让短边先进入, 或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

3 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。

- 4 从控制面板,按 👜。
- 5 拿起外接电话的听筒并聆听拨号音,或按免提并聆听拨号音。
- 6 在外接电话上,拨打您要呼叫的传真号码。如果您按下免提,请使用键盘拨号。
- 8 如果您拿起了外接电话的听筒,请将它放回原处。

在通话结束时发送传真

在通话结束时,您可以在双方都挂断前发送传真给另一方。

- 1 确认打印机电源已经打开并且连接到正在工作的电话线上。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中, 让短边先进入, 或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 3 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 4 请求另一方等待传真音,然后在挂断前按开始或发送按钮。

5 从控制面板,按 👜。

- 6 按 .
- 7 如果您将文档放在扫描仪玻璃上,请按1来发送传真。
- 8 将外接电话的听筒放回原处。

取消传真作业

当打印机正在扫描、拨号或发送传真时,如果您要取消传真,您可以在任何时候按 😣。

接收传真

理解传真接收模式

传真接收模式	描述
仅传真	打印机自动将每个呼叫作为传真应答。使用此模式: • 对于专用传真线路 • 当没有连接外接电话或分机时
传真 Tad	连接了外接应答设备(TAD)。TAD 自动应答每个呼叫。语音消息被存储在外接 TAD 中。如果是 传真呼叫,打印机接收传真。当应答机被连接到打印机的 EXT 端口 🕮 时使用此模式。 注意:
	 外接 TAD 设置仅用于外接应答机。 打印机需要设置比 TAD 大的应答振铃次数, TAD 需要设置为 4 或更少。

传真接收模式	描述
手动	您控制电话线路并且必须亲自应答每个呼叫,除非您使用独特的振铃特性。如果出现下列情况,使 用此模式:
	● 您的传真消息非常少。
	• 在同一条线路上使用独特振铃或计算机。
	注意:如果您应答电话并听到传真音,请等待直到打印机接管呼叫,然后挂断。

设置传真接收模式

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现传真设置, 然后按 √。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现 RX 设置, 然后按√。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 RX 模式, 然后按 √。
- 5 重复按▲或▼直到出现您需要的传真接收模式,然后按√。
- 6 按 😣 来返回到**就绪**状态。

在通话结束时接收传真

在通话结束时,您可以在双方挂断前请求另一方来传真您的信息。

- 1 在挂断前,请求另一方按他们的开始或发送按钮。
- 3 按2来接收传真。
- 4 将外接电话的听筒放回原处。

从电话分机接收传真

如果您在电话分机上或连接在打印机 EXT 端口 🗐 上的外接电话上应答传真呼叫,您可以通过使用"传真"接收代码来使打印机接听呼叫。当您按"传真"接收代码(51)时,打印机开始接收传真。按 51 并等待蜂鸣声或直到显示 屏上出现正在接收,然后挂机。

调整传真活动报告设置

打印机可以被设置为每 100 份传真自动打印一份活动报告(自动打印),或在每份传真之后手动打印(不打印)。 您可以打印已发送和/或已接收的传真的报告。

- 1 从控制面板,按▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现传真设置, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现报告设置, 然后按 √。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现活动报告,然后按√。
- 5 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现自动打印或不打印,然后按 √。
- 6 按 🔀 来返回到**就绪**状态。

打印传真活动报告

您可以打印已发送和/或已接收的传真的报告。

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现报告打印, 然后按 √。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现活动报告,然后按√。 打印出"活动报告"后,出现就绪。

设置"单触快速拨号"号码

有 20 个"单触快速拨号"号码,可以保存用于自动拨号的传真号码。要访问"单触快速拨号"号码 1 - 10,请按与 您要访问的号码相应的"单触快速拨号"按钮(1 - 10)。要访问号码 11 - 20,请按 Shift 按钮,然后按与您要访问的号码相应的"单触快速拨号"按钮。要设置"单触快速拨号"号码:

1 从控制面板,

按 ▲。

- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现**传真目录**, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现单触快速拨号输入项, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 来选择"单触快速拨号"号码(1-20),或使用键盘来直接输入号码,然后按 √。
- 5 重复按▲或▼直到出现传真 # 输入项,然后按√。
- 6 使用键盘来输入传真号码,然后按√。
- 7 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现传真姓名输入项, 然后按 √。
- 8 使用键盘来键入姓名, 然后按√。
- 9 按 🔀 来返回到就绪状态。

注意:您可以按照相同的步骤来编辑或替换现有的"单触快速拨号"姓名或号码。

打印"单触快速拨号"列表

- 1 从控制面板,按▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现报告打印, 然后按 √。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现单触快速拨号列表,然后按√。 打印出"单触快速拨号"列表后,出现就绪。

设置"快速拨号"号码

可以存储 50 个自动拨打传真号码的"快速拨号"号码。要访问"快速拨号"号码,请按"快速拨号"输入项(1-50)旁边的目录按钮。

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按▲ 或▼ 直到出现**传真目录**,然后按√。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现快速拨号输入项, 然后按 √。

- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 来选择"快速拨号"号码(1-50),或使用键盘来直接输入号码,然后按 √。
- 5 重复按▲ 或▼ 直到出现传真 # 输入项, 然后按√。
- 6 使用键盘来输入传真号码,然后按√。
- 7 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现传真名称输入项, 然后按 √。
- 8 使用键盘来键入名称,然后按√。
- 9 按 🛿 来返回到就绪状态。

注意:您可以通过执行相同的步骤来编辑或更换现有的"快速拨号"名称或号码。

打印"快速拨号"列表

按您指定的顺序打印"快速拨号"列表中的项目。选择按"快速拨号"号码(不排序)或按"快速拨号"名称字母顺序排序(按名称排序)。

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现报告打印, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现快速拨号列表, 然后按 √。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现不排序或按名称排序,然后按√。 打印出"快速拨号"列表后,出现就绪。

理解拨号选项

拨号选项	描述	
手动拨号	使用键盘手动键入传真号码。	
单触快速拨号	按保存您要呼叫的号码的"单触快速拨号"按钮。	
	注意: 要拨出"单触快速拨号"号码 11-20,按 Shift 按钮,然后按与您要拨出的号码相对应的"单触快速拨号"按钮。	
快速拨号	按 目录 按钮,然后按"快速拨号"号码。 注意: 当您输入"快速拨号"号码时,如果出现 未注册 # ,说明号码未被保存在该位置。	
重拨	如果您正在手动发送传真但线路忙,请按 重拨/暂停 ,然后按 ② 来再次尝试。 注意:如果您正在自动发送传真但线路忙,则打印机将在5分钟之后自动重拨一次。	

定制拨号设置

设置拨号模式

根据使用的电话线路类型,打印机可以被设置为"音频"或"脉冲"拨号。出厂默认设置是"音频"。

- 1 从控制面板,按▲。
- 2 重复按▲或▼直到出现管理设置,然后按√。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现电话线路类型, 然后按 √。

4 重复按▲或▼直到出现您需要的拨号模式,然后按√。

5 按 😣 来返回到**就绪**状态。

调整音量

可以调整键盘、电话振铃、线路监视器、结束音和警报的音量。

音量设置	描述
键盘音量	设置当按键被按下时发出的蜂鸣声的音量。
振铃音量	设置振铃音量。
线路监视器音量	设置拨号和免提音量。
作业结束音音量	设置打印机是否发出一秒结束音。
作业错误音音量	设置打印机是否发出四秒结束音。
警报音量	设置警报音量。

要为上述任一设置设置音量:

- 1 从控制面板,按▲。
- 2 重复按▲ 或▼ 直到出现机器设置,然后按√。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现扬声器音量,然后按√。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现您需要的音量设置, 然后按 √。
- 5 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现您需要的音量水平, 然后按 √。

注意: 音量水平范围为 0-3, 0 为静音, 3 为最大音量。出厂默认设置为 0。

6 按 😣 来返回到**就绪**状态。

设置在自动接收传真之前的振铃次数

"振铃计数延迟"设置在"仅传真"模式中电话线路在打印机应答之前振铃的次数。如果您在与打印机相同的线路上 有电话分机,或订购了电话公司的特色振铃服务,则保持"振铃计数延迟"设置为4。

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现**传真设置**, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 RX 设置, 然后按 √。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现振铃计数延迟,然后按√。
- 5 重复按▲ 或 ▼ 来设置电话线路在打印机应答之前振铃的次数(0-99),然后按 √。
- 6 按 🛿 来返回到**就绪**状态。

当检测到您设置的振铃次数时,打印机自动接收发来的传真。将"振铃计数延迟"设置为0将禁用线路振铃。

在PBX 后面时设置传真

如果在商业或办公环境中使用打印机,打印机可能被连接到专用分组交换机(PBX)电话系统。通常,当拨传真号码时,打印机等待识别拨号音,然后拨传真号码。但是,如果 PBX 电话系统使用大多数传真机不可识别的拨号音,则此拨号方法可能不可用。"PBX 选择"使打印机能够拨传真号码,而不用等待识别拨号音。

- 1 从控制面板,按▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现管理设置, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 PBX 选择, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现您需要的 PBX 连接类型, 然后按 √。
- 5 按 💙 来退出 PBX 选择菜单。
- 6 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 PBX 访问号码, 然后按 √。
- 7 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现您需要的 PBX 访问号码(1-999), 然后按 √。
- 8 按 🔀 来返回到**就绪**状态。

定制传真设置

使传真减淡或加深

如果原始文档非常浅或非常深,您可能要更改对比度。

- 1 确认打印机的电源已经打开并连接到正在工作的电话线路上。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中,让短边先进入,或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 3 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 4 从控制面板,按 👜。
- 5 按▲。
- 6 重复按▲ 或▼ 直到出现传真设置, 然后按√。
- 7 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 TX 设置, 然后按 √。
- 8 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现密度, 然后按 √。
- 9 按▲或▼来调整对比度,然后按√。
- 10 按 🛿 来返回到就绪状态并象平常一样发送传真。

更改传真分辨率

调整分辨率设置会改变传真的质量。在"标准"(最快速度)、"照片"(最慢速度,最佳图象质量)或"精细"(较慢速度,较高细节)之间进行选择。要更改默认的分辨率设置:

- 1 确认打印机的电源已经打开并连接在工作的电话线上。
- 2 将原始文档面朝上放入 ADF 中, 让短边先进入, 或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品 放在扫描仪玻璃上。

- 3 如果您正在将文档放入 ADF 中,请调整纸张导片。
- 4 从控制面板,按 👜。
- 5 按▲。
- 6 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现传真设置, 然后按 √。
- 7 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 тх 设置, 然后按 √。
- 8 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现分辨率, 然后按 √。
- 9 重复按 ▲ 或 ▼ 来调整分辨率, 然后按 √。

10 按 🛿 来返回到就绪状态。

设置实时传真传输

当您发送传真时,打印机通常在发送文档之前将它们扫描到内存中。一旦电话线路空闲,打印机开始拨号并发送。 但是,如果内存已满,打印机将立即发送文档。您可能偶尔想要不等待内存传输而立即发送文档。您可以将所有传 真的实时传输设置为"开",或将当前传真的实时传输设置为"仅下一个传真"。

- 1 从控制面板,按 👜。
- 2 按▲。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现**传真设置**, 然后按 √。
- 4 按▲ 或▼ 直到出现 TX 设置,然后按√。
- 5 重复按▲ 或▼ 直到出现立即 тх, 然后按√。
- 6 重复按▲ 或▼ 直到出现开或仅下一个传真, 然后按√。

为发来的传真选择进纸匣

如果进纸匣 1 缺纸或进纸匣 2 中的纸张更适合发来的传真,出厂默认设置"自动"让打印机选择从进纸匣 2 进纸。 要更改进纸匣设置:

- 1 从控制面板,按▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现传真设置, 然后按 √。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现进纸匣设置, 然后按√。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现**进纸匣使用: 传真**, 然后按 √。

- 5 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现您需要的进纸匣选项, 然后按 √。
- 6 按 😣 来返回到**就绪**状态。

缩小进来传真的打印尺寸

"自动缩减"使打印机能够自动缩小进来的传真以适合美国信纸、标准法律用纸或 A4 尺寸纸张的一页。缩小比例按 传真的纸张尺寸和进纸匣中的纸张尺寸计算。

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现传真设置, 然后按 √。
- **3** 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 RX 设置, 然后按 √。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现自动缩减,然后按√。
- 5 按▲ 或 ▼ 来设置"自动缩减"为开或关, 然后按 √。
- 6 按 😣 来返回到**就绪**状态。

避免卡纸

下列提示能帮助您避免卡纸:

• 仅使用推荐的纸张或特殊介质。

如需更多信息,请参阅 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com/publications 上的 *Card Stock & Label Guide* (*卡片纸和标签使用指南*)。

- 不要加载过多纸张。确认纸张堆放高度不超过指示的最大高度。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿或弯曲的纸张。
- 在加载之前弯曲,成扇形展开并对齐纸张的边缘。
- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个纸堆中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 将纸张保存在适当的环境中。
- 当打印机正在打印时不要取出进纸匣。
- 加载完纸张后将所有进纸匣用力推入打印机中。
- 确认进纸匣中的导片都被正确放置,并且没有与纸张靠得太紧。
- 确认所有打印机电缆都被正确连接。如需更多信息,请参阅设置文档。

理解卡纸消息和位置

打开盖门和盖板,然后取出进纸匣以进入卡纸位置。图例显示可能的卡纸位置。要清除任何卡纸消息,您必须从纸 张通道中清除所有纸张。



	卡纸消息	区域名
1	ADF 卡纸	ADF 盖门
	打开 ADF 盖板并清除卡纸	
2	卡纸 c	后部盖门(顶部)
	打开后部盖门并清除卡纸	
3	卡纸 B	后部盖门(底部)
	打开后部盖板并清除卡纸	
4	卡纸 A2	530 页进纸匣选件(进纸匣 2)
	取出进纸匣 2 并清除卡纸	
5	卡纸 A1	标准进纸匣(进纸匣 1)
	取出进纸匣 1 并清除卡纸	

清除进纸匣 1 卡纸

如果纸张没有从进纸匣 1 正确送入,卡纸会发生在进纸匣中。会出现**卡纸 A1:取出进纸匣 1 并清除卡纸**。进纸 匣 1 可以是 250 页美国信纸尺寸进纸匣或 250 页标准法律用纸尺寸进纸匣。

1 拉出进纸匣 1。完全取出进纸匣。



- 2 清除卡纸。卡纸可能在进纸匣内或进纸匣区域后面。
 - 在进纸匣内卡纸一找到纸堆顶部的单张纸。将它直接拉出。



• **进纸匣区域后面卡纸**—找到进纸匣支架底部表面上的卡纸。您可能需要更加深入到打印机中来找到卡纸,如下图所示。将卡纸直接拉出。



3 插入进纸匣。

清除进纸匣 2 卡纸

如果纸张没有从进纸匣 2 正确送入,卡纸会发生在进纸匣中。会出现卡纸 A2: 取出进纸匣 2 并清除卡纸。

- 1 拉出进纸匣 2。完全取出进纸匣。
- 2 取出卡纸。卡纸可能在进纸匣内或进纸匣区域后面。
 - 在进纸匣内卡纸—找到纸堆顶部的单张纸。将它直接拉出。



• **进纸匣区域后面卡纸**—找到进纸匣支架底部表面上的卡纸。您可能需要更加深入到打印机中来找到卡纸,如下图所示。将卡纸直接拉出。



3 插入进纸匣。

清除后部盖门后面的卡纸

如果纸张被卡在后部盖门后面,会出现**卡纸 <x>**。受影响的区域由消息**卡纸 <x>**指示。消息**卡纸 B**指出纸张被卡在后部盖门后面,熔印部件下面。消息**卡纸 C**指出纸张被卡在后部盖门后面,熔印部件上面。

▲ 当心:为减少被发热组件烫伤的危险性,请让组件表面冷却后再触摸。

1 推后部盖门的释放插销。



2 轻轻地放下后部盖门。



3 拉熔印部件压力释放杆来释放纸张上的压力。


4 抓住被卡纸张的两边。



注意:轻轻地拉出纸张以避免撕破。只要可能,将纸张朝打印机底部方向拉以避免污染熔印部件。

5 关闭后部盖门。

ADF 中卡纸

如果 ADF 中发生卡纸,会出现 ADF 卡纸:打开 ADF 盖板并清除卡纸。

警告: 在您抬起能够让拾纸辊配件升起的张力释放杆之前不要拉出被卡的纸张。



警告:不要从 ADF 底部拉出被卡的纸张。



打开 ADF 盖板。



2 抬起张力释放杆使它处在上面位置。注意:不要完全移除拾纸辊配件。重复这样做会损坏 ADF。



3 牢牢抓住纸张,并小心地将它拉出。



4 使张力释放杆降低回到原位,并直到锁定。



5 关闭 ADF 盖板。



6 按√。

理解打印机菜单

菜单列表

许多菜单可让您容易地更改打印机设置:

复印设置	机器设置	网络设置	报告打印
纸张选择	扬声器音量	以太网	配置页
排序	纸张设置	IP 配置	活动报告
质量	作业超时		内存列表
密度	碳粉节省模式		单触快速拨号列表
缩小/放大	消耗品信息		快速拨号列表
	扫描仪支架		扫描目录
			扫描传输日志
			演示页
			维护页

扫描设置	传真设置	传真目录	管理设置
文档尺寸	TX 设置	单触快速拨号输入项	日期/时间设置
文档中的多页	RX 设置	快速拨号输入项	用户设置
无限扫描	进纸匣设置		电话线路类型
颜色压缩率	删除文档		PBX 选择
分辨率	Comm 设置		PBX 访问号码
密度	报告设置		默认模式
电子邮件大小限制			自动清除
			省电模式
			显示语言
			国家代码
			设置默认值
			管理菜单锁定

"复印设置"菜单

菜单项	描述
纸张选择	为副本设置纸张来源
自动 进纸匣 1	注意:
进纸匣 2	 "自动"是出厂默认设置。 仅当进纸匣 2 已安装时才出现进纸匣 2。

菜单项	描述
排序	当打印多份副本时,按顺序堆放打印作业的页面
关	注意:
开	● "关"是出厂默认设置。没有页面将被逐份打印。
	● "开"设置按顺序堆放打印作业。
	• 两个设置都按照复印菜单设置指定的次数打印整个作业。
质量	指定打印输出质量
混合	注意: "混合"是出厂默认设置。
文本	
照片	
密度	减淡或加深打印输出
<水平指示器>	注意:3是出厂默认设置。
缩小/放大	缩小或放大打印输出
100%	注意:
二合一 A4-LTR-LGL	● 100% 是出厂默认设置。
山合一 A4-LTR-LGL	 ● 洗择 四合一 A4-LTR-LGL 或 二合一 A4-LTR-LGL 指定将多页图象打印在一张纸
200%	的一个面上。您可以将多页文档的四个或两个连续页面复印到一张纸上。
自定义 25-400%	• 仅当使用 ADF 进行复印时,缩排并印才可用。
25%	
50%	
78% LGL>LTR	
83% LGL>A4	
94% A4>LTR	
97% LTR>A4	

"扫描设置"菜单

菜单项	描述
文档尺寸	为扫描设置文档尺寸
LGL 8.5X14	注意:根据国家代码,LTR 8.5X11 或 A4 210X297 是出厂默认设置。
LTR 8.5X11	
STMT 5.5X8.5	
EXEC 7.25X10.5	
A4 210X297	
B5 182X257	
A5 210X146 自空 ♡	
」	
宽 5.5->8.5	
长 5.5->14	
毫米	
宽 140->216	
长 140->355	
文档中的多页	设置当使用 ADF 时是否扫描多页。此模式支持下列文件类型: PDF 和 TIFF。
是	注意:"是"为出厂默认设置。
否	
无限扫描	让您使用扫描仪玻璃扫描两页或更多页
关	注意:"关"是出厂默认设置。
开	
颜色压缩率	设置扫描的颜色压缩率。低颜色压缩率将产生较高质量的图象,但文件大小将较大。
低	注意:"中等"是出厂默认设置。
中等	
同	
分辨率	设置扫描分辨率
100x100 dpi	注意: 300x300 dpi 是出厂默认设置。
150x150 dpi	
200x200 dpi	
400x400 dpi	
600x600 dpi	
 密度	
▲ 《水平指示器》	注音·3 是出厂默认设置。

菜单项	描述
邮件大小限制	设置已扫描文档的大小限制
1MB	注意: 1MB 是出厂默认设置。
2MB	
3MB	
4MB	
5MB	
无限制	

"传真设置"菜单

菜单项	描述
TX 设置	设置外发传真的传输设置
立即 TX	注意:
开 开 7 开 2 (1) 7 (1)	 "关"是"立即 TX"的出厂默认设置。 "标准"是"分辨率"的出厂默认设置。 "正常"是"密度"的出厂默认设置。 "开"是"自动重拨"的出厂默认设置。 设置"立即 TX"为"开"将不使用内存而立即发送传真。 更改"密度"来减淡或加深外发的传真。
 RX 设置	设置发来传真的传输设置
RX 模式	以且从不很具的传潮及且 注意:
Q 传具 手动 传真/TAD 自动缩小 关 开 振铃计数延迟 xx 次 F/T 振铃时间 xx 秒	 传真/TAD 是"RX 模式"的出厂默认设置。 4次是"振铃计数延迟"的出厂默认设置。 15 秒是"F/T 振铃时间"的出厂默认设置。 "关"是"自动缩小"的出厂默认设置。 使用"自动缩小"来启用或禁用传真的自动缩小以适合进纸匣中加载的纸张。 将"振铃计数延迟"设置为应答传真呼叫之前的振铃次数。振铃计数的设置范围为 1 - 99。 设置"F/T 振铃时间"来更改在切换到传真接收模式之前机器振铃时间的长度(以秒为单位)。振铃时间的设置范围为: 5 - 99 秒。

菜单项	描述
进纸匣设置	设置用于接收传真的默认进纸匣
进纸匣使用: 传真	注意:"自动"是出厂默认设置。
自动	
仅进纸匣 1	
仅进纸匣 2	
删除文档	指定要从内存中清除哪个文档
清除内存作业	注意:
清除	● 庙田"洁险贞友作业" 来进择更洁险的个别作业
不清除	• 庙田"今迎乼险"亚乼险由方山的所方作业。
全部清除	• 使用 王即捐陈 本捐陈内任中的所有作业。
清除	
Comm 设置	设置传真通信设置
ECM TX	注意:
关	● "开"是 ECM TX 的出厂默认设置。
	● "开"是 ECM BX 的出厂默认设置。
	● 33 6 是" TX 速度"的出厂默认设置。
	• 33.6 是"BX 速度"的出厂默认设置。
一 ガ 地 早 主 桧 泇	• $\overline{\mathbf{T}}$ $$
於可自恆病	• \mathbf{F}
不检测	
TX 速度	
33.6 kbps	
14.4 kbps	
9.6 kbps	
7.2 kbps	
4.8 kbps	
2.4 kbps	
AX 速度	
33.6 kbps	
14.4 kbps	
∠.4 kbps	

菜单项	描述
米平坝 报告设置 TX 报告 仅错误图象 位错误图象 始终打印 始终打印图象 不打印 活动报告 自动打印	指这一指定何时打印传真传输报告 注意: • "仅错误图象"是"TX报告"的出厂默认设置。 • "自动打印"是"活动报告"的出厂默认设置。 • "自动打印"在每发送或接收100份传真时自动打印一份活动报告。
不打印	

"传真目录"菜单

菜单项	描述
单触快速拨号输入项 01= 至 20= 传真 # 输入项 传真名称输入项	设置每个"单触快速拨号"号码的名称和传真号码。对于单触快速拨号访问,最多可以保存 20 个名称和号码。
快速拨号输入项 01= 至 50= 传真 # 输入项 传真名称输入项	为每个"快速拨号"号码设置名称和传真号码。在"快速拨号"目录中最多可以保存 50 个名称和号码。

"机器设置"菜单

菜单项	描述
米早坝 扬声器音量 键盘音量 0-3 振铃音量 0-3 线路监视器音量 0-3 作业结束音音量 0-3 作业错误音音量 0-3 警报音量	描述 指定选定菜单项的音量 注意: • 1 是"键盘音量"的出厂默认设置。 • 2 是所有其它音量设置的出厂默认设置。 • 设置音量为 0 将关闭音量。
0 - 3	

菜单项	描述
纸张设置 纸张类型 进纸匣 1 纸张 普通纸张 · 普通纸张 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	指定每个进纸匣中加载的纸张类型和进纸匣 2 边距设置 注意: • "普通纸张"是进纸匣 1 和进纸匣 2 的出厂默认设置。 • "进纸匣 2 左边距"调整进纸匣 2 的左边距。 • 仅当进纸匣 2 已安装时,所有的进纸匣 2 菜单项才出现。
作业超时 USB 关 开 XXX 秒 LAN 关 开 XXX 秒	以秒为单位来设置打印机在取消打印作业的剩余部分之前等待接收作业结束消息的时间 注意: • "开"(60秒)是 USB 的出厂默认设置。 • "开"(270秒)是 LAN 的出厂默认设置。 • 当计时器到时后,打印机将打印仍留在其中的任何已部分打印的页面,然后查 看是否有新的打印作业在等待。
碳粉节省模式 关 开	减少用于图形和图象的碳粉量 注意:"关"是出厂默认设置。

菜单项	描述
消耗品信息	显示消耗品的剩余使用寿命信息,并允许更换消耗品后重置消耗品使用寿命
碳粉	注意:
消耗品信息 碳粉 黑色使用寿命 古红色使用寿命 黄色使用寿命 青色使用寿命 青色使用寿命 成粉盒类型 黑色 随机 1000 页 高容 5000 页 品红色 随机 1000 页 高容 5000 页 黄色 随机 1000 页 高容 5000 页 黄色 随机 1000 页 高容 5000 页 青色 原碳粉容器 皮碳粉容器 皮碳粉容器 皮碳粉容器 肉子のPC 带 ●換 OPC 带 ●換 OPC 带 東換 OPC 带	显示消耗品的剩余使用寿命信息,并允许更换消耗品后重重消耗品使用寿命 注意: • 更换显影剂带和熔印部件的选项仅在使用寿命信息为不足或已空时出现。 • 使用寿命信息使用显示 5 个不同水平之一的标尺显示(显示如下)。满格(5 个阴影框)表示消耗品项目是新的或满的。空格(5个空框)表示消耗品项目 是不足或已空的。 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
已更换	
 熔印部件 熔印部件使用寿命 更换熔印部件 未更换 己更换 	
扫描仪托架 移动以锁定	当选择"执行"时,扫描仪被移动到主位置。然后用户可以将托架开关(在平板的 左下角上)移动到传输的锁定位置。
不执行 执行	注意: "不执行"是出厂默认设置。

"网络设置"菜单

菜单项	描述
以太网 MAC LINK 状态 LINK 设置 自动 100M 全双工 100M 半双工 10M 全双工 10M 半双工 10M 半双工	让您查看当前以太网信息,并更改 LINK 设置。 注意: "自动"是出厂默认的 LINK 设置。
IP 配置 DHCP 激活 关 开 IP 地址 xxx.xxx.xxx.xxx 子网掩码 xxx.xxx.xxx.xxx 网关 xxx.xxx.xxx.xxx IP 来源 DHCP AUTO IP 手动 默认 IP	让您查看或更改当前 TCP/IP 地址信息和网络设置。 注意: • "开"是出厂默认的 DHCP 设置。 • 270 秒是出厂默认的 TCP 空闲超时。 • "默认 IP"是出厂默认的 IP 来源。 • IP 地址、子网掩码和网关是 4 个字段的 IP 地址。

"报告打印"菜单

菜单项	描述
配置页	打印包含打印机信息、设置信息、消耗品信息和网络信息的配置页
<无>	
活动报告	打印传真活动报告
<无>	
内存列表	打印内存状态报告
<无>	
单触快速拨号列表	打印"单触快速拨号"列表
<无>	
快速拨号列表	打印"快速拨号"列表
不排序	注意:
按名称排序	• "不排序" 按数字顺序打印 "快速拨号" 列表。
	• "按名称排序"按字母顺序打印"快速拨号"列表。

菜单项	描述
扫描目录列表	打印扫描目录列表
<无>	
扫描传输日志	打印所有扫描活动的日志
<无>	
演示页	打印演示页
<无>	
维护页	打印包含打印机统计信息、维护信息和彩色质量疑难解答的维护页
<无>	

"管理设置"菜单

描述
设置日期和时间选项
设置用户的名称和传真号码
设置电话线路类型
设罢往真的网络米刑
以且很具的闷霜关至 注音, DCTN 具山厂野社设置
指定外线发送号码
注意:
● 9 是出厂默认设置。
 ● 可以使用 1 - 999 的任意数字。

菜单项	描述
默认模式	指定打印机在下面两个事件之一后将处于"传真"模式还是"复印"模式:
夏中 传真	 ● 1」中心电源被打开。 ● "自动清除"设置招时。
	注意: "复印"是出厂默认设置。
自动清除 关 开 30 秒 1 分钟 2 分钟 3 分钟 5 分钟 10 分钟	设置打印机如果在设定的时间内没有操作被执行,则在该时间段之后是否自动返回到"默认模式"设置。 注意: •"开(30秒)"是出厂默认设置。 •"关"禁用"自动清除"功能。
省电模式 关 开 等待 1 - 240 分钟	以分钟为单位设置打印机在作业打印之后,进入省电模式之前等待的时间 注意: • "开(30分钟)"是出厂默认设置。 • 较低的设置能节约更多能源,但是可能需要更长的预热时间。 • 如果打印机与室内照明线路共用一条电路,或您注意到室内电灯闪烁,请选择 最低设置。 • 如果打印机经常使用,请选择高设置。在大多数情况下,这样使打印机用最少 的预热时间准备打印。
显示语言 英语 法语 德语 意大利语 西班牙语	选择出现在显示屏上的文本的语言
	设置使用打印机所在的国家或地区
<国家代码列表>	注意:必须正确设置国家代码以使传真功能正常工作。
设置默认值 清除菜单设置 不执行 执行 清除网络设置 不执行 执行 清除传真目录 不执行 执行 清除日志 不执行 清除日志 不执行	设置特定打印机设置的出厂默认值 注意: "清除菜单设置"使所有设置返回到出厂默认设置,除了显示语言、国家 或地区、日期和时间、网络设置和传真目录输入项。

菜单项	描述
管理菜单锁定 关	让管理员锁定"管理设置"菜单、"传真目录"菜单和"网络设置"菜单以防止 管理菜单设置被更改
开	注意:
口令 xxxx	 "关"是出厂默认设置。 可以分配一个4位数的 PIN 码来访问锁定的菜单。

理解打印机消息

状态和错误消息列表

< x> 碳粉盒已空:更换碳粉盒 < x>

指定的碳粉盒已空。取出指定的碳粉盒,然后安装一个新的。

<xx> 寻求服务: <消息>

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 检查所有电缆连接。
- 4 将电源线连接到正确接地的插座中。
- 5 重新打开打印机电源。

如果再次出现服务消息,请与客户支持联系并报告消息内容。

ADF 盖板打开:关闭 ADF 盖板

关闭 ADF 盖板以清除消息。

ADF 卡纸: 打开 ADF 盖板并清除卡纸

清理 ADF 以恢复打印。

正在应答

打印机正在应答传真呼叫。请等待消息被清除。

正在等待重拨

在拨号失败或忙音之后,打印机正在准备重拨传真号码。请等待消息被清除。

忙

当拨出传真号码后,打印机接收到忙音。传真号码将被重拨。

正在校准

等待消息被清除。

不能复印: 取消 2 合 1/4 合 1-复印到 Exec/B5

当您使用"2合1A4-LTR-LGL"和"4合1A4-LTR-LGL"复印选项时,不支持实用纸张和B5纸张尺寸。

不能复印:取消复印到小纸张

对于复印作业,不支持小纸张尺寸。当复印时,只支持 A4、美国信纸、标准法律用纸和 B5 纸张尺寸。

盖板打开:关闭前部盖板

关闭前部盖门以清除消息。

盖板打开:关闭 OPC 盖板

扫描仪部件下面的盖门(OPC 盖板)打开了。关闭 OPC 盖门以清除消息。

盖板打开:关闭后部盖板

关闭后部盖门以清除消息。

通信错误

出现网络通信错误。请检查网络设置和连接。

拨号失败

打印机试图拨出传真号码并发送传真几次,但不能连接到目标传真机。请尝试再次发送传真。

正在拨号

打印机正在拨传真号码。请等待消息被清除。

重复 IP: 发现重复的 IP 地址

IP 地址重复了。

断开 LAN 电缆,使用"网络设置"菜单更改 IP 地址,然后重新连接 LAN 电缆。

电子邮件大小已到: 电子邮件大小限制已超出

扫描作业太大,不能发送。增加"邮件大小限制"设置,然后再次扫描作业。如果消息再次出现,请降低扫描分辨率以减小作业大小。

未能连接到服务器:服务器连接失败

出现网络通信错误。请检查网络设置和连接。

熔印部件使用寿命:更换熔印部件

- 1 更换熔印部件。
- 2 从"机器设置"菜单,重置熔印部件计数器。

进来的呼叫

打印机正在准备应答传真呼叫。请等待消息被清除。

正在初始化

正在运行初始诊断。等待消息被清除。

作业#

扫描仪正忙。请等待消息被清除。

内存已满

没有足够的内存来完成当前的复印作业。请取消作业,然后尝试再次复印它。

内存即将满

可能没有足够的内存来完成当前的打印作业。如果作业打印失败,请取消作业,然后尝试再次发送它。

缺少:安装熔印部件

缺少熔印部件。请安装熔印部件。

缺少:安装 OPC 带

显影剂盒缺少或安装不正确。请安装或重新放置显影剂盒。

缺少:安装碳粉盒 < X>

缺少指定的碳粉盒。请安装指定的碳粉盒。

缺少:安装转印辊

转印辊缺少或安装不正确。请安装或重新放置转印辊。

无内存:缺少内存

没有足够的内存来完成当前打印作业。请取消作业,然后尝试再次发送。

无响应

来自目标传真机的信号未被接收到。传真号码将被重拨。

OPC 带使用寿命:更换 OPC 带

- 1 更换显影剂盒。
- 2 从"机器设置"菜单,重置显影剂盒(OPC带)计数器。

OPC 已耗尽:更换 OPC 带

1 更换显影剂盒。

2 从"机器设置"菜单,重置显影剂盒(OPC带)计数器。

纸张更改:加载进纸匣 <x> <纸张类型>

打印机被设置为使用与进纸匣 1 中加载的纸张类型不同的纸张进行打印。使用正确的纸张类型加载进纸匣 1,或者将"机器设置"菜单或"打印属性"中的纸张类型设置更改为与进纸匣 1 中加载的纸张类型相符。

纸张已空:加载进纸匣 <x> <纸张类型>

指定的进纸匣已空,或加载了不正确的纸张类型。使用指定的纸张类型加载指定的进纸匣。

纸张错误:加载进纸匣 1 <纸张类型>

打印机被设置为使用与进纸匣 1 中加载的纸张类型不同的纸张进行打印。使用正确的纸张类型加载进纸匣 1,或者将"机器设置"菜单中的纸张类型设置更改为与进纸匣 1 中加载的纸张类型相符。

卡纸 A1/卡纸 A2/卡纸 B/卡纸 C

清理纸张通道以恢复打印。

PC 正在打印

等待消息被清除。

PF<x> 工具包使用寿命:更换 PF 工具包 <x>

进纸匣 <x> 中的进纸辊和分离垫即将耗尽。请为指定的进纸匣更换进纸辊和分离垫。

放入下一页: 然后按"设置"

将要扫描的下一页放在扫描仪玻璃上,然后按 √。

请等待

等待消息被清除。

正在打印

打印机正在打印传真。请等待消息被清除。

Ready(就绪)

打印机已准备好接收打印作业。

正在接收

打印机正在接收传真。请等待消息被清除。

RX Comm 错误

发生了进入传真传送错误。请等待传真被重新发送。

扫描校准错误

- 确认扫描仪锁已被解锁, 然后复位打印机。
- 检查扫描仪玻璃(包括文档玻璃和 ADF 玻璃)上的碎片, 然后复位打印机。

如果消息再次出现,请联系"客户支持",并报告消息。

扫描锁定错误:解锁扫描仪

扫描仪被锁定。打开扫描仪盖板,然后解锁扫描仪。

扫描内存即将满

可能没有足够的内存来完成当前的扫描作业。如果作业扫描失败,请取消作业,然后尝试再次扫描它。

扫描网络连接断开

检查网络电缆连接。确认网络电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

扫描 USB 连接断开

检查 USB 电缆连接。确认 USB 电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

正在扫描页面

扫描仪正忙。请等待消息被清除。

发送电子邮件通知:发送电子邮件通知

打印机上请求发送电子邮件通知的警报已被激活。

正在发送文件

已扫描图象正被发送到选定的目的地。请等待消息被清除。

设置正确的纸张

不是所有纸张尺寸都支持传真。进纸匣中加载了不支持的纸张尺寸。请加载支持的纸张尺寸。

休眠

打印机在等待下一个打印作业时节省耗电量。

TAD 正在应答

应答机已应答呼叫。请等待消息被清除。

碳粉错误:安装支持的碳粉盒

安装了无效的碳粉盒。请移除碳粉盒,然后安装一个支持的碳粉盒。

正在传输

打印机已连接到接收传真的机器并正在发送传真。请等待消息被清除。

碳粉不足 <xxxx>

颜色"x"一K(黑色), M(品红色), Y(黄色)或C(青色)一的碳粉盒很快将耗尽。当此消息第一次出现后, 根据碳粉颜色的覆盖率, 指定的碳粉盒还能够打印大约 100 - 125 页。

当出现碳粉不足 <xxxx> 消息或打印效果变浅时,请按照下列步骤来延长碳粉盒的使用寿命:

- 1 取出碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 3 重新插入碳粉盒并继续打印。

注意: 重复几次此过程直到打印效果继续变浅, 然后更换碳粉盒。

缺少进纸匣 <x>: 插入进纸匣

缺少进纸匣 1 和/或进纸匣 2。将指定的进纸匣插入打印机中。

转印带使用寿命:更换转印带

转印带已耗尽。请安装新的转印带。

TR 工具包使用寿命:更换 PQ 工具包

转印辊和转印带清洁辊已耗尽。请安装新的转印辊和转印带清洁辊。

TX Comm 错误

发生了外发传真传送错误。请重新发送传真。

正在预热

等待消息被清除。

废物容器已满

废碳粉瓶已满或缺少。如果已满,请使用随替换废碳粉瓶附带的说明页来更换它。如果缺少,请安装它。

维护打印机

需要定期完成某些任务以维持最佳的打印质量。

保存消耗品

为打印机消耗品选择一个阴凉、干净的地方保存。将消耗品正面朝上并保存在原来的包装内,直到您准备使用它们。 不要将消耗品暴露在:

- 直射的阳光下
- 温度高于 35°C (95°F) 的环境中
- 高湿度(高于 80%)的环境中
- 含盐分的空气中
- 腐蚀性气体中
- 浓重的粉尘中

节省碳粉

"碳粉节省"模式使您能够节省碳粉。当启用"碳粉节省"模式时,打印效果可能较浅。要启用"碳粉节省"模式:

- 1 从控制面板,按▲。
- 2 重复按▲ 或▼ 直到出现机器设置,然后按√。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现碳粉节省模式, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现开, 然后按 √。
- 5 按 🔀 来返回到就绪状态。

注意: 当您打印照片或灰度图象时,不建议使用"碳粉节省"模式。

清洁打印机

如果出现打印质量问题,如条纹,请按照下列清洁步骤进行操作。

警告:请勿直接将水泼到打印机上,或在打印机上使用氨基清洁剂或挥发性溶剂,如稀释剂。

清洗打印机的外壳

1 请确认打印机的电源已关闭,并且已从电源插座上断开。

当心:为了避免电击危险,请在操作之前从电源插座上断开电源线,并断开打印机上的所有电缆。

- 2 从纸张支架和出纸托盘内取出所有的纸张。
- 3 用水将一块干净且不掉毛的软布润湿。

警告:请不要使用普通家用的清洁剂或去污剂,因为它们可能会损坏打印机的表面涂层。

4 请只清洗打印机的外面,并确认擦掉出纸托盘上的墨迹。

警告: 使用湿布清洗打印机的内部可能会损坏您的打印机。

5 在开始新的打印作业之前,请确认纸张支架和出纸托盘完全干燥。

清洁扫描仪玻璃

如果您遇到打印质量问题,如复印或扫描的图象上有条纹,请清洁扫描仪玻璃。

- 1 用水稍微弄湿一块柔软,不起毛的布或纸。
- 2 打开扫描仪盖板。



- 3 擦拭扫描仪玻璃(包括文档玻璃和 ADF 玻璃)直到它变干净并且变干。
- 4 擦拭扫描仪盖板的白色内面和白色的塑料输入导片直到它们变干净并且变干。注意: 白色的塑料输入导片位于扫描仪盖板上, ADF 下面的左边。
- 5 关闭扫描仪盖板。

清洁防尘玻璃

如果您遇到打印质量问题,请清洁防尘玻璃。

- 1 关闭打印机电源。
- 2 向前拉前部盖门释放插销,然后轻轻地放下前部盖门。



3 每次一个地取出碳粉盒。



4 打开上部盖门。



5 将插销朝彼此方向互推以松开显影剂盒。



6 抓住把手,将显影剂盒笔直向上拉出。



7 拉凸柱以抬起防尘玻璃盖板。



8 使用干净、不起毛的干布轻轻地擦拭防尘玻璃。



9 向下推防尘玻璃盖板。





11 将插销向彼此相反的方向推以锁定显影剂盒到位。



12 关闭上部盖门。



14 关闭前部盖门。

15 打开打印机电源。

订购消耗品

在美国,要订购消耗品,请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权消耗品经 销商的信息。在其它国家或地区,请访问 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商 联系。对于中国大陆用户,也可拨打 800-810-0595 进行查询。

注意:所有打印机消耗品的使用寿命估算值都是假设使用美国信纸或 A4 尺寸的普通纸张打印。

订购碳粉盒

当出现**碳粉不足 <xxxx>** 消息时,请订购指定的新碳粉盒。颜色 "x"—K(黑色),Y(黄色),M(品红色)或 C(青色)—的碳粉盒很快将耗尽。当此消息第一次出现后,根据碳粉颜色的覆盖率,指定的碳粉盒还能够打印大约 100 - 125 页。

当出现**碳粉不足 <xxxx>** 消息或打印效果变浅时,您可能能够延长碳粉盒的使用寿命:

- 1 取出碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 3 重新插入碳粉盒并继续打印。

注意: 重复几次此过程直到打印效果继续变浅, 然后更换碳粉盒。

专为本打印机设计的推荐碳粉盒如下:

部件名称	部件号	用于打印机
青色高容量碳粉盒	C500H2CG	C500/X500/X502
品红色高容量碳粉盒	C500S2MG	C500/X500/X502

部件名称	部件号	用于打印机
黄色高容量碳粉盒	C500H2YG	C500/X500/X502
黑色高容量碳粉盒	C500H2KG	C500/X500/X502
青色碳粉盒	C500S2CG	C500/X500/X502
品红色碳粉盒	C500S2MG	C500/X500/X502
黄色碳粉盒	C500S2YG	C500/X500/X502
黑色碳粉盒	C500S2KG	C500/X500/X502

订购熔印部件

当出现**熔印部件使用寿命:更换熔印部件**消息时,请立即更换熔印部件。如需安装信息,请参阅随熔印部件附带的 文档。

部件名称	部件号
熔印部件	C500X28G(120 V/50 - 60 Hz)
	C500X29G (220 - 240 V/50 - 60 Hz)

订购显影剂盒

当出现 OPC 带使用寿命:更换 OPC 时,请立即更换显影剂盒(OPC 带)。如需安装信息,请参阅随显影剂盒附带的文档。

部件名称	部件号
显影剂盒	C500X26G

订购废碳粉瓶

当出现**废物容器已满:更换废碳粉容器**消息时,请订购替换的废碳粉瓶。



移动打印机

在移动打印机之前

▲ 当心: 打印机的重量为 35 千克(77 磅): 因此,至少需要三个人才能安全地抬起它。使用打印机侧面的把手 来抬起它,并确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。



请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏:

- 使用至少两个人来搬抬打印机。
- 在移动打印机之前:
 - 使用电源开关关闭打印机。
 - 从墙壁插座中拔掉电源线。
 - 断开打印机上的所有电源线和电缆。
 - 移除所有打印机选件。

警告:因不当移动造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

锁定扫描仪

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按▲ 或▼ 直到出现机器设置, 然后按√。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现扫描仪托架,然后按√。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现移动以锁定,然后按√。
- 5 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现执行,然后按 √。 扫描仪移动到主位置。
- 6 按 😣 来返回到**就绪**状态。
- 7 打开扫描仪盖板。



8 将扫描仪锁定开关移动到锁定位置。



9 关闭扫描仪盖板。



从 530 页进纸器上移除打印机

- 1 关闭打印机电源,然后从墙壁插座中拔掉电源线。
- 2 从打印机后部断开所有电缆连接。

3 通过从打印机后部开始,从后到前轻轻地将四个开槽拉离其相应的凸片来移除右侧盖板。



4 通过从打印机后部开始,从后到前轻轻地将四个开槽拉离其相应的凸片来移除左侧盖板。



5 松开右边的翼形螺钉,并移除右边的支架。



6 松开左边的翼形螺钉,并移除左边的支架。



7 将打印机抬离进纸器,并将打印机放在一边。

▲ 当心: 打印机的重量为 35 千克(77 磅),至少需要三个人才能安全抬起。使用打印机两边的把手来抬起它, 并确认当放下时您的手指不在打印机下面。



将打印机移动到其它位置

请按照下面的预防措施来安全地将打印机及选件移动到其它位置:

- 任何用来移动打印机的小车必须有足够的平面来支撑打印机的整个底座。任何用来移动选件的小车必须有足够的平面来支撑选件。
- 使打印机始终保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。

在新位置上设置打印机

设置打印机时,在它周围留出空间,如图所示。



1	50 厘米 (8.0 英寸)
2	70 厘米 (28.0 英寸)
3	20 厘米 (8.0 英寸)
4	25 厘米 (10.0 英寸)
5	304.8 毫米 (12.0 英寸)

管理支持

锁定管理员菜单

由于许多人经常使用打印机,支持人员可能选择锁定"管理设置"菜单、"传真目录"菜单和"网络设置"菜单, 使管理设置不能从控制面板被更改。

- 1 确认打印机的电源已经打开并显示就绪。
- 2 从控制面板,按▲。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现管理设置, 然后按 √。
- 4 重复按▲或▼直到出现管理菜单锁定,然后按√。
- 5 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现开, 然后按 √。

注意: "开"禁用"管理设置"菜单的使用,而"关"启用"管理设置"菜单的使用。如果"管理设置"菜单被禁用,它们只能通过使用 PIN 码来访问。

6 提示您输入口令(PIN)。使用键盘来输入 4 位数字的 PIN 码, 然后按 √。

7 按 🔀 来返回到**就绪**状态。

更改管理员菜单口令

为了更改管理员口令(PIN),管理员菜单必须已被锁定。要更改口令:

- 1 确认打印机的电源已经打开并显示就绪。
- 2 从控制面板, 按 ▲。
- 3 重复按▲或▼直到出现管理设置,然后按√。
- 4 键入当前口令, 然后按 √。
- 5 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现管理员菜单锁定, 然后按 √。
- 6 重复按▲ 或▼ 来选择开,然后按√。
- 7 键入新的口令, 然后按 √。
- 8 按 😣 来返回到就绪状态。

调整省电模式

- 1 确认打印机的电源已经打开并显示就绪。
- 2 从控制面板,按▲。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现管理设置, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现**省电模式**, 然后按 √。
- 5 重复按▲ 或▼ 直到出现开,然后按√。
- 6 使用键盘输入打印机在进入"省电模式"之前等待的分钟数。可用的设置范围为 1-240 分钟。
7 按√。

8 按 😣 来返回到**就绪**状态。

还原出厂默认设置

用星号(*)标记的菜单设置是活动设置。您可以还原原始的打印机设置,这些设置通常被认为是出厂默认设置。

- 1 确认打印机电源已经打开并且显示就绪。
- 2 从控制面板,按▲。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现管理设置, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现设置默认值, 然后按 √。
- 5 重复按▲ 或▼ 直到出现清除菜单设置, 然后按√。
- 6 重复按▲ 或▼ 直到出现执行,然后按√。 短暂出现正在执行...。
- **7** 按 😣 来返回到**就绪**状态。

注意:所有设置返回到出厂默认设置,除了显示语言、国家或地区、日期和时间、网络设置,以及传真目录输入项。

设置"默认模式"

设置"默认模式"指定打印机在下面两个事件之一后将处于"传真"模式还是"复印"模式:

- 打印机电源被打开。
- •"自动清除"设置超时。

注意:"自动清除"默认为关。

要设置"默认模式":

- 1 确认打印机的电源已经打开并显示**就绪**。
- 2 从控制面板, 按▲。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现管理设置, 然后按 √。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现默认模式,然后按√。
- 5 重复按▲或▼来选择复印或传真,然后按√。
- 6 按 🕺 来返回到**就绪**状态。

注意: "复印"是出厂默认设置。

打开"自动清除"

"自动清除"指定打印机如果在设定的时间内无操作的话,是否在该时间段之后返回到"默认模式"设置。要打 开"自动清除"并设置超时长度:

- 1 确认打印机的电源已经打开并显示就绪。
- 2 从控制面板,按▲。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现管理设置, 然后按 √。

- 4 重复按▲或▼直到出现自动清除,然后按√。
- 5 重复按▲或▼直到出现开,然后按√。
- 6 重复按▲ 或▼ 来选择持续时间, 然后按√。
- **7** 按 😣 来返回到**就绪**状态。

使用内嵌的 Web 服务器

如果打印机被安装在网络上,内嵌的 Web 服务器可被用于下列功能:

- 检查打印机的状态
- 检查打印机消耗品的状态
- 设置扫描目录
- 设置传真快速拨号列表
- 配置网络设置
- 创建内嵌的 Web 服务器的管理员口令
- 打印报告
- 还原打印机的出厂默认设置
- 备份内嵌的 Web 服务器设置

要访问内嵌的 Web 服务器:

- 1 打开 Web 浏览器。
- 2 在地址栏中,键入网络打印机或打印服务器的 IP 地址,然后按 Enter (回车键)。

疑难解答

联机客户支持

客户支持可从 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 上获得。

检查无响应的打印机

如果打印机没有响应,确认:

- 电源线已被插入打印机及正确接地的电源插座中。
- 电源插座没有被任何开关或断路器关闭。
- 打印机没有被插入任何浪涌电压保护器、不间断电源或延长线路中。
- 其它插在插座中的电气设备正在工作。
- 打印机电源已被打开。
- 打印机电缆牢固地连接在打印机和主机、打印服务器、选件或其它网络设备上。

检查完以上各项后,关闭打印机电源,然后再打开。这通常能解决问题。

解决打印问题

不打印多语言 PDF

文档包含不可用的字体。

- 1 在 Adobe Acrobat 中打开您要打印的文档。
- 2 单击打印机图标。

出现"打印"对话。

- 3 选择作为图象打印。
- 4 单击确定。

控制面板显示屏为空白

打印机自检失败。关闭打印机电源,等待约 10 秒钟,然后再打开打印机电源。 如果没有出现**正在预热和就绪**消息,则关闭打印机电源并联系客户支持。

作业不打印

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

确认打印机准备好打印

在发送作业进行打印之前,确认就绪或省电模式出现在显示屏上。按√使打印机返回到就绪状态。

检查进纸匣是否已空

将纸张加载到进纸匣中。

确认安装了正确的打印机软件

- 检验是否正在使用正确的打印机软件。
- 如果使用 USB 端口,确认正在运行 Windows 98/ME、Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003,并使用与 Windows 98/ME、Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003 兼容的打印机软件。

确认内置式打印服务器安装正确并正在工作

- 确认内置式打印服务器安装正确,并且打印机被连接到网络上。如需有关安装网络打印机的更多信息,请单击*软 件和文档* CD 上的**查看用户指南和文档**。
- 打印网络设置页并检查状态是否显示为 Connected (已连接)。如果状态为 Not Connected (未连接),请检查网络电缆,然后尝试再次打印网络设置页。请与系统支持人员联系以确认网络工作正确。

打印机软件的副本也可以在 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 上获得。

确认您使用推荐的 USB、串口或以太网电缆

如需更多信息,请参阅用户指南中的消耗品章节,或与您购买打印机处的销售商联系。

确认打印机电缆连接牢固

检查连接到打印机和打印服务器的电缆以确认它们牢固。

如需更多信息,请参阅随打印机附带的设置文档。

打印作业的时间超过预期

作业太复杂。

通过减少字体的数量和大小、图象的数量和复杂程度及作业的页数来降低打印作业的复杂程度。

进纸匣连接无效

确认执行下列所有操作:

- 在进纸匣 1 和进纸匣 2 中加载相同尺寸和类型的纸张。
- 从"打印属性",将"纸张来源"更改为"自动选择"。

出现意想不到的页中断

作业已经超时。将"作业超时"设置为一个更高的值:

- 1 确认打印机的电源已经打开并且显示就绪。
- 2 从控制面板,按▲。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现机器设置,然后按√。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现作业超时, 然后按 √。
- 5 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 USB 或网络, 然后按 √。
- 6 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现开, 然后按 √。
- 7 重复按▲或▼来选择一个值(以秒为单位),或使用键盘来直接输入值,然后按√。
- 8 按 🕺 来返回到就绪状态。

解决复印问题

复印机不响应

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多: 显示屏上有任何错误消息吗? 清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源,电源已打开,并且出现就绪消息。

扫描仪部件未关闭

确认没有阻碍物:

- 1 抬起扫描仪部件。
- 2 移除任何使扫描仪部件打开的阻碍物。
- 3 放下扫描仪部件。

复印质量很差

这些是复印质量很差的实例:

- 空白页
- 方格图案
- 图形或图片扭曲
- 缺少字符
- 打印变浅
- 打印变深
- 线条歪斜
- 污迹
- 出现条纹
- 出现意想不到的字符
- 打印白色线条

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

显示屏上有任何错误消息吗?

清除任何错误消息。

碳粉不足吗?

当出现**碳粉不足 <xxxx>** 消息或打印效果变浅时,请按照下列步骤来延长碳粉盒的使用寿命:

- 1 取出碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 3 重新插入碳粉盒并继续打印。

注意:重复几次此过程直到打印效果继续变浅,然后更换碳粉盒。

扫描仪玻璃脏了吗?

将一块干净、不起毛的布用水弄湿,然后清洁扫描仪玻璃。

复印效果太浅或太深?

调整复印的密度:

- 1 从控制面板,按▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现复印设置, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现密度, 然后按 √。
- 4 重复按▲或▼来减淡或加深复印效果,然后按√。
- 5 按 🛿 来返回到**就绪**状态。

注意:复印密度也可以通过按控制面板上的"减淡/加深"按钮来暂时改变。当打印机电源被复位时,打印机将返回 到默认的设置。

调整复印质量

- 1 从控制面板,按 ⊃。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现复印设置, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现**质量**, 然后按 √。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现混合、文本或照片, 然后按√。
- 5 按 🔀 来返回到就绪状态。

注意:复印质量也可以通过按控制面板上的"图象质量"按钮来暂时改变。当打印机电源被复位时,打印机将返回 到默认的设置。

检查原始文档的质量

确认原始文档的质量令人满意。

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

复印部分文档或照片

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

检查"纸张尺寸"设置

确认"纸张尺寸"设置与进纸匣中加载的纸张相符。

解决扫描问题

扫描仪不响应

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多: 显示屏上有任何错误消息吗? 清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源,电源已打开,并且出现就绪消息。

检查电缆连接

确认网络或 USB 电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

扫描失败

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

检查电缆连接

确认网络或 USB 电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

程序中可能出现错误

关闭计算机电源,然后重新启动。

扫描时间太长或令计算机冻结

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多: 您有任何其它软件程序正在运行吗? 关闭所有不正在使用的程序。

扫描分辨率可能设置太高

选择较低的扫描分辨率。

扫描图象质量很差

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多: 显示屏上有任何错误消息吗?

清除任何错误消息。

扫描仪玻璃脏了吗?

将一块干净、不起毛的布用水弄湿,然后清洁扫描仪玻璃。

调整扫描分辨率

增加扫描的分辨率以获得更高质量的输出:

- 1 从控制面板, 按 ▲。
- 2 重复按▲ 或▼ 直到出现扫描设置,然后按√。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现分辨率,然后按√。

4 重复按▲或▼来选择更高的分辨率,然后按√。

5 按 😣 来返回到**就绪**状态。

检查原始文档的质量

确认原始文档的质量令人满意。

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

扫描部分文档或照片

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

检查"纸张尺寸"设置

确认"纸张尺寸"设置与进纸匣中加载的纸张相符。

不能从计算机扫描

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

显示屏上有任何错误消息吗?

清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源,电源已打开,并且出现就绪消息。

检查电缆连接

确认网络或 USB 电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

解决传真问题

不能发送或接收传真

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多: 显示屏上有任何错误消息吗? 清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源,电源已打开,并且显示就绪消息。

检查打印机连接

确认下列硬件的电缆连接牢固,如果适用:

- 电话
- 电话听筒
- 应答机

检查电话墙壁插孔

- 1 将电话插入墙壁插孔中。
- 2 聆听拨号音。
- 3 如果听不到拨号音,请将另一个电话插入墙壁插孔中。
- 4 如果您仍然听不到拨号音,请将电话插入另一个墙壁插孔中。
- 5 如果您听到拨号音,请将打印机连接到该墙壁插孔。

检查该数字电话服务清单

传真调制解调器是模拟设备。某些设备能够被连接到打印机以便能够使用数字电话服务。

- 如果您使用 ISDN 电话服务,请将打印机连接到 ISDN 终端适配器上的模拟电话端口(R 接口端口)。如需更多 信息和请求 R 接口端口,请与您的 ISDN 供应商联系。
- 如果您使用 DSL,请连接到支持模拟应用的 DSL 过滤器或路由器上。如需更多信息,请与您的 DSL 供应商联系。
- 如果您使用 PBX 电话服务,确认您连接到 PBX 上的模拟连接。如果不存在模拟连接,则考虑为传真机安装一条模拟电话线。

有拨号音吗?

- 对您要发送传真的电话号码进行测试呼叫以确认它正确工作。
- 如果电话线路正被其它设备使用,请在发送传真之前等待其它设备结束使用。
- 如果您使用"免提拨号"功能,调高音量以检验拨号音。

暂时断开其它装置

为确保打印机正确工作,请将它直接连接到电话线上。断开所有应答机、带调制解调器的计算机或电话分线器的连接。

检查卡纸

清除所有卡纸,然后确认显示就绪消息。

暂时禁用"呼叫等待"

"呼叫等待"会中断传真传输。请在发送或接收传真之前禁用该特性。请致电您的电话公司以获得暂时禁用"呼叫等 待"的键区序列。

您使用"语音留言信箱"服务吗?

由您当地电话公司提供的"语音留言信箱"可能中断传真传输。要同时启用"语音留言信箱"和打印机应答呼叫,您可能要考虑为打印机添加一条电话线。

检查国家代码

- 1 确认打印机的电源已经打开并显示就绪。
- 2 从控制面板, 按 ▲。
- 3 重复按▲ 或▼ 直到出现管理设置,然后按√。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现国家代码, 然后按 √。
- 5 在国家代码菜单项下面查看用星号(*)标注的用户默认设置。

- 6 如果您要更改国家代码:
 - a 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现您操作打印机所在的国家或地区,然后按 √。
 - **b** 按 🔀 来返回到**就绪**状态。

7 如果您不需要更改国家代码,则按 😣 来返回到**就绪**状态。

打印机内存是否已满?

- 1 拨传真号码。
- 2 每次扫描原始文档一页。

能发送但不能接收传真

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

进纸匣中有纸张吗?

确认纸张已被加载到进纸匣中。

检查"振铃计数延迟"设置

"振铃计数延迟"设置在"仅传真"模式中电话线路在打印机应答之前振铃的次数。如果您在与打印机相同的线路上 有电话分机,或订购了电话公司的特色振铃服务,则保持"振铃计数延迟"设置为4。

- 1 从控制面板,按▲。
- 2 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现传真设置, 然后按 √。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 RX 设置, 然后按 √。
- 4 重复按▲ 或▼ 直到出现振铃计数延迟, 然后按√。
- 5 重复按▲ 或 ▼ 来设置电话线路在打印机应答之前振铃的次数(0-99),然后按 √。

6 按 😣 来返回到**就绪**状态。

当检测到您设置的振铃次数时,打印机自动接收发来的传真。将"振铃计数延迟"设置为0将禁用线路振铃。

碳粉不足吗?

当出现**碳粉不足 <xxxx>** 或遇到打印效果变浅时,您可能能够延长碳粉盒的使用寿命:

- 1 取出碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 3 重新插入碳粉盒并继续打印。

重复几次此过程直到打印效果继续变浅,然后更换碳粉盒。

能接收但不能发送传真

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

打印机处于"传真"模式吗?

从控制面板,按 🖻 来使打印机进入"传真"模式。

文档是否加载正确?

将原始文档面朝上放入 ADF 中, 让短边先进入, 或面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

注意:请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、相纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 中。请将这些物品放在 扫描仪玻璃上。

确认"单触快速拨号"或"快速拨号"设置正确

- 检查以确认"单触快速拨号"或"快速拨号"已被编程为您要拨出的号码。
- 作为选择,您可以手动拨出电话号码。

接收的传真打印质量很差

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

可以重新发送文档吗?

请发送传真给您的人:

- 检查原始文档的质量是否令人满意。
- 重新发送传真。电话线路连接质量可能有问题。
- 如果可能,增加传真扫描分辨率。

碳粉不足吗?

当出现碳粉不足 <xxxx> 消息或打印效果变浅时,您可能能够延长碳粉盒的使用寿命:

- 1 取出碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 3 重新插入碳粉盒并继续打印。

重复几次此过程直到打印效果继续变浅,然后更换碳粉盒。

确认传真传输速度没有设置太高

降低发来传真的传输速度:

- 1 从控制面板,按 @。
- 2 按▲。
- 3 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现**传真设置**, 然后按 √。
- 4 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 Comm 设置, 然后按 √。
- 5 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现 RX 速度, 然后按 √。
- 6 重复按 ▲ 或 ▼ 直到出现您需要的传真速度, 然后按 √。

7 按 😣 来返回到**就绪**状态。

解决选件问题

选件在安装后操作不正确或停止

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

复位打印机

关闭打印机电源,等待大约10秒钟,然后打开打印机电源。

检查选件是否已连接到打印机

- 1 关闭打印机电源。
- 2 拔掉打印机电源插头。
- 3 检查选件和打印机之间的连接。

确认选件已安装

在"打印属性"中,检验所有打印机配置设置是否正确。如果选件没有出现在"打印属性"中,说明它没有安装正确。

确认选件被选定

从您正在使用的程序,选择选件。Mac OS 9 用户应确认打印机是否已在选配器中设置。

进纸器

确认纸张加载正确

- 1 打开进纸匣。
- 2 检查是否有卡纸或误进纸。
- 3 确认纸张导片靠着纸张的边缘。
- 4 确认进纸匣正确关闭。
- 5 关闭盖门。

复位打印机

关闭打印机电源。等待 10 秒钟。重新打开打印机电源。

解决进纸问题

频繁出现卡纸

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

检查纸张

使用推荐的纸张和其它特殊介质。如需更多信息,请参阅有关纸张和特殊介质使用指南的章节。

确认进纸匣中的纸张不是太多

确认加载的纸堆没有超过进纸匣或多功能进纸器上指示的最大纸堆高度。

检查纸张导片

将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

由于空气湿度大,纸张吸收了水分吗?

- 加载新包装中的纸张。
- 在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

清除卡纸后,卡纸消息仍然显示

没有清理纸张通道。清除整个纸张通道中的卡纸,然后关闭所有打开的盖门。

解决打印质量问题

下列主题中的信息可以帮助您解决打印质量问题。如果这些建议仍然不能解决问题,请与客户支持联系。您可能有打印机部件需要调整或更换。

重复的缺陷



这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多: 检查是否只有一种颜色的标记在页面上重复出现多次 如果缺陷每隔 35 毫米(1.38 英寸)出现一次,则更换碳粉盒。

检查是否所有颜色的标记在页面上重复出现

如果缺陷每隔下列距离出现一次,则更换显影剂盒:

- 35 毫米(1.38 英寸)
- 95 毫米 (3.74 英寸)
- 每页一次

如果缺陷每隔下列距离出现一次,则更换熔印部件:

- 95 毫米 (3.74 英寸)
- 128 毫米 (5.04 英寸)

颜色位置不正



颜色移动到适当区域的外面或被叠加在另一个颜色区域上。

- 取出碳粉盒并重新安装。
- 取出显影剂盒并重新安装。

页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条



这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

清洁防尘玻璃

防尘玻璃可能脏了。

碳粉盒有故障吗?

更换造成线条出现的碳粉盒。

显影剂盒有故障吗?

更换显影剂盒。

垂直打印出现污迹



确认没有纸张被卡在显影剂盒的后面:

- 1 按打印机右边的按钮来释放扫描仪部件。
- 2 抬起扫描仪部件,然后打开顶部盖板。
- 3 取出显影剂盒。
- 4 从显影剂盒罩中取出所有松散的纸张。
- 5 安装显影剂盒。
- 6 关闭顶部盖板, 然后关闭扫描仪部件。

注意:如果在显影剂盒后面发生卡纸,不会出现卡纸消息。随着打印污迹的出现,在显影剂盒罩处会发出纸张刮擦的声音。

页面上出现水平条纹



这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

碳粉盒有故障或已空吗?

更换造成线条出现的碳粉盒。

熔印部件有故障或已用旧吗?

更换熔印部件。

页面上出现垂直条纹



这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

碳粉被涂污吗?

尝试从另外一个进纸匣送入介质。

碳粉盒有故障吗?

更换造成线条出现的碳粉盒。

打印浓度太浅

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

确认"颜色调整"设置不是太浅

在发送打印作业之前,从"打印属性"选择其它"颜色调整"设置。

注意:该解决办法只适用于 Windows 用户。

检查"介质类型"设置

从"打印属性",确认"介质类型"设置与进纸匣中加载的纸张相符。

碳粉不足吗?

当出现**碳粉不足 <xxxx>** 或打印效果变浅时,请按照下列步骤来延长碳粉盒的使用寿命:

- 1 取出碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 3 重新插入碳粉盒并继续打印。

注意:重复几次此过程直到打印效果继续变浅,然后更换碳粉盒。

碳粉盒有故障吗?

更换碳粉盒。

打印不规则



这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

由于空气湿度大,纸张吸收了水分吗?

- 加载新包装中的纸张。
- 在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

确认"介质类型"设置与进纸匣中加载的纸张相符

从"打印属性",将"介质类型"设置更改为与进纸匣中加载的纸张相符。

检查纸张

避免使用表面粗糙的纹理介质。

碳粉不足吗?

当出现**碳粉不足 <xxxx>**或打印效果变浅时,请按照下列步骤来延长碳粉盒的使用寿命:

1 取出碳粉盒。

2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。

3 重新插入碳粉盒并继续打印。

注意: 重复几次此过程直到打印效果继续变浅, 然后更换碳粉盒。

熔印部件有故障或已用旧吗?

更换熔印部件。

打印浓度太深

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

确认"颜色调整"设置不是太深

在发送打印作业之前,从"打印属性"选择其它"颜色调整"设置。

注意: 该解决办法只适用于 Windows 用户。

碳粉盒有故障吗?

更换碳粉盒。

透明胶片的打印质量很差

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多: 确认您使用的透明胶片符合打印机规格 只使用打印机制造商推荐的透明胶片。

确认"介质类型"设置为"透明胶片"

从"打印属性",将"介质类型"设置更改为"透明胶片"。

出现灰色背景



碳粉盒有故障。请更换碳粉盒。





这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

碳粉盒有故障吗?

更换碳粉盒。

显影剂盒有故障吗?

更换显影剂盒。

出现重影



这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

显影剂盒有故障吗?

更换显影剂盒。

检查"介质类型"设置

从"打印属性",将"介质类型"设置更改为与进纸匣中加载的纸张相符。

页边距不正确

检查选定进纸匣中的纸张导片是否被设置在与进纸匣中加载的纸张尺寸不同的位置上。如果是这样,请将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

打印歪斜

检查纸张导片

将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

检查纸张

确认您使用的纸张符合打印机规格。

页面为空白



这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

碳粉不足吗?

当出现**碳粉不足 <xxxx>** 消息或打印效果变浅时,请按照下列步骤来延长碳粉盒的使用寿命:

- 1 取出碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 3 重新插入碳粉盒并继续打印。

注意:重复几次此过程直到打印效果继续变浅,然后更换碳粉盒。

碳粉盒有故障或已空?

更换碳粉盒。

从碳粉盒上取下包装材料,并重新安装它。

如需更多信息,请参阅随打印机附带的设置文档。

图象被剪切

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

检查纸张导片

将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

确认"介质类型"设置与进纸匣中加载的纸张相符

从"打印属性",将"介质类型"设置更改为与进纸匣中加载的纸张相符。

检查"纸张尺寸"设置

确认"纸张尺寸"设置与进纸匣中加载的纸张相符。

页面打印为单色



这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多: 碳粉盒有故障吗?

更换碳粉盒。

打印机需要服务吗?

请与客户支持联系。

纸张卷曲

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

确认"介质类型"设置与进纸匣中加载的纸张相符

从"打印属性",将"介质类型"设置更改为与进纸匣中加载的纸张相符。

由于空气湿度大,纸张吸收了水分吗?

- 加载新包装中的纸张。
- 在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

碳粉斑点

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

碳粉不足吗?

当出现**碳粉不足 <xxxx>** 或打印效果变浅时,请按照下列步骤来延长碳粉盒的使用寿命:

- 1 取出碳粉盒。
- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 3 重新插入碳粉盒并继续打印。

注意:重复几次此过程直到打印效果继续变浅,然后更换碳粉盒。

熔印部件有故障或已用旧吗?

更换熔印部件。

纸张通道中有碳粉吗?

如果纸张通道中有多余的碳粉,请与客户支持联系。

磺粉脱落

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多:

检查"介质类型"设置

从"打印属性",将"介质类型"设置更改为与进纸匣中加载的纸张相符。

熔印部件有故障或已用旧吗?

更换熔印部件。

有关彩色打印的常见问题解答

什么是 RGB 颜色?

红色、绿色、蓝色光能够以不同的量叠加在一起,产生自然界中可见的各种颜色。例如,红色和绿色光可以被组合而产生黄色光。电视和计算机显示器用此方式产生颜色。RGB 颜色是通过指出产生某种特定颜色所需要的红色、绿色、蓝色光的份量来描述颜色的方法。

什么是 CMYK 颜色?

青色、品红色、黄色和黑色墨水或碳粉能够以不同的量打印来产生自然界中可见的各种颜色。例如,青色和黄色 能够被组合而产生绿色。印刷机、喷墨打印机和彩色激光打印机用这种方式产生颜色。CMYK 颜色是通过指出重 新产生某种特定颜色所需要的青色、品红色、黄色和黑色的份量来描述颜色的方法。

如何指定文档中要打印的颜色?

典型地,软件程序使用 RGB 或 CMYK 颜色组合来指定文档颜色。另外,它们通常让用户修改文档中每个对象的颜色。如需更多信息,请参阅软件程序的"帮助"主题。

打印机如何知道打印什么颜色?

当用户打印文档时, 描述每个对象之类型和颜色的信息被发送给打印机。颜色信息通过颜色转换表, 将颜色转化 为产生要求颜色所需的青色、品红色、黄色和黑色碳粉的适当用量。对象类型信息让不同的颜色转换表用于不同 的对象类型。例如, 可能将一种颜色转换表应用到文本, 而将另一种颜色转换表应用到照片图象。

打印的页面显得偏色。我能稍微调整颜色吗?

有时候用户可能认为打印的页面显得偏色(例如,打印出的每一项显得太红)。这可能是由于环境状况、纸张类型、照明情况或用户喜好造成的。在这些情况下,从"打印属性"更改"颜色调整"可用于创建更可取的颜色。"颜色调整"向用户提供对每个颜色平面使用的碳粉量进行精细调节的能力。从"打印属性"中的"颜色调整"部分为青色、品红色、黄色和黑色选择正值(或负值)将略微增加(或减少)用于选定颜色的碳粉量。例如,如果用户确信整个打印页面太红,则减少品红色和黄色可以潜在地改善颜色选择。

我的彩色透明胶片在投影时看起来很暗。我可以改善颜色质量吗?

当使用反射式高射投影仪投影透明胶片时,最可能发生该问题。要获得最好的投影颜色质量,建议使用透射式高 射投影仪。确认使用推荐的彩色透明胶片类型打印。

联系客户支持

当您联系客户支持时,请描述您所遇到的问题,显示屏上的消息,以及您已采取的寻求解决办法的步骤。

您需要知道打印机的型号和序列号。如需更多信息,请参阅打印机顶部前盖板内的标签。序列号也在菜单设置页上列出。

美国或加拿大的用户,请拨打(1-800-539-6275)。对于其它国家/地区的用户,请访问 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com。

注意事项

产品名称:

Lexmark X500n

产品名称:

Lexmark X502n

机器类型:

7100

型号:

010

110

版本注意事项

2007年4月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突,可能并不适用于那些地区:LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册,并没有任何保证(不论明示的或暗示的),包括,但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证。因此,这份声明可能并不适用于你方。

LEXMARK INTERNATIONAL, INC.尽量使本手册中的信息准确完整,但本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此,本手册中的内容会阶段性地更新;这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动,如有改动,恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供,也不意味着只能使用此 产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务,只要不侵犯现有的知识产权,都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服 务(除厂商明确标明外)共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如要获取 Lexmark 技术支持,请访问网站 support.lexmark.com。

如要获取有关耗材和下载的信息,请访问网站 www.lexmark.com。

如果您不能访问 Internet, 您可以通过邮件与 Lexmark 联系:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550

© 2007 Lexmark International, Inc.

All rights reserved. 保留所有权利。

商标

Lexmark 和带有钻石图案的 Lexmark 标记都是 Lexmark International, Inc.在美国和 / 或其他国家注册的商标。 其他商标分别属于各自所属者所有。

习惯用语

注意:"注意"表示可以对您有所帮助。



▲ 当心: "当心"表示可能会对您造成伤害。

当心:这种类型表示您*不应该接触*所示的区域。

▲ 当心:这种类型表示表面很热。

当心:这种类型表示*震动危险*。

当心:这种类型表示*倾斜危险*。

LAN 连接电缆注意事项

为确保符合有关 B 级计算设备电磁干扰的 FCC 和其它规则的规定,当已安装 LAN 连接时,必须使用随打印机提供的 LAN 连接电缆。 不使用该 LAN 连接电缆可能会违背 FCC 或其它电磁辐射规则。

噪声等级

以下的测量是依照 ISO 7779 进行的,并且所做的报告完全符合 ISO 9296 的标准。 注意:一些模式可能不适用于您的产品。

1 米平均声压(分贝)				
打印	69 dBA			
扫描	61 dBA			
复印	68 dBA			
准备就绪	53 dBA			

数值可能会随时变化。请参阅 www.lexmark.com 获取当前的数值。

电子电气废料(WEEE)指令



WEEE 徽标代表欧盟国家电子产品的特定回收计划和程序。我们鼓励回收我们的产品。如果您对回收选项有更多的问题,请访问 Lexmark 的国际互联网站 www.lexmark.com 查找您本地销售办事处的电话号码。

中国 RoHS(关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质的指令)相关信息

部件名称	有毒和有害物质或成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	х	0	0	0	0	0
电源适配器	х	0	0	0	0	0
电源线	х	0	0	0	0	0
连接器	х	0	0	0	0	0

机械配件 — 轴、滚轮	х	0	0	0	0	0
机械配件 — 电机	х	0	0	0	0	0
机械配件一其他	х	0	0	0	0	0
扫描仪配件	0	х	0	0	0	0
LCD 显示屏	0	х	0	0	0	0
O:表示部件中所有相同质地材料中的有毒或有害物质都低于 SJ/T11363-2006 所规定的浓度限制。						

X:表示部件中至少有一种相同质地材料中的有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 所规定的浓度限制。 本产品符合欧盟 Directive 2002/95/EC(有关限制使用某些有害物质的规定)。

ENERGY STAR(能源之星)



激光注意事项

本打印机在美国认证合乎 DHHS 21 CFR Subchapter J 对分类 I (1) 激光产品的标准,而在其它地区则被认证是合乎 IEC 60825-1 的分 类 I 激光产品。

一般认为分类 I 激光产品不具有危险性。本打印机内部含有分类 IIIb (3b) 的激光,在操作过程中会产生 5 毫瓦的微量砷化镓激光,其波 长范围在 770-795 nm 之间。本激光系统及打印机的设计,在一般操作、使用者维护或规定内的维修情况下,不会使人体接触分类 I 以上 等级的辐射。

激光忠告标签

激光注意标签可能被粘贴在该打印机上,如图所示:



能量消耗

产品能源消耗

下面的表格列出了此产品在各种模式下的能源消耗特性。 注意:一些模式可能不适用于您的产品。

模式:	说明:	耗电量(瓦特):
打印	产品正在打印电子文档。	600 W
复印	产品正在使用文档原件复印副本。	520 W
扫描	产品正在扫描文档原件。	180 W
准备就绪	产品正在等待打印作业。	170 W
节约能源	产品处于节约能源模式。	<22 W
高耗电关闭	产品连接在电源插座上,但是电源开关是关闭的。	N/A
低耗电关闭(<1W 关闭)	产品连接在电源插座上,电源开关是关闭的,并且处于最低能源消耗模式。	N/A
关闭	产品连接在电源插座上,但是电源开关是关闭的。	N/A W

上面表中所列出的能源消耗数值是基于时间的平均测量结果。某一时刻的实际能源消耗可能会比平均值高。

数值可能会随时变化。请参阅 www.lexmark.com 获取当前的数值。

省电模式

本打印机以被称为"省电模式"的能源节省模式设计。"省电模式"等同于美国环保署的睡眠模式。"省电模式"通过在长期的非活动 状态中降低电源消耗来节省能源。如果本产品在指定的时间内(称为省电模式超时)没有被使用,那么它会自动进入省电模式。

本产品的工厂默认"省电模式超时	寸"(以分钟为单位)是: 30 分钟
-----------------	--------------------

通过使用配置菜单,"省电模式超时"值可以在1分钟至240分钟之间修改。将省电模式超时设置为低值可以减少能源消耗,但是会增加产品的响应时间。将省电模式超时设置为高值可以保持快速响应,但是会使用更多的能源。

关闭模式

此产品有一种关闭模式,仍然会消耗很小量的能源。如要使产品完全不消耗能源,请从电源插座上断开电源线。

能源消耗总量

有时候计算此产品所消耗的能源总量是非常有用的。因为能源消耗声明是以 Watts(瓦特)作为单位的,因此,如要计算实际消耗的能源总量,还应该分别乘以此产品在各种模式下所工作的时间。将各种模式下所消耗的能源加在一起,就是此产品所消耗的能源总量。

数字

530 页进纸器 安装 26 530 页进纸匣 加载 29

符号

<xx> 寻求服务: <消息> 88

Α

ADF 盖板打开:关闭 ADF 盖板 88 ADF 卡纸:打开 ADF 盖板并清除卡 纸 88 安全信息 9 安装打印机软件 45 按钮,控制面板 13

В

保存 消耗品 93 纸张 41 报告 传真活动 61 单触快速拨号列表 61 快速拨号列表 62 报告, 传真活动 调整设置 60 报告打印菜单 84 编辑 文档文本 (OCR) 53 标签 使用指南 40 标准法律用纸尺寸进纸匣 加载 32 标准进纸匣 加载 29 转换为标准法律用纸尺寸进纸 匣 32 标准输出接纸架 设置 35 拨号 89 拨号模式 脉冲 62 音频 62 拨号失败 **89** 拨号选项, 传真 62 不能复印:取消2合1/4合1-复印 到 Exec/B5 88 不能复印:取消复印到小纸张 88

С

C碳粉盒已空:更换碳粉盒C 88 菜单 报告打印 84 传真目录 81 传真设置 79 复印设置 76 机器设置 81 扫描设置 78 设置 85 图标 76 网络设置 84 传真 编辑单触快速拨号号码 61 编辑快速拨号号码 61 拨号选项 62 从电话分机接收传真 60 打印传真活动报告 61 打印单触快速拨号列表 61 打印快速拨号列表 62 当接听呼叫时使用 58 发送广播式传真 58 分辨率 65 更改传真分辨率 65 接收模式 59 理解传真接收模式 59 取消传真作业 59 取消广播式传真 58 设置拨号模式 62 设置传真接收模式 60 设置单触快速拨号号码 61 设置快速拨号号码 61 设置日期 25 设置时间 25 设置实时传真传输 65 设置外发传真的姓名和号码 24 设置音量 63 设置应答之前的振铃次数 63 使传真减淡或加深 64 使用 ADF 57 使用扫描仪玻璃 57 缩小发来传真的打印尺寸 66 调整传真活动报告设置 60 为发来的传真选择进纸匣 65 选择传真连接 16 在 PBX 后面时发送传真 64 在通话结束时发送传真 59 在通话结束时接收传真 60 传真目录菜单 81 传真设置菜单 79

传真疑难解答
不能发送或接收传真 116
接收的传真打印质量很差 119
能发送但不能接收传真 118
能接收但不能发送传真 118
重复 IP:发现重复的 IP 地址 89

D

打开自动清除 109 打印 安装打印机软件 45 从 Macintosh 45 从 Windows 45 配置页 45 网络信息 45 消耗品信息 45 演示页 45 打印机 配置 10 型号 10 移动 101, 106 在新的位置设置 106 打印机外部 清洁 93 打印机消息 <xx> 寻求服务: <消息> 88 ADF 盖板打开:关闭 ADF 盖 板 88 ADF 卡纸: 打开 ADF 盖板并清除 卡纸 88 C 碳粉盒已空:更换碳粉盒C 88 K碳粉盒已空:更换碳粉盒K88 M 碳粉盒已空:更换碳粉盒 M 88 OPC 带使用寿命:更换 OPC 带 90 OPC 已耗尽:更换 OPC 带 90 PC 正在打印 90 PF1 工具包使用寿命:更换 PF 工 具包190 **PF2** 工具包使用寿命:更换 **PF** 工 具包 2 90 RX Comm 错误 91 TAD 正在应答 91 TR带使用寿命:更换转印带 92 TR 工具包使用寿命: 更换 PQ 工 具包 92 TX Comm 错误 92 Y 碳粉盒已空:更换碳粉盒 Y 88 拨号 89 拨号失败 89

不能复印: 取消2合1/4合1-复印 到 Exec/B5 88 不能复印: 取消复印到小纸张 88 电子邮件大小已到: 电子邮件大小 限制已超出 89 发送电子邮件通知:发送电子邮件 通知 91 放入下一页: 然后按"设置" 90 废物容器已满 92 盖板打开:关闭 OPC 盖板 88 盖板打开:关闭后部盖板 89 盖板打开:关闭前部盖板 88 进来的呼叫 89 进纸匣 1 缺少: 插入进纸匣 92 打印疑难解答 进纸匣 1_2 缺少: 插入进纸匣 92 不打印多语言 PDF 111 进纸匣 2 缺少: 插入进纸匣 92 不打印作业 111 就绪 91 卡纸 A1 90 卡纸 A2 90 卡纸 B 90 卡纸 C 90 忙 88 内存即将满 89 内存已满 89 ^{连笙结} an 内存已满 89清洁防尘玻璃 95放大副本 49请等待 90清洁扫描仪玻璃 94进行复印 48缺少: 安装 OPC 带 89打印质量疑难解答取消复印作业 51缺少: 安装熔印部件 89重复的缺陷 121使副本减淡或加深 50缺少: 安装碳粉盒 <x> 90出现灰色背景 125缩小副本 49缺少: 安装转印辊 90出现重影 125调軟 氏目 45 歌少: 安装被粉盒 <x> 90出现灰色育京 120缺少: 安装转印辊 90出现重影 125调整质量 50炼印部件使用寿命: 更换熔印部垂直打印出现污迹 122为副本选择进纸匣 48件 89打印不规则 123为副本选择纸张尺寸 49扫描 USB 连接断开 91打印密度不均匀 125在一张纸上复印多个页面 50扫描协定错误: 解锁扫描仪 91打印浓度太滨 124复印设置菜单 76打印歪斜 126复印部分文档或照片 114 通信错误 89 未能连接到服务器:服务器连接失 败 89 无内存:缺少内存 90 无响应 90 七响应 90的线条 121休眠 91页面上出现水平条纹 122正在初始化 89页面为空白 126正在传输 92打印作业正在打印 91从 Mac OS 9 取消 46正在蒙待重拨 88从 Mac OS X 取消 46正在发送文件 91从 Windows 任务栏取消 46正在按准 88编辑单触快速拨号正在应答 88编辑单触快速拨号号码 61正在预热 92灯,指示 13

纸张错误:加载进纸匣1<纸张类 型> 90 纸张更改:加载进纸匣 <**x**> <纸张 类型> 90 纸张已空: 加载进纸匣 1 <纸张类 型> 90 纸张已空:加载进纸匣 2 <纸张类 型> 90 重复 IP: 发现重复的 IP 地址 89 作业#89 打印机选件疑难解答 进纸器 **120** 选件不工作 **119** 山元志志小到的贝中断 112 打印作业的时间超过预期 112 进纸匣连接不工作 112 频繁出现卡纸 120 页边距不正确 125 纸张类曲 127 出现意想不到的页中断 112 纸张卷曲 127 打印质量 颜色位置不正 121扫描仪部页面打印为单色 127复印质量页面上出现垂直条纹 123调整 50 颜色位置不正 121 页面上出现浅色、白色或错误颜色 的线条 121 从 Windows 任务栏取消 46 H 从 Windows 桌面取消 46 设置单触快速拨号号码 61 还原出厂默认设置 109

电缆,连接 USB 28 以太网 28 电子邮件大小已到:电子邮件大小限 制已超出 89 订购 废碳粉瓶 101 熔印部件 101 碳粉盒 100 显影剂盒 101

F

发送电子邮件通知:发送电子邮件通 知 91 防尘玻璃 清洁 95 放大副本 49 放入下一页: 然后按"设置" 90 废碳粉瓶 订购 101 废物容器已满 92 辐射注意事项 130 扫描图象质量很差 115 扫描仪部件未关闭 113

G

盖板打开:关闭 OPC 盖板 88 盖板打开:关闭后部盖板 89 盖板打开:关闭前部盖板 88 更改管理员菜单口令 108

呼叫卡 当接听呼叫时使用 58 用于免提拨号特性 58 回收 WEEE 声明 130

J

机器设置菜单 81 加载 530页进纸匣 29 标准法律用纸进纸匣 32 标准进纸匣 29 检查无响应的打印机 111 将标准进纸匣转换为标准法律用纸尺 寸进纸匣 32 将打印机连接到 德国的电话墙壁插孔 19 电话 21 电话墙壁插孔 19 计算机调制解调器 23 应答机 22 接收传真 从电话分机 60 设置传真接收模式 60 在通话结束时 60 节省碳粉 93 解锁 管理员菜单 108 进来的呼叫 89 进纸器,530页 固定 26 移除 103 进纸匣 1 缺少: 插入进纸匣 92 进纸匣 1 2 缺少: 插入进纸匣 92 进纸匣 2 缺少: 插入进纸匣 92 进纸匣连接 36 进纸疑难解答 清除卡纸后消息仍然显示 120 就绪 91

Κ

K碳粉盒已空:更换碳粉盒K 88 卡片纸 使用指南 40 卡纸 避免 67 访问 67 后部盖门后面 71 涉及进纸匣 1 69 涉及进纸匣 2 70 卡纸 A1 90 卡纸 A2 90 卡纸 B 90 卡纸 C 90 卡纸和误进纸疑难解答 ADF 中卡纸 73 控制面板 13 解锁管理员菜单 108

锁定管理员菜单 108
 口令
 管理员菜单 108
 快速拨号
 编辑快速拨号号码 61
 设置快速拨号号码 61

L

连接 使用 RJ11 适配器 16 连接电缆 28 连接进纸匣 36 联系客户支持 128

Μ

M 碳粉盒已空:更换碳粉盒 M 88 脉冲拨号模式 62 忙 88 免提拨号 使用 58

Ν

内存即将满 89 内存已满 89 内嵌的 Web 服务器 110

0

OCR,编辑文档文本 53 OPC 带使用寿命:更换 OPC 带 90 OPC 己耗尽:更换 OPC 带 90

Ρ

 PC 正在打印 90

 PF1 工具包使用寿命:更换 PF 工具

 包 1 90

 PF2 工具包使用寿命:更换 PF 工具

 包 2 90

 配置页,打印 45

Q

清洁
打印机外部 93
防尘玻璃 95
扫描仪玻璃 94
请等待 90
取消
传真作业 59
复印作业 51
广播式传真 58
扫描作业 56
取消作业
从 Mac OS 9 46
从 Mac OSX 46
从 Windows 任务栏 46

从 Windows 桌面 46 从控制面板 46 去网 54 缺少:安装 OPC 带 89 缺少:安装转印部件 89 缺少:安装转印辊 90 缺少:插入碳粉盒 <x> 90

R

RJ11 适配器,使用 16 RX Comm 错误 91 熔印部件 订购 101 熔印部件使用寿命:更换熔印部 件 89

S

扫描 编辑文本 53 从杂志和报纸 54 更改文档尺寸设置 56 取消扫描 56 扫描到 FTP 地址 55 扫描到电子邮件地址 55 扫描到计算机 55 扫描到网络上的计算机 55 设置扫描目录 55 使扫描图象减淡或加深 56 使用计算机 52 使用计算机定制设置 53 使用控制面板 55 搜索扫描目录 55 调整分辨率 56 直接从应用程序 52 扫描 USB 连接断开 91 扫描分辨率 调整 56 扫描内存即将满 91 扫描设置菜单 78 扫描锁定错误: 解锁扫描仪 91 扫描网络连接断开 91 扫描校准错误 91 扫描仪 锁定 102 扫描仪玻璃 清洁 94 扫描疑难解答 不能从计算机扫描 116 扫描部分文档或照片 116 扫描失败 115 扫描时间太长或令计算机冻 结 115 扫描仪不响应 115 扫描仪部件未关闭 113

设置 默认模式 109 纸张类型 35 设置菜单 85 设置正确的纸张 91 省电模式 调整 108 实时传真传输 65 使用 RJ11 适配器 16 使用指南 标签 40 卡片纸 40 透明胶片 38 信封 39 信签 38 输出接纸架 设置 35 缩小副本 49 锁定 管理员菜单 108 扫描仪 102

Т

TAD 正在应答 91 TR 带使用寿命:更换转印带 92 TR 工具包使用寿命: 更换 PQ 工具 广播式传真 包 92 TX Comm 错误 92 碳粉 节省 93 碳粉不足 <xxxx> 92

 碳粉不足 <xxxx> 92
 疑难解答
 扫描部分文档或照片 116

 碳粉错误:安装支持的碳粉盒 92
 检查无响应的打印机 111
 扫描部分文档或照片 116

 平天安白支挂 128
 扫描失败 115

 订购 100 通信错误 89 透明胶片 使用指南 **38**

U

USB 端口 28

W

Χ

显示屏,控制面板 13 显示疑难解答 显示屏,控制面板 13 显示屏为空白 111 显影剂盒 碳粉盒 100 ₩/77 品 100 显影剂盒 101 显影剂盒 101 消耗品信息,打印 45 信封 使用指南 39 信签 使用指南 **38** 休眠 91 选件 530 页进纸器 26

Υ

 Y 碳粉盒已空:更换碳粉盒 Y 88 扫描仪部件未天疑难解答,进纸 发送 58 取消 58 演示页,打印 45 移动打印机 101, 106 有关彩色打印的常见问题解 谷 128 在线客户支持 111 疑难解答,传真 不能发送或接收传真 116 疑难解答,显示 接收的传真打印质量很差 119 显示屏为空白 按收的很快的了你是……" 能发送但不能接收传真 118 能接收但不能发送传真 118

 W
 杯打印多语言下51 ···

 网络设置菜单 84
 杯打印多语言下51 ···

 网络信息,打印 45
 杯打印多语言下51 ···

 未能连接到服务器:服务器连接失败 89
 不打印作业 111

 立程
 出现意想不到的页中断 112

 打印
 出现意想不到的页中断 112

 拉爾塞編輯的文本 53
 丁印作业的时间超过预期 112

 文档
 描要编辑的文本 53

 文档,打印
 人 Macintosh 45

 从 Macintosh 45
 近距不正确 125

 从 Windows 45
 紅张卷曲 127

 凝难解答,打印机选件
 近在新 119

 近年不正作 119
 正在表线包)

 凝难解答,打印质量
 正在投坡 91

 正在接收 91
 正在扫描页面 91

 疑难解答,打印

出现灰色背景 125 山城里彩 125 垂直打印出现污迹 12 打印不规则 123 打印密度不均匀 125 打印波度士兰 出现重影 125 垂直打印出现污迹 122

 显示屏为全日 111
 打印密度不均匀 125

 显影剂盒
 打印密度不均匀 125

 订购 101
 打印浓度太浅 123

 消耗品
 打印浓度太深 124

 保存 93
 打印歪斜 126

 节省碳粉 93
 碳粉斑点 127

 消耗品,订购
 碳粉斑点 128

 废碳粉瓶 101
 透明胶片的打印质量很差 124

 熔印部件 101
 图象被剪切 126

 碳粉盒 100
 页色位置不正 121

 颜色位置不正 121 页面打印为单色 12 页面打印为单色 127 页面上出现垂直条纹 123 页面上出现注 的线条 **121** 页面上出现浅色、白色或错误颜色 页面上出现水平条纹 122 页面为空白 **126** 疑难解答,复印 复印部分文档或照片 114 复印机不响应 113 复印质量很差 113 扫描图象质量很差 115 扫描仪部件未关闭 113 清除卡纸后消息仍然显示 120 疑难解答,卡纸和误进纸 ADF 中卡纸 73 疑难解答,扫描 扫描时间太长或令计算机冻 结 115 扫描仪不响应 115 扫描仪部件未关闭 113 显示屏为空白 111 以太网端口 28 音量设置 63 音频拨号模式 62 有关彩色打印的常见问题解答 128

正在校准 **88** 正在应答 88 正在预热 **92** 纸张 保存 41 不可接受 37 容量 44 设置类型 35 特性 37 信签 38 选择 38 预印表单 38 纸张尺寸, 支持 41 纸张错误:加载进纸匣1<纸张类型 > 90 纸张更改:加载进纸匣 <x> <纸张类 型> 90 纸张卡住 避免 67 后部盖门后面 71 涉及进纸匣 1 69 涉及进纸匣 2 70 纸张类型 加载位置 42 纸张已空:加载进纸匣1<纸张类型 > 90 纸张已空:加载进纸匣 2 <纸张类型 > 90 纸张重量,支持 43 逐份打印副本 51 注意事项 129, 130, 131, 132 自动清除,打开 109 作业#89