标签打印机 **TSP800L**系列

硬件手册



联邦通讯委员会 射频干扰声明

本设备已依照FCC规则的第15部分进行测试并被认定符合A类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的防护,防止设备在商业环境中运行时产生有害干扰。本设备产生、使用、并能放射射频能量。如果不按说明书安装和使用,则可能会对无线电通信造成有害干扰。在住宅区操作本设备可能会导致有害干扰,在这种情况下,将要求用户自担费用消除此干扰。

依照联邦噪声干扰标准,本设备需要一根屏蔽电缆。

该声明仅适用于在美国上市的打印机。.

加拿大通讯部声明

无线电干扰规定

根据加拿大通讯部针对无线电干扰的规定,本数字设备没有超越无线电噪声放射的A级限制。

上述声明仅适用于加拿大上市的打印机。

CE 厂家一致性声明

欧盟理事会1989年5月3日89/336/EEC指令

本产品依照国际标准EN 61000-6-3 / 2001和EN 55024 / 1998进行设计和生产,并遵守1989年5月欧盟关于电磁兼容指令的规定。

欧盟理事会1993年7月22日73/23/EEC和93/68/EEC指令

本产品依照国际标准EN 60950-1进行设计和生产,并遵守2001年欧盟关于低电压指令的规定。 上述声明仅适用于在欧盟上市的打印机。

商标鸣谢

TSP800L:日本斯大精密有限公司

注意

·版权所有。未经斯大公司明确许可,不得以任何形式对该手册的任何部分进行再制作。

·该手册内容如有更改,恕不另行通知。

·我们尽量确保该手册内容的准确性。然而,如果发现任何错误,斯大公司欢迎大家指出。

·尽管如此,但斯大公司依然不担保该手册中的任何错误。

[©] 版权所有2005斯大精密公司

1. 开箱	箱和安装	1
1-1.	开箱	1
2. 零件	牛确认及术语	
3. 设置	置	
3-1.	连接数据线与电脑主机	
3-2.	连接数据线与电脑	5
3-3	安装打印机软件	7
3-4.	连接 AC 适配器	
3-5.	打开电源	9
3-6	装置卷纸	
4. 热每	效卷纸规格	
4-1.	热敏标签卷纸	
4-2.	热敏卷纸	
5. 控制	削面板及其他功能	
5-1.	控制面板	
5-2.	故障	
5-3.	自检打印	
5-4.	调节传感器	
6. 防山	上与清理卡纸	
6-1.	防止卡纸	
6-2.	清除卡纸	
7. 定其	朋清洗	
7-1.	清洗热敏头及接地硬件	
7-2.	清洗打印机外盖、导纸机构及剥离器传感器	
8. 规柞	各	
8-1.	总规格	
8-2.	接口	
8-3.	电气特性	
8-4.	环境要求	
8-5.	可靠性	
9. DIP	开关设置	
9-1.	并行接口类型	
9-2.	双重接口类型	
10. 并	行接口	
11. 双	重接口	
11-1.	RS-232 接口	
11-2.	USB 接口	
12. iZ	忆开关设置	

最新手册版本详情,请登陆以下 URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm

1-1. 开箱

开箱后请检查所有必要配件是否齐全。



注意:当使用热敏标签卷纸时请不要安 装张力杆,张力杆支架,弹簧, 否则将会引起卡纸。

Fig. 1-1 开箱

如果缺少某些部件,请与提供打印机的销售商联系并索取丢失部分。注意保留原包装箱和包装材料, 以备日后万一需要重新包装、运输时使用



并行接口型号



选择打印机安装位置

开箱之前请选择打印机安装位置并注意以下事项:

- ◆ 选择稳固、平坦的工作面,使打印机不会受震动。
- ◆ 连接电源的插座应该比较靠近,而且没有任何障碍物阻挡。打印机应靠近主机以便连接
- ◆ 确定阳光将不会直射打印机。
- ◆ 确保打印机远离发热源。
- ◆ 确保周围环境干净,干燥,无灰尘。
- ◆ 确保打印机连接的电源是稳定的。同时不要与其它电器,如复印机,冰箱等共享一个电源插座。
- ◆ 确保使用打印机的环境不要太过潮湿。

▲ 警告

- ◆ 不要尝试自行维修打印机。不正确维修打印机会产生危险。
- ◆ 请勿擅自拆卸,改装,修理此产品,不当修理可引起危险。
- ◆ 不要尝试自行拆卸或修改打印机。错误变更会引起损坏。

▲ 警告

◆ 当使用热敏标签卷纸时请不要安装张力杆,张力杆支架,弹簧,否则将会引起卡纸。

3-1. 连接数据线与电脑主机

3-1-1. USB数据线

将USB数据线与电脑主机USB接口连接。



注意:如果您的操作系统是Windows 98或Windows Me,在将打印机与电脑连接后第一次 打开打印机时下列窗口可能会出现。次情况下,查看CD-ROM Document Folder目录下的 解释。

3-1-2. RC-232 数据线

将RC-232数据线与电脑主机RS-232接口连接。



将并行接口数据线与电脑主机并行接口连接。





3-2. 连接数据线与电脑

注意接口数据线未被提供,请使用符合规格的数据线。

3-2-1. USB数据线

按图所示,安装磁芯在USB线上,确保接线穿过接口旁的固定扣。



注意:如果您的操作系统是Windows 98或Windows Me,在将打印机与电脑连接后第一次打开打印机时下列窗口可能会出现。此情况下,查看CD-ROM中Document目录下的解释。



3-2-2. RS-232 数据线

(1) 确定打印机处于关闭状态

▲ 警告

连接或移除接口数据线前请务必切断打印机及所有与打印机相连接设备之电源。同时断开电 源插头与AC电源输出接口间的连接。

- (2) 将接口数据线与打印机后面板的接口连 接。
- (3) 拧紧连接器的螺丝

3-2-3. 并行接口数据线



5 cm 最大 固定扣 拉,剪切

- (1) 确定打印机处于关闭状态
- (2) 如果是并行接口型号,请按图所示将铁氧体 磁芯附着于数据线上。

(3) 选择靠近打印机接口的一端,在数据线上约 5cm处加上固定扣。

(4) 将固定扣环绕数据线几圈后锁紧并用剪刀切 除剩余部分。



- (5) 将接口数据线与打印机后面板的接口连接
- (6) 扣紧接口两边的扣杆.

3-3 安装打印机软件

打印机驱动器及实用软件的安装程序储存于随机CD-ROM. 程序适用于以下Windows操作系统。

3-3-1. Windows 2000/XP

- (1) 打开计算机电源,启动Windows.
- (2) 将随机CD-ROM(驱动器及实用软件)插入光盘驱动器。
- (3) 根据屏幕显示进行操作。
- (4) 当以下窗口出现时证明程序已经安装完毕,单击"确定"。



显示在屏幕上的窗口会因系统的不同而改变,当完成安装程序后将会有小窗口出现,要求重新启动 系统.

3-3-2. Windows 98/ME

未提供设置程序

安装程序请参见 CD-ROM 中 (Documents/SoftwareManualForWindows/English) 目录下的 "PrinterDriverManual_En.pdf"文件。

3-4. 连接 AC 适配器

注意: 连接/移除AC适配器前请务必切断打印机及所有与打印机相连接设备之电源。同时断开电源插头与AC电源输出接口间的连接。

- (1) 连接AC适配器与电源线 注意:请使用标准AC适配器与电源线。
- (2) 连接AC适配器与打印机连接器。
- (3) 将电源插头插入AC电源输出接口



▲ 警告

移除电缆时,请握住电缆连接头然后小心拉出。先松开固定扣会使移除操 作简易,相反,强拉会损坏连接头。

3-5. 打开电源

确定电源线已按3-4所示连接就位。

打开打印机前面板上的电源开关,控制面板上的Power指示灯将会发亮。



⚠ 告诫

.建议在长期不使用打印机时,从电源插座中拔掉电源线。因此,必须将打印机放在电源插座 附近,方便插拔。如果打印机电源开关装有保护罩,ON/OFF标志可能会被掩盖,此情况下 请直接将电源线从电源插座移除。

注意: 如果您的操作系统是Windows98或me,在将打印机与电脑连接后第一次打开打印机时下列窗口可能会出现。此情况下,请查看CD-ROM中Documents目录下的解释。



3-6 装置卷纸

3-6-1热敏标签卷纸 (剥离模式)

▲ 警告

当使用热敏标签卷纸时请不要安装张力杆,张力杆支架,弹簧,否则将会引起卡纸



- 1) 检查DIP开关1-8是否设置为打开(默认:热敏标签卷纸), 设置方法请参见第9章。
- 2) 打开打印机电源开关。
- 3) 按下前盖。

4) 打开打印机外盖和内盖。

5) 调节卷纸导轨至卷纸宽度。



(6) 撕掉距卷纸尾部约150mm的标签 , 然后按图所示方向安装卷 纸。



(7) 将纸向前拉出。



(8)用力按下内盖的两端以关上内盖。

(9)将纸拉向后方。

(10) 如图所示按下机盖的两端直至完全盖紧为止。

(11) 轻拉纸尾使卷纸松弛。

- (12)按下FEED按钮以使标签卷纸进入打印位置。
 - **注意:** 如果标签的前沿在300mm或300mm以上时还未被检测 到,打印机则视为纸张已用完然后自动停止。此情况
 - 下,从头开始重新装置卷纸。

- (13)打印后,打印机将会送出如图所示的标签而且错误(Error)灯 (红)将会闪烁。
- (14)移除标签。移除标签后,错误灯将会停止闪烁。





3-6-2. 热敏标签卷纸 (撕纸刀模式)

当使用热敏标签卷纸时请不要安装张力杆,张力杆支架,弹簧,否则将会引起卡纸



- (1) 检查DIP开关1-8是否设置为打开(默认:热敏标签卷 纸),设置方法请参见第9章。
- (2) 打开打印机电源开关。
- (3) 按下前盖。



(4) 打开打印机外盖和内盖。



(5) 调节卷纸导轨至卷纸宽度。



(6) 撕掉距卷纸尾部约100mm的标签, 然后按图所示方 向安装卷纸。



- (7) 将纸向前拉出。
- (8) 检查电源开关是否处于打开状态。

(9) 将纸保持原状,关闭内外盖。如图所示用手按下机盖 两侧直到完全盖紧为止。



(10) 沿撕纸刀撕下背纸伸出部分。



3-6-3. 热感卷纸







- (11) 按下FEED按钮以使标签卷纸进入打印位置。
 - **注意:**如果标签的前沿在300mm或300mm以上时还 未被检测到,打印机则视为纸张已用完然后 自动停止。此情况下,从头开始重新装置卷 纸。
- (12) 打印机将会送出如图所示标签.
- (1) 检查DIP开关1-8是否设置为关闭(热感卷纸)
- (2) 打开打印机电源开关。
- (3) 按下前盖。
- (4) 打开打印机外盖和内盖。

(5) 调节卷纸导轨至卷纸宽度。

(6) 如果纸的厚度为65 到 99 μm, 按图所示安装打印机张力杆。如果纸的厚度为100 到 150 μm, 则 无需安装张力杆

注意: 用力按下张力杆直到完全卡合为止。



注意:移除张力杆时按图所示用槽孔螺丝刀松开 张力杆两头夹子,然后取出张力杆。



(7) 按图所示方向放置卷纸。







警告标志



此标志贴于热敏打印头旁来警示此处温度较高 ,在刚使用完打印机时请不要接触此 处 , 等过几分钟温度降低后方可用手触摸

此标志贴于热敏打印头旁来警示此部件容易受损. 请参考静电敏感设备处理规范。

▲ 警告

• 请勿接触撕纸刀刀片

-纸张出纸口内安装一撕纸刀刀片,无论打印尚在进行或已停止,都不要将手伸进出纸口



在打印机工作中或刚停止工作时热敏头周围温度极高,请勿用手触摸,否则将会烫伤。

▲ 警告

- ◆ 打印机工作时请勿按下前盖或打开机盖 , 当手放在机盖上时请不要按下前盖。
- ◆ 打印机盖闭合时请不要将纸拉出
- ◆ 加热部件及热感应头部的驱动C极易受损,请不要用金属元件,砂纸等接触。
- ◆ 如果热感应头部的发热器件由于您的接触而变脏将会影响打印质量。请勿接触热敏头的 发热器件。
- ◆ 静电可能会损坏敏头旁的驱动芯片,请勿直接接触芯片。
- ◆ 如果使用不符合规范的纸张,打印质量及热敏头的寿命将得不到保障。特别是含钠,钾, 氯的纸张将会严重缩短热敏头的寿命。请仔细阅读警告内容。
- ◆ 如果热敏头部有浓缩湿气等时请勿使用。
- ◆ 请不要改变卷纸的宽度,否则打印质量及热敏头的寿命将会受到影响。
- ◆ 在使用热敏标签卷纸后请不要转换到热敏卷纸因为热敏头衰化及粘性残渣的聚集将会影响打印质量。
- ◆ 因为短标签容易被剥离,分离的标签可能会偏离出口槽,为避免此情况请用命令,记忆 开关或打印机驱动程序来降低打印速度。命令,记忆开关的操作请参见说明手册。打印 机驱动程序的操作请参见CD-ROM上的软件手册。

4. 热敏卷纸规格

当随机的卷纸用完后,请根据下列标准购买适合的卷纸。 注意: 请登陆以下网站索取所建议使用纸张资料。

http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm

4-1. 热敏标签卷纸

- 背纸宽度: 45 ± 0.5 mm to 112 ± 0.5 mm
- 纸张厚度: 最大190 µ m
- 卷纸外尺寸
 卷纸直径: 最大ø110 mm
 总体宽度: 45±0.5 mm to 112±0.5 mm
- 卷纸芯内/外直径:

43 ± 0.3 mm to 112 ± 0.3 mm 内直径ø25.4±1 mm / 外直径ø32±1 mm

- 标签卷纸的完成状态:
 - 请确定标签卷纸的完成状态符合以下规定
 - 1) (热敏)标签贴纸的标签面应朝外。
 - 2) 请勿将芯子伸出标签卷纸的尾部。
 - 3) 请勿用胶水或胶布固定标签卷纸尾部。请勿折叠卷纸尾部。
 - 4) 请勿让标签卷纸散开。
 - 5) 请勿让标签卷纸在内外径上变形。

• 建议使用标签贴纸:

十立贲	立 只夕	产品之 合成 合成 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计		纸厚 (µm)			
王)问		山灰行住・市座	基本材料	分离物	总厚度		
Lintec	LD2114	高敏感度,信息管理	65	50	115	高粘性	
Lintec	LD3330	高敏感度,分类	87	65	152	高粘性	
Lintec	LD3180	高敏感度, 分类	82	65	147	低粘性	
Lintec	LD9102	虚拟粘合热敏	117	65	182	高粘性	
Lintec	LD5530	高敏感度,测量	85	65	150	高粘性	
Ojitac	GS75/P22/G6W	高敏感度	80	60	140	高粘性	
Ricoh	150LA-1	高敏感度 , 食物标签	-	-	-	高粘性	

生产商	产品名	打印密度設置	打印速度设置
		n	n
Lintec	LD2114	3 (默认)	2
Lintec		2	0(默认)
	LD3330		
Lintec		1	0(默认)
	LD3180		
Lintec	LD9102	0	0(默认)
Lintec	LD5530	0	2
Ojitac	GS75/P22/G6W	2	0(默认)
Rico	150LA-1	3 (默认)	0(默认)

印刷密度,速度设置

根据纸张的厚度和类型,可能有必要对印刷密度与速度进行调整。调整设定时请使用印刷密度设置命 令<ESC><RS> 'd' n和印刷速度设置命令<ESC><RS> 'r' n.。详细内容请参考说明手册。

建议使用标签贴纸规格:
 请使用符合以下规格的卷纸。



• 有效打印范围:

标签贴纸的印刷范围如下所示.



• 黑标规格

(1) 黑标顶距

将黑标顶距A的大小设置在36到304 mm范围内。

- (2) 黑标尺寸根据下面建议的黑标标签贴纸的规格来设置要印刷的黑标尺寸。
- (3) PCS 值 将要印刷的黑标PCS值的最小值设为0.90 注意:如果黑标的PCS值不符合以上规定,打印机将会出现故障,如跳页或检测页长有误
- (4) 底边界

请留出充足的底边界,能从打印范围的底端延伸至下一印刷好的黑标。如果底边界不足,打印 机将会出现故障,如调页。须确保打印范围不要超过黑标顶距。 底边界设置必须考虑下列内容:黑标顶距的印刷精度,行距精度(标准打印位置±2mm),打 印机周围温度,零件磨损程度。建议按如下指示来设置打印范围来确保足够的底边界: 底部边距(尺寸B) 3mm + (尺寸A×3%)

(5) 建议黑标标签纸的规格



(6) 使用符合黑标规格的标签纸时的有效打印范围



4-2. 热敏卷纸

- 纸张宽度: 45 ± 0.5 mm到112 ± 0.5 mm
- 纸张厚度: 65µm到150µm
- 卷纸外尺寸
 - 卷纸直径:最大ø110 mm 纸的宽度:45 ± 0.5 mm到112 ± 0.5 mm
- 卷纸芯内/外直径:
 - (1) 当65 μm 纸张厚度 75 μm
 卷纸芯内直径ø12±1 mm / 卷纸芯内/外直径ø18±1 mm
 或卷纸芯内直径ø25.4±1 mm / 卷纸芯外直径ø32±1 mm
 - (2) 当76 μm 纸张厚度 150 μm
 卷纸芯内直径ø25.4 ± 1 mm / 卷纸芯外直径ø32 ± 1 mm
- 卷纸的完成状态:

请确定卷纸的完成状态符合以下规定

- 1) 卷纸的打印表面应向轴外部放置。
- 2) 请勿将纸卷轴伸出热敏卷纸的尾部。
- 3) 请勿用胶水或胶布固定热敏卷纸尾部。请勿折叠卷纸尾部。 调整与标注之间的空距 。
- 4) 请勿让热敏卷纸散开。 调整与标注之间的空距 。
- 5) 请勿让热敏卷纸外围或卷纸芯部位变形。

• 推荐使用的热敏卷纸:

生厂商	产品名	后量特征/应用	厚度	打印密度设置	打印密度 , 速度设置
		灰重的 匝/西的	(µ m)	n	n
Mitsubishi	P220AG	普通类型	65	3(默认)	0(默认)
Paper Mills Limited	PB670/PB770	双色类型 - 红黑/蓝黑	87	3(默认)	0(默认)

打印密度,速度设置

根据纸张的类型和厚度,可能有必要对打印密度与速度进行调整。调整设定时请使用打印密度设置命 令<ESC><RS> 'd' n和打印速度设置命令<ESC><RS> 'r' n。详细内容请参考规格手册。

5. 控制面板及其他功能

5-1. 控制面板



- 1 电源灯(绿色LED) 电源打开时灯亮。
- 2 故障灯 (红色LED) 与电源灯一起显示各种故障信息。
- 3 进纸键 按进纸键使卷纸前进.

5-2. 故障

1)自动恢复性故障

故障描述	电源灯	故障灯	恢复条件
打印头高温保护	每0.5秒闪烁一次	灭	打印头温度冷却时自动恢 复。
机盖打开	亮	亮	关闭打印机机盖 , 然后按进 纸键。
标签/黑标检测错误或纸尽	亮	每0.5秒闪烁一次	更换标签卷纸或黑标卷纸, 然后按进纸键。
标签错误	亮	每1秒闪烁一次	更换标签卷纸或改变传输 数据。
剥离器传感器错误	亮	每0.125秒闪烁一次	丢弃已剥标签。

2) 不可恢复性故障

故障描述	电源灯	故障灯	恢复条件
打印头热敏电阻故障	灭	每1.5秒闪烁一次	不可恢复
电压故障	灭	每2秒闪烁一次	不可恢复
EEPROM故障	灭	每 0.75 秒闪烁一次	不可恢复
闪存访问故障	灭	每 0.5 秒闪烁一次	不可恢复
SRAM故障	灭	每1秒闪烁一次	不可恢复

注意:

1) 如果出现不可恢复性故障,请立即切断电源。

2) 如果出现不可恢复性故障,请联系销售商修理。

5-3. 自检打印

5-3-1. 打印测试

将热敏标签卷纸或热敏卷纸装入打印机内。 按下进纸键的同时打开电源,打印机将会根据版本、DIP开关 设置及记忆开关设置来进行打印测试。

5-3-2. 十六进制打印模式

将热敏卷纸放入打印机内。

打开打印机机盖,然后在按下进纸键的同时打开电源。 当机盖闭合时"*** HEX DUMP PRINTING***"将被打印,打 印机进入十六进制模式。

每个从计算机发送到打印机的数据将以十六制码的形式打印。 此功能可检测由程序发送到打印机的控制指令是否被正确执 行。如果最后一行的数据不满一行时不会被打印。然而,如果 按下进纸键,最后一行则会被打印。想退出此模式时,需关闭 打印机。 *** TSP800L Ver1.0

Interface : Parallel

-- Dip Switch 1 --Sw 12345678 On ++++++++ Off

He	eory Switch	
	FEDCBA9876543210	HEX.
\mathbf{O}	00000000000000000	0000
	0000000000000000	0000
Ø	000000000000000000	ÖÖÖÖ
Ō	000000000000000000000000000000000000000	0000
Ó	00000000000000000	ÖÖÖÖ
Ô	00000000000000000	ōōōō
B	00000000000000000	0000
ā	00000000000000000	ñññ
TOT	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	ARAA

*** HEX DUMP PRINTING ***

20	21	22	Ζ3	24	25	26	27	#\$3.5
28	29	2A	28	20	2D	2E	æ	()**,/
30	31	32	33	34	35	36	37	01234567
38	39	3A	38	30	ЗD	3E	3F	89::<=>?
40	41	42	43	44	45	46	47	BABCDEFG
48	49	4A	48	4C	4D	4E	4F	HEJKLINN
50	51	52	53	54	55	56	57	PORSTUV

5-4. 调节传感器

此打印机装有三种纸张传感器。。



5-4-1. 调节标签卷纸传输型传感器



- A. 标签卷纸传输型传感器
 此传感器为标签卷纸检测背纸的到位情况。
 由于此传感器受标签卷纸背纸的厚度与颜
 色的影响,因此需要根据所用标签卷纸对传
 感器进行调整。
- B. 标签贴纸反射型传感器 此传感器检测标签卷纸及黑标的到位情况。
- C. 标签卷纸剥离器传感器 此传感器检测已切标签卷纸的到位情况。

- (1) 将标签卷纸背纸放置于标签卷纸传输型感器,然后闭合打印机机盖。注意是背纸一定要放置到标签卷纸传输型传感器处,而不是标签。
- (2) 关掉打印机电源。(为了安全起见,请将电源 线电源插座处移除)
- (3) 松拧开DIP开关的螺丝,并从打印机底部移 除DIP开关的盖板。
- (4) 为进入传感器调节模式,请用带尖器具按如下内容设置DIP开关:
 DSW 1-4 = OFF, DSW 1-5 = ON,
 DSW 1-6 = ON, DSW 1-7 = ON
- (5) 打开打印机电源。如果控制面板上的两个指 示灯闪烁则表明已进入传感器调节模式。

- (6) 如果两颗灯闪烁完毕后继续亮则表明传感器已调节合适,无需继续调节。
- (7) 如果故障和电源灯均为灭,请用塑料槽螺丝刀旋转并调节VR3旋钮至两灯全亮时为止。如果调 试成功,直接跳到第(10)步。
- (8) 如果调试未成功,按下进纸键,控制面板上的两个指示灯将会闪烁,表明传感器灯光发射等级已被调节一步。然后按(7)所述,旋转并调节VR3旋钮至两个指示灯全亮位置为止。如果调试成功,直接跳到第(10)步。
- (9) 如果调试未成功,再次按下进纸键。控制面板上的两个指示灯将会闪烁,表明传感器灯光发射等级已被调节一步。然后按(7)所述,旋转并调节VR3 旋钮至两灯全亮位置时为止。如果调试成功,直接跳到第(10)步。如果调试仍未成功,修理打印机。
- (10) 关掉电源开关。
- (11) 设置DIP开关 SW1-4 为 ON。
- (12) 将DIP开关SW1-5、SW1-6 和 SW1-7 设回初始设置。

传感器灯光发射等级按下图所示一次改变一步



1步



- (1) 将卷纸放置于发射型传感器,然后闭合打印 机机盖。热敏标签卷纸或热敏卷纸均可。然 而,如卷纸带有黑标,请不要将黑标放置至 传感器。
- (2) 关掉打印机电源。(为了安全起见,请将电源线从电源插座处移除)请与其他标注对齐
- (3) 拧开螺丝并将DIP开关的盖子从打印机底部 移除
- (4)为进入传感器调节模式,请用带尖器具按如下内容设置DIP开关:
 DSW 1-4 = OFF, DSW 1-5 = ON,
 DSW 1-6 = ON, DSW 1-7 = ON

5-4-2.调节反射型传感器



- (5) 按下进纸键不放,打开打印机电源。如果 控制面板上的两个指示灯闪烁则表明进入 传感器调节模式。灯开始闪烁后,松开按 键。
- (6) 如果两个指示灯闪烁完毕后继续亮则表明传感器已调节完毕,无需继续调节并直接跳至(8)
- (7) 如果故障和电源灯均为灭,请旋转并调节VR2 旋钮至两灯全亮位置为止。如果调试未成功, 请将打印机送修。
- (8) 关掉电源开关,将DIP开关 SW1-4 设为 ON。
- (9) 将DIP开关SW1-5、SW1-6和SW1-7 设回初始设置。





- (1) 将卷纸从打印机移走,确定剥离器传感器
 周围无纸张,然后闭上打印机机盖。
- (2) 关掉打印机电源。(为了安全起见,请将电 源线从电源插座处移除)
- (3) 拧开螺丝并将DIP开关的机盖从打印机底 部移除。
- (4) 为进入传感器调节模式,请用带尖器具按如下内容设置DIP开关:
 DSW 1-4 = OFF, DSW 1-5 = OFF,
 DSW 1-6 = ON, DSW 1-7 = ON

(5) 打开打印机电源。如果控制面板上的两个 指示灯闪烁则表明已进入传感器调节模 式。

- (6) 待灯闪烁后,顺时针旋转VR1旋钮,如果电源灯亮则表明调试已完成并直接跳至(8)。故障 灯可能会亮,也可能为灭。
- (7) 如果电源灯不亮,请旋转并调节VR1 旋钮至两灯全亮位置为止。如果调试成功,直接跳到第(8)步,如果调试未成功,请将打印机送修。
- (8) 关掉电源开关,将DIP开关 SW1-4 设为 ON。
- (9) 将DIP开关SW1-5、SW1-6和SW1-7 设回初始设置。

6. 防止与清理卡纸

6-1. 防止卡纸

请勿在打印及走纸时接触纸张。 在走纸时压纸或者拉纸可能会引起卡纸或走纸错误。

6-2. 清除卡纸

如卡纸现象发生,请按以下方法清理。

- (1) 关闭打印机电源。
- (2) 按下前盖,打开打印机机盖。
- (3) 移除被卡纸张。

▲ 警告

移除卡纸时请注意不要损坏打印机! 热敏打印头极易被损坏,请勿接触!

- (4) 将卷纸放平并轻轻闭合打印机外盖注意 1: 确定纸张是否被放平,如果纸张倾斜便会引起卡纸。
 - **注意 2:** 按下外盖两侧将其锁合,但不要按下中间部位,否则机盖将闭合不准确。
- (5) 打开打印机电源,请确认故障指示灯为灭。
 - 注意: 当故障灯为灭时打印机将不会执行任何命令 ,例如打印命令 ,所以请确认打印机外盖 闭合务必准确。

7. 定期清洗

有时纸屑或标签贴纸的粘性碎片可能会导致部分字符不能被完全打印,因此,每月或打印200,000行 后应定期清洗打印机。

7-1. 清洗热敏头及接地硬件

按图所示使用热敏头清洁剂清理热敏头部分的灰尘。在棉签或软布上涂上酒精。(例如氨基苯甲酸二、 甲醇 或异丙醇可代替清洁剂)请遵循以下操作方法:



- (1) 切断打印机电源。
- (2) 按下前盖,从而打开打印机机盖。
- (3) 用打印头清理器清除堆积在热敏头部位的 纸屑。
- (4) 同样地,用打印头清理器清除堆积在安装于热 敏头上部的接地硬件的纸屑。

注意

- 1: 请不要在打印刚停止后就立即清理热敏头,因为此时热敏头温度很高。
- 2: 清理热敏头时请注意不要引起静电,因为静电会损坏热敏头。
- 3: 等酒精全干后再打开电源。

7-2. 清洗打印机外盖、导纸机构及剥离器传感器

用棉签、软布及酒精(例如氨基苯甲酸二、甲醇或异丙醇)来清除下图所示部位的纸屑、粘性残渣。



8-1. 总规格

直接式热敏打印 (1) 打印方法 打印速度 最大 150 mm/秒。 (2) 203 dpi: 8点/mm (0.125 mm/点) 点密度 (3) 最大 104 mm (4) 打印宽度 详细信息请参见第4章建议使用卷纸 卷纸 (5) 纸张宽度: 44.5 ± 0.5 mm到111.5 ± 0.5 mm (热敏卷纸) 43±0.5到110±0.5 mm (热敏标签卷纸) 卷纸外径: ø110 mm或以下 总体尺寸 180 (W) x 213 (D) x 157 (H) mm (6) 约 2 kg (不包括接口板、卷纸或附件) 重量 (7) 约 57 dB (运行中) 噪音 (8)







8-2. 接口

- 双向并行接口: 兼容IEEE1284及半字节双向方式(Nibble模式)
- 双接口: RS-232 D-Sub 9 pin USB USB B类连接器

8-3. 电气特性

- (1) 输入: 100 到 240V AC, 50/60 Hz
- (2) 输出: DC $24V \pm 5\%$
- (3) 电流消耗
 运行中:约2.0A(ASCII 打印时)
 最高:约10A(打印强度为 100%,时间为10秒或以下)
 待机:约0.1A
- (4) 电源连接器

引脚号	功能
1	驱动电源 (24V)
2	信号 GND
3	N.C
外壳	壳体接地



<连接器正视图>

注意:

- 当使用打印机电源而不是备用AC适配器时,请阅读以下警告信息:
- 使用由IEC60950认定的DC为24 V±5%,大于2.0A (最小负载应为5.0A/10秒)且带有SELV输出及 LPS或2类输出的电源。
- 请务必将打印机安装在无噪音的地方,而且采取适当措施来防护静电AC线路噪音等。

8-4. 环境要求

运行 (1) 5°C 到 45°C 温度 湿度 10% 到 90% RH (无凝结) (%RH) 34 ° C 90% RH 90 80 40 ° C 65% RH 60 45 ° C 50% RH 40 运行环境范围 20 10 10 20 0 30 40 50 温度(°C) 运行温度与湿度范围

(2)	运输/储存(除纸张外)	
	温度	-20°C到60°C
	湿度	10% 到 90% RH (无凝结)

8-5. 可靠性

1) 寿命 机械: 1500万行 热敏头:1亿脉冲,100 km (最大为±15%,平均打印头抗阻浮动)

<条件>

平守正比例 12.5% 标准打印密度设置(单色打印模式)

2) MCBF: 3700万行

平均无故障周期数(MCBF)是指综合性故障的周期,包括打印机在达到机械寿命1500万行之前的偶然故障或磨损故障。

* 如机械寿命仍在1500万行范围内,但3700万行MCBF并不意味它功能仍然良好。

* 以上所有可靠性数值只针对使用推荐纸张而言。如果使用其他纸张可靠性则无保障。

9. DIP开关设置

打印机底部装有两个DIP开关设置,可以根据以下内容进行设置。在改变设置前请先关掉电源开关。 建议使用像钢笔或平头螺丝刀等带尖的工具来改变设置,设置将在电源开关打开后生效。

以下为改变DIP开关设置的操作过程。

- 1. 确保断开打印机电源。
- 2. 移除DIP开关罩螺丝,然后根据下图所示拿下开关罩。



- 3. 用带尖工具,如钢笔或平头螺丝刀来设置开关。
- 4. 盖上开关罩并用螺丝紧锁。新设置将在打印机启动后生效。

9-1. 并行接口类型



DIP开关 1

开关	功能	ON	OFF	
1-1	命今佑直			
1-2				
1-3	不可改变 (应设置为ON)			
1-4	传感器调节	有效	无效	
1-5	管脚 #31(INIT)复位信号	有效	无效	
1-6	握手信号条件(BUSY)	脱机或接收缓冲器已满	接收缓冲器已满	
1-7	检测器的选择 - 热敏标签纸(*1)	透射型检测器	反射型检测器	
1-8	选择卷纸(*2)	热敏标签卷纸	热敏卷纸	

DIP开关的出厂设置均为ON。

仿真

开关1-1	开关1-2	仿真
ON	ON	STAR行模式
OFF	ON	STAR页模式
ON	OFF	(保留)
OFF	ON	(保留)

注意:

*1) 热敏卷纸只能使用反射型检测器。

*2) 热敏标签卷纸有两种模式可供选择:剥离器模式和撕纸刀模式(不使用剥离器)。这两种模式可 被自动识别。

DIP开关 2

开关	功能	ON	OFF
2-1	一直为(ON)	应设为开(ON)	
2-2			
2-3			
2-4			

DIP开关的出厂设置均为ON。

9-2. 双重接口类型

<转换到双重接口类型>

双重接口可连接一个RS-232或一个USB接口,但不能同时将二者连接在一起。 打印机通电后首先启动RS-232接口。

如果有USB数据线连接到计算机双重接口时,打印机便会自动转到USB接口。

然而,如果 USB数据线连接至打印机而且计算机处于关闭状态,打印机将不会自动转到USB接口。 当打印机识别到USB装置后它将持续使用此连接直到关机为止,即使你拨掉USB数据线也如此。

9-2-1. USB 接口类型





DIP开关 1

开关	功能	ON	OFF
1-1	命令佑直	四下表	
1-2	はないない	90 T 12	
1-3	不可改变 (应设置为ON)		
1-4	传感器调节	有效	无效
1-5	USB模式	打印机类型	供应商类型
1-6	握手信号条件	脱机或接收缓冲器已满	接收缓冲器已满
1-7	检测器的选择 - 热敏标签纸(*1)	透射型检测器	反射型检测器
1-8	选择卷纸(*2)	热敏标签卷纸	热敏卷纸

DIP开关的出厂设置均为ON

模拟

开关1-1	开关1-2	模拟
ON	ON	STAR行模式
OFF	ON	STAR页模式
ON	OFF	(保留)
OFF	ON	(保留)

注意:

*1) 热敏卷纸只能使用反射型检测器。

*2) 热敏标签卷纸有两种模式可供选择:剥离器模式和撕纸刀模式(不使用剥离器)。这两种模式可 被自动识别。

DIP开关 2

开关	功能	ON	OFF
2-1	一直为(ON)	应设为开(C	DN)
2-2			
2-3			
2-4			

DIP开关的出厂设置均为开(ON)

9-2-2. RS-232 接口类型





DIP-SW1

DIP开关 1

开关	功能	ON	OFF
1-1	会会估直	回下耒	
1-2	しても	见下祝	
1-3	不可改变 (应设置为ON)		
1-4	传感器调节	有效	无效
1-5	不可改变 (应设置为ON)		
1-6	信号交换条件(BUSY)	脱机或接收缓冲器已满	接收缓冲器已满
1-7	检测器的选择 - 热敏标签纸(*1)	传输类型检测器	反射类型检测器
1-8	选择卷纸(*2)	热敏标签卷纸	热敏卷纸

DIP开关的出厂设置均为开(ON)

模拟

开关1-1	开关1-2	模拟
ON	ON	STAR行模式
OFF	ON	STAR页模式
ON	OFF	(保留)
OFF	ON	(保留)

注意:

*1) 热敏卷纸只能使用反射型检测器。

*2) 热敏标签卷纸有两种模式可供选择:剥离器模式和撕纸刀模式(不使用剥离器)。这两种模式 可被自动识别。

DIP开关 2

开关	功能	ON	OFF
2-1			
2-2			
2-3	一旦万(ON)	<u>)</u>	这 为 开 (ON)
2-4			

DIP开关(DIP-Switch)3

DIP开关的出厂设置均为开(ON) 以下为DIP开关3设置的过程。

- 1. 关闭打印机及所有与打印机连接的装置。
- 2. 移除两颗螺丝。
- 3. 移除双接口板单元。。
- 4. 改变DIP开关设置。
- 5. 替换双重接口板单元。
- 6. 然后用螺丝紧锁
- 7. 打开打印机及所有与打印机连接的装置。





DIP-SW3

DIP开关(除1、2、7和8外)的出厂设置均为开(ON)。

DIP开关(DIP-SW)3

开关	功能	ON	OFF
3-1	波特率	参见以下表格	
3-2	数据长度	8位	7位
3-3	奇偶校验	停用	启用
3-4	奇偶校验方式	奇校验	偶校验
3-5	通讯协议	DTR	XON/XOFF
3-6	不可改变(应设为关OFF)		
3-7			
3-8			

波特率	开关 3-1	开关 3-2
4800比特/秒	OFF	ON
9600比特/秒	ON	ON
19200比特/秒	ON	OFF
38400比特/秒	OFF	OFF

10. 并行接口

双向并行接口,兼容IEEE1284及半字节双向方式(Nibble模式)。详细内容请参见附件说明书。

每个模式的管脚信号列表

排针号	方向	兼容模式	Nibble模式
		信号名称	信号名称
1	In	nStrobe	Host clock
2	In / Out	Data0	Data0
3	In / Out	Data1	Data1
4	In / Out	Data2	Data2
5	In / Out	Data3	Data3
6	In / Out	Data4	Data4
7	In / Out	Data5	Data5
8	In / Out	Data6	Data6
9	In / Out	Data7	Data7
10	Out	nAck	PtrClk
11	Out	Busy	PtrBusy/Data3, 7
12	Out	PError	AckDataReq/Data2, 6
13	Out	Select	Xflag/Data 1, 5
14			HostBusy
15			
16		Signal GND	Signal GND
17		Frame GND	Frame GND
18	Out	+5V	+5V
19-30		Twisted Pair Return	Twisted Pair Return
31	In	nInit	nInit
32	Out	nFault	nDataAvail/Data0, 4
33		External GND	
34		Compulsion	
35			
36	In	nSelectIn	1284Active



此连接器与电缆接头 57-30360搭配

并行接口连接器 (打印机端)

11. 双重接口

RS-232 接口 11-1.

11-1-1. 接口规格

数据传送方式 1.

信号极性

2. 波特率

字长 3.

4.

异步串行接口 可选择4800,9600,19200,38400bps (参见"9. DIP开关设置"。) 起始位:1位 数据位: 7或8位 (可选择。参见"9. DIP开关设置"。) 校验位:奇、偶校验或无校验位。参见"9.DIP开关设置"。) 停止位:1位长度 高电平:逻辑"1"(-3V到-15V) 低电平:逻辑"0"(+3V到+15V)

标记"1" b1 b2 b3 b4 b5 b0 b6 (b7) 间隔"0" В ¢ D A: 起始位 B: 数据位 C: 奇偶位 D: 停止位

RS-232

11-1-2. 连接器与信号名称

RS-232

管脚号	管脚名称	方向	功能
	FG		支架接地
1	N.C		未使用
2	RXD	IN	接收数据
3	TXD	OUT	传送数据
4	DTR	OUT	显示能否从主机接收数据。 DTR通信模式 接收允许时低电平. X-On/X-Off 通信模式 除以下条件外总为低电平 重置与通信之间的周期被启用 自检时
5	S-GND		信号接地
6	DSR	IN	此信号状态未被检查
7	RTS	OUT	总为低电平
8	CTS	IN	此信号状态未被检查
9	N.C		未使用

D-sub 9 针

11-1-3. 数据线连接

以下为建议接口数据线连接方案



注意: 使用短于3米的屏蔽线。

11-2. USB接口

11-2-1. USB 功能

1.	总体规格:	与 USB 2.0规格一致
2.	通信速度:	USB 全速模式 (12Mbps)
3.	通信方式:	USB 大容量传输模式
4.	电源规格:	USB 自身电源 (Self-power) 功能

11-2-2. 连接头

• USB B型(设备)连接头

12. 记忆开关设置

每个记忆开关都是存储在EEPROM内,记忆开关的功能与设置请参见附件说明书。 以下为记忆开关出厂设置

记忆开关	十六进制代码
0	0010
1	0000
2	0000
3	0000
4	0000

警告!

改变记忆开关设置可导致打印机不能正常打印!



STAR精密有限公司

电子产品部

536 Nanatsushi nya, Shi mi zu-ku, Shi zuoka, 424-0066 Japan 电话 0543-47-0112, 传真: 0543-48-5013

请登陆以下网站索取此手册的最新版本 http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm

国外分公司 STAR MICRONICS AMERICA, INC. 1150 King Georges Post Road. Edison. NJ08837-3729 U.S.A 电话: 732-623-5555, 传真: 732-623-5590

STAR MICRONICS U.K. LTD. Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road. 电话: 01494-471111, 传真: 01494-473333

> 2006.01.27 于中国打印, 80870460CD