

K W 8 2 0 | 用户手册 |

Printed in China

P/N : MMBB0240701 (1.1)

| K W 8 2 0 | 用户手册



简体中文



| K W 8 2 0 | 用户手册

我们应让用户知道, 因手机软件和服务提供商的不同, 本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

KW820 用户手册

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



简介



简介

欢迎您选择KW820移动电话。这本说明书详述了KW820手机的卓越性能。除了基本的通话功能外, KW820手机和系统网络还为您提供多种实用的功能和服务, 以方便您的工作和休闲活动。

我们为KW820手机提供了包括充电电池、快速充电器等多种专用配件供您选择使用。使用其它未经厂商认可的配件可能会导致危险, 由此带来的损坏不在保修范围之内。

如果您在使用KW820手机移动电话时遇到困难, 可通过LG公司开设的全国热线咨询电话(0535-6118318)查询和求助。

LG公司保留在不作任何预先通知的情况下对本说明书中技术规格作修改的权利。

目录

四
洲

简介	2
安全和性能	8
开始使用	14
电池	14
电池的拆卸和安装	14
电池的充电	14
电池的使用	15
电量的指示	15
连接网络	15
SIM卡和UIM卡	15
SIM卡和UIM卡的插入	15
SIM卡和UIM卡的解锁	16
连接到网络	16
外存卡的插入与拔除	16
待机屏及内容	18
按键	19
数字与字符的输入	21
输入信息	21
输入文本编辑窗	21
切换输入法	21
中文拼音输入法	22
笔划输入法	22
智能英文小写输入法	23

智能英文大写输入法	23
字母小写输入法	23
字母大写输入法	23
数字输入法	24
符号输入法	24
拨打和接听电话	25
手机的开/关	25
拨打电话	25
直接拨号	25
从电话本中拨打电话	26
快速拨号	26
SIM卡位置拨号	26
电话未拨通	26
接听电话	26
通话过程中	27
调整音量	27
挂断	27
新信息	27
接听新电话	27
同时接通两个电话	28
会议通话	28
紧急呼叫	29
菜单操作	30

目录

四 四

主菜单结构.....	30
主菜单的选取.....	30
其它选取方式.....	30
菜单功能表.....	31

信息 33

信息.....	33
新建.....	33
创建和发送短信.....	33
创建和发送彩信.....	34
接收信息.....	35
读取信息.....	36
互动信箱.....	37
浏览发件箱.....	37
浏览已发送信息.....	38
草稿箱.....	38
收藏夹.....	39
常用语.....	39
设置.....	40
语音信箱.....	41
小区广播.....	41

电话本 42

全部列表.....	42
新建.....	42

复制.....	42
移动.....	43
删除.....	43
多选删除.....	43
全部删除.....	44
群组.....	44
查找.....	44
本机号码.....	44
存储容量信息.....	44
联系人详细信息.....	45
保存号码.....	45

通话管理 46

通话记录.....	46
已拨电话.....	46
已接来电.....	46
未接来电.....	46
拒接来电.....	46
所有通话.....	46
通话计时.....	47
自动重拨.....	47
来电过滤.....	47
启用与关闭.....	47
设置名单.....	47
服务时段.....	48

重命名.....	48
快速拨号.....	48
语音拨号.....	48
接听方式.....	49
连接提示音.....	49
分钟提示音.....	49

文档 50

资源的用法.....	50
下载.....	50
下载图片.....	50
下载铃声.....	51
我的文档.....	51
图片.....	51
视频.....	52
音乐.....	52
录音.....	52
电子名片.....	53
其他.....	53
默认图片.....	53
默认铃声.....	54
默认动画.....	54
外置内存.....	54
图片.....	54
视频.....	55

音乐.....	55
录音.....	56
电子名片.....	56
其他.....	57
格式化.....	57
存储状态.....	57

功能区 58

彩e.....	58
神奇宝典.....	58
联通在信.....	58
互动视界.....	58
在线状态下浏览器菜单.....	59
退出浏览器.....	60
掌中宽带.....	60
我的文档.....	61
文档.....	61
更多铃声.....	61
更多图片.....	61
丽音街.....	61
书签.....	61

照相机 62

照相.....	62
摄像.....	63

目录

相册.....	63	秒表.....	69
视频.....	63	倒计时.....	69
管理器.....	64	世界时间.....	69
日程表.....	64	连接工具.....	70
日历.....	64	蓝牙.....	70
转到日期.....	64	USB.....	71
新建.....	64	显示.....	72
日程列表.....	64	墙纸.....	72
内存状态.....	65	色彩方案.....	72
周年纪念日.....	65	背景灯时间.....	72
记事本.....	65	亮度.....	72
多媒体.....	66	桌面风格.....	72
多媒体.....	66	情景模式.....	73
音乐播放器.....	66	启动模式.....	73
视频播放器.....	66	个性化设置.....	73
录音机.....	66	设置.....	74
百宝箱.....	66	STK.....	74
工具.....	67	手机设置.....	74
闹钟.....	67	时间方式.....	74
电子词典.....	67	日期和时间.....	74
计算器.....	67	输入法类型.....	75
单位换算.....	68	选网方式.....	75
货币兑换.....	68	网络设置.....	75

GSM 设置	75
CDMA 设置	76
连接设置	77
Language	77
飞行模式	77
保密功能	77
锁定手机	77
卡1	78
卡2	78
PIM	78
更改密码	79
恢复出厂设置	79
恢复出厂设置	79
恢复设置与数据	79
配件	80
技术数据	80

安全和性能

紧急服务

如想拨出紧急电话,可直接拨叫112(或其它紧急服务电话),您需确认手机电源已打开,并处于服务区内,输入紧急服务号码并按发送键拨打电话。

注意

由于蜂窝网络的性质所决定,不能保证紧急呼叫均能成功。

个人

- ▶ 在使用包括移动电话在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医疗设备造成干扰,如助听器等。在医院使用手机之前应向医用设备生产厂家或您的医生咨询。
- ▶ 对于患有心脏病病的用户,要特别注意来电铃音量和振动提示的设置。
- ▶ 在油料仓库、化学工厂等有爆炸性气体或爆发性生产过程的地点,应密切注意射频设备的使用限制。因为您的移动电话处于待机状态时,仍会发射电磁信号,若有要求,您应该关闭手机。
- ▶ 要注意交通安全。驾车时不要使用移动电话,如要使用,应首先停好车。
- ▶ 如果您的手机丢失或被窃,请立即通知电信部门,马上禁用SIM(UIM)卡,这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。

- ▶ 当您与电信部门或代销点联系时,他们需要知道您手机的IMEI号,它印在手机背部的标签上(取下电池即可发现)。请将该号码抄下,并妥善保管,以备不时之需。
- ▶ 为使您的手机不被误用,请采取防护措施,如:设置好SIM(UIM)卡PIN码或手机个人安全密码,并在他人知道时及时修改。
- ▶ 离开汽车时,请不要把手机放在易见之处,最好随身携带或锁在行李箱中。
- ▶ 请将手机放在儿童接触不到的安全地带,以防止他的可拆附件给儿童造成窒息危险。

移动电话

手机中包含有精密的电子线路、磁铁和电池系统,应小心处理,尤其需注意如下要点:

- ▶ 您的移动电话会产生电磁场,请不要放置在一些诸如计算机/磁盘之类的磁存储媒质附近。
- ▶ 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用移动电话,可能会引起干扰,从而影响电话的性能。
- ▶ 无论何时,请勿让手机及其配件接触到液体或处于潮湿环境。
- ▶ 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- ▶ 请勿将手机放在火焰/点燃的香烟旁边。

- ▶ 请勿在手机上乱涂乱画。
- ▶ 请勿让手机跌落或对手机有任何摔打行为。
- ▶ 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息,可能会受手机的影响。
- ▶ 切勿尝试拆卸手机或其任何附件。
- ▶ 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学试剂或含磨砂成分的清洁剂,否则可能会损坏机壳。
- ▶ 听筒在正常使用时可能会发热,手机在充电时也会发热。
- ▶ 请记住回收利用,本手机的硬纸盒包装非常适合回收再利用。
- ▶ 请勿让手机长时间不安装电池或电池电量为空,否则某些数据可能会被初始化。
- ▶ 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象,这取决于您的体格和健康状况。
- ▶ 请不要将手机放在裤子或裙子背面的口袋,以防止坐下时对手机造成损坏。同时也不要将手机放在袋子底部,以防止手机受到撞击或强力挤压。
- ▶ 请勿插充电器拨打电话,以免造成电路短路。

电池

- ▶ 请勿将电池设备短路,这将会损坏电池,产生热量,并可能引起火灾。
- ▶ 禁止将电池丢入火中,以免引起爆炸。应将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点,不要放在家庭垃圾中。
- ▶ 请勿将金属物体(例如硬币或钥匙圈)接触电池的端点以免造成短路。
- ▶ 请勿在开机状态下取出手机电池。
- ▶ 请勿将手机电池含在口中,因为吞下后其电解液可能导致中毒。
- ▶ 手机内置的一块电池只能由专业的维修工程师更换。如果使用错误型号的电池替换,有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- ▶ 使用任何非手机制造商指定的电池、充电器都会有潜在的危險,并因此引起的对手机的损坏不在保修之列。

注意

假如电池破损,应避免接触里面的东西。若是接触到皮肤,应用大量清水冲洗,在必要的情况下,应寻求医生帮助。

安全和性能

在路上

- ▶ 必须始终安全控制汽车, 请将注意力集中在驾驶上。
- ▶ 请遵守本地交通安全法规中的所有规定。
- ▶ 在发送、接收呼叫之前, 您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度, 并在使用中加以注意。
- ▶ 根据驾驶条件的要求, 请停下汽车后再拨打或接听电话。
- ▶ 除非在紧急情况下, 禁止停在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- ▶ 车辆中的电子系统, 例如: 反锁制动, 定速控制及燃料注入系统, 一般不受射频影响, 该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑射频导致汽车出故障, 请与汽车代理商联系, 在未经合格的安装人员检查前请不要在车上使用手机。
- ▶ 安全气囊膨胀时会产生很强的外力, 请不要在安全气囊上方或者安全气囊展开后能够触及的区域安装或放置无线通信设备, 如果车载无线通信设备没有正确安装, 一旦安全气囊膨胀, 将会造成严重伤害。
- ▶ 在加油时请关闭您的移动电话, 同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起或一起搬运, 内部的火花可能引起燃烧。

其他厂家设备

- ▶ 使用非LG制造或授权的其他厂家的设备、电缆或附件可能会导致手机的保修失效, 而且还会影响手机的正常使用。

维修服务

- ▶ 手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件, 建议将您的LG手机送到LG授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时, 请向网络服务提供商或LG咨询详细情况。

非离子辐射

- ▶ 无线设备应通过无辐射电缆(如同轴电缆)与天线相连。天线不应装置在接近人体的地方, 除非两者之间有金属屏蔽。只能使用专门为本手机设计的天线。使用未经许可的天线、擅自改装或增添附件, 可能会损坏手机或违反有关规定, 造成性能降低或导致辐射水平不符合有关标准。

有效使用

- ▶ 为了以最小的功耗获得最佳性能, 请注意如下规定: 在通话时请勿用手覆盖天线部位, 否则可能会影响通话质量, 并导致手机以超出正常水平的输出功率工作, 缩短电池的通话时间和待机时间。

射频能量

- ▶ 您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机,一旦开机,就会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会控制手机的发射功率。

电磁辐射

- ▶ 您的手机完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的关于无线电辐射的标准。
- ▶ 这些限制标准是综合准则的一部分,并构成公众无线电辐射许可标准。
- ▶ 这些标准是由独立的科学组织如ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) 等经过长期深入地科学研究逐渐发展形成的。
- ▶ 这些限制标准含有很大安全余量,以确保所有人的安全,无论年龄大小和健康状况,并考虑了各种测量条件的可变因素。



有毒有害物质成份及含量表

1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
数据套件	X	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○

注意:

1. “○”表示该有害物质在该部品所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部品的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规 - 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 数据套件, 耳机, 充电器	
标准 电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

开始使用

开始使用

电池

- ▶ 新电池至少充电16小时，待第一次彻底用完后再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再充满电，这样连续三次循环后，电池才容易达到最佳使用状态。

电池的拆卸和安装

- ▶ 拆卸时，使手机背面朝上，按住手机后盖，轻轻向下推动手机后盖，取下手机后盖；



- ▶ 扣住电池底部的凸起，将电池从电池室中取出；




- ▶ 安装时，将电池顶部的卡齿插入到手机相应的卡槽内，向下按电池，直到发出咔嚓声到位，必须保证在手机开机之前装好电池。



电池的充电

- ▶ 要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池；
- ▶ 将充电器的接头插入手机右侧的充电器插口；



- ▶ 充电完成后断开电源，拔掉充电器。

警告

规定充电温度范围为 -5°C ~ 55°C ，超过此范围请不要用充电设备，并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

电池的使用

厂商提供的手机待机时间与通话时间基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和方式的不同而有所变化。

请按当地规定处理电池(如回收)，不可将电池作为生活垃圾处理。

电量的指示

手机开机状态下，电池电量等级显示在屏幕的右上角。用一到三级指示条表示电池的剩余电量。

连接网络

SIM卡和UIM卡

SIM (UIM) 卡是您进入数字GSM (CDMA) 网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM卡 (UIM卡)。

一切和建立网络连接相关的信息记录在SIM (UIM) 卡中，一同

记录在卡上的还有姓名、电话号码以及短信息。SIM (UIM) 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部GSM (CDMA) 手机中使用(新手机自动读取卡)。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM (UIM) 卡放在远离电磁的地方。SIM (UIM) 卡一旦损坏，您将不能进入GSM (CDMA) 网络。


警告

取出SIM卡和UIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM (UIM) 卡，否则SIM (UIM) 卡可能会损坏。

SIM卡和UIM卡的插入


SIM (UIM) 卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

- ▶ 关闭手机，移去电池和其它外部电源；
- ▶ 推动SIM (UIM) 卡，将SIM (UIM) 卡插在接线片下面，确保金属平面区域朝下，边角位置与卡槽边角位置相同；



开始使用

- ▶ 推动SIM(UIM)卡,并装上电池;



- ▶ 若是您需要取出SIM(UIM)卡,请先关机,取下电池及外部电源,再取下SIM(UIM)卡。

SIM卡和UIM卡的解锁

为了防止非法使用, SIM(UIM)卡采用PIN(个人标识号)码加密保护。当选用了此项功能,在您每次开机时必须输入PIN码,这样您才能解锁SIM(UIM)卡,进而发送或接收呼叫。用户可以解除SIM(UIM)卡保护,在这种情况下, SIM(UIM)卡不能防止非法使用。

- ▶ 长按  键打开手机;
- ▶ 输入PIN码,按  键确认。例如,若PIN设置为1234,则进行如下输入:

    确认

假如连续三次输入错误,您的SIM(UIM)卡将被网络锁定,手机将询问 PUK码。

特别注意


您的网络运营商会为您的SIM(UIM)卡设定一个标准的PIN(4到8位)号,您应该尽快将其改变为您的私人密码。

连接到网络

SIM(UIM)卡解密成功后,手机将自动搜索登记网络或当地其它可用网络。一旦取得联系,网络运营商的网络标识将出现在屏幕上方,手机目前处于待机状态,可以发送或接收呼叫。


外存卡的插入与拔除

向左推动存储卡卡片,向上掀起卡片;






如图所示方向插入存储卡



按住金属卡片, 向右滑动, 确定锁定存储卡。



开始使用

待机屏及内容

在待机屏可以通过显示屏中的指示符号获得需要的信息



	指示当前G网信号强度
	指示当前C网信号强度
	指示有未读文本信息
	指示有未读Wap push信息
	指示有未读彩e
	指示有未读彩信
	当前情景模式为通用模式
	当前情景模式为振动模式
	当前情景模式为户外模式
	当前情景模式为静音模式

	当前情景模式为车载模式
	当前情景模式为自定义模式
	指示有未接电话
	指示已设置日程
	指示有未读日程
	指示已设置闹钟开启
	指示有闹钟响闹
	设置呼叫转移
	指示开启蓝牙设备
	指示当前电池的剩余电量
	指示倒计时开启
2006 11/14 [二]	指示当天日期为2006年11月14日星期二(根据自己的设定而定)
15:15	15:15指示当前时间, 可以设置为24小时或12小时格式
中国联通	指示当前CDMA网络运营商
中国移动	指示当前GSM网络运营商
菜单	指示当前功能左键为菜单
电话本	指示当前功能右键为电话本

按键

按键的功能索引如下图所示：



开始使用

开始使用

功能左键(Sl)	实现显示屏左端显示的相应功能
功能右键(Sr)	实现显示屏右端显示的相应功能
向上方向键(U)	向上移动;待机时:进入信息窗口
向下方向键(D)	向下移动;待机时:进入我的菜单窗口
向左方向键(L)	向左移动;待机时:进入情景模式窗口
向右方向键(R)	向右移动;待机时:进入世界风窗口
侧向上方向键	来电时,短按增加来电音量;通话过程中,短按增大听筒音量/长按将听筒音量调到最大;合盖状态解锁
侧向下方向键	来电时,短按减小来电音量;通话过程中,短按减小听筒音量
发送键(C-Send)	以CDMA频率拨打电话、接听来电;待机时短按:进入所有通话窗口
发送键(G-Send)	以GSM频率拨打电话;待机时短按:进入所有通话窗口
结束/电源键(End)	关机、挂机、终止(返回待机屏)
C键	删除错误输入、返回上一级菜单
键()	编辑状态下,输入*号、激活符号输入窗口;待机时长按,进行振动模式与上次模式的切换;主菜单模式下,进入“显示”窗口

#键(#)	编辑状态下,短按切换输入法;拨号时,长按添加拨打分机的延时符号P;待机时长按,锁定手机;菜单模式下,进入“设置”窗口
2-9	输入数字或文字,待机时长按进行快速拨号(需设置);在菜单模式下,按与功能对应的数字键进入相应的功能
OK键	确认;待机时:短按/长按进入互动视界窗口
0	拨号窗口,长按输入“+”号;编辑状态下,输入空格;主菜单模式下,进入情景模式窗口
1	待机时长按进入语音信箱;主菜单模式下进入信息窗口
2	主菜单模式下,进入电话本窗口
3	主菜单模式下,进入通话管理窗口
4	主菜单模式下,进入文档窗口
5	主菜单模式下,进入功能区窗口
6	主菜单模式下,进入照相机窗口
7	主菜单模式下,进入管理器窗口
8	主菜单模式下,进入多媒体窗口
9	主菜单模式下,进入工具窗口

在菜单列表窗口中,可使用数字键,直接进入相应菜单选项。

注意
本手册中“短按X键”,是指按下键后即松开;“长按X键”,是指按下X键并保持1秒钟以上再松开。

数字与字符的输入

按键	大写字母	小写字母
	. @ - _ / : ! ? , 1	. @ - _ / : ! ? , 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	空格 . 0 -	空格 . 0 -
	* 编辑状态激活符号输入窗口	* 编辑状态激活符号输入窗口

	# 切换输入法	# 切换输入法
---	------------	------------

输入信息

为了方便您在手机中输入文字, KW820手机特为您内置了笔划和拼音等输入法。使您用较少的按键次数, 查找相关的文字, 您可以按上/下/左/右方向键来选择所需要的字或词。

输入文本编辑窗

用于输入文本内容, 如:用于重命名、姓名编辑、备注编辑、短信息内容编辑等。

切换输入法

当您要输入文字的时候, 先要选择一种输入方法。要切换选择合适的输入方法:

- 拼音 (中文拼音输入法)
- 笔划 (中文笔划输入法)
- T9abc (智能英文小写输入法)
- T9Abc (智能英文大写输入法)
- abc (英文小写输入法)
- ABC (英文大写输入法)
- 123 (数字输入法)

开始使用

开始使用

- 插入联系人信息(该菜单只有在编辑短信息时才会出现)
- 插入常用语(该菜单只有在编辑短信息时才会出现)
- 存为常用语(该菜单只有在编辑短信息时才会出现)
- 保存(该菜单只有在编辑短信息时才会出现)

符号输入法不在输入法列表中,要切换符号输入法,请按:
 键要切换文本输入法,请按:  键。

中文拼音输入法

拼音输入法的图标为:



本手机提供的拼音输入法具有智能性,因此具有按键少的优点,使用拼音输入法,您只需按下标有该字母的数字键,输入所要写汉字的拼音字母,屏幕上的拼音会随之不断变化,您可以按左右方向键选择您所需要的拼音,按  键确定您选择的拼音,这时候候选字上将出现彩色光标,按左右方向键对候选汉字进行选择,按上下方向键对候选汉字选项进行翻页查看,按  键输入您需要的汉字,此时您需要的汉字将出现在文本输入区。拼音输入法具有联想功能,当完成汉字输入后,与所输入汉字可以成词的常用字会出现在选字区,选字后可以快速的组成词语,加快输入的速度。当重新输入新字时,直接按数字键,选字区的字自动更新为所输入的字。

比如输入“科”,只需按下数字键  和数字键  (可以在键盘上看到相应的拼音字母),按右方向键选择到拼音“ke”,按  键选择拼音后,光标跳到汉字选择行,按右方向键选择汉字“科”,按  键确认输入内容,此时“科”字会出现在文本输入区。

笔划输入法

笔划输入法的图标为:



在笔划输入法状态下,您可以按汉字的笔划进行输入。此状态下,各按键代表的笔划如下:

按键	对应的笔划	按键	对应的笔划
	横		竖
	撇		捺
	横折		(万能键,代表任一笔划)

按照汉字的笔划顺序,按相应的数字键进行笔划输入,屏幕的左下方有笔划提示,底行是提示的待选汉字。按  键确认笔划输入,按  键输入所选汉字。

词组输入:您输入汉字后,屏幕下方将给出相应的汉字供您选择,组成您需要的词组。

在输入笔划过程中,您可以按  键输入“?”来替代不知道的笔划,比如您要输入“好”而您不知道第一笔“丿”怎么输入时,您可按下数字键  来代替,此时笔划提示出现问号标志,再按笔划顺序按下剩余笔划相应的数字键  (撇)、 (横)、 (横折),此时您会看到“好”字出现在待选汉字区,按  键确认笔划输入,光标跳到汉字选择行,按方向键选择到“好”字,按  键确认输入内容。

智能英文小写输入法

智能英文小写同拼音输入法一样具有智能性,智能英文小写输入法的图标为:



使用数字键  或  即可输入相应的英文字母,每个字母只需按一次即可输入,屏幕上的单词会随之改变,您可以按左右方向键对候选单词进行选择,或按上下方向键对候选单词进行翻页查看,按  键输入您的选择,此时您选择的单词会出现在文本输入区,比如输入“OK”只需按下数字键  和数字键  (您可以在键盘上看到相应的字母),您会看到单词“OK”出现在单词候选区,按  键确认选择即可完成输入。

智能英文大写输入法

智能英文大写输入法的图标为:



智能英文大写的操作步骤同智能英文小写输入法,不同之处,会自动大写单词的第一个字母。

字母小写输入法

字母小写输入法的图标为:



在字母小写输入法中,按一下数字键可输入按键上的第一个字母,快按两下可输入按键上的第二个字母,依次类推,如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上,请等待光标再次出现,然后输入新字母。比如您要输入“OK”,您只需连续按下三下数字键  输入“O”,再连续按两下数字键  输入“K”即可完成输入。

字母大写输入法

书写过程中,字母大写输入法的图标为:



具体操作步骤同字母小写输入法。

开始使用

开始使用

数字输入法

数字输入法的图标为：



数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用    键输入0—9十个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

符号输入法

按  激活符号输入法，符号输入法主要为了方便各类符号的输入。当选择了符号输入法后，屏幕出现符号列表，您可以按上、下、左、右方向键选择符号，在找到并选择要输入的符号后，按  键或按与符号相对应的数字键，可完成一个符号的输入。

拨打和接听电话

手机设置完成后,您就可以拨打或接听电话了。本节提供您所需要的所有基本信息。

注意

在使用耳机时,请轻插轻拔,以免损坏耳机插孔(有关各配件的供货情况,请向当地经销商查询)。

手机的开/关

1. 长按  键打开手机,出现开机动画;
2. 如果要求输入PIN码则需要输入正确的PIN码;
3. 在开机状态下长按  键可关闭手机。

拨打电话

当网络运营商的标志在显示屏上出现时,即进入待机屏,您就可以拨打或接听电话了。信息条显示网络信号强度(其中有6条信号条时表示信号最强)。通话质量受障碍物的影响比较大,所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

从待机屏打电话有多种方式:直接拨号、电话本拨号、通话记录拨号、短信拨号、快速拨号、SIM卡位置拨号。

直接拨号

拨打国内电话

拨打电话最简单的方法是使用数字键输入电话号码(如果是国内长途,请加区号),然后按  键,以GSM频率拨打电话,按  键,以CDMA频率拨打电话。拨号时显示屏会显示当前电话以哪种频率拨出,并显示所拨打电话的姓名(如果已存联系人电话)和电话号码,电话接通后显示通话时间、对方的电话号码和姓名(如果已存联系人电话)。

在使用数字键输入电话号码后,按功能右键保存可进行添加或更新号码,按功能左键,激活菜单,在菜单中会出现以下菜单项:

- ▶ 呼叫: 选择呼出的网络,呼出电话;
- ▶ IP拨号: 菜单可在号码前自动插入IP号码再拨出电话(该功能使用前需进行设置);
- ▶ 保存: 可对电话号码进行添加或更新;
- ▶ 倒计时: 开始倒计时功能;
- ▶ 发送短信: 进入短信息编辑窗口,并完成相应的操作;
- ▶ 发送彩信: 进入彩信编辑窗口,并完成相应的操作;
- ▶ 发送彩e: 进入彩e编辑窗口,并完成相应的操作。

通话结束后请按  键挂断电话。电话会显示本次通话的时长。

拨打和接听电话

拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通,您需要先拨通主机,再拨分机号。如果您输入电话号码时,在主机号码和分机号码之间插入符号“P”,本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“P”的方法如下:输入时长按  键,此时显示屏上会显示符号“P”。您可以输入多个P,以增加输入分机号码的延时。

拨打国际电话

要拨打国际电话,您只需输入符号“+”(长按  键,直到显示屏上出现符号“+”),然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如,要拨打法国的电话,可以长按  键,直到符号“+”出现,再通过数字键输入“33”(法国代码),再输入完整的电话号码。

从电话本中拨打电话

从主菜单进入到电话本,选择查找,找出相应的人并选择相应的电话,按发送键( 键或  键),拨打即可。

快速拨号

快速拨号也称缩位拨号,您可以对8个数字键分别进行设置电话号码。

在待机屏下,长按2-9中设置快速拨号的数字键,可以自动拨出相应设置的电话号码。如果您所选择的数字键未设快速拨

号,手机会提示您“电话号码未设定”。

SIM卡位置拨号

在待机屏,依次按下数字键和  键,可进行SIM卡位置拨号,即存放在SIM卡上相应位置的电话会自动出现,激活选项键选择呼叫或按  键或  键,可拨出电话。

电话未拨通

在拨打电话的过程中出现打不通的现象,例如对方占线、拒绝接听、对方不在服务区、对方手机未开机等情况,手机会提示您“电话未能接通”。此时如果您设置了自动重拨,手机将自动拨打您刚才拨打的电话,此时系统将提示您“等待重拨”,按呼叫键,重拨电话,或不作任何操作重新拨打电话。按返回键,停止呼叫。

接听电话

当有新来电时,电话会显示新来电的电话号码或姓名,而且会根据您的设置以振动/铃声/振动加铃声/静音的方式通知您有新来电。

当电话振铃且屏幕上提示来电时,按  键、 键或接听接听来电(如已插入耳机且启动自动接听功能开启,则将自动接听来电)。

通话结束时按  键挂断电话。

如果您正在接听电话,电话会弹出来电界面(开启了来电

等待),以短暂的提示音提示您有新的来电。此时您可以按  键、 键或**接听**键接听新电话。如果是同一频段来电,则原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态;如果是不同频段来电,则原来正在接听的电话被挂断,接听新电话,如您不想接听,可按  键或**拒绝**键挂断电话。

通话过程中

在通话过程中,激活**选项**键,可以完成以下功能:保持通话、静音、新呼叫、电话本、发送短信。

- ▶ **保持通话**:保持当前通话(与SIM(UIM)卡有关),此时电话双方都听不到对方的声音,同时**保持通话**菜单项变为**恢复**,选择该菜单项可回到正常的通话中,或直接按**恢复**键激活当前通话(CDMA呼叫不能进行通话保持和恢复的操作);
- ▶ **静音**:暂时关闭正在通话的话音,此时您能听到对方的声音,而对方听不到您的声音,方便您在通话时与本地的其他人进行交谈,菜单项变为:**取消静音**,选择此菜单项可返回正常的通话过程中;
- ▶ **新呼叫**:拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话;
- ▶ **电话本**:进入电话本窗口,并进行相应的操作,方便在拨打电话的过程中查询电话号码;
- ▶ **发送短信**:进入短信息编辑窗口,并完成相应的操作;

通话过程中可进行拨打分机的操作,拨打分机时,在听到对方电话的提示音后,直接拨分机号码,屏幕上只显示分机号码,当分机拨打完成后,可按**删除**、**返回**显示总机号码。

按**扬声器**键(右功能键),实现通话免提功能。使用扬声器后,**扬声器**键变为**听筒**,按**听筒**恢复正常通话。

调整音量

可按侧键调节通话过程中听筒的音量。

挂断

可按  键挂断电话。

新信息

在打电话的过程中,有新信息时,电话会以短促提示音提示您有新的信息。

接听新电话

接听操作请参考“接听电话”章节,不同之处在于当接听新电话后,原电话将处于通话保持状态中,可通过**切换**键激活原通话,而新电话将进入通话保持状态。

同时接通两个电话的操作可参见下面章节。

拨打和接听电话

同时接通两个电话

当接通两个电话后,正在通话的号码显示在第一行,另一个电话将进入保持通话的状态,两个电话可以按**切换键**进行通话的切换。

当第二个电话接通后,激活**选项键**,实现以下功能:切换、挂断、全部挂断、静音、会议通话(与SIM(UIM)卡有关)、电话本和发送短信的操作;

- ▶ **切换**: 进行通话切换;
- ▶ **挂断**: 挂断当前通话的电话或按  键可挂断当前通话的所有电话;
- ▶ **全部挂断**: 挂断所有通话;
- ▶ **静音**: 暂时关闭正在通话的话音,此时您能听到对方的声音,而对方听不到您的声音,方便您在通话时与本地的其他人进行交谈,菜单项变为**取消静音**,选择此菜单项可返回正常的通话过程中;
- ▶ **会议通话**: 可多人召开电话会议,并可与指定的与会者进行单独通话;
- ▶ **电话本**: 可进入电话本功能中,以方便在拨打电话的过程中查询电话号码;
- ▶ **发送短信**: 进入短信信息编辑窗口,并完成相应的操作。

按**扬声器键**(右功能键),实现通话免提功能。使用扬声器后,扬声器键变为**听筒**,按**听筒**恢复正常通话。

注意

如果此时通话为两路CDMA频率呼出的操作,则不能进行切换的操作,且不能进行会议通话的操作,如果当前通话为一路CDMA频率呼出,一路为CDMA呼入的操作,此时可以进行切换的操作,但是不能进行会议通话的操作。

会议通话

在会议通话中可多人召开电话会议,并可与指定的与会者进行单独通话。**保持通话**、**静音**、**新呼叫**、**会议成员列表**、**电话本**、**发送短信**。

- ▶ **保持通话**: 保持当前通话(与SIM(UIM)卡有关),此时电话双方都听不到对方的声音,同时**保持通话** 菜单项变为**恢复**,选择该菜单项可回到正常的电话通话中,或直接按**恢复键**激活当前通话(CDMA呼叫不能进行通话保持和恢复的操作);
- ▶ **静音**: 暂时关闭正在通话的话音,此时您能听到对方的声音,而对方听不到您的声音,方便您在通话时与本地的其他人进行交谈,菜单项变为**取消静音**,选择此菜单项可返回正常的通话过程中;
- ▶ **新呼叫**: 拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话(CDMA呼叫不能进行新呼叫的操作,同时不能接听新电话);
- ▶ **会议成员列表**: 进入成员列表窗口,激活菜单,可进行挂断

和分离通话的操作,选择挂断,挂断与所选成员的通话;选择分离电话将所选成员从会议通话中分离出来(CDMA呼叫不能进行分离成员的操作);

- ▶ **电话本**: 进入电话本功能中,以方便在拨打电话的过程中查询电话号码;
- ▶ **发送短信**: 进入短信编辑窗口,并完成相应的操作。

在会议通话中如有新来电,处理过程请参见“接听新电话”章节。

注意

G网进行会议通话最多进行5路通话,C网最多2路通话。

紧急呼叫

在任何使用数字GSM网络和CDMA网络的国家,如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏的网络信号强度指示条得知),您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内,即使没有SIM卡和UIM卡也能进行紧急呼叫。

有时由于网络、环境或干扰事件的影响,紧急电话可能无法拨打。

菜单操作

本章将帮助您了解手机菜单的功能及结构,概述了如何对手机功能进行自定义以满足您的个人需要,并向您展示了如何使用基本的操作功能。

主菜单结构

手机的功能菜单有信息、电话本、通话管理、文档、功能区、照相机、管理器、多媒体、工具、显示、情景模式、设置。

主菜单的选取

在菜单屏下,可通过按左右方向键,通过按左功能键或  键实现菜单的选择和确认。

其它选取方式

在待机屏中,所有功能键都设定了特定的菜单功能。如下表所示,可以非常方便的直接进入菜单功能。

注意

如果手机处于锁定状态,需解锁后方可使用。

特定功能快捷键定义如下:

功能键	功能菜单项
左功能键	进入功能菜单
右功能键	电话本
向上方向键	信息
向下方向键	我的菜单
向左方向键	情景模式
向右方向键	世界风
侧向上方向键	进入铃声音量调节界面
侧向下方向键	进入铃声音量调节界面
 键	登陆互动视界主页
发送键()	所有通话
发送键()	所有通话
挂机键	短按:返回待机屏;长按:关闭/开启手机
挂机键	短按:返回待机屏;长按:关闭/开启手机
长按  - 	待机时,长按快速拨号;菜单模式下进入菜单(注:待机时,长按1 数字键,进入语音信箱)
号码键 + 	拨打SIM卡上指定位置号码

菜单功能表

信息	信息 语音信箱 小区广播
电话本	全部列表 新建 复制 移动 删除 群组 查找 本机号码 存储容量信息
通话管理	通话记录 自动重拨 来电过滤 快速拨号 语音拨号 接听方式 连接提示音 分钟提示音
文档	下载 我的文档 默认图片 默认铃声

	默认动画 外置内存 存储状态
功能区	彩e 神奇宝典 联通在信 互动视界 掌中宽带 我的文档 丽音街 书签
照相机	照相 摄像 相册 视频
管理器	日程表 周年纪念日 记事本
多媒体	音乐播放器 视频播放器 录音机 百宝箱
工具	闹钟 电子词典

菜单操作

菜单操作

	计算器 单位换算 货币兑换 秒表 倒计时 世界时间 连接工具
显示	墙纸 色彩方案 背景灯时间 亮度 桌面风格
情景模式	通用模式 振动模式 户外模式 车载模式 静音模式 自定义模式
设置	STK 手机设置 网络设置 Language 飞行模式 保密功能 恢复出厂设置

信息

如果网络支持,您可以发送一个新的短信或回复一个短信(通过服务中心)。如果您的网络商支持短信息业务,您可以随意收发短信息。

彩信包含文字、图像和声音内容。通过多媒体信息(彩信)服务(Multimedia Messaging Service, MMS),您不仅可以发送或接收图像和文字,还可以接收信息附带的声音文件,尽情领略内容丰富的信息。彩信通过彩色屏幕将为您带来鲜明的色彩和栩栩如生的视听体验。

注意

彩信服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。

本手机支持接收最大为100KB的彩信,如果彩信的大小超过限制,手机将不能够接收该信息。

本手机支持多页彩信(最多添加20页),即每页上的内容包含一张图片、一首音乐和文字内容。如果彩信中包含图片,手机会自动调整图片的缩放,使其显示在手机屏幕上。

注意

使用彩信,可能需要为每一条发送的信息向网络运营商或服务供应商支付费用。

彩信服务支持以下格式:

- ▶ 图片: JPEG、GIF、WBMP、PNG。

- ▶ 声音: MIDI、WAV、AMR、MP3。

- ▶ 影像: MPEG4。

如果收到的信息中包含手机格式不支持的对象,该对象将不被显示或播放出来。

注意

有多种原因可能导致彩信传送失败,所以尽量不要使用彩信进行关键性内容通信。

新建

创建和发送短信

当新建短信息时,在新信息类型中选择新建短信,按  键进入新建短信编辑屏幕创建短信。

A) 收件人

按方向键滚动选择条,选择到“收件人”,按  键,进入电话号码输入窗口。您此时可直接输入号码或按选项键,从电话本中选择收件人号码或选择群组。按  键进入选择收件人窗口,按[U]键或[D]键移动选择收件人,按  键选择收件人,按  键完成选择,进入新建短信窗口,再次按  键进入联系人列表窗口,按  键,选择发送 将发送短信息(添加联系人后才有该菜单);选择新建可增加收件人;选择电话本 进入选择收件人窗口增加收件人;选择群组 将所编辑的信息发送给设置的组成员,在

信息

群组列表窗口,选择要发送的组,按  键,进入组成员列表窗口,设置要发送的组成员:选择删除可删除所选收件人;选择全部删除 删除所有收件人。当所选收件人超过20个号码时,手机会提示您“超出范围”。

在新建短信窗口,激活[选项]键,可进行以下操作:

- ▶ **发送:** 发送当前短信息,发送信息前需选择哪种网络发送,如选择G网,则使用GSM网络发送短信,选择C网,则使用CDMA 网络发送短信(已编辑联系人信息才会有该菜单);
- ▶ **电话本:** 进入选择收件人窗口增加收件人;
- ▶ **群组:** 将所编辑的信息发送给已设置的组成员;
- ▶ **保存:** 将该短信息存入草稿箱中,以便将来重新利用,避免了大篇幅输入的麻烦(已编辑信息内容才会有该菜单)。

注意

发送短信息时收件人一次最多选20个号码。

B) 信件内容

按方向键滚动选择条,选择到信件内容,激活选项键,可进行以下操作:

- ▶ **发送:** 发送当前短信息,发送信息前需选择哪种网络发送,如如选择G网,则使用GSM网络发送短信,选择C网,则使用CDMA 网络发送短信(已编辑联系人信息才会有该菜单);

- ▶ **插入联系人信息:** 插入联系人电话号码;
- ▶ **插入常用语:** 在当前短信息内容中插入手机提供的相关主题的常用语(或在编辑信息过程中,按选项键,激活编辑信息窗口,选择插入常用语),省去大篇幅输入的麻烦。
- ▶ **存为常用语:** 将当前编辑的信息存为常用语(已编辑信息内容时才有该菜单);
- ▶ **保存:** 将该短信息存入草稿箱中(已编辑信息内容时才有该菜单)。

短信息内容的编辑采用文本编辑窗。

C) 发送短信息

在发送短信息前,您必须输入短信息中心的号码,这一步只需设置一次。

当短信息正在发送时,手机会提示“正在发送至...”;如发送失败,手机会提示“发送失败!”,没有成功发送的短信息或者还没有发出的短信息会存入发件箱中。

如发送成功,手机会提示“发送成功!”,发送的短信息会放在已发送中。

创建和发送彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。如果彩信信息大小超出限制,手机将不能接收该信息。本手机存储彩信的条数取决于手机内存。当有新的彩信时,彩信信息中心会发送一条

信息来通知用户,用户可以选择自动或手动接收。

在待机模式下,按“向上方向键”进入信息列表窗口。选择新信息,移动光标滚动条,然后选择新建彩信,按  键进入新建彩信编辑屏幕。

A) 收件人

在新建彩信编辑屏幕下,选择“收件人”,直接按数字键输入电话号码。按**确认**键进入新建彩信窗口,再次按  键进入联系人列表窗口,激活**选项**键,可进行如下操作:发送:发送彩信(已编辑联系人信息才会有该菜单);新建:进入联系人编辑窗口编辑新的联系人;电话本:从电话本中添加联系人;群组:将所编辑彩信发给已设置组中的联系人;删除:从联系人列表中删除所选联系人;全部删除:将已添加联系人列表中的所有联系人删除。

在彩信编辑窗口,按**选项**键可进行如下操作:发送:发送彩信(已编辑联系人信息才会有该菜单);电话本:从电话本中添加联系人;群组:将所编辑彩信发给已设置组中的联系人;预览信息:预览所编辑的彩信;信息详情:查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、时间等信息;保存:保存当前编辑的彩信到草稿箱中(编辑信息内容后才有该菜单)。

B) 主题

选择“主题”后进入文本编辑屏幕,输入彩信的主题。

C) 信件内容

选择“信件内容”,激活**选项**键,可进行**发送**:发送彩信,如未添加收件人,则先进入添加收件人窗口;**预览信息**:预览信息内容;**信息详情**:查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、日期等信息;保存:保存当前编辑的彩信到草稿箱中(编辑信息内容后才有该菜单)。

按  键,进入内容编辑窗口,激活**选项**键可进行如下操作:**预览信息**:预览信息内容;**排列**:设置彩信的排版格式,允许在**文本**在前和**图片**在前两个选项中进行选择;**插入**:允许插入图片、视频、声音和常用语作为彩信内容;**删除**:删除彩信内容;**编辑文本**:编辑彩信的文本内容;**多页面**:允许插入多页,编辑多页的彩信内容;**信息详情**:查看当前信息的收件人、主题等内容;保存:保存当前编辑信息。

D) 发送彩信

如果收件人为空,新建收件人;如果收件人不为空,进入收件人列表查看或编辑所有联系人。发送一条彩信可能比发送一条文字信息需要更长的时间。如果发送失败,信息会保留在“发件箱”中,用户可以尝试重新发送。

接收信息

当收到一个信息时,手机会发出提示音,并将信息放在收件箱中。待机屏会出现小信封,提示您有未读短信息。并自动将信息存储在手机或SIM卡或UIM卡。能保存的信息数目(包括要发送的信息)由手机和SIM(UIM)卡的容量决定。

信息

111

读取信息

进入收件箱中,收件箱中存放的是所有收到的信息(包括短信、彩信)。每条信息前都有图标表示该条信息的状态。

阅读短信息

选择要阅读的短信息。按  选项激活菜单:

- ▶ **阅读:** 阅读所选信息,也可按OK键直接阅读信息;
- ▶ **回复:** 以短信、彩信或呼叫的方式回复发件人;
- ▶ **转发:** 将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑,转发给其他人;
- ▶ **移至收藏夹:** 将该条短信息移入收藏夹中,以便将来重新利用(未读信息不能进行移至收藏夹的操作);
- ▶ **短信查询:** 按姓名、号码或日期查找收到的信息;
- ▶ **删除:** 删除当前短信息,仍返回收件箱(若收件箱为空,则返回短信息窗口);
- ▶ **多选删除:** 可有选择的一次删除多条信息,(在多项删除界面,按  可以选择全部,按  可以取消全部选择);选择**全部删除**删除收件箱中所有的信息;
- ▶ **排序:** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。阅读过程中,按[选项]键可进行以下操作:
- ▶ **回复:** 以短信、彩信或呼叫的方式回复发件人;

- ▶ **保护:** 开启短信息保护功能,一旦开启保护功能,则不能对该条信息进行删除操作(存储在手机上的信息才有该菜单项);
- ▶ **转发:** 将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑,转发给其他人选择 **提取号码**提取短信息中含有的电话号码,保存到电话本中或呼叫该号码;
- ▶ **删除:** 删除当前短信息,仍返回收件箱(若收件箱为空,则返回信息窗口);
- ▶ **复制至手机:** 将保存至SIM卡或UIM卡上的信息复制到手机中;
- ▶ **存为常用语:** 将当前阅读的信息保存为常用语;

阅读彩信

选择要阅读的彩信,按选项激活菜单:

- ▶ **取消接收:** 取消接收收到的彩信;
- 完成接收操作后,在信息列表窗口,选择彩信,激活**选项键**,可进行:
- ▶ **阅读:** 阅读所选彩信,也可按  键直接阅读信息;
 - ▶ **回复:** 以短信、彩信或呼叫的方式回复发件人;
 - ▶ **转发:** 将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑,转发给其他人;
 - ▶ **移至收藏夹:** 将该条彩信移入收藏夹中,以便将来重新利用(未读信息不能进行移至收藏夹的操作);

- ▶ **删除**：删除当前彩信，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；
- ▶ **多选删除**：可有选择的一次删除多条彩信，（在多项删除界面，按  可以选择全部，按  可以取消全部选择）；
- ▶ **全部删除**：删除收件箱中所有的彩信；
- ▶ **排序**：将收件箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读彩信窗口，按**选项**键可进行如下操作：

- ▶ **回复**：以短信、彩信或呼叫的方式回复发件人；
- ▶ **转发**：将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发给其他人；
- ▶ **删除**：删除当前彩信，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；
- ▶ **移至收藏夹**：将该条彩信移入收藏夹中，以便将来重新利用（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）；
- ▶ **保存发信人号码**：保存发件人号码到电话本；
- ▶ **提取号码**：提取彩信中含有的电话号码，进行保存号码和呼叫号码的操作；

在阅读彩信窗口，按  键查看彩信的具体内容，激活**选项**键，可进行如下操作：

- ▶ **保存图片**：保存彩信中带有的图片文件存储到我的文档中的图片中；

- ▶ **保存视频**：保存彩信中带有的视频文件存储到我的文档中的视频中；
- ▶ **保存声音**：保存彩信中带有的声音文件到我的文档的音乐中。

互动信箱

如果接收到的是WAP发来的PUSH信息，选择要查看的PUSH信息，激活**选项**键，可进行以下操作：

- ▶ **连接**：连接当前PUSH中的URL；
- ▶ **删除**：删除当前信息，仍返回互动信箱（若互动信箱为空，则返回信息窗口）；
- ▶ **删除所有**：删除互动信箱中的所有信息；

在阅读PUSH信息窗口，激活**选项**键，可进行如下操作：

- ▶ **连接**：将直接连接WAP进行相应的操作；
- ▶ **删除**：删除当前信息。
- ▶ **删除所有**：删除互动信箱中的所有信息；

浏览文件箱

在文件箱中可浏览查阅未成功发出信息（短信息和彩信）的详情情况，激活**选项**键可进行以下操作：

- ▶ **重新发送**：将重新发送信息；
- ▶ **阅读**：阅读所选信息，也可按  键直接阅读信息；

信息

短信

- ▶ **短信查询**: 按姓名、号码或日期查找信箱中的信息;
- ▶ **删除**: 删除当前信息, 仍返回发件箱 (若发件箱为空, 则返回信息窗口);
- ▶ **多选删除**: 可有选择的一次删除多条信息, (在多项删除界面, 按  可以选择全部, 按  可以取消全部选择);
- ▶ **全部删除**: 删除发件箱中的所有信息;
- ▶ **排序**: 将发件箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读过程中, 按**选项键**可进行如下操作:

- ▶ **重新发送**: 重新发送当前信息;
- ▶ **编辑**: 将进入信息编辑窗口, 对信息进行编辑;
- ▶ **删除**: 删除当前信息, 仍返回发件箱 (若发件箱为空, 则返回信息窗口)。

如为彩信, 在阅读过程中可进行上一页、下一页、播放、保存图片、保存视频和保存声音的操作。

浏览已发送信息

在已发信息中可浏览查阅已发出信息的详细情况, 激活**选项键**可进行如下操作:

- ▶ **阅读**: 阅读所选信息, 也可按  键直接阅读信息;
- ▶ **移至收藏夹**: 会将该信息移入收藏夹中, 以便将来重新利用;

- ▶ **转发**: 将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑, 转发给其他人;
- ▶ **短信查询**: 按姓名、号码或日期查找信箱中的信息;
- ▶ **删除**: 删除当前信息, 仍返回已发信息窗口 (若已发信箱为空, 则返回信息窗口);
- ▶ **多选删除**: 可有选择的一次删除多条信息, (在多项删除界面, 按  可以选择全部, 按  可以取消全部选择);
- ▶ **全部删除**: 删除已发件箱中的所有信息;
- ▶ **排序**: 将已发信箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读过程中, 按**选项键**, 可进行如下操作:

- ▶ **阅读**: 查看当前彩信内容 (彩信才有该菜单);
- ▶ **转发**: 将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑, 转发给其他人;
- ▶ **删除**: 删除当前信息, 仍返回已发信息窗口 (若已发信箱为空, 则返回信息窗口)。

草稿箱

草稿箱中存放的是未编辑完或未发送的信息, 激活**选项键**可进行如下操作:

- ▶ **编辑**: 将进入信息编辑窗口, 对信息进行编辑;
- ▶ **短信查询**: 按姓名、号码或日期查找信箱中的信息;

- ▶ **删除**：删除当前信息，仍返回草稿箱窗口（若草稿箱为空，则返回信息窗口）；
- ▶ **多选删除**：可有选择的一次删除多条信息，（在多项删除界面，按  可以选择全部，按  可以取消全部选择）；
- ▶ **全部删除**：删除草稿箱的全部信息；
- ▶ **排序**：将收件箱中的信息按时间或类型进行排序。

按  键可阅读信息，在阅读过程中，按**选项**键，可进行如下操作：

- ▶ **编辑**：将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；
- ▶ **删除**：删除当前信息，仍返回草稿箱窗口（若草稿箱为空，则返回信息窗口）。

收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息，激活**选项**键可进行如下操作：

- ▶ **阅读**：阅读所选信息，也可按  键直接阅读信息；
- ▶ **短信查询**：按姓名、号码或日期查找信箱中的信息；
- ▶ **删除**：删除当前信息，仍返回收藏夹（若收藏夹为空，则返回信息窗口）；
- ▶ **多选删除**：可有选择的一次删除多条信息，（在多项删除界面，按  可以选择全部，按  可以取消全部选择）；
- ▶ **全部删除**：删除收藏夹的全部信息；

- ▶ **排序**：将收藏夹中的信息按时间或类型进行排序。

按  键可阅读信息，在阅读过程中，按**选项**键，可进行如下操作：

- ▶ **编辑**：将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；
- ▶ **转发**：将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；
- ▶ **删除**：删除当前信息，仍返回收藏夹窗口（若收藏夹为空，则返回信息窗口）。
- ▶ **提取号码**：提取短信息中含有的电话号码，保存到电话本中或进行发送信息和呼叫该号码的操作；

常用语

常用语用于提供发送短信息时的范本，只需稍作修改就可得到一个非常满意的信息文本，可以节省编辑时间。在编辑短信息时插入常用短语即可。

在信息窗口，按**选择**键，选择常用语 进入常用语列表窗口，按**选项**键，可进行以下操作：

- ▶ **新建**：编辑新的短语保存到手机中；
- ▶ **编辑**：修改所选短语；
- ▶ **删除**：删除所选短语。

信息

设置

设置

CDMA 设置

a) 有效期

所发短信息存放在信息中心的最长时间, 有12小时、一天、一周及最长期限四个选项。

b) 发送报告

用于确认所发短信息对方已收到。如关闭短信息发送报告功能, 该功能无效。

c) 存储位置

可选择存放信息的位置, 本手机提供UIM卡和手机两个存放位置。UIM卡存放容量有限, 但当手机出现故障时可再安装至其它手机上使用。手机存放容量较大, 但一旦损坏, 所有信息都无法导出。

d) 恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置, 按系统提示操作即可, 如恢复为缺省设置, 则对信息的设置都将恢复为原出厂的设置。

GSM 设置

在信息窗口, 按选择键, 选择设置, 进入设置窗口, 再次按下方向键, 选择GSM设置, 进入设置列表窗口, 可进行以下操作:

a) 短信设置

设置与短信息的操作有关的参数, 如: 短信中心、有效期、发送报告、存储位置。

短信中心

如果提供这种业务, SMS业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

有效期

所发短信息存放在信息中心的最长时间, 有12小时、一天、一周及最长期限四个选项。

发送报告

用于确认所发短信息对方已收到。如关闭短信息送达报告功能, 该功能无效。

存储位置

可选择存放短信息的位置, 本手机提供SIM卡和手机两个存放位置。SIM卡存放容量有限, 但当手机出现故障时可再安装至其它手机上使用。手机存放容量较大, 但一旦损坏, 所有信息都无法导出。

b) 彩信设置

▶ 连接设置: 设置连接方式;

▶ 发送设置: 设置有效期、已读报告、发送报告、优先级等。

- 有效期：用户可以选择发送信息在彩信服务中心的有效期。可以选择12小时、一天、一周或最长期限。
- 已读报告：用户可以开启或关闭送达报告功能。当此功能开启时，网络可以通知用户信息是否已读。
- 发送报告：有两个选项：是“开”和“关”。指发送彩信时，是否要求网关送达以后给本机发送一个送达信息。
- 优先级：有三个选项，低、通常和高三个优先级。

► 接收设置：设置彩信接收方式和回复。

- 接收方式：有两个选项，自动和手动。指当有彩信信息到来时，采用自动接收还是手动接收。
- 回复：即当对方发来一条彩信信息，要求用户读完后给他一个回复时，用户是否允许系统自动给对方一个回复。

c) 恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置，按系统提示操作即可，如恢复为缺省设置，则对信息（彩信和短信）的设置都将恢复为原出厂的设置。

语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。选择到信息窗口，选择到语音信箱，按**选择键**或



键进入语音信箱窗口：

- **选择接听**：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱中的号码，听取留言；
- **选择编辑**：设置语音信箱中的号码（请向服务供应商申请该号码）。

小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处接收到如天气和交通等文本信息，使用该项服务之前，必须设置服务供应商提供的频道号，选择到消息窗口，滚动选择条，选择到小区广播，按**选择键**进入小区广播窗口：

- **信息接收**：进入信息接收窗口，允许选择启动或关闭信息接收功能；
- **选择频道清单**：您可以指定用于接收小区广播的频道，激活选项：选择添加 进入编辑频道窗口，输入从服务供应商处得到的号码，按**确认键**确认内容输入，按**退出**，退出编辑窗口，不作编辑；选择**编辑**修改该频道；选择**删除**删除所选频道。

电话本

本章详述了电话本各种功能。在主菜单,按方向键选择到电话本,即可进入电话本功能窗口。待机时,按功能右键也可进入电话本功能窗口。

全部列表

查看全部联系人,按功能左键激活选项,可进行复制、移动、删除、群组的操作,并可查看存储容量信息。

新建

进入电话本后,选择 **新建** 菜单项,需先确定存储类型,允许在手机、UIM卡、SIM卡中选择。如此 时出现提示“内存已满”,表示手机内存已无空间存放记录,需对手机内存进行整理以腾出空间。

当存储类型选择为“存储到手机”时,在新建记录窗口,可以选择输入姓名、移动电话1、移动电话2、移动电话3、住宅电话、办公电话、群组、公司、部门、职务、传真、通信地址、生日、电邮1、电邮2、备注、大头贴。

姓名、公司、部门、职务、通信地址和备注等为文本输入;

选择到群组,按  键,进入选择群组窗口,按向上、向下方向键选择分组,按  键确认群组选择;

移动电话、住宅电话、办公电话、传真、生日的输入,都是进入输入号码窗口,直接按数字键输入号码,按确认键确认输入。

选择到大头贴,按  键进入图片位置列表窗口(下载图片、图片、外置内存中图片),按  键查看图片,按方向键查看上一张或下一张大头贴。激活选项,选择设为大头贴将所选图片设为大头贴。

输入完成后按保存键,手机会提示“操作成功”。

选择存储类型为存储到SIM卡和UIM卡,只能存储名字和一个电话号码。

注意

选择下载图片非正方形时,系统会自动截取图片的一部分,不会显示全部图片。

复制

复制是为了方便更换手机或复制信息而提供的快捷功能。它可以将电话本中的电话记录以多种方式进行复制。只能复制姓名和电话号码。

多选复制: 选择复制方向,选择**手机到UIM**:手机记录复制到UIM卡中时,每个记录下的5条电话记录将分别存放在UIM卡5个相同姓名的记录中。电子邮件地址和通讯录不能复制。选择**手机到SIM卡**:手机记录复制到SIM卡中时,每个记录下的5条电话记录将分别存放在SIM卡5个相同姓名的记录中。只能复制电话号码和姓名。**UIM到手机**:UIM卡中每个记录将只占用一个手机电话本中的记录,即复制内

容填入手机记录的姓名、手机。复制时记录均复制到手机的默认组中。在多选复制窗口,选择要拷贝的联系人,按  键进行选择,按选项键确认选择,即可实现多项拷贝。在多项选择界面,按  可以选择全部,按  可以取消全部选择。**SIM到手机**:将记录复制到SIM卡,操作同**UIM到手机**。

全部复制:一次性复制所有联系人信息,允许选择 手机到UIM卡、手机到SIM卡、UIM卡到手机和SIM卡到手机。
如在复制过程中出现空间不够的情况,将会分别提示:“SIM卡已满”、“UIM卡已满”和“手机已满”。

移动

移动也是为了方便更换手机或移动信息而提供的快捷功能。它可以将电话本中的电话记录以多种方式移动。如选择移动操作,则原存储位置不在保存移动的信息。只能移动姓名和电话号码。

多选移动:选择移动方向,选择**手机到UIM**:手机记录移动到UIM卡中时,每个记录下的5条电话记录将分别存放在UIM卡5个相同姓名的记录中。只能移动电话号码和姓名。选择**手机到SIM**:手机记录移动到SIM卡中时,每个记录下的5条电话记录将分别

存放在SIM卡5个相同姓名的记录中。电子邮件地址和通讯录不能移动。**UIM到手机**:UIM卡中每个记录将只占用一个手机电话本中的记录,即移动内容填入手机记录的姓名、群组、手机。移动时记录均移动到手机的默认组中。在多选移动窗口,选择要拷贝的联系人,按  键进行选择,按确认键确认选择,即可实现多项拷贝。在多项选择界面,按  可以选择全部,按  可以取消全部选择。**SIM到手机**:将记录移动到SIM卡,操作同**UIM到手机**。

全部移动:一次性移动所有联系人信息,允许选择手机到UIM卡、手机到SIM卡、UIM卡到手机和SIM卡到手机。
如在移动过程中出现空间不够的情况,将会分别提示:“SIM卡已满”、“UIM卡已满”和“手机已满”。

删除

多选删除

有选择的删除记录,确定删除类型,允许选择从手机、从UIM卡、从SIM卡,进入联系人选择窗口,按向上、向下方向键,选择要删除的记录,按  键选择联系人,激活选项选择确认,确认选择,即可实现多项删除。在多项选择界面,按  可以选择全部,按  可以取消全部选择。

电话本

全部删除

- ▶ **手机**：一次性删除存储在手机中的所有记录；
- ▶ **UIM**：一次性删除存储在UIM卡中的所有记录；
- ▶ **SIM**：一次性删除存储在SIM卡中的所有记录；
- ▶ **所有**：一次性删除存储在UIM卡、SIM卡和手机中的记录。

注意

请不要在删除过程中中断删除操作。

群组

将电话记录按不同的性质加以区分,放入不同的分组中,方便查找。

在手机中共分10个组,其中需要注意的是如果在新建记录时未指定组,使用分组列表时,选择特定的分组后,在分组列表中,激活**选项键**：

- ▶ **发送短信**：发送短信息给所选分组里的联系人；
- ▶ **编辑**：可进行图标和铃音选择的操作。

选择  键进入所选分组的联系人列表窗口,如未进行过设置,则显示列表为空。激活**选项键**,可进行**添加联系人**、**呼叫**、**IP拨号**、**发送短信**、**发送彩信** 和**发送彩e**。

查找

进入电话本后,选择**查找**菜单项,显示选择查找的类型如下：

- ▶ **按姓名**：指在输入窗中输入特定关键字,在所有电话记录的姓名栏中,查找包含指定字符串的电话记录；
- ▶ **按号码**：指在输入窗中输入号码关键字,在所有电话记录的号码栏中,查找包含指定字符串的电话记录。

您可以根据查找的内容选择相应的类型,如:您可以选择查找类型为“号码”,输入“1390”去查询所有包含电话号码为“1390”的电话,并可得到一个查询结果列表。如未找到任何匹配的内容,手机会提示“未找到相应记录”。

也可通过按带有姓名第一个字母的相应按键,滚动条将滚动到以该字母开头的联系人处,按向上、向下方向键头,查找即可。连续按此按键,可顺序按照此按键上标记的字母查找。

本机号码

如没进行过设置,则系统提示“号码为空”按**编辑**,输入、修改本机号码。

存储容量信息

容量查询主要提供手机、SIM卡、UIM卡的剩余空间和总存储空间。

联系人详细信息

按姓名的发音和英文字母的顺序进行排序,列出电话本中所有的电话记录。您可以在选择记录后,按  或  键拨打电话,或  键查看详细信息,再次按  键可对联系人信息进行修改。按**选项**键可进行以下操作:

- ▶ **呼叫**: 拨打所选联系人电话;
- ▶ **IP拨号**: 菜单可在号码前自动插入IP号码再拨出电话(该功能使用前需进行设置);
- ▶ **发送短信**: 发送短信给所选联系人;
- ▶ **发送彩信**: 发送多媒体信息给所选联系人;
- ▶ **发送彩e**: 发送彩e给所选联系人;
- ▶ **发送名片**: 将所选联系人的联系方式以短信的方式发送给其他人,如所选联系人有多种联系方式,则选择发送名片菜单项后,需选择要发送的联系方式类型,按  键选择,激活选项,选择**确认**,进入短信息编辑窗口;
- ▶ **通过蓝牙发送**: 将联系人信息以蓝牙方式发送;
- ▶ **发送电子名片**: 发送电子名片给联系人(需插入UIM卡);
- ▶ **复制**: 复制当前所选联系人的联系方式;
- ▶ **移动**: 移动当前所选联系人的联系方式;
- ▶ **删除**: 删除所选联系人信息。

保存号码

当拨打新电话、查询通话记录、查看短信息时、查看彩信时,可选择弹出菜单中的保存号码菜单项,将其保存到电话本中。

通话管理

通话记录

通话记录中记录了您最近的已拨电话、已接来电、未接来电、拒接来电、所有通话及通话计时,并可完成删除记录的功能。

在待机屏时,如果手机未锁,在待机屏时按  键或  可查看最近的通话记录。

已拨电话

已拨电话中记录的是已经拨打的电话,拨出电话操作同未接来电操作。

已接来电

已接来电操作同未接来电操作。

未接来电

在通话记录窗口中,选择到未接来电选项,按**选择**键进入未接来电窗口,在未接来电窗口中,如想操作所选电话记录可按选项键激活菜单,可完成以下操作:

- ▶ **呼叫**: 项可拨打所选的电话号码;
- ▶ **IP拨号**: 菜单可在号码前自动插入IP号码再拨出电话(该功能使用前需进行设置);
- ▶ **发送短信**: 可进行短信息功能操作;
- ▶ **发送彩信**: 可进行彩信功能的操作;

- ▶ **发送彩e**: 可进行彩e功能的操作;
- ▶ **保存**: 可保存需要保留的号码到电话本中;
- ▶ **删除当前**: 可清除不需保留的记录;
- ▶ **全部删除**: 删除所有未接来电记录;
- ▶ 要查看的记录,按  键,查看未接来电的详细信息,包括来电人姓名(如果电话本中有此电话号码)、电话号码、日期、时间。激活选项键可进行如下操作:
- ▶ **呼叫**: 项可拨打所选的电话号码;
- ▶ **IP拨号**: 菜单可在号码前自动插入IP号码再拨出电话(该功能使用前需进行设置);
- ▶ **发送短信**: 可进行短信息功能操作;
- ▶ **发送彩信**: 可进行彩信功能的操作;
- ▶ **发送彩e**: 可进行彩e功能的操作;
- ▶ **保存**: 可保存需要保留的号码到电话本中;
- ▶ **删除当前**: 可清除不需保留的记录;

拒接来电

拒接电话操作同未接来电操作。

所有通话

所有通话操作同未接来电操作。

通话计时

在通话计时窗口中,可以查看最后通话,已拨电话、已接来电和通话总计。

可以按**清零**键对通话计时清零,按**确认**键确认清零,系统会给出相应的提示,或按**返回**键退出操作。

自动重拨

设置是否允许自动重拨电话,如选择开 当所拨打电话未能接通时,系统自动重新拨打电话,如选择关 当电话未能接通时,手机不会自动重拨。

注意

此项功能需要网络支持。

来电过滤

系统设置了五种来电过滤的类型分别为:自定义(1)、自定义(2)、自定义(3)、自定义(4)、自定义(5)。

以上五种类型均需您按使用场合的需要进行设定。设定内容包括:启动来电过滤、设置名单、服务时段和重命名的操作。

每次启动只能启动一个来电过滤。

在启动来电过滤前,应先对所选来电过滤的名单(此项为必需

设置内容)和服务时段进行设置,再启动来电过滤,否则该功能无法过滤来电。相关内容请参见以下章节内容。

启用与关闭

当需要启动来电过滤时,在来电过滤窗口,激活功能左键,选择到**启动来电过滤**,启动来电过滤前需对来电过滤进行名单设定才能启动该功能。在来电过滤选择窗口,激活**选项**键,可进行**启动来电过滤**、**设置名单**、**服务时段**和**重命名**的操作。

如您已设置一种类型的来电过滤而想变更为其它类型的来电过滤,只需按启动来电过滤的功能选择和操作即可,重新更换类型必需对名单列表和服务时段重新设定。

当需要关闭来电过滤时,在来电过滤窗口,选择**关闭来电过滤**,按  键确认选择,系统会提示您“确认关闭来电过滤?”,此时按**确认**键确认关闭来电过滤,按**取消**键取消来电过滤功能。

设置名单

只准接入名单

该菜单项用于查询、增加和删除只准接入的名单及电话号码列表。该菜单项包括**新建**、**删除**子菜单项。

- ▶ **新建**: 项将进入输入号码窗口中,可直接输入电话号码或从电话本中选择。当输入区有数字时,中间的电话本键将变为**确认**键。当确认了输入的电话号码后,进入到**名单列表**的设定窗口中,所输入的号码也列在窗口中;

通话管理

- ▶ **删除：**项删除选中的号码；

不准接入名单

操作同“只准接入名单”。

服务时段

设定来电过滤功能的服务时段。在时段外所指定的来电过滤不起作用。

服务时段包含两部分内容：**时段设置**和**周期设置**。在服务时段设置窗口中，选择要设置的菜单项，按  键或**选择键**进入相应的窗口。

- ▶ **时段设置：**中需要设定起始时间和结束时间，时间输入采用24小时制。例如：9:00 - 17:30 表示作用时间为当天的早上9:00 开始，结束于下午 17:30 ；如果为13:00 - 8:00 则表示下午 13:00 开始，第二天早上 8:00 结束。默认时段为 00:00 - 00:00，即完整的一天，也是最长的时段。

- ▶ **周期设置：**设定来电过滤的重复方式。有四种重复方式可供选择：一次、每日、周一至周五和周六至周日。

重命名

对已有的来电过滤名称重新定义为您所喜爱的名称。重命名采用文本编辑的方式进行编辑。

快速拨号

在本手机中可设置快速拨号。即用  -  数字键表示不同的电话号码，使用时，在待机屏下，长按  -  的数字键中的某个数字，即可对相应的号码进行呼叫，如该数字键未设号码，手机会提示您“电话号码未设定”。

进入快速拨号的设置界面后，根据您所选数字键设置快速拨号与否的不同情况，会出现不同的操作提示。如该数字键已设快速拨号，手机屏幕下方会提示设定的号码，如未设快速拨号，则屏幕下会提示“未设定”。

您可以选择**删除**或按  键删除已有号码，再设置新的电话号码。

设置新号码时，可以通过手动输入号码或浏览电话本的方式得到所需要的号码，存入快速拨号指定的数字键中。

当设有快速拨号时，数字键的图标为打对钩的图标；未设快速拨号的数字键，图标为普通数字键图标。

语音拨号

通过语音拨号功能您可以通过呼叫存储在手机上的联系人姓名直接呼叫联系人，如：手机中存储联系人姓名为“张三”，在待机界面长按  键，呼叫“张三”，即可呼出联系人电话。如同一个联系人存储了多个电话，呼叫前进入该联系人的电话列表窗口（显示数量需设置），选择要拨打的电话，按普通拨打电话的方式拨打电话。

- ▶ **开启/关闭**：设置语音拨号功能的开启或关闭；
- ▶ **显示数量**：语音拨号时允许显示的最精确的联系人的数量，例如：选择显示数量为2，进行拨号时允许显示存储在手机上的两个相似联系人的名字，联系人按精确度排序；
- ▶ **灵敏度**：对语音的识别能力，灵敏度越高对语音的识别能力越高；
- ▶ **确认方式**：选择**设定**，则在进行语音拨号时，需经过手工确认后才能拨打电话，如选择**取消**，则进行语音拨号时无需确认直接拨打电话。

注意

语音拨号对环境的影响非常敏感，请在安静的环境中拨打电话。
请不要用语音拨号拨打紧急电话。

接听方式

1. 滑盖接听

设置是否允许来电时滑开滑盖接听，如选择**开**，则当有来电时，滑开滑盖即可接听电话。如选择**关**，则该功能无效。

2. 任意键接听

设置是否允许应答来电时，按任意键（除 **■** 键、相机快捷键、右功能键和侧方向键之外）应答来电，如关闭此项，只能

按其它方式接听电话。

3. 自动接听

设置是否允许系统自动应答来电（插入耳机后自动应答功能才有效），如选择**开**，则当有来电时，系统自动应答来电。如选择**关**，则该功能无效。

注意

网络提示耳机插入10秒有效。

连接提示音

设置连接提示音的开启或关闭，如开启该功能在通话接通时有提示音提示；如关闭该项，则通话接通时无提示音提示。

分钟提示音

设置分钟提示音的开启或关闭，如开启该功能在通话过程中有分钟提示音提示；如关闭该项，则通话过程中无分钟提示音提示。

文档

文档

我的文档用于浏览、设置和使用手机中的图像和音乐资源,还可进行容量查询。

资源的用法

多媒体资源根据类型不同,可有不同的用途。

- ▶ **图像**: 可用于桌面背景和大头贴;
- ▶ **音乐**: 可用于手机的各种各样提示音。用于以下提示音:
 - 来电铃声
 - 短信铃声
 - 彩信铃声
 - Push信息
 - 日程表
 - 闹钟等等

注意

系统提示音不在此范围内,只有开启和关闭选项,如分钟提示音等。

下载

下载图片

下载图片中存放的是您下载并存储的图片。您可在此窗口查看图片的效果。按方向键选择您要查看的图片,激活选项键,可进行如下操作:

- ▶ **重命名**: 将所选图片重新命名为自己喜爱的名称;
- ▶ **复制至外存卡**: 将所选图片复制至外置存储卡;
- ▶ **移动至外存卡**: 将所选图片移至外置存储卡(移动后原存储位置将不保留当前被移动文件);
- ▶ **删除**: 删除所选图片;
- ▶ **详细信息**: 查看照片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

按  键查看该图片效果,进入图片显示窗口,按向左、向右方向键,循环浏览图片,激活选项菜单,可进行如下操作:

- ▶ **设为大头贴**: 将所选图片设为大头贴;
- ▶ **通过彩信发送**: 将所选图片以彩信发送出去;
- ▶ **通过彩e发送**: 将所选图片以彩e发送出去;
- ▶ **通过蓝牙发送**: 将所选的图片以蓝牙方式发送;
- ▶ **设为墙纸**: 将所选图片设为显示屏墙纸;
- ▶ **全屏浏览**: 全屏浏览图片;

- ▶ **自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

注意

图片支持的格式为：JPEG、GIF、WBMP、BMP (24位BMP)、PNG。

下载铃声

下载铃声中存放的是下载的音乐，按向上、向下方向键，选择铃声，按**播放**键试听铃声，再次按**停止**键停止播放。激活**选项**键，菜单中的功能如下：

- ▶ **设为来电铃声**：将所选声音文件设为铃声；
- ▶ **选择重命名**：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的铃音名称；
- ▶ **复制至外存卡**：将所选音乐复制至外置存储器；
- ▶ **移动至外存卡**：将所选音乐移至外置存储器（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；
- ▶ **删除**：删除选定的音乐；
- ▶ **通过彩信发送**：将所选铃音以彩信的方式发送出去；
- ▶ **发送彩e**：将所选铃音以彩e的方式发送出去；
- ▶ **通过蓝牙发送**：将所选的音乐以蓝牙方式发送；
- ▶ **详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

注意

允许播放的声音格式为MP3、AMR、MIDI (SMF)、WAV、AAC。

我的文档

图片

图片中存放的是您拍摄的照片及存储的图片，您可在此窗口查看图片的效果。按方向键选择您要查看的照片，激活**选项**键，可进行其它操作：

- ▶ **重命名**：将所选照片重新命名为自己喜爱的名字；
- ▶ **复制至外存卡**：将所选照片复制至外置存储器；
- ▶ **移动至外存卡**：将所选照片移至外置存储器（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；
- ▶ **删除**：删除所选照片；
- ▶ **详细信息**：查看照片的名称、日期、大小、高度、宽度、格式及版权在内的所有属性。

按  键查看该照片效果，进入照片显示窗口，按向左、向右方向键，循环浏览照片，激活**选项**键，可进行如下操作：

- ▶ **设为大头贴**：将所选照片设为大头贴；
- ▶ **通过彩信发送**：将所选照片以彩信发送出去；
- ▶ **通过彩e发送**：将所选照片以彩e发送出去；

文档

文档

- ▶ **通过蓝牙发送**：将照片以蓝牙方式发送；
- ▶ **设为墙纸**：将所选照片设为主显示屏墙纸；
- ▶ **全屏浏览**：全屏浏览照片；
- ▶ **自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览照片。

视频

视频中存放的是您拍摄的短片及存储的视频。按  键查看短片的效果。

在“视频”界面，激活**选项键**：

- ▶ **重命名**：为所选短片更换名称；
- ▶ **复制至外存卡**：将短片复制至外置外存器；
- ▶ **移动至外存卡**：将短片移动至外置外存器（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；
- ▶ **删除**：删除所选短片；
- ▶ **通过彩信发送**：将短片内容以彩信的方式发送出去；
- ▶ **通过彩e发送**：将短片内容以彩e的方式发送出去；

注意

我的录像支持的格式为MPEG4、3GP。

音乐

音乐中存储的是您下载并保存的MP3音乐或从存储卡复制或转移的音乐。按方向键选择要播放的音乐，按  键进入播放界面。

在“音乐”窗口，激活**选项键**可进行如下操作：

- ▶ **设为来电铃声**：将所选音乐文件设为铃声；
- ▶ **重命名**：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的铃音名称。
- ▶ **复制至外存卡**：将所选音乐复制至外置存储卡；
- ▶ **移至外存卡**：将所选音乐移至外置存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；
- ▶ **删除**：删除选定的音乐；
- ▶ **通过彩信发送**：将所选音乐以彩信的方式发送出去；
- ▶ **通过彩e发送**：将所选音乐以彩e的方式发送出去；
- ▶ **通过蓝牙发送**：将所选的音乐以蓝牙方式发送；
- ▶ **详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

录音

录音中存储的是您录制并保存的录音。激活**选项键**，可进行如下操作：

- ▶ **设为来电铃声**：将所选录音设为默认组来电铃声；

- ▶ **重命名**：将选中的录音重新命名为自己喜欢的录音名称。
- ▶ **复制至外存卡**：将所选录音复制至外置存储器；
- ▶ **移动至外存卡**：将所选录音移至外置存储器（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；
- ▶ **删除**：删除选定的录音；
- ▶ **通过彩信发送**：将所选录音以彩信的方式发送；
- ▶ **通过彩e发送**：将所选录音以彩e的方式发送；
- ▶ **通过蓝牙发送**：将录音以蓝牙方式发送；
- ▶ **详细信息**：查看包括所选录音的名字、日期、大小、格式及版权的相关内容。

电子名片

电子名片中的名片是通过彩e接收或通过USB功能同步到手机端的“.vcf”文件。进入名片列表，激活功能左键，可进行如下操作：

- ▶ **导入电话本**：将当前联系人信息导入到电话本；
- ▶ **重命名**：重新命名当前所选名片的名字；
- ▶ **复制至外存卡**：将名片复制至外置外存器；
- ▶ **移动至外存卡**：将名片移动至外置外存器（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；
- ▶ **删除**：删除所选名片；
- ▶ **通过彩e发送**：将名片内容以彩e的方式发送出去；
- ▶ **通过蓝牙发送**：将名片以蓝牙方式发送；
- ▶ **详细信息**：查看包括所选名片的名字、日期、大小、格式及版权的相关内容。

其他

其他中存储的文件可以是图片、录音、音乐或视频，菜单操作请参见上面介绍。

默认图片

默认图片中存放的是系统自带的图片。进入预设图片窗口，按向左、向右方向键，循环浏览图片，激活功能左键可进行如下操作：

选择设为墙纸：将所选图片设为主显示屏墙纸；

- ▶ **详细信息**：查看包括所选图片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权的相关内容。

按  键查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活选项键，可进行如下操作：

- ▶ **设为墙纸**：将所选图片设为主显示屏墙纸；
- ▶ **全屏浏览**：全屏浏览图片；
- ▶ **自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

默认铃声

默认铃声中存放的是系统自带的音乐,进入默认铃声窗口,按向上、向下方向键,选择铃声,按  键试听铃声,再次按  键停止播放。激活选项键,菜单中的功能如下:

- ▶ **设为来电铃声:** 当选好所需的铃音后,选择此项确认所选择的铃音为来电铃声;
- ▶ **详细信息:** 查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

默认动画

默认动画中存放的是系统自带的动画,进默认动画窗口,按  键播放所选动画,按暂停键停止播放。在动画列表窗口,激活选项键,菜单中的功能如下:

- ▶ **设力墙纸:** 当选好所需的动画设为当前待机画面;
- ▶ **详细信息:** 查看包括所选动画的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

外置内存

本款手机可以通过存储卡和数据线(特殊附件,有关各配件的供货情况,请向当地经销商查询)与PC机连接的方式,当作U盘使用。连接数据线,操作过程同使用普通U盘相同。外存卡的容量取决于所购外存卡的容量。您可在外存卡存储卡上保存图片(包括照片)、MP4、MP3和多种格式铃声。

注意

关于移动外存卡,详细情况,请与当地的LG经销商联系。请勿弄弯或划伤存储卡,也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

断开U盘功能时,请先从PC端移除:选择  图标,按鼠标右键,选择“安全删除硬件”,在弹出的提示框中选择“停止”,当系统提示“USB Device设备现在可以安全的从系统移除”,按“确定”,确定移除,此时可以拔掉USB连接线了。

插拔USB连接线可能造成U盘异常,数据丢失,请注意备份文件,以防文件丢失。U盘出现异常时请格式化U盘。禁止在使用的情况下直接插拔USB数据连接线。

在非待机界面插拔USB连接线都会返回待机屏。

图片

图片中存放的是您拍摄并保存的照片,或从手机复制或转移的图片或照片。您可在此窗口查看图片的效果。按方向键选择您要查看的图片,激活选项键,可进行如下操作:

- ▶ **重命名:** 将所选图片重新命名为自己喜爱的名字;
- ▶ **复制至手机:** 将所选图片复制到手机;
- ▶ **移动至手机:** 将所选图片移动至手机(移动后原存储位置将不保留当前被移动文件);

- ▶ **删除**: 删除所选图片;
- ▶ **详细信息**: 查看照片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

按  键查看该图片效果, 进入图片显示窗口, 按向左、向右方向键, 循环浏览图片, 激活选项菜单, 可进行如下操作:

- ▶ **设为大头贴**: 将所选图片设为大头贴;
- ▶ **通过彩信发送**: 将所选图片以彩信发送出去;
- ▶ **通过彩e发送**: 将所选图片以彩e发送出去;
- ▶ **通过蓝牙发送**: 将图片以蓝牙方式发送;
- ▶ **设为墙纸**: 将所选图片设为主显示屏墙纸;
- ▶ **全屏浏览**: 全屏浏览图片;
- ▶ **自动浏览**: 以幻灯片的方式自动浏览图片。

注意

图片支持的格式为: JPEG、GIF、WBMP、BMP (24位BMP)、PNG。

视频

我的视频中存放的是您拍摄的或下载短片或从手机复制或转移的视频。按  键查看视频的效果, 视频播放器的操作同图片。按方向键选择要播放的视频, 激活选项键:

- ▶ **重命名**: 为所选短片更换名字;

- ▶ **复制至手机**: 将短片复制到手机;
- ▶ **移动至手机**: 将短片移动到手机(移动后原存储位置将不保留当前被移动文件);
- ▶ **删除**: 删除所选短片;
- ▶ **通过彩信发送**: 将短片内容以彩信的方式发送出去;
- ▶ **通过彩e发送**: 将短片录像内容以彩e的方式发送出去;
- ▶ **通过蓝牙发送**: 将录像以蓝牙方式发送;
- ▶ **详细信息**: 查看短片的名称、日期、大小、格式和版权的相关属性。

注意

我的录像支持的格式为MPEG4、3GP。

音乐

音乐中存储的是您下载并保存的MP3音乐。按方向键选择要播放的音乐, 按  键进入播放界面。激活选项键可进行如下操作:

- ▶ **设为来电铃声**: 将所选音乐文件设为铃声;
- ▶ **重命名**: 将所选音乐重新命名为自己喜欢的音乐名称。
- ▶ **复制至手机**: 将所选音乐复制到手机;

文档

文档

- ▶ **移动至手机**：将所选音乐移动到手机(移动后原存储位置将不保留当前被移动文件)；
- ▶ **删除**：删除选定的音乐；
- ▶ **通过彩信发送**：将所选音乐以彩信的方式发送出去；
- ▶ **通过彩e发送**：将所选音乐以彩e的方式发送出去；
- ▶ **通过蓝牙发送**：将音乐文件以蓝牙方式发送；
- ▶ **详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

录音

录音中存储的是您录制并保存的录音。激活选项键,可进行如下操作:

- ▶ **设为来电铃声**：将所选录音设为默认组来电铃声；
 - ▶ **重命名**：将选中的录音重新命名为自己喜欢的录音名称。
 - ▶ **复制至手机**：将所选录音复制至手机；
 - ▶ **移动至手机**：将所选录音移动至手机(移动后原存储位置将不保留当前被移动文件)；
 - ▶ **删除**：删除选定的录音；
 - ▶ **通过彩信发送**：将所选录音以彩信的方式发送；
 - ▶ **通过彩e发送**：将所选录音以彩e的方式发送；
 - ▶ **通过蓝牙发送**：将录音以蓝牙方式发送；
- ▶ **详细信息**：查看包括所选录音的名字、日期、大小、格式及版权的相关内容。

电子名片

电子名片中的名片是通过彩e接收或通过USB功能同步到手机端的“.vcf”文件。进入名片列表,激活功能左键,可进行如下操作:

- ▶ **导入电话本**：将当前联系人信息导入到电话本；
- ▶ **重命名**：重新命名当前所选名片的名字；
- ▶ **复制至手机**：将名片复制至手机；
- ▶ **移动至手机**：将名片移动至手机(移动后原存储位置将不保留当前被移动文件)；
- ▶ **删除**：删除所选名片；
- ▶ **通过彩信发送**：将名片内容以彩信的方式发送出去；
- ▶ **通过彩e发送**：将名片内容以彩e的方式发送出去；
- ▶ **通过蓝牙发送**：将名片以蓝牙方式发送；
- ▶ **详细信息**：查看包括所选名片的名字、日期、大小、格式及版权的相关内容。

其他

其他中存储的文件可以是图片、录音、音乐或视频,菜单操作请参见上面介绍。

格式化

可通过PC端和手机端两种方式格式化存储卡,使用PC端格式化时,文件系统只能选择FAT16格式,使用其它格式存储卡可能会出现异常。通过手机端格式化存储卡,只需在手机端选择**我的文档-外置内存-格式化**即可。

注意

格式化存储卡后,存储卡中的文件将丢失。

存储状态

查询内存状态和外存状态占用空间情况和总剩余空间。

功能区

彩e

彩e实际上是联通通信服务商的一项手机邮件服务,通过彩e服务,可发送或接收包括各种媒体附件(如图片、铃声、名片、应用程序)的邮件。

神奇宝典

通过神奇宝典菜单,可以从Java 服务器下载各种Java 应用程序,并进入和管理这些程序。

下载应用程序:

1. 进入神奇宝典,选择下载新应用,并点击进入手机启动WAP浏览器,并连接到服务提供商预设的相关网站上。可以浏览可用应用程序。
2. 选择所需应用程序,并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

联通在信

如果您正在使用的UTK UIM 卡提供此附加服务,例如新闻、电子邮件、在线银行业务或传真,可从联通无限应用程序启动器进入联通在信。如要进入联通在信,请从主菜单中选择联通在信。

互动视界

本手机具有互动视界(无线上网)功能,可以浏览在其网页上使用无线标记语言(Wireless Mark-Up Language,或WML),使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系,为您访问网络提供了更多的便利。

要使用WAP访问网页,您需要:

1. 请问您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务,以及价格方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明;
2. 在您的手机上进行正确的浏览器设置;
3. 使用WAP浏览器访问网页,进行相关操作。

本手机具有GPRS(通用无线分组通信业务)功能,既可以用一般的数据呼叫方式连接网页,也可以在基于GSM网络的GPRS功能支持下浏览网页。

注意

用GPRS方式访问网页,取决于网络运行商是否提供此功能,以及您是否开通了此功能。

在线状态下浏览器菜单

在浏览网页过程中,激活选项键(功能左键),可进行如下操作:

主页

主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。滚动选择条至**互动视界主页**,然后按**选择键**或  键确定,即可登陆主页。

历史记录

查看曾经登陆过的网页地址,按**选项键**,选择**连接**;浏览所选记录的地址;选择**显示URL**:显示曾经浏览过网页地址;选择**删除**:删除所选地址;选择**删除所有**:删除所有历史纪录。

浏览书签

书签用来保存感兴趣的网址,并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址,滚动选择条至**书签**,然后按**选择键**进入书签列表窗口,激活**选项键**,选择**连接**;浏览书签中的地址,按**取消键**取消登陆;选择**新建**:编辑新的书签;选择**编辑**对书签内容进行编辑(系统内置书签不能进行编辑的操作);选择**删除**:删除当前所选书签(系统内置书签不可进行删除操作);选择**删除所有**:删除书签列表中的所有书签(系统内置书签不可删除);选择**显示链接**:查看当前所选书签的标题和连接地址的相关信息。

注意

未编辑的书签只有编辑菜单。系统自带书签不能进行编辑的操作。

Push信息

如果接收到的是WAP发来的PUSH信息,选择要查看的PUSH信息,激活**选项键**,可进行以下操作:

- ▶ **选择连接**: 将直接连接WAP进行相应的操作;
- ▶ **删除**: 删除当前信息;
- ▶ **删除所有**: 删除所有的信息。

网页更新

刷新页面。

高级功能

a) 打开网页

输入要访问的网址,按  键浏览该网页。

b) Cookies

可以打开或关闭Cookies,也可以清空Cookies。

c) 缓存

可以设置缓存打开或关闭或者清空缓存。

d) 图像显示 :

包括开和关两项,设置是否允许显示图像。

功能区

e) 安全

设置安全功能的开启或关闭。

f) 连接设置

连接设置请参见“连接设置”章节。

g) 我的文档

我的文档的操作请参见章节“我的文档”

停止

停止浏览网页。

选项

激活选项, 显示URL显示当前浏览网页的链接地址, 激活选项, 选择 设为书签 将当前浏览的链接地址设为书签; **发送连接**将当前连接以信息的方式发送。

- ▶ **保存网页**: 保存当前浏览的网页, 在离线状态下, 选择离线浏览, 可在不连接的状态下浏览保存过的网页。
- ▶ **保存图像**: 将当前浏览的图像保存至 “我的文档”。(只有焦点移至正在浏览的图片上时才有此菜单);
- ▶ **保存背景音**: 将当前浏览的网页的背景音保存至 “我的文档”。(只有当前网页有背景音时才有此菜单)。

离线浏览

离线浏览网页内容, 在保存快照后, 该菜单才可用。

退出浏览器

退出互动视界窗口。

掌中宽带

掌中宽带采用CDMA 1X技术, 用户可以使用手机通过联通网络发送和接收数据。就此而言CDMA 1X是一种数据传输方式, 它支持用户无线接入互联网数据网络。以CDMA 1X为数据传输方式的应用包括WAP服务和CDMA拨号程序(掌中宽带)。

使用CDMA技术前需要注意的事项:

请为每个以CDMA 1X为数据传输方式的应用存储必要的设置; 无论使用CDMA连接, 还是以CDMA 1X为数据方式的应用, 您都需要支付相应的费用。有关价格的详细信息, 请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

我的文档

文档

文档的操作请参见章节“文档”

更多铃声

通过登录无限网络下载更多铃声。

更多图片

通过登录无限网络下载更多图片。

丽音街

用户可以通过连接网络服务器, 执行丽音点送、短信听取、丽音随身听和帮助功能。

书签

书签用来保存感兴趣的网址, 并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址。如没进行过设置, 则显示为空, 此时按功能右键, 可添加书签。在书签列表窗口, 激活功能左键, 可完成连接、新建、编辑、删除、删除所有和显示链接的操作; 按  键可直接连接书签。

照相机

照相

使用“照相机”应用程序,您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。您可在不同的模式窗口,方便的进行模式切换。相片储存在“相册”和“我的文档”中的“图片”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名相片。照相机生成的照片均为JPEG格式。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片,您需要删除一些旧相片以释放空间,可在容量查询中查看存储状况。

注意

在光线不足的地方预览和拍照可能造成图像质量的下降。

进入照相机拍摄窗口,您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上。按选项键,激活菜单

- ▶ **模式:** 设置拍摄模式,允许在单拍、连拍和摄像中选择;
- ▶ **拍摄环境:** 设置拍摄环境,允许在通常、室内和夜间三种拍摄环境中选择;
- ▶ **效果:** 设置拍摄效果,允许在普通、怀旧和黑白中选择;
- ▶ **存储位置:** 允许选择摄像和照片的存储位置,可以选择手机或外置内存;
- ▶ **相册:** 选择照片的存储位置,进入相应的照片列表窗口,进行相应的操作,具体操作见章节“我的文档”;

▶ **视频:** 选择录像的存储位置,进入相应的录像列表窗口,进行相应的操作。

▶ **设置:**

- **图片大小:** 设置照片尺寸,允许选择60×60、128×96、176×144、176×220、320×240、640×480、1280×960;
- **图像质量:** 设置拍摄照片的质量,允许选择超精细、精细、通常;
- **亮度:** 设置拍摄照片的亮度,允许选择-2、-1、0、+1、+2;
- **变焦:** 设置拍摄时的焦距,允许选择×1、×2、×3、×4、×5、×6;
- **相框:** 设置照片的相框效果,允许选择关闭,相框1,相框2,相框3;
- **快门音:** 有三种快门音可以选择,按功能左键或按上下方向键滚动选择条,可试听快门音,按  键确定选择;
- **连拍张数:** 设置连续拍摄照片的张数,允许选择9、18(此选项在连拍模式下才有);
- **连拍间隔时间:** 设置连续拍摄照片的间隔时间,允许选快速、中速、慢速(此选项在连拍模式下才有);
- **显示图标:** 设置显示图标的开启或关闭。

- **自拍定时**: 设定自拍的时间, 包括5秒、10秒、15秒、20秒和关闭;

可在拍照过程中, 通过按向上、向下方向键, 改变焦距, 通过改变焦距, 能够更加仔细地查看图像的某一部分。按向左、向右方向键, 改变拍摄亮度。

拍摄窗口显示图标(根据设置而定)为:

					
拍摄环境为 夜间模式	拍摄环境为 室内模式	单拍模式	连拍模式	连拍张数	摄像模式
					
图像质量为 通常	图像质量为 精细	图像质量为 超精细	亮度	开启自拍定 时拍摄	焦距

选择拍摄模式为单拍, 拍摄完成后, 激活**选项键**, 可进行:

- ▶ **保存**: 保存拍摄的照片;
- ▶ **发送彩信**: 将拍摄到的照片以彩信的方式发送;
- ▶ **发送彩e**: 将拍摄到的照片以彩e的方式发送;
- ▶ **设为大头贴**: 将拍摄的照片设为大头贴;
- ▶ **设为墙纸**: 将拍摄的照片设为主显示屏墙纸;

选择拍摄模式为连拍, 拍摄完成后, 激活**选项键**, 可进行:

- ▶ **保存**: 保存单张照片;
- ▶ **全部保存**: 保存所有拍摄的照片;

- ▶ **自动浏览**: 以幻灯片方式自动浏览照片;
- ▶ **查看**: 选择查看照片的模式, 选择单张: 一次只能查看单张照片, 选择缩略图: 以缩略图的方式查看拍摄到的照片, 按**单张键**, 以单张模式查看照片。

选择拍摄模式为摄像, 本手机的特点是在拍摄的同时能录下声音, 拍摄完成后, 按**播放键**播放拍摄到的录像; 按**保存键**保存拍摄的摄像。

摄像

摄像的操作请参见照相的操作。按  键设置录像, 再次按  键停止录制, 进入录像保存界面, 此时按功能左键, 播放所录制录像内容, 按  键保存录像, 按功能右键返回录像录制窗口。

相册

相册的操作请参见我的文档章节和外置内存章节。

视频

视频的操作请参见我的文档章节和外置内存章节。

管理器

日程表

日历

进入日历后(显示当前日期的月历,可通过按导航键移动方形图标选择所关注的日期,在屏幕上方注明了正在显示日历的公历年和月份(在中文模式下可以显现)。如已设置日程开启,则当天日期处显示黄色(如在节假日设置日程,则显示)。

转到日期

您可以通过该功能选择任何一天(在有效的时间范围内),完成其它功能。

当您首次进入显示的是当天的日期。当输入某天后,按**确认**键返回的日历显示的是所选日期的日历。

按**返回**键返回日历时,显示的是进入输入日期前的日历(注意:不一定是当天的日历,与您对日期的操作有关)。

新建

添加日程项时,用户需要输入与该事件相关的信息,然后设置提醒日期和提醒时间。

在日历窗口中,按**选项**键激活菜单,选择**新建**菜单项,即可添加事件。

新事件设置中需完成以下内容:

- ▶ **日期**: 事件需要提醒的日期,您选择该项后将进入选择日期窗口,用数字键输入日期数据;
- ▶ **时间**: 事件需要提醒的时间,您选择该项后,将进入设置提醒时间窗口进行提醒时间的设置;
- ▶ **内容**: 事件本身的描述,用文本编辑窗口输入内容,请参见输入法章节;
- ▶ **周期**: 事件重复的周期;
- ▶ **状态**: 开启或关闭日程项。

按**保存**键保存设置。

日程列表

日程列表用来查看所有的日程项,如果没有设置过日程,则日程列表界面显示“日程列表为空”列表,此时按功能右键,可以进行新建日程的操作,也可在日历窗口直接按  键进入日程列表窗口。激活**选项**键,可进行如下操作:

- ▶ **查看**: 查看所选日程项的内容;
- ▶ **新建**: 添加新的日程项;
- ▶ **删除**: 删除所选日程项;
- ▶ **全部删除**: 删除所有的日程项;
- ▶ **通过蓝牙发送**: 将日程表以蓝牙的方式发送;
- ▶ **全部通过蓝牙发送**: 将所有日程表通过蓝牙的方式发送。

内存状态

查看当前日程的存储状态, 已用及可用空间。

周年纪念日

纪念日用来存储有纪念意义的日期, 纪念日到达前一天, 系统会以铃音方式给予提醒, 选择周年纪念日, 进入纪念日列表窗口, 您设置纪念日全列于此, 如果没有设置周年纪念, 则显示为“无周年纪念”, 此时按功能右键, 可以进行新建周年纪念日的操作。激活选项键:

- ▶ **查看:** 查看当前所选纪念日的内容;
- ▶ **新建:** 添加新的纪念日, 新建纪念日的操作过程同新建日程项的操作;
- ▶ **删除:** 删除所选纪念日;
- ▶ **全部删除:** 删除所有纪念日。

记事本

记事项用于任何简单的记事和备忘。任务安排描述的输入采用文本编辑窗口的方式完成。在记事项列表窗口, 激活选项键, 可进行如下操作:

- ▶ **编辑:** 编辑所选记事项;
- ▶ **通过短信发送:** 将记事项的内容以短信息的方式发送出去;
- ▶ **删除:** 删除所选记事项;
- ▶ **全部删除:** 删除所有记事项。
- ▶ **编辑:** 编辑所选记事项;
- ▶ **通过短信发送:** 将记事项的内容以短信息的方式发送出去;
- ▶ **删除:** 删除所选记事项;
- ▶ **全部删除:** 删除所有记事项。

多媒体

多媒体

音乐播放器

在音乐播放窗口,控制键对应的按键依次为:

- ▶ **播放/暂停键**: 播放、暂停播放
- ▶ **向左方向键**: 上一曲;
- ▶ **向右方向键**: 下一曲;
- ▶ **向下方向键**: 停止播放;
- ▶ **向上方向键**: 循环切换。
- ▶ **功能左键**: 播放列表;

按侧向上方向键,调大播放音量。按侧向下方向键,调小播放音量。

- ▶ **激活功能左键**: 选择**播放列表**,滚动选择条选择下载并保存的音乐,按播放选择要播放的音乐。选择**滑盖设置**:设置滑盖合上是否退出播放器。

注意

静音和振动模式下不能进行音量调节的操作。

视频播放器

视频播放器用来播放您下载或您自拍的录像,操作过程同音乐播放器。

录音机

录音机可以在您不方便使用其它记录工具时,以口述的方式将要记录的事情用手机记录下来。选择录音机,进入录音窗口,按 **录音键** 开始录音,开始之后按向下方向键停止录音,按向上方向键,播放录音,再次按向下方向键停止播放。激活功能左键,选择**保存** 保存录音,按功能右键,返回录音窗口。激活功能左键选择**录音列表**进入录音列表窗口,您录制的成果全列于此,选择要播放的录音,按 **播放键**,进入录音播放窗口播放录音。选择**存储类型** 设置录音的存储位置,允许选择手机、外置内存。您可以在我的文档-录音中收听到保存的录音效果。



百宝箱

百宝箱是系统自带Java游戏,按系统提示操作即可。

闹钟

本款手机可设置五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样,您可以分别设置为启动或关闭。

在闹钟功能窗口下,显示五个闹钟的设置情况。

闹钟开启和关闭用不同的图标表示,如闹钟处于开启状态,字符后显示开启图标。闹钟处于未开状态,字符后显示未开启图标。

用户选择一个闹钟,按**编辑**键,进入该闹钟的状态显示中,您可查看闹钟的具体设置。

- ▶ **时间**: 项,进入时间设定窗口,用数字键输入所需时间值。
- ▶ **周期**: 项中,选择五种不同的周期类型:**一次**: 闹钟设定后只起一次作用。然后进入关闭状态;**每日**: 闹钟设定后,每天相同时刻都会提醒;**周一至周五**: 闹钟设定后,只在周一至周五的相同时间内起作用;**周六至周日**: 闹钟设定后,只在周六、周日的相同时间内起作用;**每周某天**: 设置每周的某天提醒。
- ▶ **提示音**: 设置闹钟提醒的铃声;
- ▶ **名称**: 您可对闹钟重新命名为自己喜欢的名称;
- ▶ **间隔**: 设置是否允许重复提醒和重复提醒间隔;
- ▶ **闹钟模式**: 设置闹钟铃响闹模式;
- ▶ **状态**: 设置闹钟提醒的开启或关闭。

当到达提醒时间时,手机有提示音并在屏幕显示时间到的提示画面。如手机处于非待机状态,则系统会以短促的提示音提示。

如手机处于关机状态,闹钟仍会工作,按右功能键弹出开机确认窗口,此时按  开机,按功能右键不开机,退出响闹窗口。

电子词典

本手机中的电子词典,支持中英文互译。即可把您输入的英文词翻译成中文,也可把输入的中文词翻译成英文。

选择电子词典,按**选择**键进入电子词典窗口,单词的输入方法同文本的输入方法,输入完成后,按  键,包含该字符串的单词将显示在字典窗口,按向上向下方向键选择要查看的单词,按**选择**键进入该单词详细信息窗口,查看该单词的详细信息,按**返回**键返回工具列表窗口。

计算器

计算器可以执行加、减、乘、除四种运算。进入计算器界面后,用户可以直接输入数字开始计算,输入的数字及字符均显示在编辑窗口中。

- ▶ **举例如**: 计算 123456789×7.2 ;
- ▶ **第一步**: 输入数字“123456789”;

- ▶ **第二步：**按操作符“x”（下方向键;-;上方向键键+;左方向键键÷;右方向键键×);
- ▶ **第三步：**输入数字“7.2”，按  键可输入小数点;
- ▶ **第四步：**按操作符“=”（ 键);

得出结果显示在最底一行。

按  键，逐个删除错误输入。按清除键可清空编辑窗口中的内容，重新开始输入和计算。按返回键退出计算器窗口。

当计算除以0或计算结果大于999999999或小于-999999999时，手机提示“超出计算范围”

单位换算

单位换算主要是为了方便您进行单位换算。进入单位换算窗口，滚动选择条选择要设置的内容，按  键，进入编辑窗口，系统将自动换算出结果。如例：

1. 滚动选择条选择到“类型”，按  键进入换算类型选择窗口，滚动选择条选择要换算的“类型”，按  键返回到单位换算界面;
2. 滚动选择条选择到“单位”，按  键进入换算单位选择窗口，滚动选择条选择要换算的“单位”，按  键返回到单位换算界面;
3. 滚动选择条选择到“数量”，进入换算数值输入窗口，按数字键输入要换算的数值，按  键，返回到单位换算界面;

4. 滚动选择条选择到要换算的“单位”，操作同步步骤2;
5. 此时“结果”处会显示出换算结果。

货币兑换

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

本手机允许您设置多种货币兑换率，兑换率可更改。按向上向下方向键，滚动选择条选择要设置的内容，按  键进入相应的设置窗口。汇率设置完成后，显示兑换结果。例如：

1. 滚动选择条选择到“兑换币种”，按  键进入币种选择界面，滚动选择条选择要兑换的币种，按  键返回到货币兑换窗口;
2. 滚动选择条选择到“目标币种”，按  键进入目标币种选择界面，滚动选择条选择目标币种，按  键返回到货币兑换窗口;
3. 滚动选择条选择到“汇率”，按数字键输入当前汇率，按  键返回到货币兑换窗口;
4. 滚动选择条选择到“兑换币值”，按数字键输入要兑换的币值，按  键返回到货币兑换窗口;
5. 此时目标币值处将显示兑换结果。

秒表

选择 秒表菜单项后,手机屏幕显示秒表界面。

起始时间为0,按**开始**键后开始计时,按**取时**保存当前计时,按**暂停**键停止计时,按**继续**键继续计时,按**记录**,进入取时时间列表界面,查看保存的计时,在时间列表界面,按**清零**键,清除当前记录。或在秒表界面按 **重设** 键秒表计时清零,按**返回**键退出秒表窗口。

在计时开始后,按  键可返回待机屏进入其它工作状态,秒表停止工作。

倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能。例如:10分钟后打电话等。它不设提示内容,方便快捷。

倒计时有两种用法:

- ▶ **用法1:** 通过主菜单进入工具窗口中,选择**工具-倒计时**菜单项后,手机屏幕显示倒计时界面。此时您可输入倒计时时间,如:01:20:00 表示 80 分钟,00:45:20 表示 45 分钟20秒以后提醒。输入时间后,按**开始**键开始计时,按**返回**键返回上一级菜单,不计时。
- ▶ **用法2:** 在待机屏时,直接按出时间的分钟值,按功能左键选择**倒计时**菜单项,即可开始倒计时。
- ▶ **例如:** 您打算在45分钟后提示自己,可以在待机屏下按数

字“45”,再按左功能键弹出功能菜单,选择**倒计时**菜单项,此时手机会提示:“倒计时开始!”45分钟后手机将提示您倒计时时间到。

注意

- 输入的时间为分钟值;
- 分钟值不能超过99:59:59(在待机屏界面输入的倒计时分钟值)。
- 在待机屏状态下可出现提示窗口,提示倒计时时间到。其它工作状态有提示音提示。

世界时间

世界时间为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便,它的使用方法也非常简单。

进入世界时间界面,按方向键移动时区指示线,指示线会相应移动,同时城市名称、日期和时间也会随您的选择相应变化。此时按  键,将所选城市的时间设为当前本地的时间。

连接工具

蓝牙

蓝牙技术可以在电子设备间实现无线连接。因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信的,所以在您的手机和另一台蓝牙设备间不需要保持相互正对的位置,连接可能因障碍物(如墙壁或其他电子设备)而受到干扰,请保持两台设备间的最大距离不超过10米来进行通信。在有些国家或地区内可能制定了一些限制使用蓝牙设备的规定,请向当地主管部门咨询。

蓝牙连接可用于发送传真或无线连接兼容的蓝牙配件或兼容的计算机。在蓝牙功能表内您可以管理蓝牙连接并定义相关设置。

- ▶ **蓝牙状态:** 开启或关闭蓝牙功能。如选择关,则结束所有蓝牙连接,且您不能用蓝牙发送和接收数据。蓝牙连接会消耗电池电量,缩短手机的操作时间,当使用手机执行其它操作时请考虑此因素。
- ▶ **设备管理:** 查看设备列表、激活选项键、**搜索新设备:** 查找应连接的蓝牙配件,如您没添加过设备或想添加新设备,选择**搜索新设备:**系统将自动搜索新设备和类型,查找完成后显示结果,按返回键返回新设备列表窗口,如果一台设备要求创建匹配才能传输数据,则系统会提示您输入PIN码(默认密码为“0000”),按**配对**(键)输入正确的密码,匹配完成后,设备就会储存在设备列表中。(搜索前应先开启蓝牙配件,有关各配件的供货情况,请向当地经销商

查询)可进行**连接/断开:**选择连接或断开蓝牙设备;**重命名:**如果您要通过蓝牙连接发送数据,但未指定手机的名称,则将使用默认名称,使用重命名功能,将默认名称改为简便便于记忆的名称;**删除:**删除添加的设备;**全部删除:**删除列表中的所有蓝牙设备。

- ▶ **手机可见性:** 开启或关闭手机的可见性,选择开,则其他使用蓝牙设备的用户在执行搜索时,就会看到您的手机及名称,如果使用时忘记关闭可见性,手机会在三分钟后自动关闭。如选择关,则其他用户搜索时,就不会搜索到您的手机。
- ▶ **手机信息:** 可以编辑手机的名称和查看手机的地址;
- ▶ **蓝牙数据交换:** 开启蓝牙数据交换功能(FTP数据服务、OPP数据服务);
- ▶ **蓝牙服务:** 查看蓝牙服务项,包括耳机、扬声器、拨号上网、FTP数据服务、OPP数据服务。
- ▶ **FTP数据服务:** 在支持Bluetooth FTP的个人电脑上,浏览和管理支持蓝牙FTP的手机上文件,此时手机就个人电脑而言相当于用蓝牙连接的U盘,可以象访问U盘一样访问手机上的文件(不支持创建目录和文件删除)。
- ▶ **OPP数据服务:** 在两台支持Bluetooth OPP的设备间,可以实现名片、日程、图片、铃声应用等资料的互传。蓝牙设备添加并连接成功后,您就可以用蓝牙设备接听电话和拨号上网了。

注意

1. 蓝牙匹配应在待机画面；
2. 进行蓝牙传输应在数据交换画面。

USB

USB模式

- ▶ **多功能连接模式：**启用多功能连接模式，则系统可做为数据同步、调制解调器及U盘使用。
- ▶ **普通U盘模式：**如启用U盘模式，则手机USB模式可作为U盘使用(需插入外存卡)，但启动U盘模式后，数据同步及调制解调器功能无效；

注意

进行模式切换，切换后系统自动关机，待重新开机后新模式才有效，系统会给出相应提示。

使用多功能连接模式需安装驱动，如未安装驱动的PC机，只能切换到U盘模式，使用U盘功能，多功能模式不能使用。

启动U盘模式后将不能访问存储卡。

PC sync

本款手机可以通过数据线(特殊附件)与PC机连接的方式，供用户传输电话簿、铃声、图片、电影、短信。使用数据线

时，本款手机支持WindowsXP和Windows2000。如果您购买的手机不包括数据线，请您向当地零售商订购。使用文件传输功能前需要在PC机中安装同步软件。

掌中宽带

掌中宽带的具体操作请参见章节“掌中宽带”。

GPRS上网

通用分组无线业务(General Packet Radio Service, GPRS)。采用GPRS技术，用户可以使用手机通过移动网络发送和接收数据。就此而言GPRS是一种数据传输方式，他支持用户无线接入互联网数据网络。以GPRS为数据传输方式的应用包括WAP服务、多媒体信息服务、短信信息服务、JAVA应用程序下载和GPRS拨号程序(如互联网和电子邮件)。

使用GPRS技术前需要注意的事项

1. 请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了GPRS服务以及如何申请开通该服务；
2. 请为每个以GPRS为数据传输方式的应用储存必要的GPRS设置；

GPRS和各种应用的价格

无论使用GPRS连接，还是以GPRS为数据传输方式的应用，您都需要支付相应的费用。普通数据呼叫方式，以连网时间计费；而GPRS方式，以您从因特网下载的数据量收费。有关价格的详细信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

显示

显示

墙纸

墙纸允许在预置、图片、下载、存储卡中图片中选择喜爱的图片作为背景墙纸。按**设置**键,将所选图片设为主显示屏墙纸,按键查看图片内容,按向左向右方向键查看上一张或下一张图片内容。按**返回**返回上一级菜单。在图片预览窗口,激活**选项**,可进行**详细信息**、**设为墙纸**、**全屏浏览**和**自动浏览**的操作;

色彩方案

总共有二种色彩方案选择,设置时用上下方向键选择色彩方案观看效果,最后按键确定,按**返回**键返回上一级菜单。

背景灯时间

设置背景灯持续待机时间,可选择10秒、20秒、30秒、60秒,按键确认选择。

亮度

设置背景灯的亮度允许在高、中、低三个选项中进行选择,选择完成后按键确认选择。

桌面风格

设置桌面显示风格,系统内置有4种桌面风格供您选择。按向上向下方向键选择桌面风格类型,按键确定设置。

情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义,易于快速启动。手机提供了一组默认的情景模式,包括:通用模式、振动模式、户外模式、车载模式、静音模式、自定义模式。对于每一种模式,都有一套默认的出厂值,用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。

启动模式

当选中所需的情景模式后,按  键启动,此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行。

个性化设置

在此模式窗口,激活**编辑**键,进入个性化设置窗口。用户可以通过个性化设置,来设置手机各种模式下的功能(振动模式和静音模式不能进行编辑)。在个性化设置中,包括以下设置选项:

- ▶ **通话音量**: 调整手机听筒音量的大小,选择要设置的内容,按OK键进入相应的调节窗口,用上方向键或侧向上方向键调大音量;用下方向键或侧向下方向键调小音量,按确认键即可设定,并提示“设置成功”;
- ▶ **来电**: 包括
 - 提示音: 设置来电的提示音;
 - 振动: 设置振动功能的开和关;
 - 铃音类型: 设置来电的提示方式;

- 铃音音量: 设置来电铃音的音量,设置过程请参见听筒音量的设置过程。
- ▶ **短信**: 设置短信的提示音、振动、铃音类型及铃音音量;
- ▶ **彩信**: 设置彩信的提示音、振动、铃音类型及铃音音量;
- ▶ **互动信息**: 设置互动信息的提示音、振动、铃音类型及铃音音量;
- ▶ **闹钟**: 设置闹钟的铃音类型及铃音音量;
- ▶ **日程表**: 设置日程的提示音、振动、铃音类型及铃音音量;
- ▶ **按键音**: 按键音的开和关;
- ▶ **滑盖音**: 按滑盖音的开和关;
- ▶ **开关机音乐**: 设置开关机音乐的开和关。

设置

设置

STK

STK (SIM TOOL KIT) 允许基于智能卡的SIM卡运行自己的应用软件。

STK卡能够接收和发送GSM的短信息数据,起到SIM卡与短信息之间的接口的作用,同时它还允许SIM卡运行自己的应用软件。这些功能经常显示在可通过软件激活的手机屏幕上,用友好的文本菜单代替机械的“拨号-收听-应答”方式,从而允许用户通过按键轻松进行复杂的信息检索操作或交易。

STK为SIM卡的增值业务提供了可开发的环境,即一个简单、易操作的开发平台。菜单项的内容由手机从STK卡中读出,用户不能进行修改。根据STK的类型,菜单项的内容也许不是固定的,可能通过空中接口改变。

本手机支持STK提供的增值业务,不同的运营商提供不同的业务类型。

注意

不同的运营商提供的服务类型不同。

仅当您的SIM卡支持时功能表才会显示。功能表的名称和内容取决于可用的服务。关于SIM卡服务的可用性、价格和信息,请向您的网络运营商、服务供应商或其它销售商咨询。

手机设置

时间方式

设置时间方式是自动时间和手动时间。

- ▶ **自动时间:** 自动时间是指手机自动从CDMA网络同步时间,不需要用户设定,自动时间功能需要CDMA网络支持,没有CDMA网络或CDMA网络离线时无法使用此功能,如果用户第一次开机且没有对时间方式进行过设置,则如果此时有CDMA网络,系统将自动设定时间方式为自动时间,如无CDMA网络则设定为手动时间,此后系统会按照用户的设定结果设置时间方式。
- ▶ **手动时间:** 需要手动设置时间。

注意

如进行恢复出厂设置的操作,则恢复为手动时间。
设置CDMA网络离线,自动时间功能自动关闭。
设定为自动时间时用户无法改变当前时间。

日期和时间

设置时间和日期,用上下方向键选择内容,按**选择键**确定需要修改的内容。

- ▶ **时间:** 允许您输入正确的时间;
- ▶ **日期:** 允许您输入正确的日期;

注意

一旦有CDMA网络,系统会自动将时间与网络同步。

输入法类型

设置系统默认输入法。

选网方式

设置开机选网方式,允许设置为默认选网或手动选网。

网络设置

GSM 设置

A. 呼叫转移

来电转移适用于按您的要求将电话转移到您指定的电话上。在进行呼叫转移设置时,设置的成功与否与网络和SIM卡有关。系统会对设置进行适当的提示。当设置此项时需要您输入正确的电话号码,方可将来电正确地转移到指定的电话上。如果出现未接到被转移来电的情况,请立即检查手机所设转移的电话号码是否正确。

- ▶ **无条件转移:** 当设置此项后,所有来电都将无条件转移至指定号码;

- ▶ **遇忙转移:** 设置此项后,当您的手机忙时,来电将转移至指定号码;
- ▶ **无应答转移:** 设置此项后,当您的手机未应答来电时,来电将转移到指定号码;
- ▶ **不在服务区转移:** 设置此项后,当您的手机不在服务区时(如网络信号不好或信号环境很差时),来电将转移到指定号码;
- ▶ **取消转移:** 选择要取消的呼叫转移,按确认键或OK键,取消转移,按返回键返回上一级菜单;
- ▶ **状态查询:** 查询当前呼叫转移各项的状态。

B. 通话限制

网络运营商可以提供一位四位的密码(0000)以便您启用呼叫禁止。

来电:

- 漫游时:在漫游时禁止所有打入的电话;
- 全部来电:禁止所有打入的电话;

呼出:

- 国际长途:禁止所有打出的国际呼叫;
- 国内长途:禁止所有打出的国内呼叫;
- 全部拨出电话:禁止所有打出的呼叫;

设置

设置

- ▶ **取消全部限制**：取消所有通话限制。需输入正确的密码（出厂默认密码为0000）才能取消所有限制。
- ▶ **更改密码**：允许您对网络提供的限制密码进行修改。

C. 呼叫等待

设置是否允许来电等待，如关闭此项，则电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。

D. 发送号码

设置发送号码功能的开或关，此功能需网络支持。

E. IP号码

IP号码的设置：输入要使用的IP号码，如未设置号码拨打电话与直接拨打效果相同。

F. 网络选择

当您在国外漫游时，您需要选择网络以将您的手机接入到国外的GSM网。一般地，您可以选择自动选择网络模式（见下面），但是您也可以选择自动或人工选择寻找有效的网络。如果您想接入一个与您原来所属的网没有漫游协议的网时，手机上会显示“网络注册失败”。

- ▶ **当前网络**：查看当前网络的名称和网络ID，按 **返回** 键返回上一级菜单。
- ▶ **自动选择**：您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于SIM卡上的网络的列表中搜索，如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

- ▶ **手动选择**：系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

CDMA 设置

A. 呼叫转移

来电转移用于按您的要求将电话转移到您指定的电话上。在进行呼叫转移设置时，设置的成功与否与网络及SIM卡有关。系统会对设置进行适当的提示。当设置此项时需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转移到指定的电话上。如果出现未接到被转移来电的情况，请立即检查手机所设转移的电话号码是否正确。

- ▶ **无条件转移**：当设置此项后，所有来电都将无条件转移至指定号码；
- ▶ **遇忙转移**：设置此项后，当您的手机忙时，来电将转移至指定号码；
- ▶ **无应答转移**：设置此项后，当您的手机未应答来电时，来电将转移到指定号码；
- ▶ **隐含转移**：设置此项后，当您的手机不在服务区时（如网络信号不好或信号环境很差时），来电将转移到指定号码；
- ▶ **取消转移**：选择要取消的呼叫转移，按 **取消** 键，取消转移，按**返回**键返回上一级菜单。

B. 呼叫等待

设置是否允许来电等待, 如关闭此项, 则电话忙时, 如有第三方打入电话, 则第三方听到的为忙音。

C. IP号码

IP号码的设置: 输入要使用的IP号码, 如未设置号码拨打电话与直接拨打效果相同。

连接设置

可根据用户需求自行设置, 具体设置情况请向您的服务供应商咨询。

Language

在语言窗口中, 有中文和English两种选择, 设置时按上下方向键选择内容, 按**选择**键确定需要修改的内容; 按**返回**键返回上一级菜单。

飞行模式

使用飞行模式, 您可以在未接入无线网络的情况下使用设备。当您启动飞行模式时, 设备与无线网络之间的连接会断开。在这种情况下, 设备不能发送或接收任何无线电信号。若您尝试进行与通信相关的操作, 系统会给出相应的提示。

注意

当启动飞行模式时, 只能进行与通信无关的操作。

保密功能

在安全设置中, 包含以下内容: 锁定手机、卡1、卡2、PIM、更改密码。

锁定手机

该项是为防止其它人未经允许使用手机, 对手机实施锁定, 解锁采用输入密码方式进行验证。手机锁定密码初始为出厂默认密码(出厂默认密码是0000), 可在手机的**设置->保密功能->更改密码**中变更密码。

- ▶ **上锁:** 当此选项开启后, 输入正确的锁定密码, 锁定手机。
- ▶ **解锁:** 手机无锁定功能, 同样需要输入正确的锁定密码才能解锁。

设置

设置

待机时, 如启动锁定手机功能, 按功能右键, 输入正确的密码即可解锁。

卡1

- ▶ **启动PIN:** 包括开和关两项, 启用SIM卡PIN码。开机时输入PIN码方可开机(出厂默认密码是1234)。否则只能拨打112等紧急电话; 如选择关, 则开机时无需输入PIN码, 即可开机。
- ▶ **更改PIN:** 设置为您所习惯的号码。需要注意的是必须在PIN启动的情况下才能进行PIN修改。

注意

PIN码是与SIM卡相关的, 也是SIM卡的操作密码。

手机密码是手机自身的密码, 与SIM卡无关。

例如: 当设定功能 **手机锁** 后 (SIM卡未启用PIN码), 手机进入锁定状态, 此时别人想用你的手机必须输入手机本身的密码, 否则手机无法使用。但SIM卡可插在其它手机上照常拨打电话。

而设置 **PIN**启动, 但未设定 **手机锁** 的手机, 必须输入PIN码才能正常使用电话。或者换其它SIM卡, 该手机照常可用。

修改密码后请牢记所设密码, 否则机主也无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

卡2

- ▶ **启动PIN:** 包括开和关两项, 操作同卡1;
- ▶ **更改PIN:** 设置为您所习惯的号码。需要注意的是必须在PIN启动的情况下才能进行PIN修改。

注意

PIN码是与UIM卡相关的, 也是UIM卡的操作密码。

手机密码是手机自身的密码, 与UIM卡无关。

例如: 当设定功能 **手机锁** 后 (UIM卡未启用PIN码), 手机进入锁定状态, 此时别人想用你的手机必须输入手机本身的密码, 否则手机无法使用。但UIM卡可插在其它手机上照常拨打电话。

而设置 **PIN**启动, 但未设定 **手机锁** 的手机, 必须输入PIN码才能正常使用电话。或者换其它UIM卡, 该手机照常可用。

修改密码后请牢记所设密码, 否则机主也无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

PIM

PIM保护要求对重要的信息进行操作时需先输入密码, 可以防止在机主不知情的情况下, 外人查看机主信息, 如电话本、信息、通话记录、我的文档、日程表和记事本时需要输入正确的密码。出厂时的默认密码是0000。

- ▶ **开**：选择开启时需先输入密码，手机从待机状态进行任何与个人信息相关的操作时，要求输入个人信息密码。选择开后，该项变为关，如关闭此项功能，进行查看信息的操作时不再要求输入密码，但同时不再提供个人信息保护。
- ▶ **保护内容**：设置需要提供PIM保护的内容，需先输入正确的保护密码(出厂默认密码为0000)才能进行保护内容的设定。进入保护内容设定窗口，按选择键选择设定内容，按OK键确定完成设定，系统会给出相应的提示。

更改密码

更改保护密码(包括电话锁和PIM码)，系统会给出相应的提示，按系统提示操作即可。

恢复出厂设置

恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。当选择了该项后，手机会提示您：“请输入密码”，需输入正确的密码才能进行恢复出厂设置的操作，此时系统会提示您“确认恢复出厂设置? ”。当您确认后，系统恢复出厂设置并提示：“正在恢复出厂设置”。使用该项时，不会清除电话本、短信息等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改。如铃声的选择、情景模式的设定等。

恢复设置与数据

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。当选择了该项后，手机会提示您：“请输入密码”，需输入正确的密码才能进行恢复出厂设置的操作，此时系统会提示您：“恢复出厂设置与数据? ”。确定后，系统会提示您“正在删除所有文件”。如执行该操作，会清除电话本、短信息等您自行保留的资料(不包括存储在SIM卡、UIM卡和存储卡上的信息)。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机。

配件

配件

我们为你的手机准备了多种附件,您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

充电器一个

锂电池两块

两块1100mAh的锂电池,可提供110小时待机时间和长达180分钟的通话时间

USB数据线一根

耳机一个

*具体待机时间和通话时间需根据实际使用条件确定。

注意

仅可使用手机制造商认可的电池、充电器以及其它附件。
使用其他类型的附件,会违反对本手机的认可和保修条款,并会导致危险。

技术数据

技术数据

常规

产品种类: GSM/CDMA 1X双模数字移动电话机

产品型号: KW820

系统: GSM-GSM900 / DCS1800 / CDMA-800

环境温度

最高: +55 ℃

最低: -10 ℃

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址:中国山东烟台开发区长江路228号

邮编:264006

电话: (0535) 611-8318

传真: (0535) 611-8317

<http://cn.wowlg.com>

<http://www.lge.com>

CDMA 全国特约维修站

华北华东华中地区CDMA
维修中心.....1

北京..... 1

天津1

内蒙古1

河北1

山东2

山西2

上海2~3

江西3

河南3

湖北3

湖南3

浙江3

安徽3~4

江苏4

东北华南华西地区CDMA
维修中心 4

黑龙江4~5

吉林5

辽宁5

广西5

广东6

福建6

四川6~7

海南7

重庆7

云南7

贵州7

新疆7

青海7

宁夏8

西藏8

甘肃8

CDMA 全国特约维修站

华北华东华中地区CDMA维修中心

全国服务热线：4008199999

No	地区	公 司 名 称	联 系 地 址	邮 编	电 话
1	北京	北京联科畅捷科技发展有限公司	北京市西城区新街口外大街2号有研大厦C座303	100088	010-62026912
2	北京	北京辰昊世纪科贸有限公司	北京市通州区新华大街157号	101100	010-69558196-16
3	北京	北京京邮通信器材有限公司	北京市丰台区西罗园北路12	100077	010-67275486
4	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	100010	010-84018104
5	北京	北京鸿雁高天通讯技术有限责任公司	北京市海淀区复兴路33号翠微大厦写字楼809	100036	010-68134499
6	天津	天津市滨顺商贸有限公司	天津市和平区荣安大街60号	030101	022-27214501
7	内蒙古	内蒙古中城时代移动器材有限公司	包头昆区钢铁大街27号	014010	0472-5119389
8	内蒙古	呼和浩特市广灵信通电子技术服务站	呼市新城区人民路1号烟草四经营部3层	010030	0471-6268878
9	内蒙古	临河百货大楼家电经营部	内蒙古临河新华东街1号	015000	0478-8253236
10	河北	河北华录通信器材有限公司唐山分公司	唐山市裕丰街裕兴楼11楼底商华录通信	063000	0315-7237809
11	河北	河北永通电子科技有限公司	河北省廊坊市银河北路38号永通通讯广场	065000	0316-2138005
12	河北	石家庄菲斯特电讯客户服务中心	石家庄市中山东路429号（东明桥东50米路北）	050000	0311-85668939
13	河北	沧州市运西杨师傅手机部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	061001	0317-2037776
14	河北	邯郸市凌云通信器材有限公司	邯郸市中华北大街58号	056000	0310-3210899
15	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市裕华西路584号	071000	0312-7910200

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公 司 名 称	联 系 地 址	邮 编	电 话
16	山东	济南新力通科技有限公司	济南市历下区山大路242-2号大东科技城3楼东	250014	0531-88933626
17	山东	山东金网通信发展有限公司烟台分公司	烟台市南大街303号联通数码广场国贸大厦东一楼	264001	0535-6581998
18	山东	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	莱芜市文化南路36号	271100	0634-5609797
19	山东	青岛瑞锦祥电子有限公司	青岛市辽宁路228号科技广场2楼35室	266012	0532-83808667
20	山东	山东金网通信发展有限公司泰安分公司维修中心	泰安市东岳大街37号	271000	0538-8291555
21	山东	山东金网通信发展有限公司济宁分公司	济宁市建设路87号金网手机维修中心	272000	0537-2354261
22	山东	青岛金宏景通讯技术有限公司潍坊分公司	潍坊市奎文区四平路银海恒基大厦1座	261041	0536-8217688
23	山东	山东金网通信发展有限公司淄博移动电话共青团路售后服务中心	淄博市张店区共青团东路7号	255000	0533-2158717
24	山东	山东金网通信发展有限公司东营维修中心	东营市西三路122-9号	257000	0546-7772711
25	山西	山西亚利电子有限公司维修服务分公司	太原市新建南路11号212室	030001	0351-4163633
26	山西	山西西贝尔通信科技有限公司LG特约维修站	太原市大南门后铁匠巷8号	030001	0351-4170778
27	山西	中国电子器材总公司山西分公司	太原市后铁匠巷5号	030001	0351-4121125
28	山西	宝鸡市渭滨区盛通电讯经营部	宝鸡市均利广场北路市政大楼以东(夏新客服)	721000	0917-3206928
29	山西	中国邮电器材西北公司通讯设备维修部	西安市西新街3号	710002	029-86691113
30	上海	上海永服电器服务有限公司	普陀区曹杨路777号5楼	325000	021-62437426-83
31	上海	中卫国脉通信股份有限公司	上海江宁路1207号二楼	200060	021-62769841
32	上海	上海罗松商贸有限公司	上海浦东大道842号	200021	021-58823153

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
33	上海	上海市商宝电子技术服务有限公司	上海市龙华路2639号	200232	021-64570731
34	江西	新余市中原数码电讯经营部	新余市抱石东大道(区法院1楼)	338025	0790-6249678
35	江西	南昌易迅通技术服务有限公司	南昌市八一大道204号(省委党校旁)	330003	0791-6303755
36	河南	郑州市乐金电子技术服务中心	郑州市东明南路62号	411100	0371-66367319
37	河南	郑州黄金海岸电子有限公司	郑州市西大街223-230号黄金海岸LG售后	450003	0371-66283875
38	湖北	湖北襄樊天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	441000	0710-3237666
39	湖北	宜昌飞浪家电维修有限公司	湖北宜昌市夷陵大道112号	443000	0717-6446629
40	湖北	荆门市东宝区神州通讯器材经营部	荆门市长宁大道57号	448000	0724-2337037
41	湖南	长沙优利科技电器有限公司	长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦 三楼60号(E时代数码广场)	411007	0731-4446699
42	湖南	衡阳市雁峰联通通信手机营业厅	衡阳市解放路183号	421001	0734-8245130
43	湖南	长沙广乐科技信息发展有限公司	湖南省长沙市人民中路467号LG曙光集团院内	410001	0731-4111369
44	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州市潮王路249号	310003	0571-88392771
45	浙江	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	湖州市富城商楼步行街36-42号	313000	13157274503
46	浙江	绍兴宁远通信设备有限公司	绍兴市鲁迅西路100号联通营业厅	312000	0575-5122816
47	浙江	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江省嘉兴市建国路中兴广场3-1031	314000	0573-2981666
48	安徽	合肥佳元电子通讯产品技术服务有限公司	合肥市美菱大道153号	230022	0551-3427195
49	安徽	安徽华益通信科技有限公司	合肥市宣城路98号怡景花园24-26号楼	230009	0551-4671666

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公 司 名 称	联 系 地 址	邮 编	电 话
50	安徽	芜湖市龙禧通讯器材经营部	芜湖市中和路阳光商厦门面房5号	241000	0553-3816637
51	安徽	马鞍山市鸿讯通讯器材有限公司	安徽省马鞍山市湖东南路108-1号	243000	0555-2358585
52	安徽	蚌埠市城东通讯器材商行	蚌埠市胜利中路35号(万达)	233000	0552-3919977
53	江苏	常州纵横科技有限公司	常州市延陵西路27号中联商厦700室	213003	0519-8102990
54	江苏	恒龙电讯(南京)有限公司维修中心	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城4020室	210008	025-83191820
55	江苏	南通飞讯通讯设备有限公司	南通市南大街88号联通营业厅	226001	0513-85598081
56	江苏	苏州市科讯商贸有限公司	苏州市广济南路190号	215008	0512-65588198
57	江苏	无锡金里程科贸有限公司	无锡市县前东街11号	214002	0510-82736162-819
58	江苏	南京明恒通信产品维修中心	南京市龙蟠中路93号	210018	025-83151011
59	江苏	徐州骏达通讯有限公司	徐骏淮海东路145号骏达通信	221000	0516-83717199

东北华南华西地区CDMA维修中心

No	地区	公 司 名 称	联 系 地 址	邮 编	电 话
60	黑龙江	牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市东一条路爱民街78号	157000	0453-6912990
61	黑龙江	佳木斯市前进区亿隆通讯	佳木斯市长安路362号	154002	0454-8229811
62	黑龙江	黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属一楼	152054	0455-8328686
63	黑龙江	哈尔滨市南岗区鑫鹏电子维修服务部	哈尔滨市南岗区桥东街123号	150001	0451-83199608

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公 司 名 称	联 系 地 址	邮 编	电 话
64	黑龙江	大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店	大庆市萨尔图区会战大街71号	163001	0459-6661117
65	黑龙江	齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙门街20号	161000	0452-2416111
66	吉林	长春市朝阳区天富移动电话维修	长春市康平街10号	130061	0431-8940728
67	吉林	松原市佳讯通信有限公司	松原市前郭育才街(邮局对面)	138000	0438-2138888
68	吉林	吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市河南街通信2号楼	132011	0432-2441755
69	吉林	延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26号	133000	0433-2568383
70	辽宁	鞍山市联通分公司	鞍山市铁东区五一一路58号	114001	0412-2216600
71	辽宁	铁岭市新源盛通讯器材有限公司	铁岭市银州区银州路	112000	0410-2853168
72	辽宁	大连市沙河口区恒维电器维修服务部	大连市沙河口区长江路946号-12	116021	0411-84616938
73	辽宁	抚顺市光大通讯器材经销处	抚顺市新抚区东七路七号	113008	0413-8228848
74	辽宁	阜新凯隆通讯有限责任公司	阜新市海州区西市场3号楼128号	123100	0418-2831806
75	辽宁	辽宁丹东天龙电脑有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	118000	0415-2198271
76	辽宁	兴隆台现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区平安街双兴小区28号楼底商	124010	0427-2897491
77	辽宁	沈阳市铁西区天健通讯器材维修部	沈阳市铁西区南六中路16号1门	110001	024-25618170
78	辽宁	沈阳市大东区鑫世博电讯器材维修	沈阳市大东区天后宫路59号	110000	024-88583903
79	辽宁	辽阳市广播电视技术有限公司	辽阳市文圣路120号	111000	0419-3156589
80	广西	广西中翔数据通信有限公司	广西省南宁市东葛路5号军区干休所1栋2楼	530021	0771-2823792

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
81	广东	广东大地通讯连锁服务有限公司	东莞市东城区东城大道8号	523000	0769-22385678
82	广东	顺德市大良镇龙电讯有限公司	佛山市顺德区大良新基一路富业大厦48号	528300	0757-2222934
83	广东	惠州市万星科技有限公司	广东省惠州市下埔大道15号新银广场2栋1楼	516001	0752-2111000
84	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街54号	510000	020-87517491
85	广东	江门市新联通通信售后服务有限公司	江门市东华路88号	529000	0750-3166919
86	广东	汕头蜂星通讯器材有限公司	广东汕头市长平路中段华营数码广场首层蜂星维修中心	515041	0754-8945895
87	广东	茂名市华天手机销售部	茂名市官山东路140号大院19栋7号	525000	0668-2881078
88	广东	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市华强北路康乐大厦六楼653（国际电子城）	518031	0755-88862155
89	广东	深圳市钜洋科技发展有限公司	深圳市华强北路赛格科技园4幢中12楼A	518031	0755-83987928
90	福建	龙岩祥欣精工电子有限公司	福建省龙岩市中山路大众影剧中心一楼左侧12-13号	364000	0597-5281555
91	福建	福建省中邮普泰移动通信设备有限公司	福州市五一中路124号美海大酒店一层南端	350004	0591-87110821
92	四川	四川省精联通信器材有限公司	绵阳市富乐路15号	621000	0816-6800387
93	四川	自贡华星电子技术有限公司	自贡市檀木林街283号	643000	0813-5515285
94	四川	乐山市中心城区创联通讯器材有限公司	乐山市人民南路129号	614000	0833-2123528
95	四川	成都新空移动通信	成都市太升南路93号网通3楼	610016	028-86617678
96	四川	眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区眉象路64-68号	620010	0833-8112266
97	四川	攀枝花黑马商贸有限责任公司	攀枝花市炳草岗电信大楼旁中国联通	617000	0812-6100192

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
98	四川	南充市金马通信维修中心	四川省南充市人民中路22号新1栋1号	637000	0817-2222939
99	四川	泸州华晨有限公司	泸州市南板路10号农业银行三楼	646000	0830-2293777
100	四川	成都印象电子有限公司	成都市提督街58号锦阳商厦2楼	610017	028-86759959
101	四川	德阳市区千程通讯器材经营部	德阳市长江西路通信大世界2楼	618000	13881081259
102	四川	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街57号锦阳商厦附一楼	610017	028-86755993
103	四川	四川宜宾精英通讯客户服务中心	宜宾市东街151号	644000	0831-8229558/8227551
104	四川	广元市城区达讯手机保修维修中心	广元市新华街23号	628000	0839-3245556
105	海南	海南太盟贸易有限公司	海口市西沙路22号	570125	0898-66517289
106	重庆	重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆渝中区八一一路177号雨田大厦锦阳数码通信城3楼	400010	023-63762262
107	重庆	成都英普瑞生通讯有限公司重庆分公司	重庆市歌台子科园六路东侧21号	400039	023-68721515
108	云南	昆明网优通信设备有限公司	昆明市人民中路小西门联通营业厅	650031	0871-5391538
109	云南	云南玉溪卓越通信有限公司	云南省玉溪市小庙街三组团1号(棋阳路28号)	653100	0877-6109969
110	贵州	贵州省毕节市八达通讯维修部	贵州省毕节节麻园大道	551700	0857-8310252
111	贵州	贵州杰达通讯	贵阳市中华南路93号远通大厦三楼C3号	550002	0851-5808218
112	贵州	成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路91号万国大厦二楼	550002	0851-5833852
113	新疆	乌鲁木齐贵丽电子	乌鲁木齐青年路26号日光花园2号楼17号门	830092	0991-8871299
114	青海	西宁零点手机维修有限公司	青海省西宁市西大街1号	810000	0971-8234999

CDMA 全国特约维修站

No	地区	公 司 名 称	联 系 地 址	邮 编	电 话
115	宁夏	联通华盛通信技术有限公司宁夏分公司	银川市湖滨西街131号	750001	0951-5068126
116	西藏	西藏信联科技发展有限公司	拉萨市北京中路农业银行联通售后维修中心	850000	0891-6324326
117	甘肃	兰州科容电子通讯有限责任公司	兰州市城关区金昌南路360号	730050	0931-8823178

以上内容是以2006年6月1日为基准，根据公司的情况有可能会变更，用户可拨打4008199999查询维修中心信息。

备忘录

备忘录