

座綠部分為折櫃，印刷則請允消除座綠部分。

P3600i 快速使用手冊

www.htc.com

● 安裝 USIM/SIM 卡和電池

請您依照以下步驟安裝 USIM / SIM 卡和電池：

1. 手指按住電池背蓋，再向上推動。
2. 手指扣住電池頂端，向外扳開電池。
3. 插入 USIM / SIM 卡。

● 安裝 miniSD 記憶卡

您可以在 miniSD 記憶卡上存放個人照片、音樂、文件和應用程式等資料。使用 miniSD 記憶卡前，您需將卡片插入手機的插槽。

請依照以下指示安裝 miniSD 卡：



插入 miniSD 記憶卡

● 手機盒裝內容



PDA Phone


電池



AC 變壓器



USB 同步連接線



USB 免持聽筒

皮套

使用者入門光碟

使用手冊

快速使用手冊

● 自動配置連線網路設定 - Network Wizard

Network Wizard 已預先安裝於您的裝置上。您不需要手記任何複雜的設定，Network Wizard 將為您插入 SIM 卡後自動偵測屬於您的裝置。如果您插入相關資料傳輸設定 (如多媒體傳輸、網路網路設定等) 在您的裝置時使用不同 SIM 卡尤其方便，Network Wizard 支援不同國家之電信系統服務。Network Wizard 於您裝置第一次開機時，會自動偵測與設定網路。

您亦可以手動變更設定，請選擇 **開始 > 設定 > 連線 (分頁) > Network Wizard** 然後選擇您欲變更的電信系統服務。



● 開機 / 關機

當您短按手機上電源鍵時，手機會進入待命模式並關閉螢幕。若您欲關機，請依照以下步驟操作。更多使用技巧請參閱使用手冊 1.3 第一次啟動裝置。

開機：在關機狀態下，按住不放 **電源鍵** 約兩秒鐘，手機將會開機。

關機：按住不放 **電源鍵** 直到出現提示訊息，再點選 **是** 關閉手機。



● 開啟 / 關閉電話

使用通訊管理員開啟 / 關閉電話功能，您依然可操作其他應用程式。



點選 **通訊管理員** 顯示視窗。

點選 **電話** 顯示視窗。

點選 **通訊管理員** 顯示視窗。

● 開啟電話



點選 **通訊管理員** 顯示視窗。

點選 **電話** 顯示視窗。

點選 **通訊管理員** 顯示視窗。

5

● 安裝 Windows Mobile 裝置中心或是 ActiveSync

您必須於個人電腦安裝使用者入門光碟中附贈的 Windows Mobile 裝置中心或是 Microsoft ActiveSync 4.5 和 Microsoft Office Outlook 以進行個人資訊與檔案的同步作業。

請依照以下步驟安裝 Windows Mobile 裝置中心：

1. 將使用者入門光碟插入個人電腦的光碟機。
2. 如果您使用的作業系統是 Windows Vista，請依照螢幕上的指示依序安裝：
 - Windows Mobile 裝置中心
 - Microsoft Office Outlook 2007 試用版
3. 安裝完成後，請將 USB 傳輸線分別接到裝置和電腦。
4. 請依照同步設定精靈的指示建立同步連線關係。

如果您使用的作業系統是 Windows XP SP2，請依照螢幕上的指示依序安裝：

- Microsoft ActiveSync 4.5
- Microsoft Office Outlook 2007 試用版

安裝完成後，請將 USB 傳輸線分別接到裝置和電腦。

● 取得同步連線

同步您的電腦與裝置。在 Windows Mobile 裝置中心畫面，您會在最新的狀態。

在 Windows Vista™ 上建立合作關係

1. 連接您的電腦和裝置。在 Windows Mobile 裝置中心畫面，點選 **設定** 裝置；
2. 選取欲同步的資料類型。點選 **下一步**；
3. 輸入裝置名稱，再點選設定可開始建立同步連線關係。

在 Windows XP SP2 上建立合作關係

1. 連接您的電腦和裝置。同步精靈會自動開啟並開始引導您建立同步合作關係。點選 **下一步**；
2. 選取欲同步的資料類型。點選 **下一步**；
3. 可自行決定是否選取常連線到電腦時，允許在裝置上建立連線資料連線的檢取方案；
4. 點選完成可開始建立同步連線關係。

點選 **通訊管理員** 顯示視窗。

點選 **電話** 顯示視窗。

點選 **通訊管理員** 顯示視窗。

● Today 主畫面

Today 畫面顯示狀態指示器、時間與日期、近期約會、個人來電、待處理的工作、簡訊、未接來電。您可以點選圖示開啟程式設定。狀態列圖示包括：邊頻、GPRS / UMTS (3G) 服務是否可用、時間、未接來電、新訊息、收訊狀態、GPRS / UMTS (3G) 連線。

1. 點選後顯示開始選單；
2. 點選可查看連線狀態；
3. 顯示目前計算強度，點選可開啟電話設定。
4. 點選可調整震動 / 鈴聲大小。
5. 顯示系統時間，點選可看下一個約會時間。按住不放可以鐘以小時調整電子時鐘顯示系統時間。

● 顯示系統日期與時間、點選後可設定時間、日期及鬧鐘。

6. 顯示系統日期與時間、點選後可設定時間、日期及鬧鐘。
7. 顯示手機後有姓名欄，點選後可設定我的資訊。
8. 點選後可開啟訊息中心、工作或行事曆。
9. 顯示電池電源儲存量，點選可開啟電源設定畫面。
10. 點選可調整震動 / 鈴聲大小。
11. 開啟通訊管理員。
12. 點選可調整裝置背光的背光設定。
13. 點選可進行 My Connect 所展出的多項即時服務。
14. 點選後開啟行事曆。
15. 點選後開啟通訊人。

6

● 撥打一般 / 視訊電話

當您將 USIM / SIM 卡插入手機後，即可於手機電話功能開啟時撥打一般電話或視訊電話。撥打預設電話時您必須安裝和使用 3G USIM 卡。



點選 **電話** 顯示視窗。

點選 **電話** 顯示視窗。

點選 **電話** 顯示視窗。

● 回復預設值

將手機回復至出廠預設值。本功能將會清除記憶體中所有資訊、連絡人、約會、窗外安裝位置及設定值等。建議您執行本操作前先行備份手機內的資料。



點選 **系統 (分頁) > 設定** 顯示視窗。

點選 **系統 (分頁) > 設定** 顯示視窗。

點選 **系統 (分頁) > 設定** 顯示視窗。

3

7

8