



新手指南

安裝



1. 電源線
2. VGA 信號線
3. 複合視頻信號線
4. USB 信號線
5. VGA 到 Component/HDTV 轉接器
6. S-Video 信號線
7. 音頻信號線 Jack/Jack
8. RS232 連接線 (選項配件)

介面連接器



連接到電腦

1. 請確認投影機和電腦已完全關閉電源。
2. 將 VGA 訊號線的一端連接到投影機上標示「VGA IN」連接埠，另一端連接到電腦的 VGA 連接埠並且鎖緊螺絲。
3. 將電源線的一端連接到投影機上的 AC 電源插孔，另一端連接到電源插座。

打開投影機電源

1. 取下投影機鏡頭蓋。
2. 先打開投影機電源，接著再打開電腦電源。
3. 調整投影機的位置、焦距和縮放比例。
4. 開始進行簡報。

關閉投影機電源

1. 按兩次電源按鈕。
2. 請等到投影機風扇完全靜止後，再拔掉電源線。