

Canon Utilities (佳能实用程序)

- ZoomBrowser EX 5.8
- RAW Image Task 2.6
- PhotoStitch 3.1

兼容相机型号

- EOS-1D Mark III
- EOS-1D Mark II N
- EOS-1Ds Mark II
- EOS-1D Mark II
- EOS-1Ds
- EOS-1D
- EOS 5D
- EOS 30D
- EOS 20D
- EOS 10D
- EOS 400D DIGITAL
- EOS 350D DIGITAL
- EOS 300D DIGITAL
- EOS D60
- EOS D30

目录

简介

1 查看和分类图像

2 编辑和导出图像

3 打印图像

4 互联网功能和指定首选项

故障排除

索引

封面 / 目录

简介

1
查看和分类图像

2
编辑和导出图像

3
打印图像

4
互联网功能
和指定首选项

故障排除

索引

如何使用本手册
(单击这里)



本章介绍有关使用 ZoomBrowser EX 前必须阅读的安全须知、如何使用本手册、系统要求及支持的图像类型的信息，同时介绍软件的主要功能和配置。

关于本手册

感谢您购买本佳能产品。
本使用手册的开始部分介绍使用本产品的安全须知和帮助您操作的图标等信息。继续阅读其他章节的信息前，请务必先阅读这些内容。

- 未经许可，禁止复制本使用手册的全部或部分内容。
- 佳能公司可能更改软件规格和本使用手册的内容，恕不另行通知。
- 本使用手册中印制的软件屏幕和显示与实际软件可能稍有不同。
- 本使用手册的内容已经过严格校勘。如果您发现任何错误或遗漏，请联系佳能维修中心。
- 请注意，无论上述内容提及与否，佳能公司将不为软件操作造成的后果承担责任。

商标声明

- IBM 是国际商用机器公司的注册商标。
- Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- 上面未提及的其他名称及产品，也可能为其各自公司的注册商标或商标。

● 单击项目显示各页。

关于本手册.....	0-1
系统要求	0-1
支持的图像.....	0-1
如何使用本使用手册	0-2
软件主要功能和配置	0-3

系统要求

操作系统	Windows Vista* ¹ Windows XP Professional/Home Edition* ² Windows 2000 Professional* ³	
计算机	预先安装以上操作系统之一的计算机 * 不支持升级的计算机。	
CPU	Windows Vista	Pentium 1.3GHz 或更高
	Windows XP、2000	Pentium 500MHz 或更高
内存	Windows Vista	最小 512MB
	Windows XP、2000	最小 256MB
显示器	屏幕分辨率：1024 × 768 像素或以上 色彩质量：中 (16 位) 或以上	

*¹ 兼容除 Starter Edition 以外所有版本的 32 位 /64 位系统
*² 兼容 Service Pack 2
*³ 兼容 Service Pack 4

支持的图像

本软件支持以下图像类型。

图像类型 / 使用的相机		扩展名
JPEG 图像	兼容 Exif 2.2 或 2.21 的 JPEG 图像	.JPG, .JPEG
RAW 图像	EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1Ds Mark II、EOS-1D Mark II、EOS 5D、EOS 30D、EOS 20D、EOS 400D DIGITAL 或 EOS 350D DIGITAL	.CR2
	EOS-1Ds、EOS-1D	.TIF
	EOS 10D、EOS 300D DIGITAL、EOS D60 或 EOS D30	.CRW
BMP 图像	位图图像	.BMP
TIFF 图像	兼容 Exif 的 TIFF 图像	.TIF, .TIFF
PCD 图像	Photo CD 图像	.PCD

封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像


打印图像

互联网功能和指定首选项

故障排除

索引





简介

1 查看和分类图像

2 编辑和导出图像


3
打印图像

4 互联网功能和指定首选项

故障排除

索引

- 本手册中 ► 表示右图所示的操作顺序。
示例：[查看] 菜单 ► [显示信息] ► [文件名]。




软件主要功能和配置

有以下特性和功能的 Canon 数码相机软件存放于 EOS 数码解决方案光盘中。
如本页所示，以 ZoomBrowser EX 为中心，各软件应用程序一起使用完成操作。

→ : 显示拍摄后的图像流程。
→ : 显示相机和软件之间或不同软件之间的交互。

→ : 显示软件窗口和本手册中介绍的操作说明。
→ : 显示 EOS Utility 操作说明。



封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能和指定首选项

故障排除

索引



本章介绍使用 EOS Utility 下载拍摄的图像，以及显示图像、对下载的图像进行分类和其他主题。

- 单击项目显示各页。

启动 ZoomBrowser EX	1-1
从相机下载图像	1-3
显示图像	1-3
处理文件夹	1-3
注册常用文件夹	1-3
选择图像显示模式	1-4
缩放模式	1-4
滚动模式	1-5
预览模式	1-6
查看器窗口	1-7
属性窗口	1-8
查看及分类功能	1-8
以幻灯片播放方式查看图像	1-8
一次性重命名文件	1-9
将图像分类放入各文件夹	1-10
搜索图像	1-10

启动 ZoomBrowser EX

双击桌面上的 [ZoomBrowser EX] 图标。

- ZoomBrowser EX 启动并显示主窗口。
- 此外，可以通过单击 [开始] 按钮 ► 选择 [所有程序] (Windows XP 之外的其他版本 Windows 操作系统选择 [程序]) ► [Canon Utilities] ► [ZoomBrowser EX] ► [ZoomBrowser EX] 来启动 ZoomBrowser EX。
- 要退出 ZoomBrowser EX，请选择 [文件] 菜单 ► [退出]。



封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能
和指定首选项

故障排除

索引



主窗口

显示文件夹区域中所选文件夹的路径。

在查看器窗口中显示所选的图像 (第 1-7 页)。

在属性窗口中显示所选的图像 (第 1-8 页)。

以幻灯片播放方式显示所选图像 (自动回放) (第 1-8 页)。

可以根据条件搜索图像 (第 1-10 页)。

可以删除所选的图像或文件夹。

可以旋转所选的图像。

菜单栏
包含和任务按钮功能相同的功能。

单击可以显示 / 隐藏任务按钮。

任务按钮
可以从这些按钮执行各种操作
(第 1-8 页至第 4-2 页)。

显示注册的收藏夹 (第 1-3 页)。

显示计算机上的驱动器和文件夹
(第 1-3 页)。

文件夹区域
所选文件夹中的图像显示在图像显示区域中。
[📁] 会自动附加到包含使用 EOS Utility 或
CameraWindow MC 下载的图像的文件夹。
拍摄日期作为文件夹名。

添加 (到收藏夹) / (从收藏夹) 删除按钮
(第 1-3 页)

操作按钮
可以更改图像显示区域的显示模式
(第 1-4 页至第 1-6 页)。

显示在 RAW 图像上。

显示在受保护图像上。

图像显示区域
显示文件夹区域中所选文件夹内的图像。

显示所选图像的数量。

可以在显示、隐藏任务按钮和文件夹区域之间切换。

- 在 EOS-1D 系列相机拍摄的图像中记录声音时, 会显示 [🔊]。要回放声音, 选择 [编辑] 菜单 ▶ [播放声音]。
- [🔊] 显示在使用 AEB (自动包围曝光) 拍摄的图像上。

- 若文件夹包含使用 EOS Utility 或 CameraWindow MC 下载的图像, 则该文件夹上附加的标记会被保存, 直至退出并重新启动 ZoomBrowser EX, 然后下载图像。
- ZoomBrowser EX 兼容色彩管理系统 (兼容的色彩空间: sRGB、Adobe RGB)。勾选首选项 (第 4-2 页) 之一 [颜色管理] 中 [使用显示器配置文件调整图像的颜色] 复选框时, sRGB 和 Adobe RGB 图像以相同的色彩显示。

封面 / 目录

简介

1
查看和分类图像

2
编辑和导出图像

3
打印图像

4
互联网功能
和指定首选项

故障排除

索引

从相机下载图像

可以使用相机的 EOS Utility 软件将保存在相机 CF 卡上的拍摄图像下载到计算机中。
有关 EOS Utility 的详细介绍，请参阅“EOS Utility 使用手册”。

- 1 启动 ZoomBrowser EX (第 1-1 页)。
- 2 单击 [获取及相机设置]。
→ 出现 [获取及相机设置] 菜单。
- 3 单击 [连接到 EOS Camera]。
→ [EOS Utility] 启动。



- 4 用接口电缆连接相机和计算机，然后将相机的电源开关设置为 <ON>。
- 5 在 [EOS Utility] 中单击 [开始图像下载] 按钮。
→ 开始下载图像。
→ 下载的图像按照拍摄日期被分别放入不同的文件夹，并保存在计算机的[图片收藏]文件夹内。下载的图像将显示在 ZoomBrowser EX 的主窗口中。

在使用第三方读卡器下载图像时，将从相机上取下的存储卡插入读卡器，然后在步骤 3 中单击 [从内存卡获取图像]。出现图像下载窗口。然后可以单击 [开始图像下载] 按钮下载图像。(不适用于 Windows Vista)

显示图像

文件夹区域的所选文件夹中的图像显示在图像显示区域中。


- 选择存有要显示图像的文件夹。
→ 文件夹中的图像显示在主窗口中。



处理文件夹

用鼠标右键单击文件夹，可以从出现的菜单处理文件夹。


在文件夹上单击鼠标右键，然后从出现的菜单中选择选项。



注册常用文件夹

可以将一个常用文件夹注册为 [收藏夹]。

- 1 选择 [全部文件夹] 选项卡。
- 2 选择要注册的文件夹，然后单击 [添加到收藏夹] 按钮。
→ 文件夹显示为 [收藏夹]
- 3 选择 [收藏夹] 选项卡。
→ 出现注册的文件夹。
 - 此外，可以在单击 [收藏夹] 设置页中的 [添加] 按钮时显示的对话框中注册收藏夹。
 - 要删除注册的文件夹，请单击 [收藏夹] 设置页中的 [删除] 按钮。



删除的注册文件夹只从 [收藏夹] 设置页里删除，实际文件夹或文件夹中的图像不会被删除。

封面 / 目录

简介

1 查看和分类图像

2 编辑和导出图像

3 打印图像

4 互联网功能和指定首选项

故障排除

索引




选择图像显示模式

可以从缩放模式、滚动模式和预览模式这三种类型中选择图像显示模式。
而且，在查看器窗口中可以单个显示图像，在属性窗口中可以查看拍摄信息和输入注释等。

缩放模式

可以放大至目标文件夹尺寸，在文件夹中显示图像。

选择 [缩放模式] 选项卡。



- 要选择图像，请单击目标图像。
- 如果双击图像，图像将会显示在查看器窗口中 (第 1-7 页)。
- 要选择连续的图像，单击第一幅图像，然后按住 <Shift> 键，并单击最后一幅图像。

- 要选择多幅图像，请按住 <Ctrl> 键的同时，单击其他图像。
- 如果将光标移动到图像上并稍等片刻，将会单个显示图像。
- 可以通过双击文件夹的边框内部进行放大。

 在选定文件夹后可以设置缩放速度 (第 4-2 页)。

封面 / 目录

简介

1
查看和分类图像

2
编辑和导出图像

3
打印图像

4
互联网功能和指定首选项


故障排除

索引

滚动模式

可以同时显示多个文件夹中的图像。

选择 [滚动模式] 选项卡。



- 要选择图像，请单击目标图像。
- 如果双击图像，图像将会显示在查看器窗口中 (第 1-7 页)。
- 要选择连续的图像，单击第一幅图像，然后按住 <Shift> 键，并单击最后一幅图像。

- 要选择多幅图像，请按住 <Ctrl> 键的同时，单击其他图像。
- 如果将光标移动到图像上并稍等片刻，将会单个显示图像。

可以设置显示图像的文件夹的层级 (第 4-2 页)。

封面 / 目录

简介

1
查看和分类图像

2
编辑和导出图像

3
打印图像

4
互联网功能和指定首选项

故障排除


索引



预览模式

可以选择显示为缩略图的图像，单个显示。

选择 [预览模式] 选项卡。



- 要选择多幅图像，请按住 <Ctrl> 键的同时，单击其他图像。
- 要选择连续的图像，单击第一幅图像，然后按住 <Shift> 键，并单击最后一幅图像。
- 在图像信息区域中单击 [] 按钮，可以在显示和隐藏每个项目之间进行切换。

- 如果将光标移动到缩略图上并稍等片刻，将会单个显示图像。
- 如果双击缩略图图像显示区域中的文件夹，将显示该文件夹中的图像。

❗ 不能更改受保护图像的文件名或编辑受保护的图像。

封面 / 目录

简介

1
查看和分类图像

2
编辑和导出图像

3
打印图像

4
互联网功能和指定首选项

故障排除

索引



查看器窗口

可以在单独的窗口中显示图像。

双击图像。

→ 选择的图像显示在查看器窗口中。

缩小显示图像。

放大显示图像。
图像被放大后，出现 [导航器] 窗口，可在其中检查放大部分的位置并可拖动它。

显示下一幅图像。*

显示上一幅图像。*


适合窗口大小显示图像。

可以设置图像为 100% 视图 (实际像素大小)。

向左拖动以缩小，或向右拖动以放大显示图像。

可以全屏显示图像。
要返回初始视图，请单击图像。

可以设置 “星级评定”。



放大显示图像时，可以通过拖动图像移动显示位置。

可以打印图像 (第 3-1 页)。

可以编辑图像 (第 2-1 页)。

可以显示拍摄时使用的自动对焦点。

可以显示拍摄信息。

分窗显示多幅图像后，可以通过使图像放大比例和显示位置相同来链接图像。*

可以分窗显示多幅图像。*

仅在 RAW 图像上显示。
可以处理和显示 RAW 图像。

* 选择多幅图像并打开查看器窗口时，可以在所选的图像之间切换。选择单幅图像并打开查看器窗口时，可以在同一个文件夹内的图像之间切换。

❗ 如果 RAW 图像未被处理，则不可以放大或缩小显示它们。要放大或缩小显示 RAW 图像，请先单击 [显示原始图像] 按钮再对图像进行处理。

- 如果使用自动选择自动对焦点模式拍摄，则可能同时显示多个启用的自动对焦点。
- 可以更改 RAW 图像的处理参数 (第 2-2 页)。
- 可以设置作为拍摄信息显示的项目 (第 4-2 页)。

封面 / 目录

简介

1
查看和分类图像

2
编辑和导出图像

3
打印图像

4
互联网功能和指定首选项

故障排除

索引




属性窗口

可以输入图像的信息和注释。

1 在缩放模式 (第 1-4 页) 或滚动模式 (第 1-5 页) 中选择图像。

2 单击 [属性] 按钮 (第 1-2 页)。

→ 出现属性窗口。



* 选择多幅图像并打开属性窗口时, 可以切换显示的图像。

• 单击 [] 按钮, 可以在显示和隐藏每个项目之间进行切换。

! 不能更改受保护图像的文件名或编辑受保护的图像。

 如果选择声音文件, 则显示与该声音文件相关的信息。

查看及分类功能

以幻灯片播放方式查看图像

可以按幻灯片播放方式查看图像 (自动回放)。

1 选择图像。

2 单击 [查看及分类]。

→ 出现 [查看及分类] 菜单。

3 单击 [以幻灯片播放方式查看]。


→ 出现设置窗口。

4 指定所需的设置。

• 有关详细信息, 请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。

5 单击 [开始播放幻灯片]。

→ 开始播放幻灯片。



封面 / 目录

简介

1 查看和分类图像

2 编辑和导出图像

3 打印图像

4 互联网功能和指定首选项

故障排除

索引



封面 / 目录

简介

1
查看和分类图像

2
编辑和导出图像

3
打印图像

4
互联网功能和指定首选项

故障排除

索引

一次性重命名文件

可以一次性重命名多个文件。



1 选择图像。

2 单击 [查看及分类]。
→ 出现 [查看及分类] 菜单。

3 单击 [重命名多个文件]。
→ 出现设置窗口。

4 指定所需的设置。
• 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的
帮助文档。

5 单击 [完成]。
→ 出现处理窗口，设置被执行。



可以设置“星级评定”。

如果显示图像时单击该按钮，则幻灯片
播放结束后，选定的或取消选定的
图像出现在主窗口中。

如果显示图像时单击该按钮，则幻灯片
播放结束后出现打印对话框(第 3-1 页)，
可以打印所选的图像。

结束幻灯片播放。

显示下一幅图像。

暂停幻灯片播放。

显示上一幅图像。



可以按下键盘上的 < Esc > 键退出幻灯片播放。



将图像分类放入各文件夹

可以根据图像拍摄日期和时间进行分类。

1 选择图像。

2 单击 [查看及分类]。

→ 出现 [查看及分类] 菜单。

3 单击 [分类放入文件夹]。


→ 出现设置窗口。

4 指定所需的设置。

● 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。

5 单击 [完成]。

→ 出现处理窗口，设置被执行。



搜索图像

可以根据设置条件搜索图像。

1 在文件夹区域或图像显示区域选择要搜索的文件夹或驱动器 (第 1-2 页)。

2 单击 [查看及分类]。

→ 出现 [查看及分类] 菜单。

3 单击 [搜索]。

→ 出现设置窗口。

4 指定所需的设置。

● 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。

5 单击 [开始搜索]。


→ 搜索开始，显示符合设置条件的图像。

6 单击 [完成]。

→ 显示屏返回主窗口。

● 选择文件夹区域中的 [搜索结果] 文件夹以显示搜索到的图像。

● [搜索结果] 文件夹中的图像保留至重新使用设置条件搜索图像或退出 ZoomBrowser EX 为止。



! 对 [搜索结果] 文件夹中的图像进行的所有操作都反映在所有原始图像中。请注意，对 [搜索结果] 文件夹中图像的编辑或删除也将导致对原始图像的编辑或删除。

封面 / 目录

简介

1 查看和分类图像

2 编辑和导出图像

3 打印图像

4 互联网功能和指定首选项

故障排除

索引



2 编辑和导出图像

本章介绍图像编辑、处理 RAW 图像和各种导出图像的方法。

- 单击项目显示各页。

编辑功能	2-1
编辑图像	2-1
合并图像	2-2
处理 RAW 图像	2-2
导出功能	2-6
导出图像	2-6
导出拍摄属性	2-6
将图像导出为屏幕保护程序	2-7
将图像导出为墙纸	2-7
将图像写入 CD 光盘	2-8

编辑功能

编辑图像

可以使用红眼校正、亮度 / 颜色调整、锐度、剪裁、插入文本、自动调整功能编辑图像。还可以将图像传输到其他的图像编辑软件。

1 选择图像。

2 单击 [编辑]。

→ 出现 [编辑] 菜单。

3 单击 [编辑图像]。

→ 出现设置窗口。



4 选择要编辑的内容，然后单击 [完成]。

→ 出现要编辑的选定内容的窗口。

- 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。
- 要使用其他的图像编辑软件传输和编辑图像，选择 [使用外部图像编辑器进行编辑]，单击 [管理列表] 按钮，然后选择要使用的图像编辑软件。

5 使用出现的窗口进行调整。

6 单击 [另存为] 按钮。

→ 出现 [另存为] 对话框。

7 选择保存目标文件夹并单击 [保存] 按钮。

→ 编辑的图像被保存。

- 不能选择多幅图像进行编辑。
- 此处不能编辑 RAW 图像。可以使用 RAW Image Task 编辑 RAW 图像。转换 RAW 图像到 JPEG 或 TIFF 图像，可以按照 (第 2-2 页) 所述的步骤编辑。
- 编辑后的图像不能还原到初始状态。建议以不同的文件名保存编辑后的图像。

封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能
和指定首选项

故障排除

索引



合并图像

最多可以将 4 幅 JPEG 图像合并成 1 幅全景图像。


1 选择多幅图像。

2 单击 [编辑]。

→ 出现 [编辑] 菜单。

3 单击 [拼接照片]。

- 启动 PhotoStitch 并显示主窗口。
- 按照显示的指示合并图像。
- 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。



- PhotoStitch 不能合并 RAW 图像。
- 如果合并 4 幅以上的图像，合并可能会失败。

处理 RAW 图像

可以指定与相机相同的 RAW 图像的处理参数。也可以将 RAW 图像转换为 JPEG 图像或 TIFF 图像进行保存。

因为只更改了处理参数设置，且这些更改并不应用到 RAW 图像，所以可以多次更改参数或将图像还原至拍摄时的原始状态。此外，改变处理参数后图像质量几乎不会下降。

1 选择 RAW 图像。

2 单击 [编辑]。

→ 出现 [编辑] 菜单。

3 单击 [处理 RAW 图像]。



→ RAW Image Task 启动并显示主窗口和图像质量调整窗口。

封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能和指定首选项


故障排除

索引



4 在图像质量调整窗口中调整图像。

RAW Image Task 主窗口



图像质量调整窗口




5 在工具栏上单击 [保存]。



→ 出现 [保存] 窗口。

6 指定所需设置并单击 [保存] 按钮。

保存窗口



→ 出现处理窗口，由 RAW 图像转换而成的 JPEG 和 TIFF 图像被保存在指定文件夹内。RAW 图像保持不变。

7 选择 [文件] 菜单 ► [退出]。

→ 退出 RAW Image Task。

- 有关详细信息，请参阅 [帮助] 菜单和 [RAW Image Task 帮助]。

封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像


打印图像

互联网功能和指定首选项

故障排除

索引

RAW Image Task 主窗口功能列表



封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能和指定首选项

故障排除

索引

图像调整窗口功能列表

可以用与设置相机同样的方式设置所有的处理参数。根据拍摄所用相机型号的不同，图像质量调整窗口中显示的内容会有所不同。

EOS-1D Mark III 显示

EOS X X X

数字曝光补偿:
-2 -1 0 +1 +2 0.0

白平衡:
自动 5200 K

B A 0 0
G M 0 0

照片风格:
标准

锐度: 0 7

对比度: -4 +4

颜色饱和度: -4 +4

色调: -4 +4

色彩空间: sRGB

减噪: 关

拍摄设置 更新

☒ 预览

通过向左或向右拖动滑动条来调整图像亮度。

保存调节的白平衡作为一个白平衡文件。

读取从佳能网站下载并存储到计算机的照片风格文件，并将其应用到图像。

设置多个处理参数后，单击此按钮，将一次性处理 / 重新显示多个处理参数，同时取消 [预览] 中的复选标记。

取消所有新设置并将处理参数还原至图像拍摄时的状态。

勾选该复选框时，每次设置一个处理参数后，图像都被重新处理 / 重新显示。

- 设置处理参数后，处理和显示一张图像需要约 1 至 3 秒（使用以下配置时，操作系统：Windows XP；CPU：奔腾 4，2.2GHz；内存：512MB）。处理时间会因拍摄 RAW 图像的相机型号、计算机型号和照片主体的不同而有很大差异。
- 照片风格文件是一个扩展照片风格功能的文件，它能提供在极少数场景中具有突出效果的图像特性。有关照片风格文件的详细信息，请参阅佳能网站。
- 对于 EOS-1D 系列相机，使用 RAW Image Task 可以将调整的色调曲线或白平衡保存为文件。此外，也可以在相机中注册保存的文件。有关详细介绍，请参阅“EOS Utility 使用手册”的“设置相机功能”。
- 保存在 EOS-1D 系列相机中的白平衡文件不能用于其他型号相机。
- 用于 EOS-1Ds Mark II 和 EOS-1D Mark II 的色调曲线文件相互兼容，而用于 EOS-1Ds 和 EOS-1D 的色调曲线文件相互兼容。
- EOS-1D 系列相机中保存的白平衡文件和色调曲线文件同时兼容 Windows 版本和 Macintosh 版本的 RAW Image Task。

- 拍摄时的设置将以粗体 / 斜体显示在列表框中。
- 已设置的处理参数可以通过 [编辑] 菜单下 [显示条件] 菜单中的复制 / 粘贴、保存 / 加载操作应用于其他图像。

封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能和指定首选项

故障排除

索引


2-5

导出功能

导出图像

可以更改 JPEG 图像的大小，以及将图像转换为其他图像类型并保存。

- 1 选择图像。
- 2 单击 [导出]。
→ 出现 [导出] 菜单。
- 3 单击 [导出静物图像]。
→ 出现设置窗口。
- 4 指定所需的设置。
 - 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。
- 5 单击 [完成]。
→ 出现处理窗口，设置被执行。




! 不能导出 RAW 图像。

导出拍摄属性

可以将拍摄时记录到图像的拍摄属性导出为文本文件。

- 1 选择图像。
- 2 单击 [导出]。
→ 出现 [导出] 菜单。
- 3 单击 [导出拍摄属性]。
→ 出现设置窗口。
- 4 指定所需的设置。
 - 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。
- 5 单击 [完成]。
→ 出现处理窗口，设置被执行。



封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能和指定首选项

故障排除

索引



将图像导出为屏幕保护程序

可以将 JPEG 图像导出为计算机屏幕保护程序文件。

1 选择图像。

2 单击 [导出]。


→ 出现 [导出] 菜单。

3 单击 [导出为屏幕保护程序]。

→ 出现设置窗口。

4 指定所需的设置。

- 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。



5 单击 [完成]。

→ 出现处理窗口，设置被执行。

⚠ 不能导出 RAW 图像。

将图像导出为墙纸

可以将 JPEG 图像导出为计算机的墙纸文件。

1 选择图像。

2 单击 [导出]。


→ 出现 [导出] 菜单。

3 单击 [导出为墙纸]。

→ 出现设置窗口。

4 指定所需的设置。

- 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。



5 单击 [完成]。

→ 出现处理窗口，设置被执行。

⚠ 不能导出 RAW 图像。

封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能
和指定首选项

故障排除

索引



将图像写入 CD 光盘

可以将图像写入 CD-R/CD-RW 光盘。

- 此功能只兼容已预装 Windows Vista 或 Windows XP 并且配置标准 CD-R/CD-RW 光驱的计算机。

1 选择图像。

2 单击 [导出]。


→ 出现 [导出] 菜单。

3 单击 [备份到 CD]。

→ 出现设置窗口。

4 指定所需的设置。

- 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。



5 单击 [开始备份]。

→ 出现处理窗口，设置被执行。

封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能
和指定首选项

故障排除

索引



本章介绍各种打印图像的方法。

打印图像

每页打印一张照片

可在每页上打印一张照片。

1 选择图像。

2 单击 [打印]。

→ 出现 [打印] 菜单。

3 单击 [每页打印一张照片]。

→ 出现设置窗口。


4 指定所需的设置。

- 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。

5 单击 [打印] 按钮。

→ 出现处理窗口，图像被打印。

如果安装了 Canon PIXMA/BJ 打印机的专用打印软件 Easy-PhotoPrint，则该软件会成为默认打印软件 (第 3-2 页)。要取消使用 Easy-PhotoPrint 打印，并切换到单独使用 ZoomBrowser EX 打印，请选择首选项的 [打印] 设置页中的 [使用 ZoomBrowser EX 中的打印功能] (第 4-2 页)。



- 单击项目显示各页。

打印图像	3-1
每页打印一张照片	3-1
索引打印	3-1
使用 Easy-PhotoPrint 打印	3-2
使用其他软件打印	3-2

索引打印

可以按索引格式打印多幅图像。

1 选择图像。

2 单击 [打印]。

→ 出现 [打印] 菜单。

3 单击 [索引打印]。


→ 出现设置窗口。

4 指定所需的设置。

- 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。

5 单击 [打印] 按钮。

→ 出现处理窗口，图像被打印。



封面 / 目录

简介

1
查看和分类图像

2
编辑和导出图像

3
打印图像

4
互联网功能
和指定首选项

故障排除

索引



使用 Easy-PhotoPrint 打印

Easy-PhotoPrint 是 Canon PIXMA/BJ 打印机的专用软件。如果您的计算机安装了 Easy-PhotoPrint，可以使用该软件进行打印。

1 选择图像。

2 单击 [打印]。

→ 出现 [打印] 菜单。

3 单击 [Easy-PhotoPrint]。

- Easy-PhotoPrint 启动。
- 按照显示的指示打印图像。



⚠ 如果未安装 Easy-PhotoPrint，则不会在 [打印] 菜单中显示 [Easy-PhotoPrint]。

使用其他软件打印

可以选择使用 ZoomBrowser EX 之外的软件进行打印。

1 选择图像。

2 单击 [打印]。

→ 出现 [打印] 菜单。

3 单击 [使用其它软件打印]。


→ 出现设置窗口。

4 选择打印软件并指定所需的设置。

- 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。

5 单击 [启动软件] 按钮。

→ 步骤 4 中选择的软件启动。按照显示的指示打印图像。



⚠ 如果未安装与 ZoomBrowser EX 兼容的打印软件，将无法在打印步骤 4 中选择打印软件。

封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能和指定首选项

故障排除

索引



本章介绍使用电子邮件软件发送图像和指定 ZoomBrowser EX 的首选项。

- 单击项目显示各页。

互联网功能	4-1
通过电子邮件发送图像	4-1
修改 ZoomBrowser EX 设置	4-2
任务按钮显示设置	4-2
指定首选项	4-2

互联网功能

通过电子邮件发送图像

可以将图像附加到电子邮件进行发送。

- 1

选择图像。
- 2

单击 [Internet]。
→ 出现 [Internet] 菜单。
- 3

单击 [电邮图像]。
→ 出现附加图像的设置窗口。
- 4

指定所需的设置。
 - 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。
- 5

单击 [发送或保存] 按钮。
→ 出现电子邮件软件的设置窗口。
- 6

指定所需的设置。
 - 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。
- 7

单击 [完成]。
 - 电子邮件软件启动。
 - 输入需要的信息，然后发送消息。



封面 / 目录

简介

查看和分类图像

编辑和导出图像

打印图像

互联网功能和指定首选项

故障排除

索引

修改 ZoomBrowser EX 设置

任务按钮显示设置

可以指定显示或隐藏某个任务按钮。

1 选择 [工具] 菜单 ► [自定义]。

2 选择要显示的项目。
● 取消选定不想显示的项目。

指定首选项

可以设定各种 ZoomBrowser EX 功能设置。

1 选择 [工具] 菜单 ► [首选项]。

2 指定所需的设置。
● 有关详细信息，请单击 [?] 按钮参阅显示的帮助文档。

封面 / 目录

简介

1
查看和分类图像

2
编辑和导出图像

3
打印图像

4
互联网功能
和指定首选项

故障排除

索引



本章提供故障排除方法并介绍如何卸载软件。

- 单击项目显示各页。

故障排除	5-1
卸载软件	5-2
索引	5-2

故障排除

如果无法正确完成安装，软件无法运行，或无法使用 ZoomBrowser EX 显示图像，请参阅下述项目。

- 有关安装的介绍，请参阅相机随附的“软件使用手册”。

安装失败。

- 您是不是没有以 [计算机管理员] 权限设置使用 Windows XP，或没有以 [系统管理员] 权限设置使用 Windows 2000?
 - 如果不是以 [计算机管理员] 权限或者 [系统管理员] 权限用户设置使用计算机，则不能安装软件。请选择 [计算机管理员] 权限 (Windows XP) 或 [系统管理员] 权限 (Windows 2000) 用户设置。有关选择用户设置的详细信息，请参阅计算机使用手册。

软件无法运行。

- 计算机是否满足软件所需的系统要求?
 - 检查系统要求 (第 0-1 页)。
- 是否有足够的 RAM (内存) ?
 - 检查系统要求 (第 0-1 页)。
- 屏幕分辨率是否低于 [1024 × 768 像素] ?
 - 指定为 [1024 × 768 像素] 或更高的屏幕分辨率 (第 0-1 页)。
- 色彩质量是否低于 [中 (16 位)] ?
 - 指定 [中 (16 位)] 或更高的色彩质量 (第 0-1 页)。
- 是否有多个应用程序在运行?
 - 退出 ZoomBrowser EX 以外的所有应用程序。即使计算机有系统要求中所述的 RAM 容量 (内存) (第 0-1 页)，如果有其他应用程序与 ZoomBrowser EX 一起运行，也可能没有足够的 RAM (内存)。

无法使用 ZoomBrowser EX 显示图像。

- 是否试图显示 ZoomBrowser EX 支持的图像类型以外的图像?
 - 请检查支持的图像 (第 0-1 页)。

封面 / 目录

简介

1
查看和分类图像

2
编辑和导出图像

3
打印图像

4
互联网功能和指定首选项

故障排除

索引



卸载软件

- Windows XP Professional 或 Windows 2000 操作系统的用户请以 [计算机管理员]/[系统管理员] 权限登录。
- 开始卸载软件前，请退出所有正在使用的程序并断开连接计算机的专用电缆。
- 为防止计算机系统出现故障，软件卸载完成后请务必重新启动计算机。不重新启动计算机而直接再次安装软件可能导致计算机出现故障。

- 1
- 单击 [开始] 按钮 ► 选择 [所有程序] (Windows XP 之外的其他版本 Windows 操作系统选择[程序]) ► [Canon Utilities] ► [ZoomBrowser EX] ► [ZoomBrowser EX 卸载]。
- 2
- 根据屏幕提示继续进行软件卸载。
→ 软件卸载完成。

索引

B

搜索图像

1-10

B

编辑图像

2-1

C

查看器窗口

1-7

C

处理 RAW 图像

2-2

C

从相机下载图像

1-3

D

打印图像

D

每页打印一张照片

3-1

D

使用 Easy-PhotoPrint 打印

3-2

D

使用其他软件打印

3-2

D

索引打印

3-1

D

导出拍摄属性

2-6

D

导出图像

2-6

G

滚动模式

1-5

H

合并图像

2-2

J

将图像导出为屏幕保护程序

2-7

J

将图像导出为墙纸

2-7

J

将图像分类放入各文件夹

1-10

J

将图像写入 CD 光盘

2-8

Q

启动 RAW Image Task

2-2

Q

启动 ZoomBrowser EX

1-1

Q

全景合并

2-2

R

RAW Image Task 图像质量调整窗口

2-5

R

RAW Image Task 主窗口

2-4

R

任务按钮显示设置

4-2

S

属性窗口

1-8

T

通过电子邮件发送图像

4-1

T

退出 RAW Image Task

2-3

T

退出 ZoomBrowser EX

1-1

X

系统要求

0-1

X

显示图像

1-3

X

卸载软件

5-2

X

选择图像

1-4, 1-5, 1-6

X

选择图像显示模式

1-4

Y

一次性重命名文件

1-9

Y

以幻灯片播放方式查看图像

1-8

Y

预览模式

1-6

Z

ZoomBrowser EX 主窗口

1-2

Z

支持的图像

0-1

Z

指定首选项

4-2

Z

转换和保存 JPEG 图像

2-6

- 封面 / 目录
- 简介
- 1
查看和分类图像
- 2
编辑和导出图像
- 3
打印图像
- 4
互联网功能和指定首选项
- 故障排除
- 索引

