

備註：1.料號:XR4041128 2.印刷顏色：單黑色

3.材質：80P 模造紙,騎碼釘



使用說明書

此說明書中包含所有此相機的使用方式及應注意的相關事項，我們誠摯的希望您能於使用此相機前先細讀此說明書以確保您能正確的使用它。



目錄

安全性注意事項	03	影像細部檢視	28
相機介紹	04	顯示單張影像設定資料	29
包含的附件	04	設定自動播放	29
相機各部位的名稱	05	設定影像保護功能	30
功能鍵介紹	05	刪除所有影像	30
TFT LCD顯示器上圖示定義	06	複製至記憶卡	31
拍照前的準備	07	DPOF-標準	31
如何開機及關機	07	DPOF-索引	32
安裝電池步驟	07	DPOF-列印尺寸	32
用充電器將電池充電	08	DPOF-取消	32
取出或插入記憶卡的步驟	10	旋轉影像角度	33
安裝相機吊帶的步驟	10	選擇開機影像	33
拍攝照片	11	功能設定	33
進階功能設定()	12	動態影像拍攝模式()	34
靜態影像拍攝模式	12	設定動態影像大小	34
變焦控制鍵	12	設定動態影像品質	34
近拍設定鍵	13	設定拍攝效果	35
閃光燈模式設定鍵	13	設定白平衡	35
自拍功能設定鍵	14	功能設定模式()	36
語音解說設定鍵	14	設定檔案名稱	36
刪除或曝光補償設定鍵	15	設定關閉電源	37
按Menu/OK鍵進入設定	16	設定語言	37
模式設定	16	設定格式化	37
自動模式	16	設定日期類型	37
手動模式	17	設定時間	38
人像模式	17	設定記錄	38
風景模式	18	設定聲音	38
背光模式	18	設定液晶亮度	38
背光模式	19	設定視頻	39
煙火模式	19	設定快速查看	39
夜景模式	20	設定重新設定	39
設定影像大小	21	設定開機聲音	39
設定影像畫質	21	設定開機影像	40
設定測光	22	設定快門音	40
設定銳利度	22	遊戲	41
設定拍攝效果	23	USB	42
設定白平衡	23	訊息	43
設定FRAME	24	錄音模式()	44
亮度分布圖	25	數位音樂播放模式()	45
拍攝模式	25	與印表機連接(PictBridge模式)	47
ISH影像穩定協助()	26	與電腦連接	52
播放模式()	27	與電腦連接	53
播放靜態影像	27	錯誤訊息列表	64
播放動態影像	27	產品規格表	65
縮圖預覽	28	附錄	66



安全性注意事項

警告

- ◆ 請勿試圖用任何方式修改此相機。因為此行為可能會引起起火、受傷、觸電或對您及您的相機造成更大的危險。
- ◆ 請勿於近距離少於1公尺對人或動物使用閃光燈，因為閃光燈的強光若太接近於被拍攝者可能造成視力傷害。
- ◆ 為了安全考量，此產品及其附件儘量遠離孩童或動物可及之處，以避免意外。
- ◆ 萬一有任何的液體或異物不慎進入了相機請暫停使用，並請將相機關掉，阻斷電源(電池或變壓器)，並請求助於當地經銷商。
- ◆ 手濕時請勿操作此相機，避免觸電的危險。
- ◆ 請勿將相機置放或儲存於高溫環境，以免對相機造成損害。
- ◆ 當相機長時間不使用時，請將電池取出，以免造成電力耗損及相機的傷害。
- ◆ 相機在使用一段時間後溫度升高，屬正常現象。

數位相機使用上的小秘訣

數位相機在某種程度上和電腦很類似，如果相機有當(Hang)機不能動的情況發生。請依照下列步驟操作，通常應能重新開機，免除您的煩惱。

1. 取出電池。
2. 重新將電池裝入相機。
3. 將相機重新開機。




相機介紹

包含 附件



相機介紹


相機各部位的名稱





相機介紹

TFT LCD 顯示器上圖示定義




- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>1 電池狀態
(●)電池電力充足
(◐)電池電力已消耗一半
(◑)電池電力已經用盡</p> <p>2 功能模式
(◻)靜態影像播放模式 (SH) SH模式 (影像穩定協助)
(◻)播放模式
(◻)模式設定
(◻)FRAME
(◻)動態影像拍攝模式
(◻)聲音錄製模式</p> <p>3 拍攝模式
(◻)單拍
(◻)連拍
(◻)AEB</p> | <p>4 閃光燈模式
(●)自動閃光
(◐)自動閃光及消除紅眼
(◑)緩速同步
(◑)強制閃光
(◑)強制不閃光</p> <p>5 自拍功能
(◻)10秒自拍
(◻)2秒自拍
(◻)兩次連續自拍
第一張照片會在10秒後自動拍攝，第二張照片則連續在2秒後自動拍攝</p> <p>6 語音註解</p> <p>7 焦距範圍
(◻)近拍</p> <p>8 測光
(◻)單點測光
(◻)多點測光</p> | <p>9 拍攝效果
(◻)黑白
(◻)普通畫質
(◻)復古照片
(◻)RGB</p> <p>10 曝光補償
(◻)曝光補償</p> <p>11 白平衡
(◻)自動
(◻)太陽光
(◻)陰天
(◻)日光燈
(◻)燈泡
(◻)夕陽
(◻)自行設定</p> <p>12 內含記憶卡</p> | <p>13 銳利度
(◻)柔化
(◻)正常
(◻)銳利</p> <p>14 畫質
(◻)超高畫質
(◻)高畫質
(◻)一般畫質</p> <p>15 尺寸
(◻)3264x2448
(◻)3072x2304
(◻)2560x1920
(◻)2304x1728
(◻)2048x1536
(◻)1600x1200</p> <p>16 剩餘可拍照的張數
(◻)剩餘可拍照的張數</p> | <p>17 變焦顯示
(◻)光學變焦 / 數位變焦</p> <p>18 ISO感光度
(◻)自動調整
(◻)ISO=100
(◻)ISO=200
(◻)ISO=400</p> <p>19 亮度分布圖
(◻)亮度分布圖</p> |
|--|---|---|---|---|

6




拍照前的準備

如何開機及關機



- ✦ 開機：按下電源開關即可開機。
- ✦ 關機：再按一下電源開關即可關機。

安裝電池的步驟



1. 請先確定相機是在關機狀態。
2. 向前頭方向滑動電池蓋即可打開電池蓋。
3. 依照正、負極的指示將電池裝入。
4. 關上電池蓋並確定電池蓋已關好。



✦ 您可以在TFT LCD顯示器上瞭解電池目前的電力狀況(如下所示)

- (●):電池處於充足電力狀態。
- (◐):電池電力即將用盡，請準備更換新電池。
- (◑):電池電力已用盡，請更換新電池。

- ✦ 若長時間不使用此相機，請將電池取出以防因漏電造成相機損害或電池電力流失。
- ✦ 若溫度低於攝氏 0 °C 或高過 40 °C，電池可能無法完全發揮功能。
- ✦ 在使用一段長時間後，相機機身溫度升高是正常的現象。

7



拍照前的準備

用充電器將電池充電

在相機出貨的過程中，電池是並未充電的，在使用前請將電池充電。



- ✦ 充電程序
 - (a) 將電池依照正負極指示放入電池充電器槽內。
 - (b) 連接充電器的電源接頭。
 - (c) 當充電時，LED指示燈會顯示紅色。
 - (d) 當LED指示燈顯示綠色時表示充電完畢。
 - (e) 當電池充電完成時請將電池拿開。



- ✦ 建議新的電池至少需充電超過4個小時。
- ✦ 當相機使用一段時間後，相機機殼和電池溫度會上升係屬於正常現象。



拍照前的準備




- ✦ 若TFT LCD螢幕顯示“亮度不足”則是提醒您，在您拍攝影像時的環境光線不夠。建議將閃光燈模式設定在自動閃光或是強制閃光來補充光源取得較佳的效果。
- ✦ 出現以下狀況時，請先放開快門鍵，然後再試著重拍及對焦，以避免“自動對焦”功能出現問題。
 - 被攝物體距離相機較遠時或較暗時。
 - 被攝物體的對比及背景較弱時。
 - 透過玻璃或窗戶看被攝物體時。
 - 快速移動或快速消失的物體經過時。
 - 物體本身具有像鏡子般的反射特性，或是物體會發光及物體表面光亮時。
- ✦ 在使用時請勿觸摸鏡頭。





拍照前的準備

取出或插入記憶卡的位置



1. 請先確定相機是在關機狀態。
2. 打開電池蓋。
3. 依正確方向將記憶卡插入記憶卡插槽，並壓下記憶卡直到聽到喀的聲音然後放開。(再壓一次記憶卡聽到喀的聲音即可取出記憶卡)。
4. 關上電池蓋，並確定電池蓋已關好。



✦ 若您使用全新的記憶卡，請務必先將其格式化。

✦ 當您未使用記憶卡時，任何影像的儲存及其他操作都將只在內建記憶體中執行。反之，若您使用記憶卡時，任何影像的儲存及其他操作都將只在記憶卡執行。

安裝相機吊帶的步驟



10



拍照前的準備

拍攝照片

1. 按下“電源開關”鍵即可開機。
2. 設定模式調整鍵至()拍攝靜態影像及ISH模式(影像穩定協助)開始拍照，還可以設定()拍攝動態影像，或()聲音錄製模式。

注意：拍照時請確保手的穩定度，並對準被攝物體的中心點對焦。

3. 按下變焦鏡頭控制鍵之後即可使用3倍光學變焦及5倍數位變焦。
4. 先輕按做自動對焦的動作後，再完全按下快門拍照。
5. 在按下快門按鈕後，LED指示燈將會閃爍，一旦綠色LED指示燈熄滅後，您就可以再拍攝下一張。
6. 或者是可以按一下播放模式鍵()來瀏覽觀看您剛才所拍攝的影像。



指示燈閃爍

11