

中文

Canon

数码相机



PowerShot A640 PowerShot A630



PowerShot A640 照片

部件指南

预备

拍摄

播放 / 删除

菜单和设置

打印

下载图像至计算机

基本

相机使用者指南

请先阅读本指南

- 使用本数码相机之前，请先详细阅读本说明书，并妥善保存说明书作日后参考。
- 本指南说明如何准备相机以及如何使用其基本功能。

DiGiC II



PictBridge



DIRECT
PRINT




BUBBLE JET
DIRECT

Exif Print



流程图与参考指南


下列指南可供使用。请根据以下流程图按照需要参阅各指南。



本指南中, 相机使用者基本指南简称 **基本指南**, 相机使用者高级指南简称 **高级指南**。


本指南中的说明使用 PowerShot A640 的图例。

■ 前视图




- ① 腕带扣
- ② 蜂鸣器
- ③ 自动对焦辅助灯 (高级指南 第 20 页)
- ④ 防红眼灯 (第 16 页)
- ⑤ 自拍灯 (第 18 页)
- ⑥ 取景器 (高级指南 第 15 页)
- ⑦ 闪光灯 (第 15 页)
- ⑧ 环 (高级指南 第 117 页)
- ⑨ 环释放键 (高级指南 第 117 页)
- ⑩ 镜头
- ⑪ 麦克风 (高级指南 第 37 页, 85 页)

■ 后视图



- ① 液晶显示屏 (第 7 页, *高级指南* 第 11 页)
- ② 取景器 (*高级指南* 第 15 页)
- ③ A/V OUT (音频 / 视频输出) 端子 (*高级指南* 第 95 页)
- ④ DIGITAL (数码) 端子 (第 28 页)
- ⑤ 端子盖
- ⑥ DC IN (直流电输入) 端子 (电源输入) (*高级指南* 第 115 页)
- ⑦ 存储卡插槽 / 电池仓盖 (第 5 页)
- ⑧ 存储卡插槽 / 电池仓盖锁 (第 5 页)
- ⑨ 三脚架插孔

■ 控制键



- ① 指示灯 (第 4 页)
- ② 电源灯
- ③ 电源键 (第 9 页)
- ④ 变焦杆 (第 14 页, *高级指南* 第 76 页)
拍摄: (广角) / (长焦)
播放: (索引) / (放大)
- ⑤ 快门按钮 (第 10 页)
- ⑥ 拍摄模式转盘 (第 9 页, 11 页)
- ⑦ 模式开关 (第 20 页)
- ⑧ (打印 / 共享) 键 (第 23 页)
- ⑨ MENU (菜单) 键 (第 22 页, *高级指南* 第 18 页)
- ⑩ FUNC./SET (功能 / 设置) 键 (第 21 页, *高级指南* 第 17 页)
- ⑪ DISP. (显示) 键 (*高级指南* 第 11 页)
- ⑫ (曝光) / (单张图像删除) 键 (第 20 页, *高级指南* 第 55 页)
- ⑬ (闪光灯) / (跳换) / 键 (第 15 页, *高级指南* 第 78 页)
- ⑭ 键
- ⑮ (微距) / MF (手动对焦) / 键 (第 17 页, *高级指南* 第 49 页)
- ⑯ 键

指示灯

在以下情况中，相机指示灯将点亮或闪烁。



绿色指示灯闪烁时，切勿进行以下操作。

否则可能会损坏图像数据。

- 震动或摇晃相机
- 关闭电源、打开存储卡插槽 / 电池仓盖

●上指示灯

- | | |
|-------|------------------------------|
| 绿色： | 准备拍摄 |
| 闪烁绿色： | 图像记录 / 读取 / 删除 / 传输（连接计算机时）中 |
| 橙色： | 准备拍摄（闪光灯开启） |
| 闪烁橙色： | 准备拍摄（相机晃动警告），闪光灯充电 |



●下指示灯

- | | |
|-------|--------------------------|
| 黄色： | 微距模式 / 手动对焦模式 / 自动对焦锁定模式 |
| 闪烁黄色： | 对焦困难（相机响起一次提示音） |

预备

1. 安装电池。



1. 沿箭头方向滑动存储卡插槽 / 电池仓盖锁 (①)，打开仓盖 (②)。
2. 插入附带的 4 节 AA 尺寸碱性电池或另购的 AA 尺寸镍氢 (NiMH) 电池。



➔ 见高级指南: 使用电池 (第 109 页)。

2. 插入存储卡。

1. 插入存储卡，直至其发出咔嗒声就位。
2. 压住存储卡插槽 / 电池仓盖 (①)，然后将其沿箭头方向滑动，直至其发出咔嗒声就位 (②)。




将存储卡插入相机之前，请确定其方向正确。如果插入方向不正确，则可能损坏相机，或者相机无法识别存储卡。

➔ 见高级指南: 使用存储卡 (第 111 页)。

➔ 见高级指南: 格式化存储卡 (第 25 页)。

■ 要取出存储卡

用手指推存储卡直至听到喀哒声，然后松开存储卡。



本相机可使用 SD* 存储卡，SDHC 存储卡和 MultiMediaCard（多媒体卡）。SD* 存储卡，SDHC 存储卡和 MultiMediaCard（多媒体卡）在本指南中统称存储卡。

*SD 即 Secure Digital（安全数码），一种版权保护系统。




初次设置

■ 打开液晶显示屏


液晶显示屏可用于在拍摄期间查看图像，播放已拍摄的图像或调整菜单设置。可以在以下位置范围内打开液晶显示屏。

1. 自右向左打开 180 度。



2. 向镜头方向前倾 180 度，或后倾 90 度。


向镜头方向前倾 180 度时，液晶显示屏上显示的图像自动翻转及倒转，从而可以在镜头前方正确显示。可以关闭倒转显示功能。



➔ 见高级指南：拍摄（Rec.）菜单（第 19 页）。

3. 让液晶显示屏面向外侧关闭。

液晶显示屏在相机机身上发出咔嗒声就位时，图像将恢复为未倒转前的原始方向。




➔ 见高级指南：使用液晶显示屏（第 11 页）。



不使用相机时，请将液晶显示屏面向内侧关闭，以便保护液晶显示屏。液晶显示屏在相机机身上发出咔嗒声关闭时，其电源将自动关闭。

■ 设置日期 / 时间



1. 按电源键 (①)。
2. 用 ← 或 → 键选择项目，用 ▲ 或 ▼ 键改变其数值 (②)。
3. 确认已显示正确时间，然后按 FUNC./SET (功能 / 设置) 键 (③)。
也可以在设置菜单 (第 22 页) 中设置日期和时间。



- 相机内部植入了一个可充电锂电池，用来保存诸如日期 / 时间等设置。将主电池放入相机时，该电池充电。购买相机后，请将主电池放入相机约 4 小时，或用交流电转接器套件 ACK600 (另购) 对锂电池充电。即使关闭相机电源，该电池也会充电。
- 如果取出主电池，日期 / 时间设置可能会在 3 周后丢失。此时，请重新设定日期 / 时间设置。

■ 设置显示语言


1. 将模式开关设置为  (播放)。
2. 按住 FUNC./SET (功能 / 设置) 键并按 MENU (菜单) 键。
3. 用 ←、→、▲ 或 ▼ 键选择语言，然后按 FUNC./SET (功能 / 设置) 键。
也可以在设置菜单 (第 22 页) 中设置显示语言。

拍摄

1. 按电源键。

将播放起动声音，液晶显示屏上将显示起动图像。

- 再次按电源键关闭电源。
- 如果按住 DISP. (显示) 键的同时按电源键，则将打开静音设置，此时除警告声音以外不会发出任何其他声音。




➔ 见 高级指南：节电功能（第 16 页）。

➔ 见 高级指南：设置菜单（第 21 页）。

➔ 见 高级指南：我的相机菜单（第 23 页）。

2. 将模式开关设置为 （拍摄） （①）。

3. 将拍摄模式转盘设置为 **AUTO**（自 动）（②）。




4. 将相机对准拍摄主体。

5. 对焦并拍摄。


1. 半按快门按钮进行对焦。

相机对焦时，相机鸣响两次，指示灯亮为绿色（使用闪光灯时亮为橙色）。并且，自动对焦框在液晶显示屏上相机对焦点处显示为绿色。



2. 按快门按钮进行拍摄。

将播放快门声音并记录图像。图像被录入存储卡时，指示灯将呈绿色闪烁。



- ➔ 见 *选择拍摄模式* (第 11 页)。
- ➔ 见 *指示灯* (第 4 页)。
- ➔ 见 *高级指南*: 选择自动对焦框 (第 45 页)。
- ➔ 关于可用的各种拍摄方式，请参阅 *高级指南*。

■ 拍摄后立即查看图像

拍摄照片后，图像在液晶显示屏上显示约 2 秒。

不论图像确认时间如何设置，都可以用下列步骤持续显示图像。

- 拍摄后按住快门按钮。
- 液晶显示屏上显示图像时按 **FUNC./SET** (功能 / 设置) 或 **DISP.** (显示) 键。


要停止图像显示，请半按快门按钮。

- ➔ 见 *高级指南*: 图像确认 (第 20 页)。
- ➔ 见 *删除* (第 20 页)。

选择拍摄模式

1. 将拍摄模式转盘设置为所需的模式 (①)。

在SCN和P模式模式中, 请使用←或→键(②)选择拍摄模式。



■ 拍摄模式

自动	AUTO 相机自动选择设置。			
图像区域	选择适合拍摄条件的拍摄模式时，相机自动调节最佳拍摄设置。			
	 人像 模糊背景，突出人物。		 风景 优化拍摄远近主体在内的风景画面。	
	 夜景 可让您捕捉傍晚天空背景下或夜景当中的人物主体。闪光灯指向人物，快门速度较慢，因此可以同时拍摄到完美的人物和背景。			

SCN（特殊场景）

可以使用最合适的场景设置进行拍摄。

夜景拍摄

通过降低相机晃动所产生的影响，即使不使用三脚架，也可以让您拍摄黄昏或夜晚背景下的人物快照。



儿童和宠物

可让您拍摄四处移动的主体，如儿童和宠物，而不会失掉拍摄机会。



室内

可防止相机晃动，并可在荧光灯或白炽灯照射下进行拍摄时保持主体的真实色彩。



植物

以鲜明的色彩拍摄树木和枝叶，如新生植物、秋叶或盛开的鲜花等。



雪景

可拍摄无淡蓝色照片，不会使雪景中的人物偏暗。



海滩

拍摄时，不会使强烈阳光反射下水边或沙滩上的人物偏暗。



焰火

以最佳曝光清晰拍摄空中燃放的焰火。



潜水

适合用防水套 WP-DC8（另购）拍摄图像。此模式使用最佳白平衡设置消除偏蓝色调，可拍摄具有自然色调的图



图像区域

 色彩强调


可以用此选项只保留液晶显示屏中指定的色彩，将所有其他色彩转换为黑色和白色。



➔ 见高级指南(第 62 页)。

 色彩交换


可以用此选项将液晶显示屏中指定的色彩转换为其他色彩。



➔ 见高级指南(第 64 页)。

 辅助拼接

可让您拍摄多张重叠图像，然后在计算机上进行合并(拼接)，以创建一幅全景式图像。



➔ 见高级指南(第 39 页)。

 短片

按快门按钮时拍摄短片。

除 [ 标准] 模式外，还可选择便于附加至电子邮件的 [ 精简] 模式，仅保留液晶显示屏中指定的色彩而将其他色彩转换为黑色和白色的 [ 色彩强调] 模式，以及将液晶显示屏中指定的色彩转换为其他色彩的 [ 色彩交换] 模式。

➔ 见高级指南(第 36 页)。

创意区域

P, Tv, Av, M

可随意选择各种相机设置，如曝光和光圈值等，以便适应各种拍摄用途。

➔ 见高级指南(第 41 页至 44 页)。



- 在 或 模式中，快门速度较慢。为避免相机晃动，请务必使用三脚架。
- 在 、、、、 或 模式中，根据拍摄场景，ISO 感光度可能会增加，导致图像中产生杂色。
- 在 模式中，拍摄距离镜头前方超过 1 m 的拍摄主体。




- 要在水下拍摄，请将相机装入防水套 WP-DC8（另购）中。
- 在滑雪场或海滩进行拍摄时，建议使用防水套 WP-DC8（另购）。

使用变焦


1. 将变焦杆按向 或 。

可在 35 mm – 140 mm（焦距）范围内调节变焦，条件与 35mm 胶片相当。



使用闪光灯

1. 按 键来回选择各种闪光灯设置。



每次按  键时，设置将发生变化。

防红眼功能开启：



防红眼功能关闭：



	自动、防红眼	闪光灯自动闪光，并且每次防红眼灯闪光。
	自动	闪光灯自动闪光。
	闪光灯开启、防红眼	防红眼灯和闪光灯始终闪光。
	闪光灯开启	闪光灯始终闪光。
	闪光灯关闭	闪光灯不闪光。

防红眼：此功能可消除从人眼反射回来的光线造成人眼发红的影响。
(第 16 页)。

在 **AUTO** (自动) 模式下，无法设置  或 。

➔ 见 **高级指南**：各拍摄模式下可使用的功能 (第 143 页)。

➔ 见 **选择拍摄模式** (第 11 页)。



如果出现相机震动警告图标 ，建议将相机安装到三脚架或其他设备上拍摄。



根据使用环境和电池剩余电量的不同，闪光灯重新充电所需时间将发生变化。

■ 设置防红眼功能

可设置闪光灯闪光时相机是否自动执行防红眼功能。

1. (拍摄) 菜单 ► [防红眼功能] ► [开]*/[关]。

见菜单和设置 (第 22 页)。

* 默认设置。



■ 设置慢速闪光同步

调整闪光灯定时可降低快门速度。这样，在早晨、黄昏、夜晚背景下或室内拍摄时，就不会出现仅将背景显示为黑色的情况。

1. (拍摄) 菜单 ► [慢速同步] ► [开] / [关]*。

见菜单和设置 (第 22 页)。

* 默认设置。

可在 、**P** 和 **Av** 模式下实现慢速同步拍摄和配置。




[慢速同步] 设置为 [开] 时，相机震动也可能会对拍摄造成影响。此时建议使用三角架。

近摄（微距）

1. 按 键。

如需取消微距模式，请按  键关闭  或 **MF** 显示。



	微距	用此模式拍摄花卉或小物体的特写。 镜头末端与拍摄主体之间的最小拍摄距离的图像区域 • 最大广角设置: 22 × 16 mm 最小拍摄距离: 1 cm • 最大长焦设置: 76 × 57 mm 最小拍摄距离: 25 cm
--	----	---



- 在微距模式中，请使用液晶显示屏进行特写构图，因为用取景器进行构图时图像可能会偏离中心。
- 在微距模式中使用时，请检查闪光灯的范围（*高级指南* 第 123 页）。

在某些拍摄模式下无法进行此设置。



见 *高级指南*：各拍摄模式下可使用的功能（第 143 页）。



见 *选择拍摄模式*（第 11 页）。

使用自拍机

1. 功能 (FUNC.) 菜单 ► * (驱动模式) ► //.


见菜单和设置 (第 21 页)。



* 默认设置。

- 全按快门按钮时，自拍灯开始闪烁。使用防红眼功能时，自拍灯将闪烁，然后在最后 2 秒一直发亮。

要取消自拍，请按 FUNC./SET (功能 / 设置) 键并使用 ◀ 或 ▶ 键选择 .



10秒延迟: 快门将在按下快门按钮10秒后释放。
• 快门释放前2秒，发出快速的自拍提示音，灯开始加速闪烁*1。



2秒延迟: 快门将在按下快门按钮2秒后释放。
• 按下快门按钮时发出快速的自拍提示音*1，快门将在2秒后释放。



自定义计时器: 可更改延迟时间 (0 – 10*2、15、20、30秒) 和拍摄张数 (1 – 10*3)。
• 将 [延迟] 选项的延迟时间设置为2秒以上时，释放快门前两秒会发出快速的自拍提示音。如已在 [张数] 选项中指定多张拍摄，则仅在第一张拍摄时发出声音。

*1 可能会因“我的相机”设置而异。

*2 默认设置。

*3 默认设置3张。

在某些拍摄模式下无法进行此设置。

➡ 见 *高级指南*: 各拍摄模式下可使用的功能 (第 143 页)。

➡ 见 *选择拍摄模式* (第 11 页)。

➡ 见 *高级指南*: 我的相机菜单 (第 23 页)。

■ 改变延迟时间和拍摄张数 (📷)

1. 功能 (FUNC.) 菜单 * ►  (驱动模式) ►  (自定义自拍)。

见 *菜单和设置* (第 21 页)。



2. 按 MENU (菜单) 键。

3. 使用 $\uparrow$ 或 $\downarrow$ 键选择 [延迟] / [张数]，并使用 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 键更改设置。




如果 [张数] 选项设置为 2 张或多张，可能会出现以下情况。

- 曝光和白平衡固定在第一张拍摄所选定的设置。
- 如果使用闪光灯，因为闪光灯必须充电，拍摄之间的间隔会延长。
- 当内存已满时，拍摄之间的间隔可能延长。
- 如果存储卡满，拍摄将自动停止。

播放

1. 将模式开关设置为 (播放) (①)。

出现播放的最后一张图像。如果在播放模式下查看图像后拍摄了其他图像，则会出现拍摄的最后一张图像。如果更换了存储卡或使用计算机编辑过存储卡上的图像，那么将显示存储卡上最新的图像。




2. 用 或 键显示想要观看的图像 (②)。

用  键移动至上一张图像，用  键移动至下一张图像。按住该键可提高图像的前进速度，但图像清晰度下降。

 关于可用的各种播放方式，请参阅 **高级指南**。

删除

1. 在播放模式中，用 或 键选择要删除的图像 (①)，然后按 键 (②)。



2. 确认已选择 [删除]，然后按FUNC./SET (功能 / 设置) 键 (③)。

要退出而不进行删除，请选择 [取消]。



请注意，删除的图像无法恢复。删除图像前，请多加小心。


 见 **高级指南**：删除全部图像 (第 88 页)。

菜单和设置

各种拍摄、播放或打印模式的设置，或日期 / 时间和声音等相机设置由功能 (FUNC.)、拍摄、播放、打印、设置或我的相机菜单进行。

功能 (FUNC.) 菜单

此菜单设置多种常用的拍摄功能。




- ① 将模式开关设置为 (拍摄)。
- ② 按 FUNC./SET (功能 / 设置) 键。
- ③ 用 **↑** 或 **↓** 键选择菜单项目。
 - 在某些拍摄模式中，可能无法选择某些项目。
- ④ 用 **←** 或 **→** 键选择菜单项目当中的选项。
 - 对于某些选项而言，可以用 **MENU** (菜单) 键选择更多的选项。
 - 选定选项后，即可按快门按钮进行拍摄。拍摄后，该菜单将再次出现，以便于调整设置。
- ⑤ 按 FUNC./SET (功能 / 设置) 键。

➡ 见 **高级指南：菜单列表** (第 19 页)。

拍摄、播放、打印、设置和我的相机菜单

可以通过这些菜单进行拍摄、播放或打印的各种便捷设置。




- ① 按 MENU（菜单）键。
- ② 用 ← 或 → 键切换菜单。
 - 也可以使用变焦杆切换菜单。
- ③ 用 ▲ 或 ▼ 键选择菜单项目。
 - 在某些拍摄模式中，可能无法选择某些项目。
- ④ 用 ← 或 → 键选择选项。
 - 后接省略号 (...) 的菜单项目只有在按 FUNC./SET（功能 / 设置）键显示下一级菜单后才能进行设置。
 - 再次按 FUNC./SET（功能 / 设置）键确认设置。
- ⑤ 按 MENU（菜单）键。

➔ 见高级指南：菜单列表（第 19 页）。

打印

用连接线将相机连接至兼容直接打印的打印机 *1，然后只需按相机上的  键。

1. 将相机连接至兼容直接打印的打印机，然后打开打印机电源。



*1 由于本相机采用标准协议 (PictBridge)，因此，除使用佳能品牌打印机外，还可以使用其他兼容 PictBridge 的打印机。

*2 也可以使用小型照片热升华打印机，如 CP-10/CP-100/CP-200/CP-300。

2. 在播放模式中打开电源，确认 、 或  已显示在液晶显示屏 (①) 左上角。

-  键将亮为蓝色。
- 显示的图标因打印机型号而异。
-  图标表示短片。

3. 用  或  键 (②) 选择要打印的图像，然后按  键 (③)。
 将呈蓝色闪烁，打印开始。



- ➔ 见 **高级指南**: 设置 DPOF 打印设置 (第 89 页)。
- ➔ 见 **直接打印使用者指南**。
- ➔ 见 **打印机的使用者指南**。

下载图像至计算机

可以使用下列方法将相机记录的图像下载到计算机上。根据所用操作系统的不同，某些方法可能无法使用。请预先阅读 **系统要求**（第 26 页）。

■ 相机到计算机的连接

附带的软件		安装		请勿安装
下载方法		计算机步骤	相机步骤	计算机步骤
操作系统	Windows 98 SE	●	●	—
	Windows Me	●	●	—
	Windows 2000	●	●	—
	Windows XP	●	●	●
	Mac OS X	●	●	●

计算机系统要求

- 基本指南（第26页）
- 软件入门指南

将相机连接至计算机

- 基本指南（第28页）

下载图像至计算机

- 基本指南（第29页，30页）
- 软件入门指南

- Windows® XP 和 Mac OS X 操作系统使用者须知手册

■ 使用存储卡读卡器

存储卡读卡器可用于上述所有操作系统。详情请参阅 **软件入门指南**。

系统要求

请在符合以下最低要求的计算机上安装软件。

■ Windows

操作系统	Windows 98第二版 (SE) Windows Me Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP (包含Service Pack 1和Service Pack 2)	
计算机型号	上述操作系统应预先安装在配备内置USB端口的计算机上。	
中央处理器	Pentium 500 MHz或更高处理器	
内存	Windows 98 SE/Windows Me	128 MB或更多
	Windows 2000/Windows XP	256 MB或更多
接口	USB	
可用的硬盘空间	● 佳能实用程序 - ZoomBrowser EX 200 MB或更多 - PhotoStitch 40 MB或更多 ● 佳能相机TWAIN驱动程序 25 MB或更多 ● 佳能相机WIA驱动程序 25 MB或更多	
显示器	1,024 × 768像素/高彩 (16位) 或更高	

■ Macintosh

操作系统	Mac OS X (10.2版–10.4版)	
计算机型号	上述操作系统应预先安装在配备内置USB端口的计算机上。	
中央处理器	PowerPC G3/G4/G5或Intel处理器*	
内存	256 MB或更多	
接口	USB	
可用的硬盘空间	● 佳能实用程序 - ImageBrowser 200 MB或更多 - PhotoStitch 40 MB或更多	
显示器	1,024 × 768像素/32,000色彩或更高	

*EOS实用程序 (供EOS DIGITAL系列相机使用的软件) 只获PowerPC计算机支援。

准备下载图像

将相机连接至计算机之前，请务必先安装软件。

■ 准备项目

- 相机和计算机
- 相机附带的佳能数码相机解决方案光盘
- 相机附带的界面连接线

1. 安装软件。

1. 将佳能数码相机解决方案光盘放入计算机的 CD-ROM 驱动器中。

Macintosh 双击 CD-ROM 窗口中的 [Canon Digital Camera Installer (佳能数码相机安装程序)] 图标。安装程序面板出现时，单击 [安装]。



2. 单击 [简易安装]。

Macintosh 选择 [简易安装]，然后单击 [下一步]。



在进行安装时检查安装设置。

3. 安装完成后，单击出现的 [完成] 或 [重新启动] 钮。

Macintosh 安装结束后，单击 [退出]。




4. 出现正常的桌面画面后，从 CD-ROM 驱动器中取出佳能数码相机解决方案光盘。

2. 将相机连接至计算机。

1. 用附带的界面连接线将计算机的 USB 端口连接至相机的数码 (DIGITAL) 端子。

将指甲滑到相机端子盖左端的下面，向上抬起，打开端子盖，然后将界面连接线完全插入。



2. 将相机模式开关设置为  (播放)，然后打开电源。

相机和计算机即可进行通信。



从相机的数码 (DIGITAL) 端子上拔除界面连接线时，请务必握住连接器的两侧。

Windows

如果视窗出现“没有找到数字签名”字句，单击[是]。当您把相机连接上计算机，打开连接时，USB 驱动程序即会自动装入计算机。

相机和计算机之间建立连接后会出现一个窗口，可供设置首选项。

1. 选择 [Canon CameraWindow] (佳能相机窗口)，然后单击 [确定] (仅第一次)。



如果右侧的视窗未出现，单击 [开始] 菜单，然后选择 [所有程序] 或 [程序]，接着选择 [Canon Utilities]、[CameraWindow]、[PowerShot - IXY - IXUS - DV 6]、[CameraWindow]。



2. 下载图像。

- 用相机或计算机下载图像。
- 根据默认设置，下载的图像保存在 [图片收藏 (My Pictures)] 文件夹中。

用相机下载图像 (第 31 页)。


用计算机下载图像。

根据默认设置，将下载所有尚未下载的图像。

可以设置下载图像类型和目标文件夹。



ZoomBrowser EX 主窗口中将显示下载图像的缩略图 (缩小版本)。根据默认设置，下载的图像将按照其拍摄日期保存到子文件夹中。



建立相机与计算机的连接时，将出现下列窗口。如果不出现窗口，请单击 Dock 栏（桌面底部显示的工具栏）中的 [Canon CameraWindow] 图标。

1. 下载图像。

- 用相机或计算机下载图像。
- 根据默认设置，下载的图像被保存在 [图片] 文件夹中。

用相机下载图像（第 31 页）。——

用计算机下载图像。——

根据默认设置，将下载所有尚未下载的图像。

可以设置下载图像类型和目标文件夹。——



ImageBrowser Browser 窗口中将显示下载图像的缩略图（缩小版本）。根据默认设置，下载的图像将按照其拍摄日期保存到文件夹中。



用相机下载图像（直接传输）

用此方法通过相机操作下载图像。

初次使用此方法之前，请安装附带的软件并调整计算机设置（第 27 页）。

	全部图像	将全部图像传输并保存至计算机。
	未传输图像	仅将以前未传输过的图像传输并保存至计算机。
	DPOF传输图像	仅将具有DPOF传输命令设置的图像传输并保存至计算机（ <i>高级指南</i> 第93页）。
	选择并传输	将查看并选择的单张图像传输并保存至计算机。
	设置桌面	将查看并选择的单张图像传输并保存至计算机。传输的图像显示在计算机桌面上。

1. 确认相机的液晶显示屏上已显示直接传输菜单。

-  键将亮为蓝色。
- 如果不出现直接传输菜单，请按 MENU（菜单）键。



直接传输菜单

■ 全部图像 / 未传输图像 / DPOF 传输图像

2. 选择 、 或 键，然后按 键。

- 图像将下载。下载过程中  键将呈蓝色闪烁。下载完成后，显示将恢复为直接传输菜单。
- 要取消下载，请按 FUNC./SET（功能 / 设置）键。



■ 选择并传输 / 设置桌面

2. 选择或，然后按键（或 FUNC./SET（功能 / 设置）键）。
 3. 选择要下载的图像，然后按键（或 FUNC./SET（功能 / 设置）键）。
- 图像将下载。下载过程中键将呈蓝色闪烁。
 - 也可以在索引播放（*高级指南* 第77页）期间选择图像。
 - 按 MENU（菜单）键返回直接传输菜单。



只能将 JPEG 图像下载为计算机桌面。在 Windows 平台上，该文件将被自动创建为 BMP 图像。



即使关闭相机电源，键选择的项目仍然保留。在下次显示直接传输菜单时，以前的设置仍然有效。上次的选择是[选择并传输]或[设置桌面]选项时，将直接出现图像选择屏幕。

安全注意事项

使用相机时，请务必阅读、理解并遵守以下安全注意事项，以免对自己和他人造成伤害、烧伤或触电。

另外，请阅读相机 *使用者高级指南* 中列出的安全注意事项。

警告

- 使用闪光灯时，请与人或动物的眼睛保持距离。
- 请将本器材存放在儿童或婴幼儿接触不到的地方。
- 避免掉落相机或使相机受到强烈碰撞。请勿接触已损坏的相机闪光灯部分。
- 本器材冒烟或释放有害气体时，请立即停止操作。
- 请勿用湿手操作电源线。
- 请勿使用本相机未指定的电池。
- 小型电源转接器输出端子专为本器材设计。请勿用于其他产品。

