

A close-up photograph of two green plant leaves, likely from a grass or similar species, showing their texture and vibrant green color. The leaves are positioned diagonally, with one leaf in the foreground and another slightly behind it. The background is a plain, light color.

T7 MANUAL

Chapter 01 入門

元件	4
LCD 螢幕	5
控制鍵位置	6
安裝軟體	7

Chapter 02 基本操作

開啟/關閉產品和功能表選擇	9
使用鎖定與重設	10
連接產品	11

Chapter 03 使用產品

MUSIC	15
FM RADIO	17
RECORDING	19
BROWSER	21

Chapter 04 設定 T7

設定 T7	23
-------	----

Chapter 05 其他信息

使用 iriver plus 3	26
使用 Windows Media Player 11	29
著作權/認證/商標/有限責任	32
安全說明	33
疑難排解	35

iriver T7

iriver T7

Chapter 01 入門

元件	4
控制鍵位置	5
LCD 螢幕	6
安裝軟體	7
安裝 iriver plus 3	
安裝 Windows Media Player 11	



元件

元件可能會有所變更，恕不另行通知，並且可能會與顯示的影像有所不同。



T7




耳機



快速入門指南和保固卡




安裝 CD和手冊




USB 纜線

控制鍵位置




LCD 螢幕

● 音樂模式



● FM 收音模式



● 錄音模式



安裝軟體 iriver plus 3 和 Windows Media Player 11 是整合軟體應用程式，能有效管理多種多媒體檔案。
iriver plus 3 和 Windows Media Player 11 使您可以隨心所欲的將音樂和視訊和圖片檔案從電腦傳輸至產品。

● 安裝 iriver plus 3

1. 將安裝 CD 插入電腦中以顯示安裝進度螢幕。
2. 按「iriver plus 3」並按照螢幕上的說明完成安裝過程。

● 安裝 Windows Media Player 11

1. 將安裝 CD 插入電腦中以顯示安裝進度螢幕。
2. 按「Windows Media Player 11」並按照螢幕上的說明完成安裝過程。

註

■ 軟體應用程式最低要求

- Windows® 2000/XP
 - Intel® Pentium® II 233MHz 或以上的處理器速度
 - 支援 16 位元的喇叭和音效卡
 - SVGA 或高解析度顯示器 (1024x768 解析度或更高)
 - 64MB 或更大的記憶體
 - 30MB 或更大的硬碟空間
 - Microsoft Internet Explorer version 6.0 或以上版本
 - Windows® Vista (Windows® 僅支援 32 位元版本，不支援 64 位元版本。)
 - Intel® Pentium® II 800MHz 或以上的處理器速度
 - 支援 16 位元的喇叭和音效卡
 - SVGA 或高解析度顯示器 (1024x768 解析度或更高)
 - 512MB 或更大的記憶體
 - 20MB 或更大的硬碟空間
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 或以上版本
- 有關使用 iriver plus 3 的更多信息，請參閱第 26 - 28 頁。
 - 有關使用 Windows Media Player 11 的更多信息，請參閱第 29 - 31 頁。
 - 要將產品連接至 iriver plus 3，請選擇「SETTINGS > 進階 > 連接類型」，然後將其設為「MSC (UMS)」，要將產品連接至 Windows Media Player 11，請選擇「SETTINGS > 進階 > 連接類型」並將其設為「MTP (UMS)」。(請參閱第 24 頁。)


Chapter 02 基本操作

開啟/關閉產品和功能表選擇	9	連接產品	11
開啟/關閉產品		連接耳機	
功能表選擇		給產品充電	
使用鎖定與重設		將 T7 連接至電腦	
使用鎖定功能	10	斷開 T7 與電腦的連接	
使用重設		將檔案/資料夾複製到本產品	
		從產品中刪除檔案/資料夾	

開啟/關閉產品和功能表選擇

開啟/關閉產品

1. 按住產品上的 [⏻] 按鈕將其開啟。
2. 按住產品上的 [⏻] 按鈕將其關閉。



功能表選擇

1. 開啟產品顯示主模式畫面。
在其他模式下使用時，按住 [M] 按鈕可顯示主模式畫面。
2. 按 [◀/▶] 按鈕選擇模式，然後按 [▶▶] 按鈕進入該模式。


註

- 本產品具有自動省電功能，可以節省電池電量。
根據省電模式的設置，產品將會在指定的無操作時間之後自動關閉。
有關設置此模式的更多信息，請參閱「SETTINGS> 節電 > 自動關機」
(請參閱第 23 頁)。

使用鎖定與重設

● 使用鎖定功能

1. 往箭頭方向滑動「鎖定」開關以鎖定產品。



2. 反方向滑動「鎖定」開關以解除產品鎖定。

● 使用重設

1. 如果播放器停止工作，且使用任何操作均無效時，請按「重設」孔以重設裝置。



註

- 執行重設功能不會刪除日期/時間設定以及整合記憶體中的資料。

連接產品

● 連接耳機

1. 將耳機連接至耳機插孔。



● 給產品充電

1. 開啟電腦。
2. 按 USB 插孔控制桿旋出 USB 插孔並將產品連接至電腦。
(在插入 USB 插孔時，同樣建議按 USB 插孔控制桿。)
3. 整合的電池將會自動開始充電。



註

- 如果不方便使用產品的 USB 插孔，請使用隨附的 USB 纜線。
- 僅在室溫時對產品充電。
在極熱或極冷的環境下可能無法對本產品充電。
- 它將會在 2 小時內完全充滿。(基於完全放電，關機)
- 在一段時間之後，已充電電池的使用時間會逐漸變短。
- 當電腦切換至待機模式時，可能無法對本產品充電。

連接產品

將 T7 連接至電腦

1. 開啟產品和電腦。
2. 按 USB 插孔控制桿旋出 USB 插孔並將產品連接至電腦。

(在插入 USB 插孔時，同樣建議按 USB 插孔控制桿。)




註

- 如果不方便使用產品的 USB 插孔，請使用隨附的 USB 纜線。
- 在將產品連接至電腦之前，建議停止所有操作以取得最佳效能。
- 檢查產品是否連接至高功率的 USB 2.0 連接埠。
某些鍵盤和無整合電源的 USB 集線器可能不支援正確的連接。

斷開 T7 與電腦的連接

1. 在工作列上按該圖示以使用「安全地移除硬體」功能表斷開拔除產品。



2. 按「停止」按鈕確認拔除動作。



註

- 在一些作業系統中可能會隱藏工作列上的該圖示。
按「顯示隱藏圖示」以顯示隱藏的圖示。
- 在使用一些應用程式（如「Windows 檔案總管」或 Windows Media Player）時，「安全地移除硬體」功能可能無法使用。
- 在執行「安全地移除硬體」之前，請首先關閉所有應用程式。
如果「安全地移除硬體」不能正確地執行，請稍後再試。
如果沒有根據以上步驟完成移除操作，產品中的資料可能會損壞。

連接產品

將檔案/資料夾複製到本產品

1. 在電腦中選擇檔案/資料夾後，將其拖放到作為產品出現的磁碟機上。



從產品中刪除檔案/資料夾

1. 在選擇了檔案/資料夾後，在上面按一下滑鼠右鍵，然後選擇「刪除」。
2. 在「確定刪除檔案/確定刪除資料夾」快顯視窗中按「是」以刪除檔案/資料夾。



註

- 務必正確地連接產品和電腦。
- 在傳輸資料時，為防止資料損壞，切勿拔掉纜線或斷開電源。
- 傳輸速度可能因電腦和/或作業系統環境而異。
- 建議使用 iriver plus 3 或 Windows Media Player 11 儲存媒體檔案。

Chapter 03 使用產品

MUSIC	15	RECORDING	19
選擇音樂		錄音	
播放音樂		收聽錄製的檔案	
其他功能		其他功能	
FM RADIO	17	BROWSER	21
收聽 FM 廣播		瀏覽裝置	
掃描 FM 廣播電台		刪除檔案	
其他功能			

MUSIC

選擇音樂

1. 按住 [M] 按鈕顯示主模式畫面。
2. 按 [◀/▶] 按鈕選擇 [MUSIC] 模式，然後按 [▶▶] 按鈕顯示 [音樂] 模式待命畫面。
3. 按住 [M] 按鈕顯示音樂清單畫面。
按 [◀/▶/▶▶/⊕/⊖] 按鈕選擇音樂，
然後按 [▶▶] 按鈕進行播放。
◀：移至上一級清單
▶/▶▶：移至下一級清單/播放所選檔案（如有）
⊕/⊖：在清單中移動

播放音樂

- 在播放過程中，按 [⊕/⊖] 按鈕控制音量。
- 在播放過程中，按 [▶▶] 按鈕暫停/繼續。
- 在播放音樂時，按住 [◀/▶] 快進/快退播放。
- 在播放音樂時，按 [◀/▶] 播放上一首/下一首音樂

註

- 支援的檔案格式：MP3 (8 - 320 Kbps), WMA (8 - 320 Kbps), OGG (Q1 - Q10), ASF
- 您可以使用 iriver plus 3 或 Windows Media Player 11 管理播放清單。

MUSIC

其他功能

- 在播放檔案或處於待命畫面時，按住 [▶▶] 按鈕可顯示其他功能。
- 按 [⊕/⊖] 按鈕選擇其他功能，然後按 [▶] 或 [▶▶] 按鈕顯示其設定視窗。
 - ◀: 移至上一級清單
- 按 [⊕/⊖] 按鈕設定功能，然後按 [▶] 或 [▶▶] 按鈕儲存/啟動其他功能。
 - AB 重複播放: 在 A 點和 B 點之間重複播放。
 - 選擇 [AB 重複播放]，然後按 [▶▶] 按鈕選擇 A 點並顯示播放畫面。再次按 [▶▶] 按鈕以選擇 B 點。現在，播放器將在 A 點和 B 點之間重複播放。再次按 [▶▶] 按鈕停用重複播放。
 - 選擇 [重複次數] 和 [重複間隔] 以自訂重複播放。
 - 播放模式: 設定播放模式。
 - 選擇 EQ: 設定 EQ。
 - 聲音: 確定聲音設定。
 - 自定義 EQ: 可以更改各頻率範圍的級別以創建自己的等化器。
 - SRS WOW HD: 設定 3D 音效級別。
 - SRS: 自訂 SRS 3D 音效。
 - TruBass: 自訂低音級別
 - Focus: 設定聲音的清晰度。
 - WOW: 根據耳機型號設定正確的重低音級別。
 - Definition: 將降低的聲音恢復為原始級別。
 - 聲音漸進: 在開始播放後音量會逐漸增大
 - 重複次數: 設定 AB 重複的次數。
 - 重複間隔: 設定 AB 重複的間隔。
 - 掃描速度: 設定音樂掃描的速度。
 - 字幕顯示: 顯示/隱藏所選音樂的歌詞。
 - 等級: 按照星級對喜愛的音樂進行分類。
 - 新增書籤: 將時間軸上的特定点新增到書籤。
 - 資訊: 顯示所選檔案的資訊。

FM RADIO

● 收聽 FM 廣播

1. 按住 [M] 按鈕顯示主模式畫面。
2. 按 [◀/▶] 按鈕選擇 [FM RADIO] 模式，然後按 [▶] 按鈕顯示最近收聽過的廣播頻道。

● 掃描 FM 廣播電台

- 在收聽 FM 廣播時，按 [⊕/⊖] 按鈕控制音量。
- 按 [▶] 按鈕啟動/停用「預設」。
- 停用「預設」後，按 [◀/▶] 按鈕移至上一個/下一個頻率。
- 停用「預設」後，按住 [◀/▶] 按鈕移至可用的上一個/下一個頻率。
- 設定「預設」顯示儲存的頻道清單。
按 [◀/▶] 按鈕移至上一個/下一個預設電台。
- 在收聽 FM 廣播時，按 [M] 按鈕顯示錄製的檔案清單。
 - 按 [⊕/⊖] 按鈕選擇檔案，然後按 [▶] 按鈕播放該檔案。
 - 按 [⊕/⊖] 按鈕選擇檔案，然後按住 [▶] 按鈕顯示確認訊息。
按 [◀/▶] 按鈕選擇「是」，然後按 [▶] 按鈕刪除檔案。

FM RADIO

其他功能

1. 在收聽廣播時，按住 [▶▶] 按鈕顯示其他功能。
2. 按 [⊕/⊖] 按鈕選擇其他功能，然後按 [▶] 或 [▶▶] 按鈕顯示其設定視窗。
◀: 移至上一級清單
3. 按 [⊕/⊖] 按鈕設定功能，然後按 [▶] 或 [▶▶] 按鈕儲存/啟動該功能。
 - 錄音：錄製正在收聽的廣播節目。
 - FM 錄音音質：設置廣播節目的錄音品質。
 - 保存頻道/刪除頻道：將目前的頻率儲存到頻道。如果已儲存頻率，則將刪除現有的頻道。
 - 自動預設：自動掃描和儲存頻率到頻道。最多可儲存 20 個頻道。
 - 預設清單：顯示已儲存的頻道清單。
 - 收音區域：根據當地標準設置頻率範圍。
 - 韓國 / 美國: 87.5 - 108.0 MHz
 - 日本: 76.0 - 108.0 MHz
 - 歐洲: 87.50 - 108.00 MHz

- 註
- 錄製 FM 廣播時無法控制音量。
 - 如果剩餘的記憶體空間或功率不足，則會自動停止錄音。
 - 錄製的檔案將按以下格式儲存在 RecordingsWFM Radio 資料夾中。：TUNERYMMDDXXX.WMA (YY: 年份、MM: 月份、DD: 某一天、XXX: 序號)
 - 每分鐘的檔案大小因錄音品質而異。低: 大約 250 KB, 中: 大約 500 KB, 高: 大約 1 MB

RECORDING

錄音

1. 按住 [M] 按鈕顯示主模式畫面。
2. 按 [◀/▶] 按鈕選擇 [RECORDING] 模式，然後按 [▶▶] 按鈕顯示 [錄音] 模式待命畫面。
3. 按 [▶▶] 按鈕開始錄製，按 [▶▶] 按鈕暫停/恢復錄製。
4. 按 [◀] 按鈕完成錄製並顯示確認訊息。按 [⊕/⊖] 按鈕選擇 [是]，然後按 [▶▶] 按鈕儲存錄製的檔案。

收聽錄製的檔案

- 在錄製待命畫面中，按 [M] 按鈕顯示錄製的語音檔案清單。
 - 按 [⊕/⊖] 按鈕選擇檔案，然後按 [▶▶] 按鈕播放該檔案。
 - 按 [⊕/⊖] 按鈕選擇檔案，然後按住 [▶▶] 按鈕顯示確認訊息。按 [◀/▶] 按鈕選擇「是」，然後按 [▶▶] 按鈕刪除檔案。

註

- 在錄音過程中無法控制音量。
- 如果剩餘的記憶體空間或功率不足，則會自動停止錄音。
- 錄製的檔案將以如下格式儲存在 RecordingsWVoice 資料夾中：
VOICEYYMMDDXXX.WMA (YY:年份、MM:月份、DD:某一天、XXX:序號)
- 每分鐘的檔案大小因錄音品質而異。低: 大約 250KB, 中: 大約 500 KB, 高: 大約 1 MB

RECORDING

● 其他功能

1. 在錄製待命畫面中，按住 [▶] 按鈕顯示其他功能。
 2. 按 [⊕/⊖] 按鈕選擇其他功能，然後按 [▶] 或 [▶] 按鈕顯示其設定視窗。
 - ◀: 移至上一級清單
 3. 按 [⊕/⊖] 按鈕設定功能，然後按 [▶] 或 [▶] 按鈕儲存/啟動其他功能。
- 品質：設置錄音品質。

BROWSER

您可以手動檢查並播放儲存在 iriver T7 中的各種媒體。

瀏覽裝置

1. 按住 [M] 按鈕顯示主模式畫面。
2. 按 [◀/▶] 按鈕選擇 [BROWSER] 模式，然後按 [▶] 按鈕顯示檔案清單。
3. 按 [◀/▶/▶/⊕/⊖] 按鈕選擇檔案，然後按 [▶] 按鈕播放該檔案。
 - ◀：移至上一級清單
 - ▶/▶：移至下一級清單/播放所選檔案（如有）
 - ⊕/⊖：在清單中移動

刪除檔案

- 在檔案清單畫面中，選擇檔案並按住 [▶] 按鈕顯示確認訊息。按 [◀/▶] 按鈕選擇「是」，然後按 [▶] 按鈕刪除檔案。

註

- 要瀏覽和播放儲存在 Music 資料夾之外的任何音樂檔案，請使用 [檔案瀏覽器] 模式。

註

- 您無法刪除目前正在播放的檔案。

設定 T7

23

選擇設定

日期和時間

顯示

節電

進階

設定 T7

選擇設定

1. 按住 [M] 按鈕顯示主模式畫面。
2. 按 [◀/▶] 按鈕選擇 [SETTINGS] 模式，然後按 [▶▶] 按鈕顯示設置清單。
3. 按 [⊕/⊖] 按鈕選擇設定，然後按 [▶] 或 [▶▶] 按鈕顯示子項目。
◀: 移至上一級清單
4. 按 [⊕/⊖] 按鈕選擇子項目，然後按 [▶] 或 [▶▶] 按鈕顯示其設定視窗。
5. 按 [⊕/⊖] 按鈕設定功能，然後按 [▶] 或 [▶▶] 按鈕進行儲存。

日期和時間

- 設定目前的時間和日期。

顯示

- 背光時間
設定背光開啟的時間。
- 螢幕亮度
變更 LCD 顯示亮度。

節電

- 自動關機
在指定時間過後無任何操作，則自動關機。
- 自動睡眠
在指定時間過後自動關閉。

設定 T7

進階

- 語言選擇
選擇慣用語言。
- 連接類型
選擇電腦檔案傳輸類型。
 - MSC: 使用 iriver plus 3,
透過 MSC 連接類型傳輸檔案。
 - MTP: 使用 Windows Media Player 11,
透過 MTP 連接類型傳輸檔案。
- 格式化裝置
刪除產品中的所有檔案。
- 系統信息
顯示產品的系統信息。
- 重置所有設定
將產品重設為原廠設定。

註

- 請注意不要刪除有價值的資料，因為變更「連接類型」會刪除產品中的所有資料。
- 大量存放裝置類別 (MSC) 是一種傳統 UMS 類型。

Chapter 05 其他信息

使用 iriver plus 3	26	著作權/認證/商標/有限責任	32
新增媒體至媒體庫		安全說明	33
從 CD 中擷取歌曲		產品安全	
將媒體傳輸到 T7		其他信息	
– 使用 iriver plus 3		疑難排解	35
– 使用「Windows 檔案總管」		請檢查!	
初始化磁碟			
升級韌體			
使用 Windows Media Player 11	29		
新增媒體至媒體庫			
從 CD 中擷取歌曲			
將媒體傳輸到 T7			
初始化磁碟			
升級韌體			

使用 iriver plus 3 要將產品連接至 iriver plus 3，請選擇「SETTINGS > 進階 > 連接類型」，然後將其設為「MSC」。

● 新增媒體至媒體庫

1. 首次執行 iriver plus 3 時，Add Media Wizard 會啟動。
2. 按照電腦螢幕上的說明，將媒體檔案（例如，音樂和圖片）新增至媒體庫。

● 從 CD 中擷取歌曲

1. 將音樂 CD 放入 CD 光碟機，並執行 iriver plus 3。
2. 在 iriver plus 3 中，從「Music > CD Drive」勾選核取方塊，然後按左下角的「CD Ripping」。
3. 擷取歌曲之後，選擇「All Music」以檢查所擷取的歌曲是否已新增至媒體庫。

使用 iriver plus 3

● 將媒體傳輸到 T7

● 使用 iriver plus 3

1. 將產品連接至電腦的 USB 插孔，並執行 iriver plus 3。
2. 勾選要傳輸的檔案旁邊的核取方塊，然後按 [●]。
3. 所選檔案開始傳輸，在左下角的狀態視窗中會顯示進度狀態
4. 現在您就可以在媒體庫中找到所選音樂。

● 使用「Windows 檔案總管」

1. 將產品連接至電腦的 USB 插孔。
2. 將音樂檔案複製至 T7WMusic 資料夾。

使用 iriver plus 3

● 初始化磁碟

1. 將產品連接至電腦的 USB 插孔，並執行 iriver plus 3。
2. 如果出現初始化確認訊息，請選擇「Tools > Portable Device > Initialize Disk」並按「Start」。
3. 初始化過程完成後，斷開產品與電腦的連接。

!註

- 由於格式化後檔案將無法恢復，因此在初始化之前，您需有備份必要的檔案。
- 建議使用 T7 中整合的格式化功能。

● 升級韌體

1. 將產品連接至啟用網際網路的電腦的 USB 插孔，並執行 iriver plus 3。
2. 選擇「Tools > Portable Device > Firmware Upgrade」並按照螢幕上的說明完成升級過程。

!註

- 在下載韌體升級檔案時，請勿斷開產品與電腦的連接。
- 下載完成之後，斷開產品連接以啟動韌體升級。
- 如果已安裝韌體為最新版本，則會出現最新版本確認訊息。在將產品連接至電腦後，會自動顯示與任何可用的韌體更新有關的訊息。

使用 Windows Media Player 11

要將產品連接至 Windows Media Player 11，請選擇「SETTINGS > 進階 > 連接類型」，然後將其設為「MTP」。

新增媒體至媒體庫

1. 執行 Windows Media Player 11 時，「新增媒體精靈」會啟動。
2. 按照電腦螢幕上的說明，將媒體檔案（例如，音樂和圖片）新增至媒體庫。

從 CD 中擷取歌曲

1. 將音樂 CD 放入 CD 光碟機，並執行 Windows Media Player 11。
2. 從 Windows Media Player 11 中選擇「擷取」標籤。選擇要擷取的音樂旁邊的核取方塊，然後按左下角的「開始擷取」。
3. 所擷取的音樂將儲存在「My Documents > My Music」，並自動新增至媒體庫。

使用 Windows Media Player 11

● 將媒體傳輸到 T7

1. 將產品連接至電腦的 USB 插孔，並執行 Windows Media Player 11。
2. 選擇電腦上的檔案之後，將其拖放至右側窗格。
3. 按左下角的 [開始同步處理] 開始傳輸檔案。
4. 現在您就可以在媒體庫中找到所選音樂。

使用 Windows Media Player 11

● 初始化磁碟

1. 將產品連接至電腦的 USB 插孔，並執行 Windows Media Player 11。
2. 選擇「T7」之後，按滑鼠右鍵並選擇「格式化」。在格式化確認訊息出現後，按「確定」。
3. 初始化過程完成後，斷開產品與電腦的連接。

註

- 由於格式化後檔案將無法恢復，因此在初始化之前，您需有備份必要的檔案。
- 建議使用 T7 中整合的格式化功能。

Windows Media Player 11 韌體升級

1. 將產品連接至電腦的 USB 插孔。
2. 執行安裝光碟中的 iriver Firmware Updater 應用程式，並按照螢幕上的說明完成升級過程。

註

- 在韌體升級過程中，請勿斷開產品與電腦的連接。

著作權/認證/商標/有限責任

著作權

iriver Limited 擁有所有與本手冊相關之專利權、商標權、文學產權和智慧產權。

您不可複製或再生產本手冊的任何部分，除非經 iriver Limited 授權。

非法使用本手冊的任何部分可能會受到刑事處分。

軟體、音訊和視頻的智慧財產權受到著作權法和國際法的保護。

複製或散佈使用本產品建立的內容，使用者需自行承擔責任。在示例中使用的公司、機構、產品、人物和事件均屬虛構。

這些資訊出現在本手冊中並非暗示 iriver 與其他各方之間存在任何關聯。

使用者有責任尊重著作權和智慧財產權。

© 1999~2008 iriver Limited. 著作權所有。

認證

MIC, FCC, CE

Class B 數位裝置 (住宅通訊裝置)

本設備依據 FCC 規則第 15 部分規定，經測試證明符合 B 類數位裝置之限制。

這些限制旨在提供合理的保護，防止居住環境中的有害干擾。

商標

Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Windows Media Player 是 Microsoft Corp 的註冊商標。

 是 SRS Labs, Inc. 的註冊商標。

WOW 技術在 SRS Labs, Inc. 的授權下採用。

有限責任

製造商、進口商或經銷商對任何意外損壞概不負責，包括由於您誤用或不當操作而導致的人身傷害或任何損壞。

本手冊中的資訊適用於目前的播放器規格。

製造廠商 iriver Limited 今後會為產品新增新功能，並可能不斷使用新技術。

所有標準可能隨時變更，恕不另行通知。

安全說明

產品安全

- 請不要將任何異物置於本產品內，如：硬幣或髮針。這樣做可能導致故障。
- 請勿在本產品上放置重物。這樣做可能導致損壞和故障。
- 請勿使播放器接觸雨（水）、飲料、化學物質和化妝品等，以免受潮。（如果產品因進水導致損壞，則無論是否在保固期內，我們都不提供保固。）這樣做可能導致損壞和故障。
- 使播放器遠離惡劣環境，例如潮濕、多塵或有煙霧的區域。這樣做可能導致故障。
- 未經許可請勿拆卸、維修或重裝播放器。這樣做可能導致損壞和故障。
- 避免陽光直射以及過熱和過冷的環境（-5 °C - 40 °C）。這樣做可能導致故障。
- 請勿將產品靠近磁性物質，例如，磁體、電視、顯示器和喇叭。這樣做可能導致故障。
- 請勿使用化學物品或洗滌劑清洗產品。這樣做可能導致故障。
- 請勿墜落本裝置或使其受到撞擊。這樣做可能導致損壞和故障。
- 請勿同時按兩個以上的按鈕。這樣做可能導致損壞和故障。
- 在傳輸資料過程中，請勿斷開產品與電腦的連線。這樣做可能導致故障。
- 嘗試將產品連接至電腦背面的 USB 連接埠。對於某些個人組裝電腦，不正確的 USB 連接埠可能導致故障。
- 切勿將耳機之外的任何其他裝置或物件連接至耳機插孔。這樣做可能導致損壞和故障。

安全說明

其他信息

- 請勿在騎車、開車或駕駛任何機動車輛時使用聽筒/耳機。
這很危險而且在某些地區可能是違法的。
- 切勿在駕駛、行走或爬山時使用本產品。
這樣做可能導致傷害。
- 請在安全地方使用本產品以防發生意外。
這樣做可能導致傷害。
- 在移動時使用本產品，應小心附近物件以防跌倒。
這樣做可能導致傷害。
- 建議不要在電暴天氣時使用本產品。
這樣做可能導致傷害。
- 若出現耳鳴，請減小音量或停止使用播放器。
這樣做可能導致傷害。
- 請勿長時間使用聽筒/耳機以高音量聽音樂。
這樣做可能導致傷害。
- 請勿以高音量使用聽筒/耳機。
這樣做可能導致傷害。
- 理好頭戴式耳機/耳塞式耳機線以避免被附近物件牽絆。
這樣做可能導致傷害。
- 請勿戴著聽筒/耳機睡覺。
請勿過長時間使用聽筒/耳機。
這樣做可能導致傷害。

疑難排解

請檢查！

- 播放器無法開機！
 - 檢查電池電量是否用完。
給電池充電，然後再檢查一次。
 - 將尖薄物體插入重設孔以重設裝置。
- 連接電源後，產品將不能充電。
 - 檢查產品與電腦的連接是否牢固。
- 使用 USB 纜線，產品無法正確連接。
 - 檢查產品與電腦的連接是否牢固。
- 格式化之後，記憶體容量發生變更。
 - 根據不同作業系統，記憶體容量可能發生變更
- 廣播接收不佳並帶有大量雜音！
 - 檢查耳機是否已連接。
(在收聽廣播時，耳機線有著天線的作用。)
 - 調整播放器和耳機的位置。
 - 關閉附近的任何電子裝置以避免潛在的干擾。
- LCD 螢幕頻繁關閉。
 - 要節省電源消耗，LCD 設計為指定時間過後將自動關閉。在「SETTINGS > 顯示 > 背光時間」設定背光開啟的時間。
- 播放時無聲音！
 - 檢查音量是否設為「0」。
 - 檢查耳機插頭或連接插孔是否弄臟。
 - 檢查音樂檔案是否損壞。
- Windows Media Player 11 無法安裝。
 - 檢查電腦使用的是否為 Windows® XP 或 Windows® Vista 作業系統
Windows Media Player 11 僅支援 Windows® XP/Windows® Vista。
如果電腦使用的不是 Windows® XP 或 Windows® Vista 作業系統，建議使用 iriver plus 3 或可抽取式磁碟功能。